

ÍNDICE

A

Acción para mem. estadística Botón de radio completo	6-5
Agregación de bonificación	8-3
Ajuste a Cero	4-10, 12-22
Ajuste a cero automático	2-5
Ajuste con pesas	2-4
Ajuste de elementos de pesaje con configuración de número	8-12
Ajuste de elementos de pesaje de madre e hijo	8-4
Ajuste de la presión de aire	4-5
Ajuste de rango de AFD.	6-78
Ajuste del valor de peso	5-10
Ajuste margen	10-8, 12-24
Alimentador de dispersión	2-6
Alimentador de entrada	2-4
Alimentador de unidad base	13-12
Alimentador radial	2-6
AMP	6-78
Apagado del interruptor de alimentación eléctrica del dispositivo	4-17
APÉNDICE	13-1
Artesa radial	2-6, 9-8
ATENCIÓN (CABEZAL DESCONECTADO)	11-11
ATENCIÓN (CONTROL DE ERROR)	11-12
ATENCIÓN (ERROR DE AUTO CERO)	11-11
ATENCIÓN (ERROR DE COMUNICACIÓN)	11-11
ATENCIÓN (ERROR DE PESO EXCEDIDO)	11-11
ATENCIÓN (SIN RESPUESTA)	11-10
ATENCIÓN (SIN TRANSMISIÓN)	11-10
ATENCIÓN (SOBREESCALA)	11-10

B

Barra de ajuste superior	3-3, 6-9
Botón de radio Autodiag	6-6
Botón de radio Ciclo de depósito	6-7, 6-8
Botón de radio Confirmar descarga manual	6-7
Botón de radio de accionamiento de obturador	6-3
Botón de radio de Confirmar multidescarga	6-7
Botón de radio de control de promedio	6-3

Botón de radio de Depositar multicarga	6-7
Botón de radio de detector de alimentador de entrada	6-8
Botón de radio de dirección de descarga	6-7, 6-8
Botón de radio de error cero	6-7
Botón de radio de error cero de tolva PH,WH,BH ...	6-7
Botón de radio de error de recomprobación	6-7
Botón de radio de error de sobreescala	6-7
Botón de radio de salida de registro operativo	6-5
Botón de radio de salida de todas las combinaciones	6-5
Botón de radio de SW de foto	6-3
Botón de radio Depositar multi descarga	6-7, 6-8
Botón de radio Iniciar multidescarga	6-7
Botón de radio Rango	6-7
Botón de radio Revisión auto compensación	6-7
Botón de radio Uso	6-7, 6-8

C

Cabezal	2-4
Cada tecla DF	6-2, 6-3, 6-4
Cambiar el display en pantalla Ajust. alim.	6-72
Cambio a nivel Ing de campo	6-13
Cambio a nivel Instalación	6-14
Cambio a nivel Operador	6-12
Cambio de nivel de acceso	12-21
Características del dispositivo	2-2
Cargar papel en la impresora (modelos dotados de impresora)	4-26
CAUSAS Y SOLUCIONES DE ERRORES Y FALLOS	11-1
Colocación de las etiquetas de advertencia	1-9
Combinación	2-5
Componentes del verificador de peso	2-6
Comprobación de elementos en instalación	12-26
Comprobación de la condición de instalación de cada unidad	12-19
Comprobación de la máquina de pesaje	12-8
Comprobación y ajuste tras instalación	12-18
Condición de instalación	12-2
Conexión a dispositivo enlazado	12-15
Conexión del cable de alimentación eléctrica y unidad de control remoto)	12-8
Conexión del cable de señal procedente de la TH	12-11

Configuración de la velocidad (Programa)	5-9
Contraseña	6-11
Control de alimentación	2-4
CONTROLAR ERROR	11-9
Controlar error	6-63
Copiado de todos los elementos de configuración de máquina	6-108
Copiar todos los programas	6-99
Copiar y editar datos de productos registrados	7-2
Corrección de contenidos confirmados	3-10
Correcto	6-62
Corte de alimentación eléctrica e indicación	1-10
Cuenta total	6-62
Cuerpo principal	9-14

D

Datos de registro	5-2
Derrame de total!	11-15
Descarga de productos	4-16
Descripción de expresiones	2-4
Descripción de la operación	2-8
Descripción del proceso de producción	4-3
Descripción del proceso de registro	5-5
Detec. metal	6-63
Detención de la producción	4-15
DF	2-6
DIAGRAMA DE BLOQUES	13-25
Diagrama de bloques general	13-3
Diagrama de conexión	13-25
Diagrama de disposición de la unidad eléctrica	13-2
DIAGRAMA TOTAL	13-25
Dimensión exterior	2-3
Display de caracteres	6-2
Display de error y acción	11-2
Display de fondo de pantalla	6-2
Display de Protector retroalim	6-2
Display de Tiempo ON prot BL	6-2
Display Lista	6-41
Drenaje	2-4
DS	2-4

E

Elementos y funciones de la unidad de control remoto	3-2
Eliminación y solución de errores	11-16
Emisión de cada combinación	4-22

Encender el interruptor de alimentación principal	12-20
Encendido del interruptor de alimentación eléctrica de la unidad de control	4-6
Encendido del interruptor de alimentación eléctrica del dispositivo	4-6
Entorno de trabajo	2-3
Envasadora	2-4
ERROR CERO	11-3, 11-8
ERROR DE AJUSTE DE PESO	11-8
Error de COPIADO / Inicialización	11-14
ERROR DE FDRV	11-9
Error de firmware de ADC	11-15
ERROR DE PESO DE PIEZA	11-7
ERROR DE PESO EXCEDIDO	11-4
ERROR DE RED	11-9
ERROR DE SOBREENSCALA	11-5
ERROR DE TRANSFERENCIA DE FICHERO	11-15
Escala completa	2-5
ESCALON	2-4, 6-81
Español	6-10
Especificación WP	4-5, 10-4, 10-17, 10-18
Especificaciones del dispositivo	2-3
Especificaciones típicas	2-3
Establecer producto	5-6
Etiqueta de advertencia	1-9
Expresiones de advertencia y su significado	1-2

F

Fallos y averías de la máquina de pesaje	11-17
Faltante	6-63
Ficha de [Estab. layout]	6-95
Funciones de cada pantalla	6-1
FUNCIONES OPCIONALES	8-1
FUNCIONES ÚTILES	7-1

G

Gama de número	6-62
Gestión de programas	5-12

H

Hora	6-78
------------	------

I

Impresora	2-7
Índice de ajuste de pesadora	6-7
Índice de ajuste de temporización	6-4
Índice de ajuste del alimentador	6-4
Índice de ajuste manual	6-5
Índice de autodiagnóstico	6-6
Índice de Cnfg. Term. Produc.	6-3
Índice de Configuración de equipo periférico	6-7
Índice de Configuración parámetros varios	6-7
Índice de Configuración peso	6-4
Índice de desviación de tolva tempor.	6-8
Índice de Establecimiento de enlace de envasadora	6-7
Índice de gestor de display y datos	6-6
Índice de tolva de distribución	6-8
índice de Válvula de cierre	6-7
Inicialización de todos los elementos de configuración de máquina	6-112
Inicialización de todos los programas	6-102
Inicio de la producción	4-14
INSTALACIÓN	12-1
Instalación de artesa radial	12-12
Instalación de la mesa de dispersión	12-13
Instalación de la rampa de descarga	12-12
Instalación de la rampa de recolección	12-12
Instalación de la tolva de distribución	12-11
Instalación de la tolva de pesaje	12-13
Instalación de tolva de depósito	12-14
Instalación del bastidor de la tolva de distribución	12-11
Interruptor principal de alimentación eléctrica	2-7
INTRODUCCIÓN	2-1
Introducción de caracteres alfanuméricos y símbolos	3-9
Introducción de cifras	3-7
Introducción de datos	3-7
IS	2-4
IS - WH	6-81
Item	10-17

J

Juego de módulos	10-18
------------------------	-------

L

La memoria de (Est. esp. peso) puede estar dañada.	11-14
Lavado de unidad extraíble	9-5
Lavado y esterilización de componentes	9-5
Límite inferior AMP	6-78
Límite inferior de tiempo	6-78
Límite peso inferior	2-4, 6-56
Límite peso inferior DF de parada de control de AFD	6-78
Límite peso superior	2-4, 6-55
Límite superior AMP	6-78
Límite superior de tiempo	6-78
Limpieza de la unidad de control remoto	9-15
Limpieza de la unidad no extraíble	9-13

M

Madre 4 Peso Tot.	6-63
Manejo de la unidad motriz	4-28
Manipulación de las etiquetas de advertencia	1-9
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN	10-1
Menú emergente [Selecciona total]	6-60
Menú emergente de Config. máq.	6-82
Menú emergente Sel. Disp (Pesaje con configuración N)	8-18
Menú emergente Selec. display	6-31
Menú Selec. display (pantalla Producción)	4-20
Menú Selec. display en la pantalla Producción	4-20
Mesa de dispersión	2-6
Mesa de dispersión (limpieza)	9-7
Métodos de lavado y esterilización	9-2
Modo de Bolsa contra demanda	2-5
Modo de ctrl. AFD	6-74
Modo de esclavo	2-4
Modo de Paso contra demanda	2-5
Modo maestro	2-4
Modo numérico	6-40

N

Nivel de instalación	6-2
Nivel Ingeniero de campo	6-2
Número MÁX	6-62
Número medio	6-62
Número MÍN	6-62

O

Operación de cambio de programa	6-57
Operación de Tolva abierta	6-38

P

Panel de control	3-3	Pantalla de temas	6-2
Panel de control e Introducción de datos	3-3	Pantalla del Teclado normal	3-7
PANELES DE OPERACIÓN	3-1	Pantalla del Teclado numérico	3-7
Pantalla [Ajuste temporización]	6-80	Pantalla Drenaje	6-34
Pantalla [Selecc prog]	6-40	Pantalla Establecim. total	6-65
Pantalla Ajust. alim.	6-67	Pantalla Establecimiento hora y fecha	6-22
Pantalla Ajuste a cero	6-26	Pantalla Gestión Displays & Datos	6-95
Pantalla Ajuste manual	6-83	Pantalla Gráfico de barras X	6-64
Pantalla Autodiagnóstico	6-88	Pantalla índice de [Divers.TolvaTemp]	6-126
Pantalla Configuración de equipo periférico	6-120	Pantalla índice de [TolvaTemporización]	6-126
Pantalla Configuración parámetros varios	6-114	Pantalla índice de [Válvula de cierre]	6-124
Pantalla Configuración pesadora	6-118	Pantalla índice de Ajust. alim.	6-51
Pantalla de estado	3-3	Pantalla índice de Ajuste temporización	6-53
Pantalla de la ficha [Cabez. activo]	6-119	Pantalla índice de Cnfg. term. produc.	6-44
Pantalla de la ficha [Señal ENT/SAL]	6-90	Pantalla índice de Configuración peso	6-54
Pantalla de la ficha Ajust. alim.	6-32, 6-39	Pantalla índice de Est. enl. envas.	6-122
Pantalla de la ficha Ajuste de peso	6-83	Pantalla Menú principal	6-24
Pantalla de la ficha Ajuste tiempo	6-32	Pantalla Panel de control	6-15
Pantalla de la ficha Analiza red	6-91	Pantalla Producción	6-27
Pantalla de la ficha Cál. comb.	6-87	Pantalla Producción de pesaje de madre e hijo	8-11
Pantalla de la ficha Cál. Pestaña de cálculo	6-5	Pantalla programa	6-42
Pantalla de la ficha Cntrl. dispositivos	6-89	Pantalla Registro operativo	6-66
Pantalla de la ficha Combinación	6-29	Pantalla Tolva abierta	6-36
Pantalla de la ficha Contr. pantalla	6-16	Pantalla Total actual	6-61
Pantalla de la ficha Datos totales	6-33	Parada de emergencia y reinicio	4-2
Pantalla de la ficha Destino ID	6-19	Parada provisional	4-21
Pantalla de la ficha Est ctrl alim	6-127	Parada provisional y reinicio	4-21
Pantalla de la ficha Est. combin.	6-116	Patrón 1	11-3
Pantalla de la ficha Est. contraseña/Estb Seleccion Leng	6-18	Patrón 2	11-8
Pantalla de la ficha Est. enl. envas.	6-121	Patrón 3	11-10
Pantalla de la ficha Est. esp. peso	6-114	Patrón 4	11-14
Pantalla de la ficha Est. sección	6-118	Patrón 5	11-15
Pantalla de la ficha Gestor progr.	6-96	Patrón 6	11-15
Pantalla de la ficha Gst. cof. máq.	6-104	Patrón 7	11-15
Pantalla de la ficha Item	6-48	Pesaje con configuración de número	8-12
Pantalla de la ficha Máquina	6-46	Pesaje de descarga múltiple	2-5
Pantalla de la ficha Número progr.	6-92	Pesaje de madre e hijo	8-2
Pantalla de la ficha Otros	6-50	Pesaje mixto de madre e hijo	8-2
Pantalla de la ficha Producto	6-45	Peso	6-78
Pantalla de la ficha Prueba acción	6-93	Peso correcto	2-4
		Peso del dispositivo, centro de gravedad y dimensiones	12-5
		Peso exced	6-63
		Peso excedido	2-4
		Peso faltante	2-4
		Peso MÁX	6-62
		Peso medio	6-62
		Peso medio de pieza	6-62
		Peso MÍN	6-62

Peso nominativo	2-4, 6-55
Peso pieza MÁX	6-63
Peso pieza MÍN	6-63
Peso total	6-62, 6-63
Pestaña de ajuste de alimentador	6-2, 6-3, 6-4
Pestaña de ajuste de cntrl. alimen. de entrada	6-8
Pestaña de ajuste de combinación	6-7
Pestaña de ajuste de pesaje	6-5
Pestaña de ajuste de tiempos	6-3, 6-4
Pestaña de analiza red	6-6
Pestaña de cabezal activo	6-7
Pestaña de combinación	6-4
Pestaña de comprobación de dispositivo	6-6
Pestaña de Control de pantalla	6-2
Pestaña de datos totales	6-5
Pestaña de Destino ID	6-2
Pestaña de Display de peso	6-2
Pestaña de Est enl Envas	6-7
Pestaña de Est. contraseña/Estb SelecLeng	6-2
Pestaña de Est. esp. peso	6-7
Pestaña de establecimiento de layout	6-6
Pestaña de establecimiento de sección	6-7
Pestaña de gestor de Config. de máquina	6-6
Pestaña de gestor de programas	6-6
Pestaña de ítem	6-3
Pestaña de máquina	6-3
Pestaña de número de programa	6-6
Pestaña de otros	6-4
Pestaña de producto	6-3
Pestaña de prueba acción	6-6
Pestaña de señal de entrada/salida	6-6
Pestaña de selección de unidad	6-3
PH	2-6
PH ENCEN	6-81
PH -RF	6-81
Placa ADC (P-5576*)	13-21
Placa DDU (P-5439*)	13-19
Placa de preamplificador (P-5435*)	13-12
Placa de relé (P-5506*)	13-14
Placa de sensor de leva (P-5207*)	13-19
Placa DMU (P-5562*)	13-23
Placa DUC (P-5428*)	13-17
Placa EXC (P-5426*)	13-13
Placa FDC (P-5423*)	13-11
Placa FDRV (P-5424*)	13-10
Placa HUB (P-5535*)	13-9
Placa MPS (P-5436*)	13-9
Placa PRN	13-7
Placa RCU (P-970*)	13-5

Placa TP-I/F (P-5573*)	13-7
Placa WCU (P-5561*)	13-22
Porción de dispersión	9-14
Precauciones de levantamiento	12-4
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	1-1
Precauciones de transporte	12-3
Precauciones especiales	1-7
Precauciones generales	1-3
Procedimiento de desembalaje	12-8
Procedimiento de instalación	12-7
Procedimiento de levantamiento	12-6
Procedimientos de configuración de pesaje con configuración de número	8-16
Procedimientos de configuración de pesaje de madre e hijo	8-8
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA	9-1
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN	4-1
Procedimientos de producción	4-4
Procedimientos de programación	5-6
PRODUCTO BAJO	11-10
Productos	2-4
Programa	2-5, 5-2
Puede estar corrupta la memoria (Ajuste de Especificaciones de Combinación).	11-14
Puede estar corrupta la memoria de (Ajuste de control de alimentador).	11-14
Puede estar corrupta la memoria de (Ajuste de enlace de envasadora).	11-14
Puede estar corrupta la memoria de (Ajuste de producto)	11-14
Puede estar dañada la memoria de (Ajuste de método de sección).	11-14

R

Rampa de alimentación (limpieza)	9-6
Rampa de descarga	2-6
Rampa de descarga (limpieza)	9-11
Rampa de entrada	2-6
Rampa de recolección	2-6
Rampa de recolección (limpieza)	9-10
Rango	2-5
Rango peso	6-62
RCU	2-7
RCU parada ventilador. Contactar con servicio de fabrica.	11-11
Reducción del tiempo de cambio de producto	7-4
REGISTRO DE PRODUCTOS	5-1
Registro de productos nuevos usando	

datos de productos registrados	7-2
Reinicio	4-21
Resolución de problemas	11-21
Revisión de ajuste de peso (Mensualmente)	10-5
Revisión de apertura/cierre de la compuerta de tolva	10-11
Revisión de la cubierta de goma	10-14
Revisión de la fuerza de amplitud para alimentador radial	10-12
Revisión de preinicio	4-4, 10-2
Revisión de rodillo de apertura/cierre de tolva	10-12
Revisión del peso pieza	8-15
Revisión Diaria	10-2
Revisión para localizar grietas	10-13
Revisión periódica	10-5
RF	2-6

S

S.D. Peso	6-62
S.D. Peso pieza	6-63
S.D. Recuento	6-62
Salida de estado operativo	4-22
Salida de programas	6-58
Salida durante producción con configuración N ...	8-20
Salida total actual	4-24
Señal de descarga completa	2-4
Señal de enlace	2-4
Secador de aire	2-7
Sección	2-4
Selección de programa	4-7
Selección e inicialización de elementos de configuración de máquina	6-110
Selección e inicialización de programas	6-101
Selección y copiado de elementos de configuración de máquina	6-106
Selección y copiado de programas	6-97
Seleccionar nivel operativo	6-11
Sin papel	4-26
Sobreescala	2-4, 6-63
Sustitución de fusibles	10-16
Sustitución de la batería de repuesto de la memoria	10-15

T

Tecla [Interrupción alimentación]	6-8
Tecla abrir	6-3

Tecla Ajuste a cero	6-2, 6-5
Tecla Alim. eléc.	6-4
Tecla Ampliac. display	6-4
Tecla borrar	6-7
Tecla BS (Teclado)	3-7, 3-9
Tecla Cambiar N de progr.	6-3
Tecla CANCELAR	3-7, 3-9
Tecla Cancelar	6-4
Tecla Cargar	6-4
Tecla Categoría de producto	6-3
Tecla cerrar	6-3
Tecla CLR (Teclado)	3-7, 3-9
Tecla Conteo de descargas	6-3
Tecla Copiar	6-6
Tecla de ajuste de pesaje de WH	6-5
Tecla de ajuste de ubicación de cabezal n 1	6-6
Tecla de apertura total	6-3
Tecla de aumento	6-2, 6-3, 6-4
Tecla de aumento/disminución (10ms)	6-3, 6-4
Tecla de aumento/disminución de INTERVALO DE TOTAL LOTE	6-5
Tecla de Auto ajuste	6-3, 6-4
Tecla de Auto alimentación nominativa	6-3
Tecla de cabezal	6-5, 6-6, 6-7
Tecla de cada RF	6-2, 6-3, 6-4
Tecla de cada WH	6-2
Tecla de ciclo de descarga de límite extendido superior	6-4
Tecla de código de producto	6-3
Tecla de cuadro de mandos	6-2
Tecla de Descarga después de pesaje de combinación	6-5
Tecla de dirección de acceso	6-2
Tecla de display de resultado de combinación	6-4, 6-5
Tecla de Dren. PARAR	6-2
Tecla de Ejec.	6-6
Tecla de Establecimiento hora y fecha	6-2
Tecla de interr. transitoria	6-8
Tecla de intervalo de cero automático	6-7
Tecla de Mantenim. confirmación descarga	6-7
Tecla de N de programa	6-3
Tecla de N prioridad de descarga	6-3
Tecla de nombre de producto	6-3
Tecla de número de cabezal de peso máximo	6-7, 6-8
Tecla de número de cabezal de peso mínimo	6-7, 6-8
Tecla de número de cabezal más grande	6-8

Tecla de número de cabezal más pequeño	6-8	Tecla desplegable de n de filtro	6-7
Tecla de número de parada de cabezal por error	6-7	Tecla desplegable de número de parámetro de acción de tolva	6-3
Tecla de pantalla de estado con escala de combinación	6-5	Tecla desplegable de número de parámetro de enlace	6-3
Tecla de parada	6-5	Tecla desplegable de número de unidad de relé	6-6
Tecla de parada de accionamiento	6-6	Tecla desplegable de número EXC	6-7, 6-8
Tecla de pesaje de combinación único	6-5	Tecla desplegable de Número puerto EXC	6-7, 6-8
Tecla de recuento de parada por error sobrepeso	6-7	Tecla desplegable de registro de totales	6-5
Tecla de recuento estable	6-7	Tecla desplegable de selección de display/Calc.	6-5
Tecla de registro de advertencias	6-5	Tecla desplegable de selección de idioma	6-2
Tecla de registro de operaciones de máquina	6-5	Tecla desplegable de selección de n de alimentador de entrada	6-8
Tecla de registro de operaciones de tecla	6-5	Tecla desplegable de selección de n de parámetro ...	6-7
Tecla de registro de paradas por error	6-5	Tecla desplegable de selección de nivel operativo ...	6-2
Tecla de sel. de disp.	6-3	Tecla desplegable de selección de parámetro ..	6-7, 6-8
Tecla de SEL/BORR de todos los cabezales ...	6-5, 6-7	Tecla desplegable Destinación	6-6
Tecla de seleccionar todo DF	6-2	Tecla desplegable DTH	6-8
Tecla de seleccionar todo WH	6-2	Tecla desplegable Fuente	6-6
Tecla de testigo AMP	6-4	Tecla desplegable Interfaz	6-7
Tecla de testigo CAPS	3-9	Tecla desplegable Registro de totales	6-5
Tecla de testigo de AMP de DF	6-4	Tecla desplegable RS	6-7
Tecla de testigo de AMP de RF	6-2, 6-3, 6-4	Tecla desplegable TH	6-8
Tecla de testigo de cero automático	6-2	Tecla DMU	6-6
Tecla de testigo de control de alimentación de entrada	6-2, 6-5	Tecla Dren. Inic.	6-2
Tecla de testigo de media de cabezal	6-2, 6-3, 6-4	Tecla Drenaje	6-2
Tecla de testigo de media de sección	6-2, 6-3, 6-4	Tecla emergente Alimentador	6-2, 6-3, 6-4
Tecla de testigo de señal 1 de control	6-6	Tecla emergente Auto aj.	6-4
Tecla de testigo de señal 1 de control de alimentación	6-6	Tecla emergente Config. máq	6-5
Tecla de testigo de señal 1 de descarga completa	6-6	Tecla emergente Sele. display	6-4
Tecla de testigo de señal 1 de error	6-6	Tecla emergente Selecciona total	6-5
Tecla de testigo de señal 2 de control	6-6	Tecla Entr	6-4
Tecla de testigo de señal 2 de control de alimentación	6-6	Tecla Espacio	3-9
Tecla de testigo de señal 2 de descarga completa	6-6	Tecla Establecim. total	6-5
Tecla de testigo de señal 2 de error	6-6	Tecla Gráfico de barras X	6-5
Tecla de testigo de tiempo de DF	6-4	Tecla Guardar	6-4
Tecla de testigo de tiempo de RF	6-2, 6-3, 6-4	Tecla ICU	6-6
Tecla de testigo DF	6-3, 6-6	Tecla INICIALIZAR	6-6
Tecla de testigo PH	6-3, 6-6	Tecla Iniciar	6-2, 6-4
Tecla de testigo RF	6-3, 6-6	Tecla Inicio acc.	6-6
Tecla de testigo Tiempo	6-4	Tecla Intro (Teclado)	3-7, 3-9
Tecla de testigo WH	6-3, 6-6	Tecla Límite extendido superior	6-4
Tecla de tiempo de entr.	6-3, 6-4	Tecla Límite peso inferior	6-4
Tecla de tiempo estable	6-4	Tecla Límite peso superior	6-4
Tecla de tolerancia de cero automático	6-7	Tecla Más/Menos (100ms)	6-3, 6-4
Tecla de total todo	6-5	Tecla Menos	6-2, 6-3, 6-4
Tecla de valor de compensación	6-7	Tecla Multiplicación de alimentador	6-3
Tecla desplegable de Destino ID	6-2	Tecla N alimentador	6-8
		Tecla n de cabezal más grande en la sección	6-7

Tecla n de cabezal más pequeño en la sección	6-7
Tecla Número de parámetro de sección	6-3
Tecla Paso producto en espera	6-7, 6-8
Tecla Peso considerado estable	6-7
Tecla Peso considerado vacío	6-7
Tecla Peso nominativo	6-4
Tecla peso nominativo	6-4
Tecla predeterminada de lectura	6-4
Tecla Programa	6-3
Tecla Reconfigura n DMU	6-6
Tecla Reconfigura n ICU	6-6
Tecla Reconfigura n WCU	6-6
Tecla Registro operativo	6-5
Tecla Salida	6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8
Tecla Salir	6-2, 6-3, 6-4, 6-5
Tecla Sel. directa N de progr.	6-3
Tecla Selec. parámetro	6-7
Tecla Selec. Todo	6-6
Tecla Seleccionar programa	6-3
Tecla SHIFT	3-9
Tecla Total actual	6-5
Tecla Valor considerado efíc. buena	6-3
Tecla Velocidad	6-3
Tecla WCU	6-6
Tecla WH todos	6-6
Teclas de menú	3-3
Teclas y niveles de acceso	6-2
TH	2-7
Tiempo de inicio	6-61
Tiempo de marcha de producto	6-63
Tiempo de parada	6-61
Tiempo de parada de producto	6-64
Tiempo de producto insuficiente	6-64
Tipos de pesaje de madre e hijo	8-2
Tolva de depósito	2-6, 9-9
Tolva de distribución	2-7
Tolva de distribución (limpieza)	9-12
Tolva de pesaje	2-6, 9-9
Transporte e instalación de la máquina de pesaje ..	12-8
Transporte e levantamiento	12-3

U

Unidad CAL	13-20
Unidad de CAJA de control remoto	13-4
Unidad de control remoto	2-7
Unidad de relé	13-13
Unidad eléctrica principal	13-8

Unidad motriz	9-14
Unidad motriz de la tolva de distribución	2-7
Unidad motriz de pesaje	2-6, 13-17
Unidad PS-0	13-15
Unidad PS-2	13-16
USB	6-21
Uso de ajuste de alimentador de la función de drenaje	7-4
Uso de la función de bloqueo de apertura total	7-6
Uso previsto del dispositivo	2-2

V

Valor de pesaje	2-4
Velocidad de producción	6-62
Velocidad pesado	6-62

W

WDU	2-6
WH	2-6
WH - DS	6-81
WH - PH	6-81
WH ENCEN	6-81

Z

Zona de display de guía de introducción	3-7
Zona de display del elemento de ajuste	3-7
Zona de visualización	3-7

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Referencia de pieza	Modificaciones
1	2015 - 03		



ISHIDA CO., LTD.

44 SANNO-CHO SHOGON SAKYO-KU,
KYOTO 606-8392 JAPAN
TEL/+81 75-771-4141
FAX/+81 75-751-1634

www.ishida.co.jp

