

# Dante Config Editor 2026.1

Démarrage rapide - édition hors ligne de fichiers XML Dante

Outil tiers non officiel Audinate. Travaillez sur une copie et validez toujours le XML final par un import dans l'outil Dante officiel adapté avant toute utilisation réelle.

## Le parcours recommandé

- 1

Ouvrir XML  
Choisissez un export Dante. L'application travaille hors ligne et n'accède pas au réseau.
- 2

Contrôler les alertes  
Affichez les machines concernées et vérifiez chaque point signalé.
- 3

Modifier  
Utilisez Machines, Matrice, Easy patch, Liste RX vers TX ou les actions globales. Verrouillez les machines à exclure.
- 4

Vérifier  
Utilisez Modifiées uniquement puis Avant / après. Les changements techniques inconnus sont bloqués.
- 5

Enregistrer sous  
Choisissez un nouveau nom. DCE valide d'abord un fichier temporaire, conserve une copie de sécurité, puis remplace la destination.
- 6

Tester l'import  
Importez le résultat dans Dante Controller sur une copie de travail avant toute intervention terrain.

## Fonctions utiles

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patch visuel</b><br>Chaque clic ou glissement applique immédiatement le patch. L'alerte de remplacement d'un RX déjà patché reste activée par défaut et peut être désactivée. | <b>Récupération</b><br>Une copie est écrite en arrière-plan après un court délai. La nouvelle destination devient la référence après Enregistrer sous.                |
| <b>Import / Export</b><br>Labels JSON/CSV, XLSX/ODS DMT, CSV A&H; et ZIP Yamaha sont regroupés avec des modèles dLive, Avantis, CL et QL inclus.                                 | <b>Synoptique</b><br>Regroupez les machines par emplacement, ouvrez un aperçu séparé aux proportions préservées et exportez un SVG ou PDF sans modifier le XML Dante. |
| <b>Banque de machines</b><br>Exportez ou importez une banque complète, ouvrez le catalogue GitHub et ajoutez au projet une instance indépendante.                                |                                                                                                                                                                       |

Labels console : choisissez A&H; CSV natif - dLive/Avantis, Yamaha ZIP natif - CL/QL ou DMT XLSX/ODS. Les modèles sont inclus. Le CSV générique DCE n'est pas un fichier dLive Director.

Exercice : Atomic Bomb se trouve dans Outils avancés. Décochez les catégories à épargner, tournez la clé pour ouvrir automatiquement le capot, puis appuyez sur ARM, LOCK et FIRE. Utilisez ensuite Enregistrer sous pour créer le fichier destiné aux stagiaires. Les identifiants techniques restent protégés.

À retenir : aucun pilotage en temps réel, aucune API Audinate, et aucune garantie pour tous les formats XML. L'import dans les outils officiels reste indispensable.

Dépôt public : [github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor](https://github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor)