



Dante Config Editor 2026.8

Démarrage rapide - projets StageFlow et XML Dante hors ligne

Outil tiers non officiel Audinate. Travaillez sur une copie et validez toujours le XML final par un import dans l'outil Dante officiel adapté avant toute utilisation réelle.

Le parcours recommandé

- 1

Ouvrir ou créer
Choisissez un projet .stageflow, créez-en un ou ouvrez un XML Dante historique. DCE reste autonome et hors ligne.
- 2

Contrôler les alertes
Affichez les machines concernées et vérifiez chaque point signalé.
- 3

Modifier
Utilisez Machines, Matrice, Easy patch, Liste RX vers TX ou les actions globales. Verrouillez les machines à exclure.
- 4

Vérifier
Utilisez Modifiées uniquement puis Avant / après. Les changements techniques inconnus sont bloqués.
- 5

Valider et enregistrer
L'assistant avant export classe erreurs, avertissements et informations. Corrigez les erreurs, confirmez les avertissements, puis choisissez un nouveau nom.
- 6

Tester l'import
Importez le résultat dans Dante Controller sur une copie de travail avant toute intervention terrain.

Fonctions utiles

Patch visuel Chaque clic ou glissement applique immédiatement le patch. L'alerte de remplacement d'un RX déjà patché reste activée par défaut et peut être désactivée.	Projet natif DCE crée et enregistre directement les dossiers .stageflow. StageFlow Desktop est gratuit et facultatif.
Premier lancement Un accueil guidé propose d'ouvrir StageFlow ou XML, créer un projet, parcourir les banques ou lire la notice. Il reste disponible dans Aide > Découvrir DCE.	Import / Export Labels JSON/CSV, XLSX/ODS DMT, CSV A&H; et ZIP Yamaha sont regroupés avec des modèles dLive, Avantis, CL et QL inclus.
Synoptique Regroupez les machines par emplacement, ouvrez un aperçu séparé aux proportions préservées et exportez un SVG ou PDF sans modifier le XML Dante.	Banque de machines Consultez provenance et niveau de vérification, puis préparez une contribution assainie ou ajoutez une instance indépendante.
Licence L'essai dure 30 jours. Ensuite DCE reste entièrement accessible ; une licence commerciale ou offerte supprime le rappel au démarrage.	

Labels console : choisissez A&H; CSV natif - dLive/Avantis, Yamaha ZIP natif - CL/QL ou DMT XLSX/ODS. Les modèles sont inclus. Le CSV générique DCE n'est pas un fichier dLive Director.

Exercice : Atomic Bomb possède son propre écran. Décochez les catégories à épargner, tournez la clé, cliquez sur le capot pour l'ouvrir, puis appuyez sur ARM, LOCK et FIRE. Utilisez ensuite Enregistrer sous pour créer le fichier destiné aux stagiaires. Les identifiants techniques restent protégés.

À retenir : aucun pilotage en temps réel, aucune API Audinate, et aucune garantie pour tous les formats XML. L'import dans les outils officiels reste indispensable.

Dépôt public : github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor