



# Dante Config Editor 2027.1.0

## Démarrage rapide | macOS

1. Téléchargez le DMG Apple Silicon ou Intel selon votre Mac, vérifiez son origine et copiez DCE dans Applications.
2. Ouvrez XML Dante ou Nouveau projet DCE pour travailler de façon autonome. Projet StageFlow local ouvre un dossier .stageflow ; StageFlow LIVE rejoint une session avec son code. Ne confondez pas ces parcours.
3. Dans Machines, vérifiez l'appareil sélectionné, activez l'édition, renommez et appliquez les réglages supportés. Les actions globales visent plusieurs machines. La banque permet de créer et dupliquer des instances.
4. Dans Patch > Easy patch / Matrice, choisissez RX à gauche et TX à droite. FLIP reste au centre. Un clic applique le patch au projet ; un RX ne reçoit qu'une source. Sélectionnez plusieurs TX vers le premier RX, ou plusieurs RX vers le premier TX, pour patcher en série. Les flèches retrouvent sources et destinations.
5. Sur Mac, utilisez Renommage en série dans Machines, pas une poignée de recopie dans la matrice. Vérifiez le résultat et les subscriptions après les changements de labels.
6. Dans Import / Export, associez les entrées StageFlow aux RX par UUID, échangez les labels et produisez rapports ou synoptique PDF/SVG.
7. Validez avant sauvegarde. Enregistrer sauvegarde le projet ; dans StageFlow, seul le domaine Dante est mis à jour. Fichier > Exporter vers Dante Controller produit une copie séparée sans changer le projet ouvert ni son historique. Contrôlez ce livrable dans Dante Controller.

Licence : rappel immédiatement refermable pendant l'essai de 30 jours ; après expiration, décompte de 60 secondes puis accès complet. Licence permanente : 29 € TTC en France. Codes existants conservés.

GitHub : [installateurs et notices](#) / [installers and guides](#)