Dante Config Editor

Démarrage rapide - projets StageFlow et XML Dante hors ligne

Outil tiers non officiel Audinate. Travaillez sur une copie et validez toujours le XML final par un import dans l'outil Dante officiel adapté avant toute utilisation réelle.

Le parcours recommandé

1 Créer ou ouvrir une configuration
Les deux grandes commandes sont au même niveau. Créer une configuration ouvre un brouillon vide : ajoutez des machines depuis la banque. Ouvrir une configuration choisit un XML existant. Projet DCE et StageFlow restent disponibles.

2 Ajouter si besoin
Sélectionnez plusieurs configurations, résolvez les doublons puis ajoutez le lot. Une erreur ou une annulation laisse le projet courant intact.

3 Modifier
Utilisez Machines, Matrice, Easy patch, Liste RX vers TX ou les actions globales. Verrouillez les machines à exclure.

4 Vérifier
Utilisez Modifiées uniquement puis Avant / après. Les changements techniques inconnus sont bloqués.

5 Valider et exporter
Ouvrez Centre de validation, puis Exporter vers Dante Controller. Corrigez les erreurs, confirmez les avertissements et choisissez un nouveau fichier .xml. Enregistrer conserve le projet StageFlow.

6 Tester l'import
Importez le résultat dans Dante Controller sur une copie de travail avant toute intervention terrain.

Fonctions utiles

Matrice et multicast Machines repliées, aperçu orange des diagonales et colonnes, Flip, renommage direct et poignées de série. Retrouver localise les liaisons. Multicast crée, modifie ou supprime les flux audio simples du preset. Vérifiez le résultat dans Dante Controller.	StageFlow local, LIVE et console DCE ouvre directement un projet StageFlow local. Une session StageFlow LIVE rejointe avec son code peut synchroniser les seuls RX liés par UUID. Sous Windows, la console locale peut ouvrir Patch, la validation ou enregistrer le domaine Dante, sans commande réseau.
Premier lancement Un accueil guidé sépare Projet DCE, Projet StageFlow local et Session StageFlow LIVE. Il reste disponible dans Aide > Découvrir DCE.	Import / Export Labels JSON/CSV, XLSX/ODS DMT, CSV A&H et ZIP Yamaha sont regroupés. Depuis un projet StageFlow, un groupe du patch peut aussi nommer tout ou partie des RX Dante.
Synoptique Regroupez les machines par emplacement, ouvrez un aperçu séparé aux proportions préservées et exportez un SVG ou PDF sans modifier le XML Dante.	Banque de machines Consultez provenance et niveau de vérification, puis préparez une contribution assainie ou ajoutez une instance indépendante.
Licence Aucun code ni activation en ligne n'est requis pour utiliser DCE gratuitement : choisissez Continuer avec DCE, même sans Internet. Pendant l'essai de 30 jours, aucun rappel de licence n'apparaît. Ensuite, un décompte de 5 secondes précède l'accès complet ; une licence valide supprime rappel et attente.	

Labels : choisissez A&H CSV natif - dLive/Avantis, Yamaha ZIP natif - CL/QL ou DMT XLSX/ODS. Dans un projet StageFlow, utilisez aussi Associer le patch StageFlow aux canaux RX. Les cellules vides sont ignorées.

Exercice : Outils > Formation > Atomic Bomb. Décochez les catégories à épargner, tournez la clé, ouvrez le capot, puis appuyez sur ARM, LOCK et FIRE. Exportez un nouveau XML pour les stagiaires. Les identifiants techniques restent protégés.

À retenir : aucun pilotage en temps réel, aucune API Audinate, et aucune garantie pour tous les formats XML. L'import dans les outils officiels reste indispensable.

StageFlow gratuit et facultatif : www.silemio.com

Notices et téléchargements : Dante Config Editor - SiLeMI/O