Dante Config Editor

Démarrage rapide - Windows, projet XML et réseau Dante

Outil tiers non officiel Audinate. Travaillez sur une copie et validez toujours le XML final par un import dans l'outil Dante officiel adapté avant toute utilisation réelle.

Le parcours recommandé

1 Créer ou ouvrir une configuration
Les deux grandes commandes sont au même niveau. Créer une configuration ouvre un brouillon vide : ajoutez des machines depuis la banque. Ouvrir une configuration choisit un XML existant. Projet DCE et StageFlow restent disponibles.

2 Ajouter si besoin
Sélectionnez plusieurs configurations, résolvez les doublons puis ajoutez le lot. Une erreur ou une annulation laisse le projet courant intact.

3 Modifier
Utilisez la grille Patch, les fiches Machines ou les actions globales. Verrouillez les machines à exclure.

4 Vérifier
Utilisez Modifiées uniquement puis Avant / après. Les changements techniques inconnus sont bloqués.

5 Valider et exporter
Ouvrez Centre de validation, puis Exporter vers Dante Controller. Corrigez les erreurs, confirmez les avertissements et choisissez un nouveau fichier .xml. Enregistrer conserve le projet StageFlow.

6 Tester l'import
Importez le résultat dans Dante Controller sur une copie de travail avant toute intervention terrain.

Fonctions utiles

Grille hors ligne, en ligne et mixte
En ligne, cliquez pour patcher entre deux appareils détectés. Si l'un manque, le point gris reste dans le projet. Au retour de l'appareil, un clic sur le point orange applique la liaison. Retrouver ouvre la liste des sources ou destinations.

StageFlow local, LIVE et console
DCE ouvre directement un projet StageFlow local (.stageflow). Une session StageFlow LIVE rejointe avec son code peut synchroniser les seuls RX liés par UUID. Sous Windows, la console locale peut ouvrir Patch, la validation ou enregistrer le domaine Dante, sans commande réseau.

Premier lancement
Un accueil guidé sépare Projet DCE, Projet StageFlow local et Session StageFlow LIVE. Il reste disponible dans Aide > Découvrir DCE.

Import / Export
Labels JSON/CSV, XLSX/ODS DMT, CSV A&H et ZIP Yamaha sont regroupés. Depuis un projet StageFlow, un groupe du patch peut aussi nommer tout ou partie des RX Dante.

Synoptique
Regroupez les machines par emplacement, ouvrez un aperçu séparé aux proportions préservées et exportez un SVG ou PDF sans modifier le XML Dante.

Banque de machines
Consultez provenance et niveau de vérification, puis préparez une contribution assainie ou ajoutez une instance indépendante.

Licence
Sans licence valide, l'essai hors ligne dure 30 jours à partir du premier lancement de la 2027.3. Une licence valide est ensuite nécessaire. Licence permanente à 49 € TTC en France. Les licences permanentes existantes restent valables.

Labels : choisissez A&H CSV natif - dLive/Avantis, Yamaha ZIP natif - CL/QL ou DMT XLSX/ODS. Dans un projet StageFlow, utilisez aussi Associer le patch StageFlow aux canaux RX. Les cellules vides sont ignorées.

Exercice : Outils > Formation > Atomic Bomb. Décochez les catégories à épargner, tournez la clé, ouvrez le capot, puis appuyez sur ARM, LOCK et FIRE. Exportez un nouveau XML pour les stagiaires. Les identifiants techniques restent protégés.

Réseau Dante : ouvrez Patch DCE > Passer en ligne pour essayer la simulation. Ouvrez Remplacer / Synchroniser des machines pour choisir les écarts et leur sens. Vert indique l'unicast, bleu le multicast. Pour les détails, consultez la notice.

StageFlow gratuit et facultatif : www.silemio.com

Notices et téléchargements : Dante Config Editor - SiLeMI/O