Dante Config Editor 2027.3

Démarrage rapide | macOS, projets XML hors ligne

1. Téléchargez le DMG Apple Silicon ou Intel selon votre Mac, vérifiez son origine et copiez DCE dans Applications.

2. Créer une configuration et Ouvrir une configuration sont les deux choix au même niveau de la première étape. Créer ouvre un brouillon vide : ajoutez les machines depuis la banque. Ouvrir choisit le XML de départ. Ajouter des configurations reste facultatif : résolvez les doublons puis ajoutez le lot. Projet StageFlow local ouvre un dossier .stageflow ; StageFlow LIVE rejoint une session avec son code.

3. Dans Machines, vérifiez l'appareil sélectionné, activez l'édition, renommez et appliquez les réglages supportés. Les actions globales visent plusieurs machines. La banque permet de créer et dupliquer des instances.

4. Dans Patch, utilisez la matrice principale ou ouvrez Easy Patch… puis dépliez les machines. Glissez en diagonale ou en colonne avec aperçu orange. Flip échange les machines du carré choisi ; Retrouver localise les liaisons.

5. Double-cliquez un label pour le renommer et tirez sa poignée pour prolonger la série. Multicast permet de choisir les TX audio et d'ajouter, modifier ou supprimer les flux simples du preset.

6. Dans Import / Export, associez les entrées StageFlow aux RX par UUID, échangez les labels et produisez rapports ou synoptique PDF/SVG.

7. Validez avant sauvegarde. Enregistrer sauvegarde le projet ; dans StageFlow, seul le domaine Dante est mis à jour. Fichier > Exporter vers Dante Controller produit une copie séparée sans changer le projet ouvert ni son historique. Contrôlez ce livrable dans Dante Controller.

Licence permanente à 49 € TTC en France. Sans licence valide, l'essai de 30 jours démarre au premier lancement de la 2027.3 et fonctionne hors ligne. Une licence valide est ensuite nécessaire. Les licences permanentes existantes restent valables. Un code V2 nécessite Internet pour la première activation de ce Mac. DCE vérifie ensuite la licence hors ligne.

GitHub : installateurs et notices / installers and guides