

Dante Config Editor V3.05

Notice d utilisation - version en developpement - By Mamat

Ce logiciel edite hors ligne des fichiers XML exportes depuis les outils Dante. Il ne pilote pas le reseau Dante en temps reel et ne remplace pas Dante Controller. Travaillez toujours sur une copie et validez le XML final dans les outils Dante officiels avant usage terrain.

1. Ouvrir et analyser

L application s ouvre en plein ecran pour garder la configuration lisible. Ouvrez une copie du XML avec Ouvrir XML. Le fichier est consultable immediatement : machines, canaux TX/RX, patches, latences, sample rates, encodages, modes reseau, preferred masters et points a verifier.

2. Fiche machine

Double-cliquez une machine dans la table pour ouvrir sa fiche. Vous pouvez y modifier le nom, le mode reseau, la latence, la sample rate, les bits par echantillon, le preferred master, l IP et les noms de canaux TX/RX.

3. IP

Une machine peut etre remise en automatique ou mise en IP fixe avec adresse, masque et passerelle. L action globale IP fixes en serie applique une suite continue, par exemple 192.168.1.10, .11, .12, aux machines qui ont une interface IPv4 modifiable dans le XML.

4. Importer un sous-projet XML

Le bouton Ajouter XML au projet ajoute les machines d un autre export XML. Si des noms existent deja, vous pouvez importer seulement les machines uniques, renommer automatiquement les doublons, ou choisir les nouveaux noms manuellement. Les patches du XML importe suivent les nouveaux noms quand une machine importee est renommee.

5. Machines et patches

La page Configuration permet aussi de changer les principaux reglages de la machine selectionnee. La case Preferred master est cochable dans la table. Le reset patch RX/TX machine deconnecte ses entrees RX et supprime les patches qui utilisent ses TX.

6. Canaux et renommage en serie

Vous pouvez renommer les canaux TX ou RX d une machine, reinitialiser les canaux d une machine, ou renommer une plage precise avec un canal de debut et un canal de fin. Quand un canal TX utilise est renommee, les patches reconnus sont mis a jour.

7. Actions globales

Les actions globales appliquent un mode reseau, une latence, une sample rate, des bits par echantillon, un preferred master securise, une remise IP automatique, des IP fixes en serie ou une reinitialisation de canaux a l ensemble des machines concernees.

8. Patches

La page Patch affiche les subscriptions RX vers TX. Le mode simple montre l essentiel ; le mode expert ajoute les champs bruts et resolu. subscribed_device="." est affiche comme LOCAL. Un device TX absent du preset reste un warning, car certains presets sont partiels.

9. Sante et exports

La page Sante liste les points a verifier : melange redondant/daisychain, IP fixes, plusieurs sample rates ou encodages, preferred masters, patches incomplets, devices TX absents et canaux TX introuvables. Les exports TXT/PDF indiquent la version et By Mamat.

Valeurs audio et reseau courantes

Reglage	Valeurs proposees	Remarque
Sample rate	44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz	A verifier selon les machines du reseau
Bits par echantillon	16 / 24 / 32 bit	L encodage doit rester compatible avec les devices
Latence unicast	0,25 / 1 / 2 / 5 ms	Le XML garde les valeurs Dante brutes
IP automatique	mode="dynamic"	Nettoie les champs IPv4 statiques reconnus
IP fixe	address / netmask / gateway / dnsserver	Format observe dans les exports Dante fournis

Limites connues

- Application hors ligne : aucune connexion directe au reseau Dante.
- Certains formats XML Dante peuvent contenir des champs non encore reconnus.
- Les machines sans interface IPv4 dans le XML sont ignorees par l'action IP fixe en serie.
- La validation definitive reste l'import et le controle dans Dante Controller ou l'outil Dante officiel approprié.
- Version en developpement : non exempte de bugs.