

Dante Config Editor V3.04

Notice d utilisation - version en developpement

Ce logiciel edite hors ligne des fichiers XML exportes depuis Dante Controller. Il ne pilote pas le reseau Dante en temps reel et ne remplace pas Dante Controller.

1. Ouvrir et analyser

Ouvrez une copie du XML. Par default, le fichier est en mode Lecture seule : vous pouvez consulter, chercher, comparer, exporter un patchbook, generer le rapport compatibilite et verifier la sante du fichier sans risque de modification.

2. Activer l edition

Cliquez sur Activer l edition seulement si vous voulez modifier le XML. Travaillez toujours sur une copie, puis validez le fichier final dans Dante Controller avant production.

3. Sante du fichier

La page Sante resume le preset, la version, le chemin, le mode Lecture seule ou Edition, les devices, TX, RX, patchs actifs, RX libres, patchs locaux, preferred masters, samplerates, encodages, latences en ms, modes reseau et IP fixes detectees.

4. Compatibilite Dante Controller

Le rapport controle la racine preset, la version, les devices, TX/RX, Dante Id, mediaType, balises techniques principales et changements interdits. Les erreurs bloquent la sauvegarde.

5. Patchs

La page Patch propose un mode simple et un mode expert. Source complete affiche directement la source lue. `subscribed_device=""` est affiche comme LOCAL et n est pas un conflit. Un device TX absent du preset est un warning, car le preset peut etre partiel.

6. Latences

Les valeurs XML 250, 1000, 2000 et 5000 sont affichees 0,25 ms, 1 ms, 2 ms et 5 ms. Le XML garde toujours la valeur brute Dante, jamais le texte en ms.

7. Sauvegarde

Avant sauvegarde, l application relance la validation metier, la compatibilite XML, le garde-fou de changements XML, ecrit un fichier temporaire, le relit, revalide, puis cree un backup et remplace le fichier final.

Types de patch

Type	Signification
Libre	Le RX n a pas de source renseignee.
Normal	Le device TX et le canal TX sont retrouves dans le preset.
Local	Le XML utilise subscribed_device="." pour designer le device RX lui-meme.
Device externe absent	La source reference un device absent du preset. A verifier, mais pas toujours bloquant.
Canal TX absent	Le device TX existe, mais le canal source n a pas ete retrouve.
Conflit	Incoherence bloquante ou patch incomplet.

Exports

Le patchbook TXT est organise par device RX. Le CSV est un export de lecture seulement. Aucun import CSV n est ajoute en V3.04.

Dante Id et XML

L interface affiche Dante Id avec un espace. Dans le XML Dante Controller, l attribut doit rester exactement danteld sur txchannel et rxchannel.

Validation finale

L application verifie la coherence du XML genere, mais la validation definitive doit toujours etre faite par un import dans Dante Controller avant toute utilisation en production.

Depot public : <https://github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3>

By Mamat