

Notice rapide - Dante Config Editor V3.03

By Mamat - depot public : github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3

Version en developpement, non exempte de bugs. Travaillez toujours sur une copie du XML Dante et validez le fichier genere dans les outils Dante officiels avant usage terrain.

1. Ouvrir et sauvegarder

- Cliquez sur Ouvrir XML puis selectionnez une copie de votre fichier Dante.
- Faites vos modifications dans Configuration ou Patch.
- Utilisez Enregistrer sous pour creer un nouveau fichier. L application cree aussi un backup du fichier original.
- Relisez le resume avant sauvegarde, puis testez le XML final dans Dante Controller ou Dante Editor selon votre workflow.

2. Page Configuration

- Selectionnez une machine pour modifier son nom, son mode reseau, sa latence ou preferred master.
- Dans Canaux de la machine, choisissez TX ou RX puis le canal a renommer.
- Le bouton Reinitialiser les canaux de la machine remet les noms en 1, 2, 3, etc. Pour les TX, les patches RX reconnus sont mis a jour.

3. Renommage en serie avec plage

- Choisissez TX ou RX.
- Selectionnez Canal debut et Canal fin pour limiter la zone modifiee.
- Renseignez le Prefixe, puis le Numero de depart de la numerotation.
- Exemple : canaux 5 a 8, prefixe SPK, numero 1 donne SPK 01, SPK 02, SPK 03, SPK 04.
- Si vous renommez une plage TX, les abonnements RX reconnus qui utilisaient ces anciens noms sont remplaces automatiquement.

4. Page Patch

- Filtrez par emetteur TX ou recepteur RX pour reduire la liste.
- Selectionnez une ligne RX, puis choisissez la source TX et le canal TX a appliquer.
- Les conflits signales indiquent generalement un device ou un canal source introuvable dans le XML charge.

5. Precautions importantes

- L application ne pilote pas le reseau Dante en direct : elle edite uniquement un XML hors ligne.
- Elle n utilise pas de SDK ou API Audinate.
- Certains formats XML peuvent contenir des champs non encore reconnus.
- Ne remplacez jamais un fichier de production sans backup et validation dans les outils Dante officiels.

Cette notice concerne Dante Config Editor V3.03. L installateur inclut le runtime necessaire pour Windows x64.