

# Dante Config Editor - Notice complète

Guide utilisateur complet pour la version de développement V3.05.

Version V3.05-dev - By Mamat  
<https://github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3>

**Ce logiciel modifie des fichiers XML Dante hors ligne. Il ne pilote pas le réseau Dante en temps réel. Conservez toujours les exports originaux.**

## 1. Principe général

Dante Config Editor prépare, inspecte et corrige des exports XML Dante Controller. L'application affiche les machines, les canaux et les patches, puis écrit un nouveau fichier en conservant les structures Dante reconnues.

- Aucune connexion au réseau Dante n'est ouverte.
- Le fichier source est protégé : la sauvegarde impose un nouveau nom et crée un backup.
- La validation définitive reste un import de contrôle dans Dante Controller.

## 2. Ouvrir et assembler des XML

- Ouvrir XML remplace le projet courant par le fichier choisi.
- Ajouter XML au projet importe les machines d'un second fichier.
- Les machines sans conflit sont importées directement. Seuls les noms déjà présents sont proposés au renommage.
- Quand une machine importée est renommée, ses subscriptions reconnues suivent le nouveau nom.

## 3. Page Configuration

- Machine sélectionnée contient les paramètres principaux et les commandes de reset/suppression.
- Canaux de la machine renomme un canal TX/RX ou une plage de canaux.
- Actions globales applique mode réseau, latence, sample rate, bits ou IP à la cible choisie.
- Le tableau résume les machines et permet sélection multiple, filtre et verrouillage.

## 4. Appliquer les paramètres d'une machine

- Choisissez une machine puis modifiez son nouveau nom, mode réseau, latence ou Preferred master.
- Cliquez sur Appliquer les paramètres : tous les champs visibles sont validés ensemble.
- Annuler action restaure ensemble les paramètres appliqués lors de cette opération.
- Si aucune valeur n'a changé, aucun changement inutile n'est ajouté au fichier.

## 5. Détail machine et IP

- Double-cliquez une ligne ou utilisez Détail machine.
- La fenêtre regroupe nom, mode réseau, Preferred master, latence, sample rate et bits.
- Choisissez Automatique ou Fixe. En mode Fixe, renseignez adresse, masque et passerelle.
- Les listes TX et RX permettent de modifier directement les noms des canaux.

## 6. Sélection, filtre et verrouillage

- Filtre machines limite l'affichage : IP fixes, Preferred masters, redondantes, daisychain, sans TX/RX ou formats différents.
- Cible actions choisit toutes les machines non verrouillées, la sélection non verrouillée ou le filtre affiché.
- La colonne Lock protège une machine des actions globales.
- Les boutons de sélection et verrouillage agissent sur les lignes visibles ou choisies.

## 7. Renommage de canaux

- Renommer le canal modifie un canal précis.
- Quand un TX reconnu est renommé, les patches qui utilisent son ancien nom sont mis à jour.
- Le renommage en série agit uniquement entre Canal début et Canal fin.
- Modèles disponibles : HF donne HF 01, HF 02 ; utilisez aussi {00}, {000}, {n} et {device}.

## 8. Patch

- La page Patch affiche les RX, leur source TX, l'état et les conflits éventuels.
- Le mode Simple masque les colonnes techniques ; le mode Expert affiche les valeurs XML détaillées.
- Appliquer définit une source TX. Supprimer retire la subscription du RX choisi.
- Les commandes de renommage RX/TX mettent à jour les références reconnues.

## 9. Reset patch d'une machine

- Reset patch RX/TX déconnecte les RX de la machine et supprime les patches qui utilisent ses TX.
- Reset patch RX déconnecte uniquement ses entrées RX.
- Reset patch TX supprime uniquement les patches utilisant ses TX.
- Supprimer retire la machine et nettoie les patches associés après confirmation.

## 10. Actions globales

- Les actions globales respectent la cible choisie et ignorent les machines verrouillées.
- Une prévisualisation indique les machines concernées avant application.
- IP automatique agit sur les interfaces IPv4 reconnues. IP fixes en série n'agit que sur les machines configurables.
- Le rapport final signale les mélanges de sample rate, bits, modes réseau et les IP fixes détectées.

## 11. Alertes et espace de travail

- Le bandeau Points à vérifier reste sur une seule ligne pour préserver la hauteur du tableau.
- Le bouton Détails affiche le message complet dans une fenêtre séparée.
- Réduire les réglages masque les trois panneaux supérieurs. Afficher les réglages les restaure.
- Le résumé de fichier n'est pas répété au-dessus de la configuration : il reste visible dans la colonne Projet et la barre supérieure.

## 12. Sécurité et sauvegarde

- Vérifier le fichier affiche les erreurs et avertissements connus.
- Rapport final avant Dante doit être consulté avant l'import.
- Rapport compatibilité Dante Controller contrôle les structures importantes du XML.
- Enregistrer sous crée le fichier de sortie et un backup daté de l'original.

## 13. Exports, comparaison et journal

- Les exports TXT/PDF contiennent la version du logiciel et la signature By Mamat.
- Patchbook TXT/CSV exporte les relations RX vers TX.
- Comparer XML affiche les différences dans un tableau.
- Historique actions affiche les opérations de la session. Les boutons Quick start et Notice complète ouvrent ces PDF.

## 14. Conseils d'utilisation

- Travaillez toujours sur une copie du XML original.
- Après une action globale, relisez la prévisualisation puis le rapport final.
- Verrouillez les consoles, stages ou machines qui ne doivent pas être modifiés.
- En cas de doute, comparez avec l'ancien XML ou repartez du backup.
- N'utilisez le fichier final qu'après un import de contrôle dans Dante Controller.

Projet public : <https://github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3>

Signature : By Mamat