

Dante Config Editor - Quick start

Notice rapide pour ouvrir, modifier et sauvegarder un XML Dante hors ligne.

Version V3.05-dev - By Mamat
<https://github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3>

Version en développement. Travaillez sur une copie du XML et vérifiez toujours le fichier final dans Dante Controller avant utilisation réelle.

1. Démarrer

- Ouvrir XML charge un export Dante Controller.
- Ajouter XML au projet ajoute les machines d'un second XML. Seuls les doublons demandent un choix de renommage.
- Enregistrer sous crée un nouveau XML et un backup de sécurité.

2. Modifier une machine

- Sélectionnez la machine, modifiez son nom, son mode réseau, sa latence ou son statut Preferred master, puis cliquez une seule fois sur Appliquer les paramètres.
- Ouvrez Détail machine - ou double-cliquez la ligne - pour régler sample rate, bits, IP automatique/fixe et noms des canaux TX/RX.
- Les boutons Reset patch RX/TX, Reset patch RX, Reset patch TX et Supprimer sont regroupés sous les paramètres.

3. Garder le tableau lisible

- Le bandeau Points à vérifier reste compact. Cliquez sur Détails pour lire le message complet.
- Cliquez sur Réduire les réglages pour masquer les panneaux supérieurs et agrandir le tableau. Le bouton devient Afficher les réglages.
- La colonne Lock protège une machine des actions globales. Le filtre et la cible définissent quelles machines seront modifiées.

4. Patch et contrôle final

- La page Patch permet de consulter, appliquer ou supprimer les subscriptions RX vers TX reconnues.
- Utilisez Rapport final avant Dante avant l'import dans Dante Controller.
- La page Sécurité et journal contient les exports, l'historique et les deux notices PDF.

Règle simple : si le rapport final affiche une erreur, corrigez-la avant l'import dans Dante Controller.