

Dante Config Editor V3.03

Notice d'utilisation - version en développement

Ce logiciel edite hors ligne des fichiers XML exportes depuis Dante Controller. Il ne pilote pas le reseau Dante en temps reel et ne remplace pas Dante Controller.

1. Ouvrir un fichier XML

Travaillez toujours sur une copie du fichier original. Cliquez sur Ouvrir XML, selectionnez le preset Dante, puis verifiez que les machines, canaux TX/RX et patches sont correctement lus.

Si le fichier contient des structures non reconnues, l'application peut afficher des avertissements. Un device TX absent du preset n'est pas forcément une erreur : certains presets sont partiels.

2. Verifier la sante du fichier

L'onglet Sante du fichier resume le preset : nombre de devices, TX, RX, patches actifs, RX libres, patches locaux, preferred masters, modes reseau, IP fixes detectees et points a verifier.

Utilisez les filtres Infos, Avertissements, Erreurs, Patches, Devices, Clock, Reseau et Compatibilite XML pour isoler rapidement les problemes importants.

3. Modifier les machines et les canaux

La page Configuration permet de renommer des machines, de changer certains parametres, de renommer des canaux TX/RX et de reinitialiser des noms. Quand un canal TX est renommé, les patches RX reconnus qui l'utilisent sont mis à jour.

Le renommage en serie peut être limité avec un canal de debut et un canal de fin. Les danteld existants sont conservés et ne sont pas renumerotes.

4. Lire et modifier les patches

La page Patch affiche les RX, le TX brut lu dans le XML, le TX resolu, le TX affiche, le canal source, le type et l'état. Les filtres permettent d'afficher les RX libres, patches actifs, patches locaux, devices TX absents, canaux TX introuvables, warnings, conflits et lignes modifiées.

Important : `subscribed_device="."` est interprete comme une source locale. Par exemple, si un RX du device PUPITRE-REA pointe vers ".", l'application l'affiche comme une source locale de PUPITRE-REA et ne le compte pas comme conflit.

5. Exporter un patchbook

Le bouton Patchbook TXT genere une liste exploitable des patches, organisee par device RX. Trois scopes sont disponibles : tous les RX, seulement les patches actifs, ou seulement les warnings/conflits.

Type de ligne	Signification
Libre	Le RX n a pas de source renseignee.
Normal	Le device TX et le canal TX sont retrouves dans le preset.
Local	Le XML utilise subscribed_device="." pour designer le device RX lui-meme.
Device TX absent	La source reference un device absent du preset. A verifier, mais pas toujours bloquant.
Canal TX absent	Le device TX existe, mais le canal source n a pas ete retrouve.
Conflit	Incoherence bloquante ou patch incomplet.

6. Sauvegarder

La sauvegarde se fait sous un nouveau nom. Avant d ecrire le fichier final, l application cree un backup de l original, ecrit un fichier temporaire, relit ce temporaire, puis relance les controles metier et XML.

Les erreurs structurelles bloquent la sauvegarde : racine XML invalide, disparition d un device, disparition d un txchannel/rxchannel, suppression d un danteld ou mediaType existant, doublon de danteld, patch incomplet subscribed_channel/subscribed_device.

Les avertissements ne bloquent pas forcement : plusieurs preferred masters, latences differentes, device TX absent du preset, canal TX absent, IP fixe detectee, melange redondant/daisychain.

7. Validation finale

L application verifie la coherence du XML genere, mais la validation definitive doit etre faite par un import dans Dante Controller avant toute utilisation en production.

Depot public : <https://github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3>

By Mamat