

Dante Config Editor V3.05 Beta

Notice complète - version 3.05-beta

Important : cette application est une bêta non officielle et non exempte de bugs. Elle édite des XML hors ligne, sans connexion au réseau Dante ni API Audinate. Conservez l'original et validez le fichier généré dans Dante Controller avant toute utilisation en production.

1. Installation et démarrage

L'installateur autonome contient l'application et le runtime .NET 8 nécessaire. Windows x64 n'a normalement pas besoin d'installer .NET séparément.

- L'installation proposée par défaut se trouve dans Program Files et crée un raccourci dans le menu Démarrer.
- Une installation précédente peut être remplacée ou conservée à côté dans un autre dossier.
- Les quatre notices PDF françaises et anglaises sont installées. La fin de l'installation propose celles correspondant à la langue de l'assistant.

2. Principes de sécurité

- Travaillez sur une copie du XML exporté et utilisez Enregistrer sous.
- Un fichier temporaire est relu avant la sauvegarde et les zones XML techniques sensibles sont contrôlées.
- Un backup est conservé dans DanteConfigEditor_Backups près du fichier source.
- L'import réussi dans Dante Controller constitue la validation finale avant exploitation.

3. Ouvrir un projet

Cliquez sur Ouvrir XML, sélectionnez le fichier, puis contrôlez les compteurs de machines, canaux TX/RX et patchs actifs. La langue et le thème peuvent être changés à tout moment.

L'application autorise les modifications immédiatement, mais protège le fichier ouvert en imposant une sauvegarde sous un autre nom.

4. Page Configuration

La page Configuration rassemble la machine sélectionnée, ses canaux, les actions globales et le tableau général.

Machine sélectionnée

- Modifiez ensemble le nom, le mode réseau, la latence et le preferred master avec Appliquer les paramètres.
- Double-cliquez une ligne ou utilisez Détail machine pour régler l'IP, la sample rate, les bits et les canaux TX/RX.
- Les resets peuvent déconnecter les RX, retirer les patchs utilisant les TX, ou effectuer les deux opérations.
- La suppression d'une machine retire aussi les points de patch qui la référencent.

Tableau des machines

- La sélection multiple définit la cible Sélection non verrouillée. La colonne Lock protège les machines des actions globales.
- Le preferred master peut être coché directement. Réduire les réglages agrandit le tableau.

Recherche et filtres

- La recherche trouve les machines, canaux et références de patch après au moins deux caractères.
- Les listes rapides filtrent les modes réseau, latences, sample rates, bits, IP fixes et preferred masters.
- Modifiées uniquement affiche les machines touchées ; Avant / après détaille chaque différence.

Actions globales

Choisissez la cible : toutes les machines non verrouillées, la sélection ou le filtre affiché. Une prévisualisation indique les machines concernées avant application.

5. Alertes navigables

Le bandeau Points à vérifier signale les mélanges redondant/daisychain, IP fixes, sample rates multiples et encodages multiples.

- Cliquez sur Voir les machines, choisissez l'alerte puis examinez les devices filtrés.
- Après correction, vérifiez que l'alerte disparaît et consultez la page Santé du fichier.

6. Profils rapides

Dans Actions globales > Profils, les profils intégrés combinent plusieurs réglages cohérents :

Profil	Réglages appliqués
48 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Redondant	Mode redondant et IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Daisychain	Mode daisychain et IP automatique

Attention : vérifiez que chaque matériel accepte la sample rate, les bits, la latence et le mode demandés.

7. Récupération automatique

Après chaque action réussie, une copie temporaire est enregistrée dans le profil Windows sans remplacer le XML source.

- À la prochaine ouverture du même XML, choisissez de restaurer ou d'abandonner la session.
- Si l'original a changé, un avertissement demande une comparaison attentive.
- La copie disparaît après sauvegarde ou retour à l'original ; celles de plus de 30 jours sont nettoyées.

8. Canaux et patchs

Les canaux TX/RX peuvent être renommés individuellement. Le renommage en série accepte une plage et les modèles {00}, {000}, {n} et {device}.

- Le renommage d'un TX met à jour les références de patch reconnues dans tout le projet.
- Les Dante Id ne sont pas renumérotés. Le marqueur local subscribed_device="" est conservé.

9. Ajouter un XML au projet

- Les machines dont le nom est unique sont toujours importées.
- Seuls les doublons sont proposés au renommage automatique ou manuel.
- Les patchs importés suivent les nouveaux noms des machines renommées.

10. IP et formats audio

- L'IP automatique ou fixe est réglable machine par machine. Une action globale peut créer une série d'IP fixes ou revenir en automatique.
- Sample rate et bits sont modifiables par machine, globalement ou via un profil.
- Un mauvais réglage peut rendre une machine injoignable ou incompatible : contrôlez les capacités réelles du matériel.

11. Santé, comparaison et exports

- Santé du fichier regroupe statistiques, erreurs, warnings, patchs libres/locaux et compatibilité.
- La comparaison XML affiche les différences dans un tableau.
- Les exports TXT/PDF portent la version du logiciel et la signature By Mamat.

12. Sauvegarde et validation finale

Utilisez Enregistrer sous. Avant l'écriture, l'application présente un résumé, contrôle la structure et les changements techniques, puis relit un fichier temporaire.

Contrôle	Action recommandée
Points à vérifier	Ouvrir les machines concernées et justifier ou corriger chaque écart.
Modifiées uniquement	Vérifier que seules les machines attendues apparaissent.
Avant / après	Relire les paramètres, canaux et patchs touchés.
Dante Controller	Importer le fichier sur une copie de travail avant toute intervention terrain.

13. Tests de non-régression

La suite automatisée contrôle le chargement, les alertes, le renommage et la propagation des patchs, l'annulation, les profils, la sauvegarde, la suppression, la fusion et la récupération. Un corpus réel local peut aussi être contrôlé sans être publié.

14. Limites connues

- Aucun pilotage en temps réel et aucune communication avec les appareils.
- Aucun SDK/API Audinate et aucun contournement de protocole propriétaire.
- La compatibilité dépend de la structure du XML ; seul l'import officiel confirme le fichier final.

15. Aide et informations

Les boutons Quick start et Notice complète ouvrent automatiquement le PDF français lorsque l'interface est en français, et le PDF anglais lorsque l'interface est en anglais.

Projet public : github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3
Crédit : By Mamat