

Dante Config Editor V3.05

Notice complète - version 3.05-dev

Important : cette application est une version en développement, non officielle et non exempte de bugs. Elle édite des fichiers XML hors ligne, sans connexion au réseau Dante ni API Audinate. Conservez toujours l'original et validez le fichier généré dans Dante Controller avant toute utilisation en production.

1. Installation et démarrage

L'installateur autonome contient l'application et le runtime .NET 8 nécessaire. Une machine Windows x64 n'a normalement pas besoin d'installer .NET séparément.

- L'installation proposée par défaut se trouve dans Program Files et crée un raccourci dans le menu Démarrer.
- Si une installation précédente est détectée, choisissez de la remplacer ou d'installer une copie supplémentaire dans un autre dossier.
- En fin d'installation, l'assistant peut ouvrir les release notes, le démarrage rapide et cette notice.

2. Principes de sécurité

- Travaillez sur une copie du XML exporté et utilisez Enregistrer sous.
- L'application relit un fichier temporaire avant la sauvegarde et contrôle les zones XML techniques sensibles.
- Un backup est conservé dans un dossier DanteConfigEditor_Backups près du fichier source quand une sauvegarde est effectuée.
- Une alerte n'est pas toujours une erreur : un preset partiel peut légitimement référencer un device TX absent.
- L'import réussi dans Dante Controller constitue la validation finale avant exploitation.

3. Ouvrir un projet

Cliquez sur Ouvrir XML, sélectionnez le fichier, puis contrôlez le nombre de machines, canaux TX/RX et patches actifs. La langue et le thème peuvent être changés à tout moment.

L'application autorise les modifications immédiatement, mais protège le fichier ouvert en imposant une sauvegarde sous un autre nom. Le bouton Annuler action restaure la dernière opération métier groupée.

4. Page Configuration

La page Configuration rassemble la machine sélectionnée, les canaux, les actions globales et le tableau général.

Machine sélectionnée

- Modifiez ensemble le nom, le mode réseau, la latence et le preferred master avec Appliquer les paramètres.
- Double-cliquez une ligne ou utilisez Détail machine pour régler l'IP, la sample rate, les bits et les noms de canaux TX/RX.
- Les boutons de reset déconnectent les RX, retirent les patchs utilisant les TX, ou effectuent les deux opérations selon le choix.
- La suppression d'une machine retire aussi les points de patch qui la référencent.

Tableau des machines

- La sélection multiple détermine la cible Sélection non verrouillée.
- La colonne Lock protège une machine contre les actions globales.
- La case preferred master peut être cochée ou décochée directement dans le tableau.
- Le bouton Réduire les réglages donne davantage de hauteur au tableau.

Recherche et filtres

- La recherche trouve les noms de machines, canaux et références de patch après la saisie d'au moins deux caractères.
- Les listes rapides filtrent notamment les modes réseau, latences, sample rates, bits, IP fixes et preferred masters.
- Le filtre Modifiées uniquement affiche les machines touchées depuis l'ouverture du XML.
- Le bouton Avant / après ouvre un tableau des paramètres, canaux et patchs ajoutés, modifiés ou supprimés.

Actions globales

Choisissez d'abord la cible : toutes les machines non verrouillées, la sélection non verrouillée ou le filtre affiché non verrouillé. Une prévisualisation précise le nombre de machines concernées avant application.

5. Alertes navigables

Le bandeau Points à vérifier signale les mélanges redondant/daisychain, les IP fixes, les sample rates multiples et les encodages multiples.

- Cliquez sur Voir les machines. Si plusieurs alertes existent, sélectionnez celle à examiner.
- Le tableau principal passe sur le filtre Alerte sélectionnée et met en évidence les devices concernés.
- Corrigez si nécessaire, puis vérifiez que l'alerte disparaît. Utilisez la page Santé du fichier pour le diagnostic complet.

6. Profils rapides

Dans Actions globales > Profils, les profils intégrés combinent plusieurs réglages cohérents :

Profil	Réglages appliqués
48 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Redondant	Mode redondant et IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Daisychain	Mode daisychain et IP automatique

Attention : une machine peut ne pas accepter la sample rate, l'encodage ou le mode demandé. Contrôlez la prévisualisation, puis validez le preset dans Dante Controller.

7. Récupération automatique

Après chaque action réussie, une copie temporaire est enregistrée dans le profil Windows de l'utilisateur. Elle ne remplace jamais le XML source.

- Après une fermeture inattendue, rouvrez le même XML.
- Choisissez Oui pour restaurer les modifications ou Non pour supprimer la copie temporaire et repartir de l'original.
- Si le XML original a changé entre-temps, un avertissement demande une vérification attentive.
- La copie est supprimée après une sauvegarde réussie ou un retour complet aux changements d'origine. Les copies de plus de 30 jours sont nettoyées automatiquement.

8. Canaux et patchs

Les canaux TX et RX peuvent être renommés individuellement dans Configuration, Détail machine ou Patch. Le renommage en série accepte une plage de début/fin et des modèles comme {00}, {000}, {n} et {device}.

- Quand un canal TX utilisé est renommé, les références de patch reconnues sont mises à jour dans tout le projet.
- La réinitialisation des canaux restaure des noms numériques 1, 2, 3... sans renuméroter les Dante Id.
- La page Patch distingue les sources résolues, locales, absentes et en conflit.
- Le point `subscribed_device=""` est conservé comme source locale quand le XML l'utilise.

9. Ajouter un XML au projet

Ajouter XML au projet fusionne les machines d'un second export avec le projet déjà ouvert.

- Les machines dont le nom est unique sont toujours importées.
- Seuls les doublons de nom sont proposés au renommage.
- Vous pouvez ignorer les doublons, les renommer automatiquement ou choisir chaque nouveau nom manuellement.
- Les patchs importés suivent les nouveaux noms des machines renommées.

10. IP et formats audio

- L'IP automatique ou fixe est réglable machine par machine dans Détail machine.
- Une action globale peut remettre les IPv4 reconnues en automatique ou produire une série d'IP fixes.
- Sample rate et bits par échantillon sont modifiables machine par machine, globalement ou via un profil.
- Les changements de format et d'IP peuvent rendre certaines machines injoignables ou incompatibles. Vérifiez les capacités réelles du matériel.

11. Santé, comparaison et exports

- La page Santé du fichier regroupe statistiques, erreurs, warnings, patchs libres/locaux et rapport de compatibilité.
- La comparaison avec un autre XML affiche les différences dans un tableau.
- Les exports TXT/PDF portent la version du logiciel et la signature By Mamat.
- Le patchbook TXT est organisé par device RX ; l'export CSV reste en lecture seule.

12. Sauvegarde et validation finale

Utilisez Enregistrer sous. Avant l'écriture, l'application présente un résumé, vérifie la structure XML, contrôle les modifications techniques interdites et relit un fichier temporaire.

Contrôle	Action recommandée
Points à vérifier	Ouvrir les machines concernées et justifier ou corriger chaque écart.
Modifiées uniquement	Vérifier que seules les machines attendues apparaissent.
Avant / après	Relire les noms, paramètres, canaux et patches touchés.
Rapport final	Contrôler les erreurs, warnings et compteurs avant de sauvegarder.
Dante Controller	Importer le fichier produit sur une copie de travail avant toute intervention terrain.

13. Tests de non-régression

La suite automatisée vérifie notamment le chargement d'un preset représentatif, les alertes et leurs machines, le renommage d'une machine ou d'un TX avec propagation des patches, l'annulation, les profils rapides, la sauvegarde/relecture, la suppression, la fusion et la récupération de session.

Un contrôle local facultatif peut parcourir de vrais exports Dante. Ces fichiers ne sont pas publiés dans le dépôt GitHub.

14. Limites connues

- Aucun pilotage du réseau Dante en temps réel et aucune communication avec les appareils.
- Aucun SDK ou API Audinate et aucun contournement de protocole propriétaire.
- La compatibilité dépend de la structure exacte du XML. Des variantes non reconnues peuvent apparaître comme données partielles ou warnings.
- Les Dante Id et les balises techniques sensibles sont préservés autant que possible, mais seul un test d'import officiel confirme la compatibilité du fichier final.

15. Aide et informations

Les notices sont accessibles depuis le menu Aide de l'application. Les principales commandes disposent d'une info-bulle affichée après un court survol.

Projet public : github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3
Crédit : By Mamat