

Dante Config Editor V3.05

Démarrage rapide - édition hors ligne de fichiers XML Dante

Version en développement. Travaillez sur une copie et validez toujours le XML final par un import dans l'outil Dante officiel adapté avant une utilisation réelle.

Le parcours recommandé

1

Ouvrir XML

Choisissez un export Dante. L'application travaille hors ligne et n'accède pas au réseau Dante.

2

Contrôler les alertes

Cliquez sur Voir les machines pour afficher et filtrer les devices concernés.

3

Modifier

Utilisez la fiche machine, la page Patch ou les actions globales. Verrouillez les machines à exclure.

4

Appliquer un profil

Dans Actions globales > Profils, choisissez la cible puis contrôlez la prévisualisation.

5

Vérifier les changements

Choisissez Modifiées uniquement puis Avant / après. Annulez la dernière action si nécessaire.

6

Enregistrer sous

Sauvegardez sous un nouveau nom, relisez le rapport final puis testez l'import dans Dante Controller.

Fonctions utiles

Récupération

Une copie temporaire est créée après chaque action. À la prochaine ouverture du même XML, choisissez de la restaurer ou de l'abandonner.

Import d'un sous-projet

Ajouter XML au projet importe les machines uniques et ne propose un renommage que pour les doublons.

Profils rapides

48 ou 96 kHz, 24 bit, 1 ou 2 ms, IP auto, avec mode réseau optionnel. La cible et les verrous sont respectés.

Aide

Les notices sont accessibles depuis le menu Aide. Les info-bulles apparaissent après un court survol des commandes.

À retenir : l'application ne pilote pas le réseau Dante, ne garantit pas le support de tous les formats XML et ne remplace pas la validation dans les outils Audinate. Dépôt public : github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3