

Dante Config Editor - Notice complète

Guide utilisateur complet pour la version de développement V3.05.

Version V3.05-dev - By Mamat

<https://github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3>

Ce logiciel modifie des fichiers XML Dante hors ligne. Il ne pilote pas le réseau Dante en temps réel. Cette version est en développement et peut contenir des bugs. Conservez toujours les exports originaux.

1. Principe général

Dante Config Editor sert à préparer, inspecter et corriger des exports XML Dante Controller. L'application lit le XML, affiche les machines, les canaux et les patches, puis écrit un nouveau fichier compatible avec les structures Dante attendues.

- Aucune connexion réseau Dante n'est ouverte.
- Les modifications se font dans le fichier XML chargé.
- Le fichier source est protégé : la sauvegarde propose un nouveau nom et crée un backup.

2. Ouvrir et assembler des XML

- Ouvrir XML remplace le projet courant par le fichier choisi.
- Ajouter XML au projet importe les machines d'un second fichier dans le projet ouvert.
- Si des noms de machines existent déjà, seules les machines en doublon sont proposées au renommage.
- Les machines sans conflit sont importées sans renommage.
- Quand une machine importée est renommée, les subscriptions du XML importé qui la référencent sont mises à jour.

3. Page Configuration

Cette page sert aux modifications principales sur les machines et les canaux.

- Machine sélectionnée : actions rapides sur le nom, le mode réseau, la latence, le preferred master, l'IP automatique et les resets de patch.
- Canaux de la machine : renommer un canal TX/RX ou une série de canaux.
- Actions globales : appliquer mode réseau, latence, sample rate, bits ou IP à une cible.
- Tableau machines : vue synthétique des machines, avec verrouillage et sélection multiple.

4. Sélection, filtre et verrouillage

- Filtre machines limite l'affichage : IP fixes, preferred masters, redondantes, daisychain, sans TX, sans RX, sample rate différente, bits différents.
- Cible actions détermine quelles machines sont touchées par les actions globales.
- La colonne Lock verrouille une machine. Une machine verrouillée est ignorée par les actions globales.
- Sélectionner visibles sélectionne toutes les lignes filtrées. Effacer sélection vide la sélection.
- Verrouiller sélection et Déverrouiller sélection modifient le verrou des lignes choisies.

5. Détail machine

Double-cliquez une machine pour ouvrir sa fiche complète.

- Nom machine, mode réseau, preferred master, latence, sample rate et bits par échantillon.
- Adresse IP automatique ou fixe. Les champs IP fixe sont actifs seulement en mode Fixe.
- Listes TX et RX éditables directement.
- Les changements sont appliqués au XML après validation de la fenêtre.

6. Renommage de canaux

- Renommer le canal modifie un canal précis.
- Pour un TX, les patchs qui utilisent ce nom TX sont mis à jour quand ils sont reconnus.
- Renommage en série agit seulement entre Canal début et Canal fin.
- Préfixe simple : HF donne HF 01, HF 02.
- Modèles avancés : HF {00}, IN-{device}-{000}, ou {n} pour un numéro sans zéro.

7. Patch

- La page Patch affiche les RX, leur source TX, l'état du patch et les conflits éventuels.
- Mode Simple masque les colonnes techniques. Mode Expert affiche le TX brut XML et le TX résolu.
- Appliquer définit une source TX pour le RX sélectionné.
- Supprimer retire la subscription du RX sélectionné.
- Renommer RX modifie le canal RX sélectionné. Renommer TX source modifie le canal TX source et met à jour les patchs reconnus.

8. Reset patch

- Reset patch RX/TX machine : déconnecte les RX de la machine et supprime les patchs qui utilisent ses TX.
- Reset patch RX : déconnecte uniquement les entrées RX de la machine.
- Reset patch TX : supprime uniquement les patchs qui utilisent les TX de la machine.
- Réinitialiser tous les canaux remet les noms de canaux de la cible choisie, en respectant les verrous.

9. IP, sample rate et bits

- Les actions globales peuvent s'appliquer à toutes les machines non verrouillées, à la sélection, ou au filtre affiché.
- IP automatique remet les interfaces IPv4 reconnues en dynamique quand le XML expose cette information.
- IP fixes en série attribue des adresses aux machines de la cible qui ont une interface IPv4 modifiable.
- Le rapport final signale les mélanges de sample rate, bits, modes réseau et les IP fixes détectées.

10. Sécurité et sauvegarde

- Vérifier le fichier affiche les erreurs et warnings connus.
- Rapport final avant Dante doit être consulté avant import dans Dante Controller.
- Rapport compatibilité Dante Controller vérifie les structures importantes du XML.
- Enregistrer sous crée un fichier de sortie et un backup daté du fichier original dans DanteConfigEditor_Backups.
- Annuler action restaure l'état avant la dernière action effectuée dans l'application.

11. Exports et journal

- Exporter TXT/PDF crée un rapport avec version du logiciel et signature By Mamat.

- Patchbook TXT/CSV exporte les patches RX vers TX.
- Topologie simple résume les sources les plus utilisées et les relations TX vers RX.
- Historique actions affiche les actions de la session.
- Quick start et Notice complète ouvrent les documents PDF installés avec l'application.

12. Conseils d'utilisation

- Toujours travailler sur une copie du XML original.
- Après une grosse action globale, lire la prévisualisation puis le rapport final.
- Utiliser les verrous pour protéger les consoles, stages ou machines critiques.
- Importer le XML final dans Dante Controller seulement après contrôle.
- En cas de doute, comparer avec l'ancien XML ou repartir du backup.

Projet public : <https://github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3>
Signature : By Mamat