

Dante Config Editor - Quick start

Notice rapide pour ouvrir, modifier et sauvegarder un XML Dante hors ligne.

Version V3.05-dev - By Mamat

<https://github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3>

Version en développement. Travaillez toujours sur une copie de vos fichiers XML Dante et vérifiez le résultat dans Dante Controller avant utilisation réelle.

1. Démarrer

- Ouvrir XML : charge un export Dante Controller.
- Ajouter XML au projet : ajoute les machines d'un second XML dans le projet ouvert.
- Activer l'édition : l'interface reste utilisable, mais la sauvegarde se fait sous un nouveau nom.
- Enregistrer sous : crée un fichier XML de sortie avec sauvegarde de sécurité.

2. Modifier une machine

- Sélectionnez une machine dans la page Configuration.
- Utilisez les boutons rapides pour le nom, le mode réseau, la latence ou l'IP automatique.
- Double-cliquez une ligne du tableau ou utilisez Détail machine pour modifier nom, sample rate, bits, IP et canaux TX/RX.
- La case Lock empêche les actions globales de modifier cette machine.

3. Actions globales

- Choisissez Filtre machines pour afficher un sous-ensemble.
- Choisissez Cible actions : toutes non verrouillées, sélection non verrouillée, ou filtre affiché non verrouillé.
- Les actions globales affichent une prévisualisation avant application.
- Les machines verrouillées sont ignorées.

4. Patch et sécurité

- Page Patch : consulter, appliquer ou supprimer des subscriptions RX vers TX.
- Reset patch RX/TX machine : déconnecte les RX de la machine et retire les patches qui utilisent ses TX.
- Rapport final avant Dante : à utiliser avant d'importer le XML dans Dante Controller.
- Sécurité et journal : consulter l'historique, exporter un rapport TXT/PDF et ouvrir les notices.

Règle simple : si le rapport final affiche une erreur, ne pas importer dans Dante Controller avant correction.