

Dante Config Editor V3.08 Beta

Démarrage rapide - édition hors ligne de fichiers XML Dante

Outil tiers non officiel Audinate. Cette V3.08 est une bêta Windows. La V3.07 reste la version stable recommandée. Travaillez sur une copie et validez toujours le XML final par un import dans l'outil Dante officiel adapté avant toute utilisation réelle.

Le parcours recommandé

- 1** Ouvrir XML
Choisissez un export Dante. L'application travaille hors ligne et n'accède pas au réseau.
- 2** Contrôler les alertes
Affichez les machines concernées et vérifiez chaque point signalé.
- 3** Modifier
Utilisez Détail machine, Easy patch ou les actions globales. Verrouillez les machines à exclure.
- 4** Vérifier
Utilisez Modifiées uniquement puis Avant / après. Les changements techniques inconnus sont bloqués.
- 5** Enregistrer sous
Choisissez un nouveau nom. La destination est remplacée atomiquement et sauvegardée si elle existait.
- 6** Tester l'import
Importez le résultat dans Dante Controller sur une copie de travail avant toute intervention terrain.

Fonctions utiles

Easy patch Choisissez les RX à gauche et les TX à droite, changez de machine par le menu ou les flèches, prévisualisez le lot, puis traitez explicitement les conflits.	Récupération Une copie est écrite en arrière-plan après un court délai. La nouvelle destination devient la référence après Enregistrer sous.
Sous-projet Ajouter XML au projet importe les machines uniques et ne propose un renommage que pour les doublons.	IPv4 Seule l'interface principale est ciblée. DNS et interface secondaire ne sont pas réécrits implicitement.

À retenir : aucun pilotage en temps réel, aucune API Audinate, et aucune garantie pour tous les formats XML. L'import dans les outils officiels reste indispensable.

Dépôt public : github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3