

Dante Config Editor V3.05

Notice d utilisation - version en developpement - By Mamat

Ce logiciel edite hors ligne des fichiers XML exportes depuis les outils Dante. Il ne pilote pas le reseau Dante en temps reel et ne remplace pas Dante Controller. Travaillez toujours sur une copie et validez le XML final dans les outils Dante officiels avant usage terrain.

1. Ouvrir et analyser

Ouvrez une copie du XML avec Ouvrir XML. Le fichier est consultable immediatement : machines, canaux TX/RX, patches, latences, sample rates, encodages, modes reseau, preferred masters et points a verifier.

2. Mode edition et sauvegarde

Les actions de modification s activent automatiquement si besoin, mais l application impose une sauvegarde sous un autre nom pour proteger le fichier original. Avant d ecrire, elle cree un fichier temporaire, le relit, revalide, puis cree une sauvegarde du XML source.

3. Importer un sous-projet XML

Le bouton Ajouter XML au projet ajoute les machines d un autre export XML. Si des noms existent deja, vous pouvez importer seulement les machines uniques, renommer automatiquement les doublons, ou choisir les nouveaux noms manuellement. Les patches du XML importe suivent les nouveaux noms quand une machine importee est renommee.

4. Machines

La page Configuration permet de renommer une machine, changer son mode reseau, sa latence unicast, son preferred master, sa sample rate, ses bits par echantillon et de remettre son IP en automatique quand le XML expose une adresse IPv4 modifiable. La suppression d une machine nettoie aussi les patches qui pointent vers elle.

5. Canaux et renommage en serie

Vous pouvez renommer les canaux TX ou RX d une machine, reinitialiser les canaux d une machine, ou renommer une plage precise avec un canal de debut et un canal de fin. Quand un canal TX utilise est renommee, les patches reconnus sont mis a jour.

6. Actions globales

Les actions globales appliquent un mode reseau, une latence, une sample rate, des bits par echantillon, un preferred master securise, une remise IP automatique ou une reinitialisation de canaux a l ensemble des machines. Les actions sensibles affichent une previsualisation avant application.

7. Patches

La page Patch affiche les subscriptions RX vers TX. Le mode simple montre l essentiel ; le mode expert ajoute les champs bruts et resolu. subscribed_device="" est affiche comme LOCAL. Un device TX absent du preset reste un warning, car certains presets sont partiels.

8. Sante du fichier

La page Sante resume le preset et liste les points a verifier : melange redondant/daisychain, IP fixes detectees, plusieurs sample rates, plusieurs encodages, preferred masters, patches incomplets, devices TX absents et canaux TX introuvables.

9. Rapports et exports

Vous pouvez exporter un rapport TXT/PDF, un patchbook TXT, un patchbook CSV et un rapport de compatibilite. Les exports indiquent la version du logiciel et la signature By Mamat.

Valeurs audio courantes

Reglage	Valeurs proposees	Remarque
Sample rate	44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz	A verifier selon les machines du reseau
Bits par echantillon	16 / 24 / 32 bit	L encodage doit rester compatible avec les devices
Latence unicast	0,25 / 1 / 2 / 5 ms	Le XML garde les valeurs Dante brutes
IP	Automatique	Nettoie les champs IPv4 statiques reconnus

Limites connues

- Application hors ligne : aucune connexion directe au reseau Dante.
- Certains formats XML Dante peuvent contenir des champs non encore reconnus.
- La validation definitive reste l'import et le controle dans Dante Controller ou l'outil Dante officiel approprié.
- Version en developpement : non exempte de bugs.