



DÉMARRAGE RAPIDE

StageDesk v2027

Transférez vos labels et réglages essentiels entre consoles et logiciels audio.

Une source. Un tableau de travail. Une destination. StageDesk évite la ressaisie et adapte chaque transfert aux capacités du modèle choisi.

Récupérer

Choisissez un mode source affiché, puis ouvrez le fichier et l'état de projet proposés.

Convertir

Modifiez labels, couleurs, icônes et réglages essentiels dans une grille commune.

Transférer

Utilisez le mode et l'état cible réellement proposés par le connecteur.

Windows x64 - macOS - Français et English - Édition v2027

SiLeMI/O by Mamat

----□--



Le parcours en trois étapes

1 Récupérer Choisissez la source, le modèle, puis le mode source et l'état réellement proposés.	2 Modifier Contrôlez les données dans le tableau universel et ajustez seulement ce qui doit changer.	3 Envoyer Choisissez la destination, puis l'un des modes réellement affichés pour ce profil et l'état cible proposé.
---	--	--

Étape	Action rapide
1. Récupérer	Système > Modèle > mode source affiché > fichier ou état Current proposé > Importer.
2. Modifier	Exclure les canaux inutiles, corriger les labels, utiliser Copier / Coller ou la recopie intelligente.
3. Envoyer	Système > Modèle > l'un des modes affichés pour ce profil > cible proposée > Exporter.

Le tableau suit le projet importé. Les paramètres réellement récupérés et transférables sont cochés sous Détails ; les champs absents ou non pris en charge restent décochés. Seule la case Inclure apparaît en usage normal.

Nouveau projet

- Choisissez le dossier parent et saisissez le nom du projet.
- Nommez la première scène ou le premier snapshot si StageDesk le demande.
- Utilisez uniquement les modes Nouveau projet proposés pour le profil choisi.
- Exportez. StageDesk affiche le chemin et un résumé ; Nuendo et Harrison ajoutent des étapes d'ouverture détaillées.

Projet existant

- Choisissez le projet cible et l'un des états proposés ; créez un nouvel état uniquement lorsque l'action est affichée.
- En mode Projet existant, StageDesk remplace le fichier choisi uniquement après confirmation et création, dans le même dossier, d'un backup sans horodatage préfixé Bckp_, puis Bckp2_ si nécessaire.



Contrôler avant d'utiliser

Vérification	Attendu
Source	Bon projet, bonne scène ou bon snapshot.
Tableau	Nombre de canaux cohérent ; canaux inutiles exclus.
Destination	Modèle exact, capacité suffisante, cible correctement nommée.
Adaptation	Couleurs, icônes et labels remplacés par des valeurs compatibles.
Relecture	Projet ouvert dans l'éditeur officiel et canaux représentatifs contrôlés.

StageDesk crée et enregistre ses propres projets autonomes .smtshow, ou des projets partagés .stageflow. En LIVE, les changements externes valides apparaissent immédiatement sans rappel du snapshot ; les conflits de même champ gardent la valeur locale et restent signalés.

Pour Nuendo, utilisez Fichier > Importer > DAWproject. Avantis et dLive alimentent Current ou les snapshots et peuvent créer un snapshot ou un nouveau show selon le modèle choisi. Pour DCE, choisissez la machine XML et ses Rx ; les Tx existants sont conservés.

Avant une console de production, conservez le show validé précédent et testez la copie exportée hors ligne.

Mise à jour

Aide > Rechercher des mises à jour propose la dernière version stable adaptée à cet ordinateur. Confirmez le téléchargement : StageDesk vérifie le SHA-256, puis peut afficher le fichier. L'installation reste votre choix.

Liens

- [Télécharger StageDesk v2027](#)
- [Télécharger StageFlow - gratuit et optionnel](#)
- [Télécharger Dante Config Editor \(DCE\)](#)
- [Télécharger StageMark](#)
- [Télécharger StageMon](#)
- [Acheter une licence StageDesk - 29 EUR TTC](#)

StageDesk - Transférez vos labels et réglages essentiels.
SiLeMI/O by Mamat - ----[]--



Réseau console : connexion directe

StageDesk communique directement avec la console sur le réseau local, sans DMT ni Mixing Station. Les limites dépendent de la famille. Aucune console physique n'a été validée pour cette livraison : faites une recette hors antenne avant tout usage en production.

- Choisissez la famille, le modèle exact puis Réseau. Utilisez l'IP de contrôle de la console, pas celle de sa carte Dante. Le PC et la console doivent pouvoir communiquer sur ce réseau.
- Simulation ne crée aucune socket. Décochez-la pour une vraie connexion. Détecter ouvre le choix d'interface ; la recherche ne commence qu'après Détecter sur ce réseau. Une IP/hôte peut aussi être saisie.
- La détection cherche la famille et le port choisis, au plus sur le bloc /24 local (253 autres hôtes). Une console sur un autre bloc, un VLAN ou une interface /31-/32 nécessite une IP manuelle. Ce n'est pas un scan de tout le réseau d'entreprise.
- Tester vérifie une réponse au protocole. Lire Current récupère les entrées dans le tableau. Aucune ouverture de projet, changement de langue ou choix de modèle ne lance de connexion.
- En destination, contrôlez Inclure et les cases sous Détails, puis Envoyer. StageDesk relit Current, prépare les différences et sauvegarde les champs relus en .smt avec SHA-256 avant la confirmation finale.
- L'envoi agit sur Current, pas sur une scène enregistrée. Vérifiez le rapport et la console. Arrêter cesse les commandes suivantes ; il ne restaure pas celles déjà envoyées. Sur petit écran, faites défiler les panneaux ou repliez-les pour agrandir le tableau.

Gardez un show constructeur complet avant toute écriture. La sauvegarde StageDesk contient seulement les champs effectivement lus, pas le routage, les gains, le 48 V, les traitements ou les scènes. Elle ne constitue pas une restauration automatique. Le réseau de contrôle doit être isolé : ces protocoles ne sont ni chiffrés ni authentifiés.

Ports : Yamaha TCP 49280 ; dLive/Avantis TCP 51325, canal MIDI de base 1-12 (défaut 12) ; X32/M32 UDP 10023 ; WING UDP 2223. Sur X32/M32, Importer une scène rappelle tout son mix après confirmation ; Mémoriser Current utilise uniquement un emplacement vide. Les autres snapshots passent par le fichier natif.