



STAGEMARK 2026

SiLeMi/o · By Mamat · -----[]--

Notice utilisateur

Repérage métrique de plateau, plans, calibration projective et diffusion sécurisée.

RÈGLE D'EXPLOITATION - La sortie s'ouvre toujours en noir. Vérifiez l'écran choisi, puis utilisez **AFFICHER**. **BLACKOUT** reste prioritaire à tout instant.

Version 2026 · 31 août 2026

Windows 11 et macOS · fonctionnement local et hors connexion

Sommaire

1. Principes et sécurité de diffusion
2. Démarrage rapide
3. Scène métrique et navigation
4. Objets, formes libres et plans
5. Projets .stagemark et .stageflow, sorties d'équipe et récupération
6. Installation, calibration, projection et conduite
7. Contrôleur local sur téléphone
8. Calculer l'implantation du vidéoprojecteur
9. Stream Deck et raccourcis
10. Notice, licence, mises à jour et dépannage

Cette notice décrit le parcours recommandé : scène métrique → objets → plans → fichier → calibration → projection → blackout. Les coordonnées persistées sont toujours des millimètres entiers.

1. Principes et sécurité de diffusion

StageMark prépare et projette des repères vectoriels sur une scène. Le logiciel ne pilote pas le vidéoprojecteur lui-même : il utilise soit un écran secondaire Windows relié au système vidéo, soit une source Spout 2 reçue par un logiciel de mapping sur le même PC.

- La fenêtre de projection n'existe pas au démarrage.
- Son ouverture crée d'abord une surface entièrement noire, sans curseur ni menus.
- Tout changement ou retrait d'écran force immédiatement le blackout.
- Le fond de référence importé dans l'éditeur n'est jamais envoyé au projecteur.
- BLACKOUT désarme aussi le Point instantané du contrôleur local.
- La sortie Spout doit être démarrée explicitement sur le PC. Elle s'ouvre en noir et son arrêt envoie encore une image noire.

Avant toute exploitation : désactiver notifications, veille, économiseur d'écran et mises à jour Windows ; verrouiller le câblage ; tester BLACKOUT depuis le PC, le téléphone et le Stream Deck.

2. Démarrage rapide

1. Dans Scène, saisir la largeur et la profondeur réelles, choisir le contour et la grille.
2. Dans Dessin, créer les repères. Utiliser les champs numériques pour obtenir des positions et dimensions exactes.
3. Créer ou choisir le Plan de travail, puis enregistrer soit le projet StageMark autonome .stagemark, soit le projet commun .stageflow.
4. Dans Projection, choisir l'écran et ouvrir la sortie, ou démarrer Spout. Toute sortie reste noire.
5. Dans Installation, choisir le projecteur puis projeter la mire et faire coïncider les quatre coins avec la zone réelle.
6. Revenir au plan et cliquer AFFICHER. Utiliser BLACKOUT dès qu'aucune image ne doit être visible.

AFFICHER est désactivé tant que la sortie n'est pas ouverte. BLACKOUT reste toujours utilisable, depuis chaque onglet.

3. Scène métrique et navigation

L'origine (0, 0) est au centre du nez de scène. X négatif va vers Jardin, X positif vers Cour et Y positif vers le Lointain. Les mètres affichés sont uniquement une présentation : les données du projet restent en millimètres entiers.

- Les métadonnées de projet (nom, lieu, auteur, date et notes) se règlent dans Scène et alimentent les sorties d'équipe.
- Le sélecteur d'unité change uniquement la lecture à l'écran ; les coordonnées enregistrées restent des millimètres entiers.

Action	Geste
Zoomer / dézoomer	Molette
Déplacer la vue	Ctrl + glisser le fond
Gestes alternatifs	Alt + glisser ou bouton central
Déplacement précis	Flèches : 10 mm · Maj + flèches : 100 mm
Ajouter à la sélection	Ctrl + clic · Maj + cadre

Plan de référence à l'échelle

- Importer un PNG, JPEG, WebP ou SVG : l'image est embarquée dans le projet et reste strictement non projetable.
- Déverrouiller puis choisir Modifier sur la scène. Glisser l'image pour la déplacer ; tirer un côté pour une dimension libre ou un coin pour conserver les proportions.
- Choisir Échelle par mesure, cliquer deux points dont la distance est connue, saisir la distance réelle en mètres puis appliquer. StageMark redimensionne proportionnellement autour du premier point, au millimètre entier.

4. Objets, formes libres et plans

Les objets appartiennent au plan actif. Le calque Site / obstacles est commun à tous les plans et reste exclu de la projection par défaut. Les groupes d'édition déplacent plusieurs objets ensemble ; les snapshots d'affichage mémorisent uniquement leur visibilité.

- Créer des calques, les renommer, les verrouiller, les masquer et y réaffecter les objets sans modifier leur géométrie.
- Distribuer une sélection sur X ou Y pour obtenir des espacements réguliers ; les alignements existants restent disponibles.
- Le mode Cotation mesure une distance sur la scène et peut conserver une annotation technique non projetée.

Formes libres et outil Plume

- Clic simple : crée un sommet et un segment droit.
- Clic-glisser : crée un sommet lisse et ses poignées de courbe Bézier.
- Les deux gestes peuvent être alternés dans un même tracé.
- Entrée termine une forme fermée ; Maj + Entrée termine une ligne ouverte ; Retour arrière retire le dernier point.
- Après création, utiliser Édition du tracé pour ajouter, supprimer ou convertir un sommet entre angle/droite et courbe lisse.

Plans et visibilité

- Créer, dupliquer, renommer, ordonner, masquer ou supprimer un plan depuis la colonne gauche.
- Créer un snapshot à partir d'une sélection, puis Charger, Fermer ou Solo.
- Le mode Obstacles + plan ou Obstacles seuls doit être choisi explicitement en préparation.

Ne pas utiliser le plan de référence comme substitut à un repère. Il est volontairement retiré du payload de projection.

5. Projets .stagemark et .stageflow, sorties d'équipe et récupération

Un spectacle, deux parcours de projet

StageMark	PROJET STAGEMARK AUTONOME Nom.stagemark	Sans StageFlow
Suite SiLeMIO	PROJET COMMUN STAGEFLOW Nom.stageflow	Créé et ouvert directement, sans StageFlow
StageFlow gratuit et facultatif	Console centrale	Ouvre, détecte et coordonne

StageMark propose deux parcours complets. Le fichier .stagemark contient le projet StageMark autonome : scène, plans, objets, cues, installation, calibrations et paramètres de projection. Le dossier commun .stageflow peut lui aussi être créé, ouvert et enregistré directement dans StageMark. Aucun des deux parcours ne demande StageFlow. StageFlow est gratuit et facultatif ; il sert de console centrale pour ouvrir, détecter et coordonner les logiciels de la suite.

Un projet commun .stageflow fonctionne entièrement en mode manuel sans StageFlow. Si la console StageFlow facultative publie une session LIVE valide et que le suivi est activé, StageMark recharge automatiquement le patch et le CAD si l'éditeur est propre. Avec des modifications locales, il signale un conflit et ne remplace rien. Une actualisation LIVE ne peut jamais afficher une image, retirer le BLACKOUT, changer l'écran de projection ou rappeler une cue.

- Le suivi LIVE est activé par défaut et peut être coupé dans le panneau Patch. Le badge indique : LIVE connecté, LIVE disponible - suivi désactivé, Autonome ou Conflit LIVE.
- Dans un projet autonome .stagemark, Enregistrer écrit le modèle V11 complet dans le même fichier. Enregistrer sous crée un nouveau .stagemark et laisse la source intacte.
- Dans un projet commun .stageflow, Enregistrer écrit uniquement le domaine stagemark/stagemark.json. StageMark préserve les domaines Patch, CAD, SMT et Dante.
- La publication prend toujours le verrou du domaine StageMark puis celui du manifeste, avant toute écriture, et relit les deux documents. Le domaine exclusif conserve son contrôle de hash strict ; une première déclaration fusionne à trois voies les propriétés et UUID indépendants du manifeste, puis remplace les JSON atomiquement. Une collision ambiguë bloque sans écrasement.
- Le watcher débouncé valide projectId, révision et empreinte. Hors session LIVE suivie, une révision valide est seulement signalée et attend une action explicite. En LIVE, elle n'est adoptée automatiquement que si l'éditeur est propre ; un fichier partiel ne remplace jamais le dernier état valide et des modifications locales provoquent un conflit visible.
- Enregistrer et Enregistrer sous conservent toujours le type actif. Les commandes de copie entre .stagemark et .stageflow sont explicites, non destructives et laissent la source intacte.
- Importer ancien... ouvre un ancien fichier .json sans le modifier ; son premier enregistrement crée un .stagemark. Un .stagemark existant s'ouvre directement comme projet autonome.
- Le CadOverlay reste distinct de l'image de référence et sa projection est désactivée par défaut. Une mise à jour acceptée dans l'éditeur ne part jamais en diffusion sans action opérateur.
- L'autosauvegarde locale permet une récupération au prochain démarrage après une interruption.
- Projets récents permet de rouvrir un fichier .stagemark, un dossier .stageflow ou un ancien JSON importé, de retirer une entrée manquante ou d'effacer uniquement l'historique. Aucun projet n'est supprimé.
- Les projets de spectacle et calibrations personnelles ne doivent pas être ajoutés au dépôt source.
- Ctrl+S enregistre ; Ctrl+Maj+S choisit une nouvelle destination du même type ; Ctrl+O ouvre le choix entre projet autonome et projet commun.

PDF, PNG et impression

- Choisir un ou plusieurs plans, puis afficher l'aperçu avant toute sortie.
- Activer séparément grille, site/obstacles, fond de référence, légende, échelle et cotations selon le document destiné à l'équipe.
- Le PDF et l'impression peuvent produire plusieurs pages A4 ; chaque plan occupe une page. L'orientation proposée automatiquement reste modifiable.
- Le PNG exporte un seul plan. Le nom de fichier reprend le projet, le plan et l'horodatage.

6. Installation, calibration, projection et conduite

Installation est volontairement séparé de l'exploitation. Ses onglets Projecteur, Implantation et Calibration regroupent la banque de machines, les objectifs, les calculs et les réglages géométriques.

1. Brancher le projecteur et configurer Windows en Étendre ces affichages, à sa résolution native.
2. Dans Projection, sélectionner explicitement l'écran du projecteur.
3. Cliquer Ouvrir la sortie. L'écran sélectionné devient noir.
4. Dans Installation, vérifier le projecteur et l'objectif puis cliquer Projeter la mire dans Calibration.
5. Déplacer les quatre coins numérotés. Flèches : 1 px ; Maj + flèches : 10 px.
6. Quand la mire correspond à la surface réelle, utiliser AFFICHER pour le plan puis BLACKOUT pour couper.

Profils de calibration

- Créer, renommer et dupliquer un profil pour chaque implantation réelle ; la duplication doit être validée de nouveau sur site.
- Associer le profil à l'écran Windows, au projecteur et à l'objectif utilisés. Un changement technique invalide automatiquement la validation précédente.
- Marquer Validé sur site seulement après contrôle physique de la mire et du blackout. Le dernier profil ne peut pas être supprimé.

La calibration corrige une perspective raisonnable, mais ne remplace pas une implantation optique adaptée. Une forte projection latérale ou très oblique diminue netteté, luminosité et résolution utile.

Modes d'obstacles

Mode	Contenu projeté
Désactivé	Objets du plan actif uniquement
Obstacles + plan	Plan actif et objets permanents du Site
Obstacles seuls	Objets permanents du Site, sans objets du plan

Sortie Spout locale

Pour MadMapper, OBS ou un autre récepteur Spout du même PC, choisir le nom, la résolution et la cadence puis cliquer Démarrer en BLACKOUT. AFFICHER, BLACKOUT, la mire, les plans et le Point instantané pilotent l'écran direct, Spout, ou les deux. La première version réalise une copie BGRA par le processeur ; contrôler la fluidité et la latence à la résolution d'exploitation.

Conduite et prévol

- Capturer des cues à partir de l'état courant, les renommer, les réordonner puis les rappeler pendant l'exploitation.
- Le prévol vérifie les points essentiels avant AFFICHER : sortie, écran, calibration, plan et état de sécurité.
- Le rappel d'une cue ne contourne jamais le blackout prioritaire. Préparer et répéter toute conduite avant l'entrée du public.

7. Contrôleur local sur téléphone

Dans Projection, démarrer explicitement le contrôleur distant. Scanner le QR code depuis un appareil connecté au même réseau privé. La session possède un jeton éphémère et un seul pilote peut prendre le contrôle à la fois.

Avec un projet commun en session LIVE, le portail QR facultatif de StageFlow peut ouvrir exactement cette même télécommande. StageMark doit avoir démarré localement le contrôleur au préalable ; la passerelle est temporaire, ne transmet pas le jeton principal et ne déclenche aucune diffusion. Le QR direct StageMark reste utilisable sans StageFlow.

- Le téléphone peut ouvrir la sortie écran, fermer toutes les sorties actives, afficher le plan, activer le blackout et projeter la mire.
- La partie Calibration d'Installation permet d'ajuster les quatre coins depuis la surface réelle.
- Le Point instantané projette un repère temporaire sans modifier le fichier. Il disparaît au blackout.
- Le téléphone peut aussi créer et éditer les repères essentiels et les plans.
- L'onglet Conduite du téléphone peut choisir un plan, rappeler une cue et consulter le prévol depuis le plateau.

La télécommande n'utilise ni cloud ni compte. Elle est puissante : ne partagez le QR de session qu'avec l'opérateur autorisé et fermez la session après usage.

8. Calculer l'implantation du vidéoprojecteur

Le Calculateur d'implantation est placé dans Installation, avec la banque de machines et juste avant la calibration. Il traite un projecteur centré au-dessus de la scène, en régie/façade devant le plateau, ou à l'extérieur d'un côté Jardin/Cour.

Largeur utile = $\max(\text{largeur de scène}, \text{profondeur} \times \text{format de l'image}) \times \text{marge}$.

Hauteur lentille-sol = largeur utile $\times$ rapport optique.

Entrée	À relever
Résolution	Résolution native du projecteur, par exemple 1920 $\times$ 1200
Rapport optique min/max	Fiche constructeur de l'objectif réellement monté
Marge	En général 5 à 15 % autour de la scène

La hauteur calculée est celle de la lentille par rapport au sol, pas celle du crochet. Confirmer physiquement zoom, focus, luminosité, ombres, charge de la structure et sécurité d'accroche.

Pour une implantation oblique, StageMark estime aussi la portée jusqu'au centre, le rapport optique, l'angle et l'écart de perspective. L'homographie ne restitue pas les pixels, la luminosité ou la profondeur de champ perdus : le choix final appartient au technicien vidéo et au responsable de structure.

La banque intégrée propose dix projecteurs professionnels et 100 objectifs. Recherche, filtres, tris et favoris locaux facilitent le choix. Appliquer une fiche recopie seulement la résolution et la plage optique dans le calculateur. Le catalogue V2 vérifie son manifeste et son SHA-256 avant import. Une photo n'est affichée que si sa licence autorise explicitement la redistribution ; aucun visuel constructeur non licencié n'est intégré.

9. Stream Deck et raccourcis

Touche	Action
F13	BLACKOUT prioritaire
F14	AFFICHER le plan
F15 / F16	Plan précédent / suivant
F17 / F18	Ouvrir / fermer la sortie
F19	Projeter la mire
F20	Armer le Point instantané

Touche	Action
F21 / F22	Cue précédente / suivante
Ctrl+Alt+1 à 8	Rappeler directement les cues 1 à 8

Dans Stream Deck, affecter l'action Raccourci clavier à chaque touche. Aucun plugin StageMark, compte ou service cloud n'est requis.

10. Notice, licence et mises à jour

La notice PDF s'ouvre depuis Aide. La rubrique Essai et licence affiche l'état local et permet de coller un code signé.

Essai et licence permanente

- Les 30 premiers jours sont entièrement utilisables sans rappel.
- Après 30 jours, toutes les fonctions restent disponibles. Seul un rappel refermable apparaît.
- La licence permanente coûte 49 € TTC en paiement unique et supprime ce rappel. Elle reste valable sous Windows, macOS et après les mises à jour compatibles.
- L'achat s'ouvre explicitement dans le navigateur. Après confirmation du paiement, le code reçu est vérifié hors ligne dans StageMark.
- Aucun compte StageMark, identifiant de machine, contrôle périodique en ligne ou télémétrie n'est utilisé.

La licence n'a aucun accès à la scène, aux fichiers, à la calibration, à la projection, au contrôleur local ou au blackout. Une erreur de licence ne bloque jamais l'exploitation.

Mises à jour sûres

Au démarrage, StageMark peut vérifier la dernière Release du dépôt public de distribution GitHub, sans compte ni jeton intégré. Le téléchargement nécessite votre accord, l'installateur doit posséder un fichier SHA-256 concordant, et son lancement nécessite une seconde action explicite. Le lancement force le blackout, ferme la sortie et arrête le contrôleur local.

Une mise à jour ne s'installe jamais silencieusement et ne doit jamais être lancée pendant une exploitation.

Dépannage rapide

Symptôme	Vérification
L'écran reste noir	La sortie est-elle ouverte ? AFFICHER est-il actif ? Le bon écran est-il sélectionné ?
Mauvaise géométrie	Reprojeter la mire, remettre les quatre coins en ordre et éviter leur croisement.
Téléphone inaccessible	Même réseau privé, session démarrée, QR récent, pare-feu Windows autorisé.
Mise à jour indisponible	Vérifier Internet, puis ouvrir la Release publique manuellement si nécessaire.
Installateur refusé	Télécharger à nouveau : StageMark n'accepte jamais un SHA-256 absent ou différent.
Code de licence refusé	Recopier le code complet. La validation est locale ; l'application reste utilisable.

Licence et assistance

StageMark reste entièrement utilisable sans licence. La licence permanente à 49 € TTC supprime le rappel qui apparaît après les 30 jours d'essai. Elle est personnelle, sans abonnement, sans liaison à une machine et reste valable après les mises à jour compatibles.

Acheter une licence

<https://stagemark-license.mamat79-dce.workers.dev/buy>

Le paiement est traité par Stripe dans le navigateur. StageMark ne reçoit, ne stocke et ne transmet aucune donnée bancaire. Le code de licence reste ensuite vérifiable hors ligne.

Suite SiLeMi/o

StageFlow est gratuit et facultatif. StageMark reste autonome avec son projet .stagemark et sait aussi ouvrir un projet commun .stageflow sans StageFlow. La console centrale devient utile seulement pour ouvrir, détecter et coordonner plusieurs logiciels.

StageFlow · Save My Time · Dante Config Editor · StageMark · StageMon

Téléchargements et problèmes

<https://github.com/Mamat79/StageMark>

StageMark 2026 · SiLeMi/o · By Mamat · -----[]--

Merci d'utiliser StageMark. Effectuez toujours une répétition complète avec le projecteur, l'écran Windows, la télécommande et les commandes de sécurité avant l'entrée du public.