

StageMon

Guide opérateur - 2027.0.1

1. Première écoute

StageMon permet de choisir les sources à écouter dans plusieurs circuits de monitoring. Le circuit A peut alimenter la régie et B une autre écoute. Les circuits C à F sont des options : ils n'existent à l'écran que si vous les ajoutez.

1. Ouvrez un projet StageMon ou créez-en un. Vérifiez le numéro, le nom, le micro et les entrées de chaque source dans la matrice.
2. Choisissez le pilote et la carte audio. Sur Mac, choisissez le périphérique CoreAudio duplex ou votre agrégat préparé dans Configuration audio et MIDI.
3. Ouvrez Patch sorties (SETUP sur Mac). Affectez les sorties physiques de A et B. 0 ou « non affecté » n'envoie rien. En mono, seule la sortie gauche est utilisée.
4. Baissez le niveau du circuit et vérifiez son plafond. Choisissez une source avec CUE A ou CUE B.
5. Cliquez sur Démarrer audio, puis montez progressivement le niveau. Le choix d'une CUE ne démarre pas le moteur audio.

Les bargraphes d'entrées suivent le signal traité par le moteur. Un moteur arrêté ne fournit pas de mesure audio. Ils ne prouvent pas que le casque, l'enceinte ou le routage externe fonctionne.

2. CUE, Toujours et LINK

En mode exclusif, une seule CUE est active par circuit. Une nouvelle CUE remplace la précédente sur ce circuit. Un deuxième clic sur la même CUE la coupe. En mode additif ou Mix Cue, plusieurs CUE s'additionnent. Chaque circuit conserve sa sélection.

Toujours (symbole infini sur Mac) ajoute une source permanente au circuit. Elle reste présente lorsque la CUE change. Si vous coupez la CUE d'une source qui est aussi dans Toujours, vous l'entendez encore par Toujours : retirez aussi son état permanent pour la faire disparaître.

LINK A/B applique les prochaines commandes de sélection CUE aux deux circuits. Son état ON est visible entre les cartes A et B. Il ne lie pas les volumes ni les mutes ; les commandes Clear Cue de chaque carte restent individuelles. C à F restent indépendants.

Clear Cue A, Clear Cue B et les équivalents C à F effacent les CUE du circuit visé. Le bouton Clear Cue de la matrice les efface sur tous les circuits. Les sources Toujours ne sont pas des CUE temporaires : contrôlez leur état séparément. MUTE coupe la sortie du circuit sans perdre ses choix.

3. Circuits, couleurs et plafonds

Sur Windows, ouvrez Patch sorties pour régler les circuits. Sur Mac, SETUP permet de choisir 2 à 6 circuits, d'ouvrir Patch sorties et « Circuits : nom, couleur, plafond... ». Arrêtez l'audio avant de changer le nombre de circuits ou le patch de sorties sur Mac.

Chaque circuit possède une lettre stable, un nom, une couleur et un plafond de niveau. Le nom accepte 1 à 64 caractères. Choisissez une couleur dans la palette ou saisissez #RRGGBB. Le plafond est compris entre -80 et +12 dB : ce n'est pas un limiteur de crêtes, mais la valeur maximale du fader.

Sur Mac, Appliquer au circuit valide ensemble nom, couleur et plafond. Abaisser le plafond sous le niveau actuel réduit immédiatement ce dernier. Remonter le plafond ne remonte pas le niveau. Les CUE, Toujours, mutes et sorties sont conservés. Enregistrez le projet pour conserver les réglages sur disque.

La vue générale montre les circuits configurés. Le choix d'un circuit individuel concentre l'affichage sur celui-ci ; les autres continuent à fonctionner. Sur Mac, la matrice présente alors les boutons de ce circuit, avec leur lettre réelle. Revenir à la vue générale ne change aucune écoute.

Les nouveaux circuits C à F sont non affectés par défaut. Si vous réduisez leur nombre, leurs circuits et boutons disparaissent. Vérifiez les snapshots qui les utilisaient avant de les rappeler.

4. Sorties et moteurs audio

Sur Windows, choisissez séparément le pilote d'entrée et le pilote de sortie : ASIO, WASAPI ou WDM selon les périphériques disponibles. Une même carte ASIO offre le parcours le plus direct. Les ponts entre deux cartes ou deux pilotes dépendent de leurs horloges, fréquences et capacités ; vérifiez stabilité et latence avec votre configuration.

Sur Mac, StageMon utilise CoreAudio. Il choisit un périphérique qui expose entrées et sorties. Pour réunir deux cartes, préparez un agrégat dans Configuration audio et MIDI, choisissez sa source d'horloge et la correction de dérive appropriée, puis sélectionnez cet agrégat dans StageMon. StageMon ne crée pas l'agrégat automatiquement.

La numérotation de Patch sorties est celle du périphérique sélectionné. Le mono utilise une seule sortie ; le stéréo utilise L et R. Une sortie non affectée reste silencieuse. Les permissions micro macOS et les autorisations du système peuvent être nécessaires pour les entrées physiques.

Le plafond s'applique aux commandes locales et distantes. Un mute posé localement reste prioritaire : la Remote ne peut pas l'enlever. Pour entendre une sortie, vérifiez successivement moteur démarré, signal d'entrée, CUE/Toujours, niveau, mute, patch physique et équipement externe.

5. Tests d'entrées et snapshots

Les tests d'entrées sont accessibles à la demande dans Outils sur Windows et SETUP sur Mac. Entrées réelles rétablit les sources physiques. Oscillateurs remplace temporairement les entrées par des signaux de test. Musique permet de choisir un fichier puis de l'utiliser comme entrée de test. Sur Mac, le signal est injecté à -30 dBFS.

L'injection passe par la matrice, les CUE, les plafonds, les mutes et le patch de sorties. Elle ne démarre pas automatiquement l'audio. Un fichier chargé n'est donc pas une preuve de lecture audible. Revenez à Entrées réelles à la fin du contrôle.

Les snapshots CUE enregistrent des scènes d'écoute numérotées et nommées. Préparez vos sélections, puis cliquez sur + Snapshot. Un clic sur la scène la rappelle. Le menu de la scène permet de la renommer, de remplacer son contenu ou de la supprimer.

Le rappel contient le patch actif, les CUE, les sources Toujours, le mode exclusif/additif et LINK. Il ne rappelle ni niveaux, ni mutes, ni sorties physiques. Un snapshot devenu incompatible est refusé intégralement. Enregistrez votre projet : une scène créée mais non enregistrée sur disque peut être perdue à la fermeture.

6. Projets StageMon, StageFlow local et LIVE

Projet StageMon : fichier autonome .stagemon.json. Nouveau, Ouvrir, Enregistrer et Enregistrer sous permettent de travailler sans StageFlow. Le projet contient les réglages de monitoring et les snapshots.

Projet StageFlow local : projet commun .stageflow, contenant le patch partagé et les données propres aux applications. Ouvrir un projet local ne rejoint pas une session réseau. StageMon conserve son domaine de monitoring et préserve ceux des autres logiciels. Utilisez Créer une copie pour exporter vers un nouveau projet commun.

Session StageFlow LIVE : association volontaire à une session active. Le témoin de connexion indique son état. Un projet ouvert sur disque n'est pas forcément relié en LIVE. Vérifiez le nom du projet et le témoin avant le travail. Quitter LIVE ou perdre le réseau ne doit pas être interprété comme la suppression du projet local.

Les changements de labels peuvent afficher une alerte avant/après. La pause des notifications côté maître et leur désactivation locale sont deux réglages distincts. La bannière Mac présente les alertes et leurs états ; n'en déduisez pas qu'elle expose toutes les commandes d'acquiescement disponibles sous Windows.

Le patch Excel commun s'importe depuis les commandes Excel. Le modèle permet de préparer les sources et les groupes ; il ne transporte pas toutes les données propres à chaque application. Utilisez le projet StageFlow pour l'échange complet des domaines de la suite.

7. Télécommande locale

Ouvrez l'icône de connexion en haut de l'application, choisissez le réseau utilisé par le téléphone, démarrez la Remote et scannez le QR code. Le PC ou Mac et le téléphone doivent pouvoir se joindre sur le réseau local. Un pare-feu, un Wi-Fi invité isolé ou un changement d'adresse peuvent empêcher l'accès.

Jusqu'à 24 contrôleurs peuvent être associés ; leurs identités sont révocables séparément. La Remote propose la vue générale et les circuits individuels, les CUE, Toujours, niveaux, mutes et Clear Cue. Les circuits non configurés n'apparaissent pas. Nom, couleur et plafond proviennent du projet courant.

Sur Mac, le démarrage audio reste local. Une Remote connectée n'implique ni moteur démarré ni son audible. Le mute local reste prioritaire et le niveau distant est borné par le plafond. Lors d'un passage entre logiciels depuis StageFlow, l'association emploie un lien temporaire : une ancienne page ne remplace pas une nouvelle association valide.

Une action est confirmée après application. En cas de refus, vérifiez le message et l'état du poste. Hors connexion, les commandes sont désactivées. Reconnecter ne rejoue rien. Un changement de projet, de patch ou de circuits demande de vérifier la nouvelle vue.

8. HF EW-DX en lecture seule

Ouvrez HF / RF - EW-DX dans Outils sur Windows ou SETUP sur Mac. Ce parcours est limité aux EW-DX EM 2, EM 2 Dante et EM 4 Dante, firmware 4.0.0 ou ultérieur, protocole SSCv2 et schéma compatible OpenAPI 1.7. Digital 6000 et les anciens protocoles ne sont pas assimilés à ces appareils.

Activez préalablement l'accès tiers sécurisé dans Sennheiser Control Cockpit. Dans StageMon, entrez l'origine HTTPS du récepteur, son mot de passe API et le numéro RX (1 à 4). Le TX pour la batterie est facultatif, choisi séparément. RX/TX ne sont pas les numéros des entrées de la carte audio. Le repère saisi est une annotation, pas un routage.

Le certificat est normalement validé par le système. Pour un certificat local, vous pouvez fournir son empreinte SHA-256 exacte, vérifiée séparément auprès de l'administrateur de l'appareil. Une autre empreinte ou un certificat expiré est refusé. StageMon ne propose aucune acceptation globale des certificats.

Associer et lire déclenche les lectures, espacées de deux secondes après chaque cycle. L'écran affiche modèle, firmware, protocole, RSSI en dBm, qualité en %, niveau audio en dBFS et, si demandé et disponible, batterie en % et minutes. Inconnu signifie qu'aucune valeur exploitable n'a été reçue. Un émetteur non lié n'est pas une batterie à 0 %.

Déconnecter, retirer l'association ou fermer la fenêtre arrête les lectures. Une erreur de réseau, de certificat, de version ou d'accès rend les mesures indisponibles et demande une nouvelle association. Le mot de passe et les associations ne sont pas enregistrés. Au maximum 16 associations peuvent être ouvertes dans cette fenêtre.

Ce parcours envoie seulement les lectures documentées ; il ne règle pas fréquences, gains, mutes HF, firmwares ou abonnements du récepteur. La télémétrie HF n'achemine pas l'audio. Les tests portent sur des réponses synthétiques : qualifiez les appareils et leur firmware avant exploitation.

Shure ULX-D/Axient Digital et Wisycom ne possèdent pas d'adaptateur actif dans cette livraison. Les documents accessibles ne suffisent pas à annoncer une télémétrie intégrée complète et vérifiée pour ces familles.

9. Installation, diagnostic et assistance

Windows : installeur x64, raccourci StageMon v2027. Mac : choisissez le DMG Intel ou Apple Silicon adapté à la machine. Le runtime est inclus. macOS 12 est le minimum déclaré ; la recette native de livraison cible macOS 15. Les paquets portent une signature d'intégrité ad hoc ; la signature Developer ID et la notarisation Apple ne font pas partie de cette livraison. Ne désactivez pas les protections générales de macOS.

Si rien ne s'entend : arrêtez-vous au premier maillon absent dans la chaîne source -> moteur -> CUE/Toujours -> niveau/plafond/mute -> patch de sortie -> équipement. Un message d'échec d'initialisation signifie que le moteur n'a pas démarré. Ne vous fiez pas au seul bouton de CUE allumé.

Conservez une copie de vos projets avant une mise à jour et faites un essai hors exploitation avec vos cartes et votre réseau. Les validations logicielles ne certifient pas les niveaux physiques, la latence réelle ni la couverture HF du site.

[Téléchargements et notices StageMon](#) · [Distribution GitHub](#) · [Documentation officielle EW-DX](#)