StageMon

Guide opérateur - édition Windows 2027.1.6 du 24 octobre 2026

Licence et essai - Windows 2027.1.6

StageMon reste entièrement utilisable gratuitement, sans code de licence ni connexion Internet : choisissez Continuer. L'essai complet reste de 30 jours. Pendant l'essai, le rappel au démarrage se ferme immédiatement. Après exactement 30 jours, sans licence valide, un décompte de 5 secondes précède l'accès normal, une seule fois par processus. Toutes les fonctions restent ensuite disponibles : il n'y a pas de blocage définitif ni de limite ajoutée aux circuits de monitoring.

L'achat et l'activation d'une licence permanente sont facultatifs. Une licence permanente activée valide supprime le rappel et toute attente. Seule l'activation initiale d'un code permanent nécessite Internet ; l'installation activée fonctionne ensuite hors ligne grâce à son reçu enregistré. Une activation réussie pendant le décompte permet de continuer immédiatement. Les activations déjà enregistrées conservent leurs droits hors ligne après mise à jour. L'essai n'est pas réinitialisé. Le bouton Continuer et la fermeture ordinaire du rappel deviennent disponibles à zéro ; Quitter ferme le logiciel. Le décompte ne suspend aucun moteur audio et ne démarre ni l'audio ni l'écoute téléphone ni LIVE. Cette règle est identique sur Windows et macOS, en français et en anglais.

Cette section remplace les descriptions antérieures du délai de licence. Les captures et limites de plateforme ci-dessous gardent leur contexte de version indiqué ; les notes des anciennes releases décrivent uniquement leur comportement historique. Les nouveaux paquets ne sont disponibles qu'après leur qualification et leur publication.

StageMon est une matrice d'écoute : choisissez des sources, répartissez-les entre vos circuits et retrouvez vos scènes CUE. Le routage vers la carte son reste sous votre contrôle. Cette édition décrit les évolutions Windows ; les indications Mac concernent la version 2027.0.1 existante.

Menus, préférences et projets récents — lot UX du 1er octobre 2026

La candidate locale harmonise les menus dans l'ordre Fichier, Édition, Affichage, Outils, Aide. Sous Windows, utilisez Outils > Préférences… ; sur Mac, StageMon > Préférences… dans la barre de menus système (Commande + virgule). Les raccourcis d'exploitation du monitoring restent accessibles dans l'interface.

Préférences regroupe le thème clair/sombre, la langue français/anglais et « Recevoir les alertes sur ce poste ». Appliquer conserve ces choix sur cet ordinateur et les applique immédiatement. Valeurs par défaut remet uniquement ces choix dans le dialogue ; Appliquer valide, Annuler conserve les réglages actuels. Cette action ne supprime ni projets ni fichiers. Désactiver la réception des alertes ne coupe pas la synchronisation du patch LIVE et ne modifie pas les circuits audio. Les préférences ne sont pas enregistrées dans le projet.

Réappliquer une réception inchangée conserve les alertes en attente : ce n'est pas un acquittement. Les champs de provenance et les indicateurs d'émission et de réception des nouveaux hôtes StageFlow sont compatibles avec les anciens messages. La réception locale reste indépendante de la synchronisation LIVE.

Fichier > Projets récents… présente les douze derniers fichiers ouverts ou enregistrés, dans l'ordre le plus récent en premier. Chaque carte distingue Projet StageMon et Projet StageFlow local, affiche le nom et le chemin, et sépare Ouvrir de Retirer. Un fichier déplacé dispose de Retrouver… : le projet choisi est validé avant que son chemin remplace l'ancien. Retirer et Effacer la liste suppriment uniquement les raccourcis : les fichiers restent sur le disque. Les sessions LIVE ne sont pas des entrées de cet historique. Les modifications non enregistrées sont protégées avant l'ouverture ; ouvrir un fichier depuis ce dialogue ne démarre pas l'audio et ne rejoint pas automatiquement LIVE.

Sous Windows, si l'historique est illisible ou verrouillé, un message dans le dialogue et le bouton Réessayer permettent de le relire sans fenêtre d'erreur modale. Le fichier existant est conservé, y compris s'il contient un chemin invalide. Effacer la liste reste un choix explicite qui remet l'historique à zéro sans supprimer les projets.

Sous Windows, F10 donne le focus au menu. Alt + F/E/A/O/D ouvre respectivement Fichier/Édition/Affichage/Outils/Aide en français ; les menus utilisent ensuite les flèches et Échap. Ctrl + N/O/S et Ctrl + Maj + S servent à Nouveau/Ouvrir/ Enregistrer/Enregistrer sous. Sur Mac, utilisez les raccourcis Commande usuels. La liste et les préférences défilent si la fenêtre est petite ; un menu Windows n'affiche un ascenseur que si son contenu dépasse la hauteur disponible.

Cette section présente les commandes des menus, des préférences et des projets récents. Les captures conservent leur contexte de version indiqué.

Sommaire

1. Première écoute : préparer et entendre une source.
2. CUE, Toujours et LINK : choisir ce que chaque circuit entend.
3. Circuits, couleurs et plafonds : configurer A à F.
4. Sorties et moteurs audio : vérifier la chaîne du signal.
5. Tests d'entrées et snapshots : contrôler puis mémoriser l'écoute.
6. Projets, groupes et Excel : travailler seul ou échanger avec la suite.
7. Connexion, alertes et télécommande : distinguer LIVE et téléphone.
8. HF EW-DX : lire les informations du récepteur.
9. Diagnostic et assistance : retrouver le premier maillon absent.

1. Première écoute

StageMon permet de choisir les sources à écouter dans plusieurs circuits de monitoring. Le circuit A peut alimenter la régie et B une autre écoute. Les circuits C à F sont des options : ils n'existent à l'écran que si vous les ajoutez.

1. Ouvrez un projet StageMon ou créez-en un. Vérifiez le numéro, le nom, le micro et les entrées de chaque source dans la matrice.

2. Choisissez le pilote et la carte audio. Sur Mac, choisissez le périphérique CoreAudio duplex ou votre agrégat préparé dans Configuration audio et MIDI.

3. Ouvrez Patch sorties (SETUP sur Mac). Affectez les sorties physiques de A et B. 0 ou « non affecté » n'envoie rien. En mono, seule la sortie gauche est utilisée.

4. Baissez le niveau du circuit et vérifiez son plafond. Choisissez une source avec CUE A ou CUE B.

5. Cliquez sur Démarrer audio, puis montez progressivement le niveau. Le choix d'une CUE ne démarre pas le moteur audio.

Les bargraphes d'entrées suivent le signal traité par le moteur. Un moteur arrêté ne fournit pas de mesure audio. Ils ne prouvent pas que le casque, l'enceinte ou le routage externe fonctionne.

Exemple : pour vérifier un micro de voix sur A, affectez A à la sortie qui alimente votre casque, activez uniquement sa CUE A et partez avec un niveau bas. B peut conserver une autre écoute. N'augmentez pas le niveau pour compenser un moteur arrêté ou une sortie non affectée.

2. CUE, Toujours et LINK

En mode exclusif, une seule CUE est active par circuit. Une nouvelle CUE remplace la précédente sur ce circuit. Un deuxième clic sur la même CUE la coupe. En mode additif ou Mix Cue, plusieurs CUE s'additionnent. Chaque circuit conserve sa sélection.

Toujours (symbole infini sur Mac) ajoute une source permanente au circuit. Elle reste présente lorsque la CUE change. Si vous coupez la CUE d'une source qui est aussi dans Toujours, vous l'entendez encore par Toujours : retirez aussi son état permanent pour la faire disparaître.

LINK A/B applique les prochaines commandes de sélection CUE aux deux circuits. Son état ON est visible entre les cartes A et B. Il ne lie pas les volumes ni les mutes ; les commandes Clear Cue de chaque carte restent individuelles. C à F restent indépendants.

Clear Cue A, Clear Cue B et les équivalents C à F effacent les CUE du circuit visé. Le bouton Clear Cue de la matrice les efface sur tous les circuits. Les sources Toujours ne sont pas des CUE temporaires : contrôlez leur état séparément. MUTE coupe la sortie du circuit sans perdre ses choix.

Exemple : placez l'ambiance dans Toujours A. En exclusif, passez de la CUE guitare à la CUE voix : seule la CUE change, l'ambiance reste. Clear Cue A retire la voix, pas l'ambiance. Pour obtenir le silence immédiatement, utilisez MUTE A ; pour vider l'écoute, retirez aussi Toujours A.

Les cases MIX A/B représentent les sélections CUE correspondantes. Les gros boutons A/B offrent un accès direct à ces mêmes écoutes. Les cases Toujours A/B constituent une autre couche, permanente. Les colonnes masquées avec Colonnes ne désactivent pas leurs réglages. Les flèches latérales replient les panneaux, sans modifier le son.

3. Circuits, couleurs et plafonds

Sur Windows, ouvrez Patch sorties pour régler les circuits. Sur Mac, SETUP permet de choisir 2 à 6 circuits, d'ouvrir Patch sorties et « Circuits : nom, couleur, plafond… ». Arrêtez l'audio avant de changer le nombre de circuits ou le patch de sorties sur Mac.

Chaque circuit possède une lettre stable, un nom, une couleur et un plafond de niveau. Le nom accepte 1 à 64 caractères. Choisissez une couleur dans la palette ou saisissez #RRGGBB. Le plafond est compris entre -80 et +12 dB : ce n'est pas un limiteur de crêtes, mais la valeur maximale du fader.

Sur Mac, Appliquer au circuit valide ensemble nom, couleur et plafond. Abaisser le plafond sous le niveau actuel réduit immédiatement ce dernier. Remonter le plafond ne remonte pas le niveau. Les CUE, Toujours, mutes et sorties sont conservés. Enregistrez le projet pour conserver les réglages sur disque.

La vue générale montre les circuits configurés. Le choix d'un circuit individuel concentre l'affichage sur celui-ci ; les autres continuent à fonctionner. Sur Mac, la matrice présente alors les boutons de ce circuit, avec leur lettre réelle. Revenir à la vue générale ne change aucune écoute.

Les nouveaux circuits C à F sont non affectés par défaut. Si vous réduisez leur nombre, leurs circuits et boutons disparaissent. Vérifiez les snapshots qui les utilisaient avant de les rappeler.

4. Sorties et moteurs audio

Sur Windows, choisissez séparément le pilote d'entrée et le pilote de sortie : ASIO, WASAPI ou WDM selon les périphériques disponibles. Une même carte ASIO offre le parcours le plus direct. Les ponts entre deux cartes ou deux pilotes dépendent de leurs horloges, fréquences et capacités ; vérifiez stabilité et latence avec votre configuration.

Sur Mac, StageMon utilise CoreAudio. Il choisit un périphérique qui expose entrées et sorties. Pour réunir deux cartes, préparez un agrégat dans Configuration audio et MIDI, choisissez sa source d'horloge et la correction de dérive appropriée, puis sélectionnez cet agrégat dans StageMon. StageMon ne crée pas l'agrégat automatiquement.

La numérotation de Patch sorties est celle du périphérique sélectionné. Le mono utilise une seule sortie ; le stéréo utilise L et R. Une sortie non affectée reste silencieuse. Les permissions micro macOS et les autorisations du système peuvent être nécessaires pour les entrées physiques.

Le plafond s'applique aux commandes locales et distantes. Un mute posé localement reste prioritaire : la Remote ne peut pas l'enlever. Pour entendre une sortie, vérifiez successivement moteur démarré, signal d'entrée, CUE/Toujours, niveau, mute, patch physique et équipement externe.

5. Tests d'entrées et snapshots

Les tests d'entrées sont accessibles à la demande dans Outils sur Windows et SETUP sur Mac. Entrées réelles rétablit les sources physiques. Oscillateurs remplace temporairement les entrées par des signaux de test. Musique permet de choisir un fichier puis de l'utiliser comme entrée de test. Sur Mac, le signal est injecté à -30 dBFS.

L'injection passe par la matrice, les CUE, les plafonds, les mutes et le patch de sorties. Elle ne démarre pas automatiquement l'audio. Un fichier chargé n'est donc pas une preuve de lecture audible. Revenez à Entrées réelles à la fin du contrôle.

Les snapshots CUE enregistrent des scènes d'écoute numérotées et nommées. Préparez vos sélections, puis cliquez sur + Snapshot. Un clic sur la scène la rappelle. Le menu de la scène permet de la renommer, de remplacer son contenu ou de la supprimer.

Le rappel contient le patch actif, les CUE, les sources Toujours, le mode exclusif/additif et LINK. Il ne rappelle ni niveaux, ni mutes, ni sorties physiques. Un snapshot devenu incompatible est refusé intégralement. Enregistrez votre projet : une scène créée mais non enregistrée sur disque peut être perdue à la fermeture.

Exercice : préparez A sur la voix et B sur la basse, puis créez « 01 - Voix et basse ». Préparez ensuite une autre écoute et créez « 02 - Ensemble ». Cliquez sur 01 : les sélections reviennent, mais vos niveaux et mutes restent à leur valeur actuelle. Vérifiez la scène avant de remplacer son contenu ; supprimer une scène ne sert pas à couper le son.

6. Projets StageMon, StageFlow local et LIVE

Projet StageMon : fichier autonome .stagemon.json. Nouveau, Ouvrir, Enregistrer et Enregistrer sous permettent de travailler sans StageFlow. Le projet contient les réglages de monitoring et les snapshots.

Projet StageFlow local : projet commun .stageflow, contenant le patch partagé et les données propres aux applications. Ouvrir un projet local ne rejoint pas une session réseau. StageMon conserve son domaine de monitoring et préserve ceux des autres logiciels. Utilisez Créer une copie pour exporter vers un nouveau projet commun.

Sous Windows, Créer une copie d'un projet StageFlow ouvert conserve ses fichiers persistants, ses identifiants et les données des autres applications. L'état temporaire LIVE n'est pas copié. Choisissez une destination différente et vide ; si le projet change pendant la copie, recommencez après la fin de l'enregistrement de l'autre logiciel. Un projet lié mais non ouvert doit d'abord être rouvert avant sa copie.

Session StageFlow LIVE : association volontaire à une session active. Le témoin de connexion indique son état. Un projet ouvert sur disque n'est pas forcément relié en LIVE. Vérifiez le nom du projet et le témoin avant le travail. Quitter LIVE ou perdre le réseau ne doit pas être interprété comme la suppression du projet local.

Les changements de labels peuvent afficher une alerte avant/après. La pause des notifications côté maître et leur désactivation locale sont deux réglages distincts. La bannière Mac présente les alertes et leurs états ; n'en déduisez pas qu'elle expose toutes les commandes d'acquittement disponibles sous Windows.

Le patch Excel commun s'importe depuis les commandes Excel. Le modèle permet de préparer les sources et les groupes ; il ne transporte pas toutes les données propres à chaque application. Utilisez le projet StageFlow pour l'échange complet des domaines de la suite.

Pour préparer un spectacle entièrement depuis StageMon, sans lancer StageFlow :

1. Fichier > Nouveau projet StageMon… (Ctrl+N ; Commande+N sur Mac) : donnez un nom au projet et choisissez le nombre d'entrées et de patches.

2. Fichier > Créer un modèle Excel : confirmez le nom, le nombre de paires et le nombre de groupes. Enregistrez le classeur. Deux groupes produisent Commun plus deux onglets de groupe.

3. Dans Excel, feuille Commun, renseignez Sources, Mic et Commentaires à partir de la ligne 5 (B5, C5, D5 pour la première entrée). Gardez les numéros de la colonne A.

4. Nommez les groupes dans les titres colorés de Commun, ligne 1 : E1 pour le premier, G1 pour le deuxième, puis I1. Saisissez leurs variantes de source/micro dans les colonnes correspondantes. Ne renommez pas les onglets techniques et ne modifiez pas la feuille cachée.

5. Enregistrez dans Excel, puis Fichier > Importer un patch Excel dans StageMon. Vérifiez les noms et le nombre de groupes sous Patch actif, ainsi que les sources et micros.

6. Enregistrez le projet natif pour retrouver vos écoutes. Dans Fichier > Projet StageFlow partagé, enregistrez aussi un projet commun si vous voulez l'ouvrir dans les autres logiciels.

Pour changer le nombre de groupes, générez un modèle avec le nouveau nombre et reportez vos données visibles avant import ; ne dupliquez pas seulement un onglet. L'export de l'ancien espace Demo crée une copie StageFlow détachée : StageMon reste autonome et conserve ses écoutes. Ouvrez explicitement cette copie pour l'utiliser en LIVE.

Les groupes sont des variantes du patch d'entrée, pas des sorties de monitoring. « Plateau A/B » n'impose donc ni lieu ni circuit A/B : les noms sont ceux de vos groupes. Une valeur spécifique par groupe, parfois appelée surcharge dans le format partagé, remplace une valeur héritée du patch commun. Ce n'est pas une balance audio ; Balances/Soundcheck désigne un autre usage. Changer de groupe ne signifie pas changer de carte son.

Après un aller-retour dans un autre logiciel, comparez le nombre de groupes, leurs noms et quelques sources repères (numéro, nom, micro, commentaire). StageMon n'édite pas directement le patch commun déjà ouvert : préparez ses données dans le classeur ou StageFlow, puis rechargez-les. Enregistrez les réglages de monitoring dans StageMon. Le classeur n'est pas une sauvegarde complète des icônes, présentations et réglages privés des autres applications.

7. Connexion, alertes et télécommande

Ouvrez l'icône de connexion en haut de l'application, choisissez le réseau utilisé par le téléphone, démarrez la Remote et scannez le QR code. Le PC ou Mac et le téléphone doivent pouvoir se joindre sur le réseau local. Un pare-feu, un Wi-Fi invité isolé ou un changement d'adresse peuvent empêcher l'accès.

Dans le centre Connexion StageFlow sous Windows, choisissez StageFlow LIVE pour le projet partagé ou Télécommande pour le téléphone. Ces deux états sont distincts. Retour au projet ferme le centre sans arrêter le moteur. Le nom du projet et le témoin de connexion restent les repères à vérifier ; un QR prêt ne prouve pas qu'un téléphone est connecté.

LIVE sur le même PC : ouvrez le même projet StageFlow et activez son suivi LIVE. LIVE réseau : choisissez la session publiée par StageFlow et associez-vous avec son code. N'utilisez pas le QR de la télécommande comme code d'association de projet. Les commandes centrales restent liées au projet et à la session actifs ; une commande refusée ne doit pas être considérée comme appliquée.


Sous Windows, les alertes de modification sont reçues aussi bien en LIVE local qu'en LIVE réseau. Cliquez sur Alertes pour lire le changement avant/après et son origine. Acquitter masque la notification pour ce poste ; cela n'annule ni ne valide la modification du patch. Tout acquitter concerne les alertes affichées, pas les nouvelles arrivées ensuite.

Couper la réception des alertes dans StageMon ne coupe pas le suivi des données. Les notifications ignorées pendant cette pause ne sont pas rejouées à la reprise. Une émission suspendue par StageFlow est un état différent d'un journal indisponible : dans ce dernier cas, vérifiez la session et la version du logiciel hôte. Un avertissement de patch incompatible doit être traité séparément d'une simple notification de nom.

Jusqu'à 24 contrôleurs peuvent être associés ; leurs identités sont révocables séparément. La Remote propose la vue générale et les circuits individuels, les CUE, Toujours, niveaux, mutes et Clear Cue. Les circuits non configurés n'apparaissent pas. Nom, couleur et plafond proviennent du projet courant.

Sur Mac, le démarrage audio reste local. Une Remote connectée n'implique ni moteur démarré ni son audible. Le mute local reste prioritaire et le niveau distant est borné par le plafond. Lors d'un passage entre logiciels depuis StageFlow, l'association emploie un lien temporaire : une ancienne page ne remplace pas une nouvelle association valide.

Une action est confirmée après application. En cas de refus, vérifiez le message et l'état du poste. Hors connexion, les commandes sont désactivées. Reconnecter ne rejoue rien. Un changement de projet, de patch ou de circuits demande de vérifier la nouvelle vue.



Centre Connexion StageFlow - Windows 2027.0.2, exemple en mode autonome. StageFlow LIVE et Télécommande sont deux destinations distinctes ; le panneau défile pour accéder aux commandes situées plus bas.

8. HF EW-DX en lecture seule

Ouvrez HF / RF - EW-DX dans Outils sur Windows ou SETUP sur Mac. Ce parcours est limité aux EW-DX EM 2, EM 2 Dante et EM 4 Dante, firmware 4.0.0 ou ultérieur, protocole SSCv2 et schéma compatible OpenAPI 1.7. Digital 6000 et les anciens protocoles ne sont pas assimilés à ces appareils.

Activez préalablement l'accès tiers sécurisé dans Sennheiser Control Cockpit. Dans StageMon, entrez l'origine HTTPS du récepteur, son mot de passe API et le numéro RX (1 à 4). Le TX pour la batterie est facultatif, choisi séparément. RX/TX ne sont pas les numéros des entrées de la carte audio. Le repère saisi est une annotation, pas un routage.

Le certificat est normalement validé par le système. Pour un certificat local, vous pouvez fournir son empreinte SHA-256 exacte, vérifiée séparément auprès de l'administrateur de l'appareil. Une autre empreinte ou un certificat expiré est refusé. StageMon ne propose aucune acceptation globale des certificats.

Associer et lire déclenche les lectures, espacées de deux secondes après chaque cycle. L'écran affiche modèle, firmware, protocole, RSSI en dBm, qualité en %, niveau audio en dBFS et, si demandé et disponible, batterie en % et minutes. Inconnu signifie qu'aucune valeur exploitable n'a été reçue. Un émetteur non lié n'est pas une batterie à 0 %.

Déconnecter, retirer l'association ou fermer la fenêtre arrête les lectures. Une erreur de réseau, de certificat, de version ou d'accès rend les mesures indisponibles et demande une nouvelle association. Le mot de passe et les associations ne sont pas enregistrés. Au maximum 16 associations peuvent être ouvertes dans cette fenêtre.

Ce parcours envoie seulement les lectures documentées ; il ne règle pas fréquences, gains, mutes HF, firmwares ou abonnements du récepteur. La télémétrie HF n'achemine pas l'audio. Qualifiez la compatibilité de vos appareils et de leur firmware avant exploitation.

Shure ULX-D/Axient Digital et Wisycom ne possèdent pas d'adaptateur actif dans cette livraison. Les documents accessibles ne suffisent pas à annoncer une télémétrie intégrée complète et vérifiée pour ces familles.

9. Installation, diagnostic et assistance

Windows : installeur x64, raccourci StageMon v2027. Mac : choisissez le DMG Intel ou Apple Silicon adapté à la machine. Le runtime est inclus. macOS 12 est le minimum déclaré. Les paquets portent une signature d'intégrité ad hoc ; la signature Developer ID et la notarisation Apple ne font pas partie de cette livraison. Ne désactivez pas les protections générales de macOS.

Si rien ne s'entend : arrêtez-vous au premier maillon absent dans la chaîne source -> moteur -> CUE/Toujours -> niveau/plafond/mute -> patch de sortie -> équipement. Un message d'échec d'initialisation signifie que le moteur n'a pas démarré. Ne vous fiez pas au seul bouton de CUE allumé.

Conservez une copie de vos projets avant une mise à jour et faites un essai hors exploitation avec vos cartes et votre réseau. Les validations logicielles ne certifient pas les niveaux physiques, la latence réelle ni la couverture HF du site.

Si Clear Cue semble sans effet, contrôlez d'abord le circuit ciblé et les cases Toujours : elles restent actives volontairement. Si les noms changent mais aucune alerte n'apparaît, vérifiez la réception locale et l'émission côté StageFlow. Si le téléphone revient sur StageFlow au lieu d'ouvrir StageMon, ouvrez le centre de connexion, vérifiez que StageMon est disponible, puis redemandez un accès récent à sa télécommande.

Si le QR ne répond pas, vérifiez le réseau choisi, l'adresse actuelle du PC et les restrictions du Wi-Fi. Une réparation du pare-feu peut demander une autorisation Windows ; en cas de refus ou de poste administré, demandez une règle ciblée à l'administrateur. Ne désactivez pas le pare-feu globalement. Conservez le message exact du diagnostic pour l'assistance.

Guide dans le bandeau ouvre cette notice StageMon dans la langue choisie. Aide donne accès à l'aide produit et à l'entrée distincte Guide de la suite. Pour un problème, indiquez la version, le pilote et la carte, le type de projet (StageMon, StageFlow local ou LIVE), le circuit concerné et les étapes suivies ; ne partagez pas les codes ou liens privés de télécommande.

StageMon · Notices StageMon · Téléchargements