P1

AUDIO1

R6

R23

R7

R22

C3

R5

C5

C6

C8

R18

R17

R12

R10

R20

R11

R13

R3

R4

R9

D1

C4

U2

D3

D2

C10

C9

Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1

CN3

CN2

R35

Q12

Q9

P3

R34
R32
R31

Q11

Q8

R33

P2

R30

Q10

Q7

R22
R23
C3

SW2 C2
R19

LED1
SW4

PR8

R24
R25
R26
R27
R28
R29