MÓDULO GSM SIM800L

Este módulo de telefonía celular que te permite añadir voz, texto, datos y SMS a tu proyecto.

Se requiere un microcontrolador para controlarlo, usamos un Arduino pero cualquier microcontrolador 3-5V con una UART puede enviar y recibir comandos a través de los pines RX/TX.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de Operación: 3.4V 4.4V DC
- Nivel Lógico de 3V a 5V
- Consumo de corriente (máx): 500 mA
- Consumo de corriente (modo de reposo): 0.7 mA
- Interfaz: Serial UART
- Quad-band 850/900/1800/1900MHz se conectan a cualquier red mundial GSM con cualquier SIM 2G
- Trabaja solo con tecnología 2G
- Hacer y recibir llamadas de voz usando un auricular o un altavoz de 8Ω externo + micrófono electret.
- Enviar y recibir mensajes SMS
- Enviar y recibir datos GPRS (TCP/IP, HTTP, etc)
- Escanear y recibir emisiones de radio FM
- Controlado por Comandos AT
- Interfaz de comandos AT c<mark>on detección "auto</mark>mática" de velocidad de transmisión
- Soporta A-GPS
- Datos GPRS:
 - Velocidad máxima de transmisión 85.6 Kbps
 - Protocolo TCP/IP en chip
 - Codificación: CS-1, CS-2, CS-3 y CS-4
 - Soporta USSD
- Soporta reloj en tiempo real (RTC)
- Velocidades de transmisión serial desde 1200bps hasta 115 200 bps
- Tamaño de la SIM: Micro SIM



DIAGRAMA DE CONEXIÓN CON ARDUINO PARA LLAMADAS





DIAGRAMA DE CONEXIÓN CON ARDUINO PARA ENVIAR MENSAJES





CÓDIGO DE PRUEBA PARA LLAMADAS

```
/*
   ARDUINO UNO
     D8
                     TX
     D9
                     RX
  * /
#include <SoftwareSerial.h> //Incluir Libreria SoftwareSerial
SoftwareSerial MOD SIM800L(8, 9); // pines del arduino uno D8 y D9
                                   //(RX, TX Del Módulo SIM8001)
void setup(){
Serial.begin(115200);
MOD SIM800L.begin (115200);
 }
void loop(){
/* Se obtiene el número de bytes (caracteres) disponibles para su
lectura desde el puerto serie. */
 if (MOD SIM800L.available()) {
 Serial.write(MOD_SIM800L.read());
if (Serial.available()){
    while(Serial.available()) {
    MOD SIM800L.write(Serial.read());
    MOD SIM800L.println();
}
```

Con el código ya cargado en nuestro Arduino, abrimos el Monitor Serial para comunicarnos con nuestro módulo SIM800L mediante comandos AT.

AT >> Verificar el estado de nuestro SIM800L

ATD+51910346071; >> Hace una llamada al número que le indiquemos.

ATH; >> Cuelga la llamada que tenemos activa.



CODIGO DE PRUEBA PARA ENVIAR MENSAJES

```
ARDUINO UNO
                      TX
      D8
                      RX
#include <SoftwareSerial.h>
//Pulsador para enviar el Mensaje
#define SIM800 PULSADOR 9
int contador = 0;
//Se declara los pines en el arduino Uno
SoftwareSerial MOD SIM800L(7, 8);
void setup() {
  //Se establece la velocidad para el puerto serie
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial);
  //Velocidad de trabajo entre el Arduino Uno y el Modulo SIM800L
  MOD SIM800L.begin (115200);
  delay(1000);
  pinMode (SIM800 PULSADOR, INPUT);
void loop() {
  if((digitalRead(SIM800 PULSADOR) == 1)&&(contador == 0)){
  Serial.println("Configuracion Completa!");
  Serial.println("Enviando SMS...");
  //Se establece el formato de SMS en ASCII
  MOD SIM800L.write("AT+CMGF=1\r\n");
  delay(1000);
  //Enviar comando para un nuevos SMS al numero establecido
  MOD SIM800L.write("AT+CMGS=\"+51910346072\"\r\n");
  delay(1000);
  //Enviar contenido del SMS
  MOD SIM800L.write("Hola.");
  delay(1000);
  //Enviar Ctrl+Z
  MOD SIM800L.write((char)26);
  delay(1000);
  Serial.println("Mensaje enviado!");
}
```



ELECTRO(PRO)

SIM8001 para hacer llamadas y enviar mensajes.

* Placa : Arduino UNO * IDE : Arduino 1.8.4

* Autor : Elvis Eliar Ipanaqué Villegas

* Fecha : 23/12/2017

* Descripción : Se logra realizar llamadas enviando comandos AT desde el monitor serie de arduino, para enviar mensajes añadimos un pulsador cuando presionamos el pin 9 se pone a HIGH este estado le da la orden al SIM8001 de enviar el mensaje.

* Licencia BSD, todo este texto deberá ser incluido en cualquier distribución.