

指纹模块 USB 驱动调试说明(linux)

杭州城章科技有限公司 2014年3月



目录

目录	
附图目录	Ш
1 系统及平台配置	. 1
1.1 内核版本及系统	1
1.2 编译工具	
1.3 查看系统是否支持 usbfs 文件系统	
2 代码修改	
2.1 确保 PID,VID 正确	
2.2 关闭 RESET 程序段	. 3
3 没有/proc/bus/usb 文件夹解决办法	.4
3.1 下载源码树并解压	.4
3.2 配置内核	.4
3.3 编译内核	.5
3.4 编译,加载模块	
3.5 加载内核	
4 设备无法打开的情况	



附图目录

1-1	bus 文件夹内容	1
1-2	usb 文件夹内容	1
1-3	devices 文件内容	. 2
2-1	vid 和 pid	. 3
2-2	屏蔽的 reset 代码段	3
3-1	源码树	. 4
3-2	源码文件	. 4
3-3	设备驱动选项	. 5
3-4	USB 支持选项	. 5
3-5	usb 文件系统选项	5
	1-2 1-3 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 3-4	1-1 bus 文件夹内容 1-2 usb 文件夹内容 1-3 devices 文件内容 2-1 vid 和 pid 2-2 屏蔽的 reset 代码段 3-1 源码树 3-2 源码文件 3-3 设备驱动选项 3-4 USB 支持选项 3-5 usb 文件系统选项



1 系统及平台配置

1.1内核版本及系统

本驱动支持 linux 内核版本为 2.6 及以上版本。

使用 #uname -a 查看内核版本。

本驱动支持大部分 Linux 系统,如 ubuntu,redhat,centos,fedora,freeBSD 等。

1.2编译工具

编译需要安装 g++编译工具。

使用#type g++ 查看是否已安装 g++编译工具。

如果没有,如下安装:

#yum install g++

1.3 查看系统是否支持 usbfs 文件系统

查看/proc/bus/下是否有 usb 文件夹,如下图所示。

```
[root@(none) bus]# ls
input pci usb
[root@(none) bus]# pwd
/proc/bus
图 1-1 bus文件夹内容
```

如果有 USB 文件夹则证明在内核中是支持 USBFS 文件系统的,如果没有则查看标题 3。

再看一下/proc/bus/usb 文件夹下是否为空,如果为空则输入以下命令挂载 USBFS 文件系统(注意要有 ROOT 权限)。

#sudo mount -t usbfs usbfs /proc/bus/usb

如果需要每次启动都进行此次挂载,则打开/etc/fstab 文件(root 权限)加入下面一行:

usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0

再查看/proc/bus/usb 文件夹内容,应该如下:

```
[root@(none) bus]# cd usb/
[root@(none) usb]# ls
001 002 devices
图 1-2 usb文件夹内容
```

一般还有其他数字文件夹(如 003,004),里面都是挂载的 USB 设备。



如果插上 AS602 独立协议模块, 等待几秒后查看 devices 文件。

#cat /proc/bus/usb/devices

可看到如下输出:

- T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#= 3 Spd=
- D: Ver= 1.10 Cls=09(hub) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #C
- P: Vendor=0e0f ProdID=0002 Rev= 1.00
- S: Product=VMware Virtual USB Hub
- C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
- I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub) Sub=00 Prot=0(
- E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=255ms
- T: Bus=02 Lev=02 Prnt=03 Port=00 Cnt=01 Dev#= 5 Spd=
- D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #C
- P: Vendor=2109 ProdID=7638 Rev= 1.00
- S: Manufacturer=Finger Chip
- S: Product=Finger Module
- C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=300mA
- I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=5(
- E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
- E: Ad=02(0) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
- T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=
- B: Alloc= 0/800 us (0%), #Int= 0, #Iso= 0
- D: Ver= 2.00 Cls=09(hub) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #C
- P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.04

图 1-3 devices 文件内容

其中根据 Vendor 和 prodID 即可查看是否已经识别我们的设备,在我们提供的驱动中通过 USB 打开的 VID 为 0453 PID 为 9005,如果通过 UDISK 打开的 VID 为 2109 PID 为 7638。

注: 这一步十分关键,有时在虚拟机上运行程序或者拔掉,重启设备经常使系统找不到设备,可在此 查看。



2 代码修改

2.1确保 PID, VID 正确

拿到代码首先查看 SYDevice.cpp 文件是否使用了正确的 vid 和 pid,正确设置如下图所示。

```
#define ST_VENDOR 0x0453
#define ST_PRODUCT 0x9005

#define SU_VENDOR 0x2109
#define SU_PRODUCT 0x7638
```

图 2-1 vid 和 pid

其中 ST_XXXXX 为 USB 连接,SU_XXXXX 为 UDISK 连接。 这时候#./SYDemo 运行程序。

2.2关闭 RESET 程序段

如果出现程序等待或者返回错误信息: ioctl:devices or resource busy。

因为此设备与主机一直在发送握手协议,导致设备读写 busy。则进行如下操作:

- 打开 SYDevice.cpp 文件。
- 找到 BOOL OpenUDisk()函数。
- 屏蔽掉 3.Reset 代码段,如图所示。

```
perror("USBDEVFS_CLAIMINTERFACE");^M
}^M
^M
//3.Reset^M

*
    ret = ioctl(fdusb->fd, USBDEVFS_RESET);^M
    perror("USBDEVFS_RESET");^M
    printf("openudisk function is success,here\n");
/
/
/ return TRUE;^M
```

图 2-2 屏蔽的 reset 代码段

● 然后重新编译,#make

再运行#./SYDemo



3 没有/proc/bus/usb 文件夹解决办法

因为 linux 内核在 2.6.31 之后的版本遗弃了 USBFS 文件系统,所以在高内核版本的系统中找不到此文件夹,可通过编译内核加载内核解决此问题。

3.1下载源码树并解压

登陆网站 kernel.org 点击你想编译内核的版本下载。

mainline:	3.9-rc6	2013-04-08	[tar.xz]	[pgp]	[patch]	[view patch]		[gitweb]	
stable:	3.8.6	2013-04-05	[tar.xz]	[pgp]	[patch]	[view patch]	[view inc]	[gitweb]	[changelog
stable:	3.7.10 [EOL]	2013-02-27	[tar.xz]	[pgp]	[patch]	[view patch]	[view inc]	[gitweb]	[changelog
stable:	3.6.11 [EOL]	2012-12-17	[tar.xz]	[pgp]	[patch]	[view patch]	[view inc]	[gitweb]	[changelog
longterm:	3.4.39	2013-04-05	[tar.xz]	[pgp]	[patch]	[view patch]	[view inc]	[gitweb]	[changelog
longterm:	3.2.43	2013-04-10	[tar.xz]	[pgp]	[patch]	[view patch]	[view inc]	[gitweb]	[changelog
longterm:	3.0.72	2013-04-05	[tar.xz]	[pgp]	[patch]	[view patch]	[view inc]	[gitweb]	[changelog
longterm:	2.6.34.14	2013-01-16	[tar.xz]	[pgp]	[patch]	[view patch]	[view inc]	[gitweb]	[changelog
linux-next:	next-20130409	2013-04-09						[gitweb]	

Other requires Carial

图 3-1 源码树

把下载好的文件放入/usr/src下。

如果是 ta r.xz 压缩包 则可使用#tar Jxvf xxx.tar.xz 来压缩文件,此步骤需要一些时间。

进入压缩好的文件夹,如下图所示。

```
[root@(none) linux-3.4.39]#ls
              firmware kernel
arch
                                         Module.symvers sound
block
                        1 ib
                                                         System.map
                                         net
COPYING
              include
                        MAINTAINERS
                                         README
                                                        tools
CREDITS
                        Makefile
                                         REPORTING-BUGS usr
              init
crypto
              ipc
                                         samples
                                                        virt
Documentation Kbuild
                        modules.builtin scripts
                                                        vmlinux
                                        security
drivers
                        modules.order
                                                        vmlinux.o
```

图 3-2 源码文件

3.2配置内核

输入命令




#make menuconfig

这时可能需要安装 ncurse 包,安装即可。

则进入内核配置选项:

我们选择



回车, 然后选择



图 3-4 USB 支持选项

回车,然后选择




图 3-5 usb 文件系统选项

按空格是此项选中,即内核支持 USBFS 文件系统。保存退出即可。

3.3编译内核

输入以下命令

#make dep

此命令确定编译依赖性,大概 1 分钟以内执行完成。

输入:

#make clean

大概一分钟

输入:

#make bzlmage

编译内核,这部需要等很久,大概 15 分钟到一个小时

3.4编译,加载模块

输入:

#make modules

等待很久。



输入:

#make modules_install

等待几分钟。

3.5加载内核

输入:

#make install

重启即可。

重启后可以看到/proc/bus 下有 usb 文件夹。



4 设备无法打开的情况

如果出现了设备无法开打的情况则需要检查用户权限。可以给设备更广泛的权限,首先要找到你的设备,在我们实验的机子上是/proc/bus/usb/002/004(有些机子上在 005 文件夹下,此文件名称不固定变动较大)这里比如是 004 则给相应的权限,如:

#chmod 777 004

再执行程序./SYDemo