

Manual de Configuração

Este manual fornece instruções detalhadas sobre como configurar realizar a migração da porta pon.

Siga os passos abaixo para realizar as configurações necessárias.

1. Acessando o Modo de Configuração

Para iniciar a configuração no ZXAN, você precisa acessar o modo de configuração global. Isso é feito usando o comando `conf t` (configure terminal):

```
ZXAN# conf t
```

Comando de Cópia de Configuração

Uma vez no modo de configuração global, você pode copiar a configuração de uma interface GPON para outra. O comando específico é `pon-copy gpon olt interface <origem> <destino>`, onde `<origem>` e `<destino>` são as interfaces GPON envolvidas na cópia.

```
ZXAN(config)# pon-copy gpon olt interface gpon_olt-1/3/1 gpon_olt-1/3/4
```

Verificação e Confirmação da Cópia

Após inserir o comando de cópia, o sistema solicitará a confirmação para prosseguir. Responda `y` para confirmar e iniciar o processo de cópia.

```
Please make sure to write before the operating?[yes/no]: y
```

O sistema então começará a copiar a configuração da interface de origem para a interface de destino. Uma mensagem de sucesso será exibida ao final do processo.

```
Start copy config from gpon_olt-1/3/1 to gpon_olt-1/3/4..
```

```
Copy config success!
```

```
...[OK]
```

Exemplo Completo

Aqui está um exemplo completo da sequência de comandos e respostas esperadas:

```
ZXAN# conf t
ZXAN(config)# pon-copy gpon olt interface gpon_olt-1/3/1 gpon_olt-1/3/4
Please make sure to write before the operating?[yes/no]: y
Start copy config from gpon_olt-1/3/1 to gpon_olt-1/3/4..

Copy config success!

...[OK]
```

Este manual fornece uma visão geral dos passos necessários para copiar a configuração entre interfaces GPON em um dispositivo ZXAN. Certifique-se de substituir os números das interfaces conforme necessário para sua configuração específica.