

Conectar los datos reales de tus clientes

Guía de pasos — Datadis (consumos de luz) + Inversores (generación solar)

Gesmeco Energía · Julio 2026

¿Qué vamos a conseguir?

Que la web deje de necesitar Excels y datos metidos a mano: los **consumos de luz** llegarán solos desde Datadis (la plataforma oficial de las distribuidoras) y la **generación solar** llegará sola desde la nube de cada inversor. Tus clientes verán sus datos reales en su área de cliente, actualizados cada día.

¿Qué te toca hacer a ti? Solo dar de alta las cuentas y conseguir las "llaves" (usuarios, contraseñas y claves API). La programación la hago yo. Cada paso de esta guía te dice: **dónde entrar, qué hacer y qué apuntar**.

PARTE 1 · DATADIS — Consumos de luz de todos tus clientes

Datadis (www.datadis.es) es la web oficial y **gratuita** donde las distribuidoras (e-distribución, i-DE de Iberdrola, UFD, etc.) publican los consumos reales de cada contador. Sirve para **todos** los clientes de luz, tengan placas o no.

1

Crea la cuenta de empresa de Gesmeco en Datadis

Entra en www.datadis.es y pulsa "Registrarse". Elige el registro como **empresa/persona jurídica** con el CIF de Gesmeco. Necesitarás el **certificado digital de la empresa** (el mismo que usas para Hacienda). Guarda el usuario y la contraseña en un sitio seguro.

Tiempo: 10-15 minutos · **Coste:** gratis

2

Activa el acceso a la API en tu perfil

Una vez dentro de Datadis, busca en tu perfil la opción de **"API privada"** o "Acceso API" y solicítala/actívala. Es lo que me permite conectarme por programa. Con el mismo usuario y contraseña de la cuenta ya podré pedir los datos.

Apunta: usuario (NIF) y contraseña de Datadis — me los pasarás para configurar la web.

3

Consigue la autorización de cada cliente

Este es el paso más importante y el más pesado: **Datadis solo te enseña los datos de quien te autorice**. Hay dos caminos:

Opción A (recomendada): en tu cuenta de Datadis, en la sección de "Autorizaciones", solicitas autorización a cada cliente con su **NIF**. El cliente la acepta (o la gestionas tú con su consentimiento firmado).

Opción B: el cliente se registra él mismo en Datadis y te autoriza como tercero.

Consejo: añade una casilla de autorización de datos en el contrato/hoja de encargo de nuevos clientes, y ve pidiéndosela poco a poco a los antiguos. No hace falta tener todos el primer día: empezamos con 4 o 5 de prueba.

4

Pásame los accesos y la lista de clientes autorizados

Cuando tengas la cuenta y los primeros clientes autorizados, me pasas: usuario y contraseña de Datadis + lista de NIF/CUPS autorizados. Yo conecto la web y los consumos empezarán a bajar solos cada día.

PARTE 2 · INVERSORES — Generación solar (solo clientes con placas)

Cada marca de inversor tiene su propia "nube" y su propia llave. La regla general es la misma en todas: **las instalaciones deben estar en una cuenta de instalador vuestra** (o el cliente os comparte el acceso a su planta). Haz solo las marcas que tengan tus clientes.

A

SolarEdge — la más fácil

1. Entra en **monitoring.solaredge.com** con la cuenta donde estén las plantas.
 2. Ve a **Admin** → **Acceso al sitio** → **API** (o en la cuenta de empresa: ajustes de cuenta → API).
 3. Acepta las condiciones y pulsa **generar clave API** (API key).
- Apunta:** la clave API y el número de cada planta (Site ID).

B

Growatt — cuenta de instalador

1. Necesitas cuenta de **instalador** en la plataforma de Growatt (server.growatt.com / OSS).
 2. Si las plantas están en cuentas de los clientes, pídeles que te añadan como instalador o que te compartan la planta.
 3. El acceso por programa se hace con esa cuenta; en algunos casos hay que pedir a Growatt una clave de API para integradores (se solicita por soporte).
- Apunta:** usuario y contraseña de la cuenta de instalador.

C

SolaX — token de SolaXCloud

1. Entra en **solaxcloud.com** con la cuenta donde estén las plantas.
 2. En el menú del usuario busca **"Service" → API** y genera el **token**.
 3. Cada inversor se identifica por su número de serie del módulo wifi (SN).
- Apunta:** el token y el SN de cada equipo.

D

Fronius — Solar.web

1. Las plantas deben estar en vuestra cuenta de **solarweb.com** (o compartidas con ella).
 2. Fronius da acceso a su API de Solar.web previa solicitud como desarrollador/integrador; en algunos casos es de pago según el número de plantas. Lo verificamos juntos cuando toque.
- Apunta:** usuario de Solar.web y lista de plantas.

AVISO HONESTO: los menús exactos de cada plataforma cambian de vez en cuando, y algunos detalles (por ejemplo, si Fronius cobra por su API o cómo pide Growatt la clave) los verificaremos contra la documentación oficial en el momento de conectar cada marca. Los pasos de arriba son el camino general y correcto.

PARTE 3 · Lo que hago yo con esas llaves



Programación de la web (no tienes que hacer nada aquí)

- Guardar las claves de forma **segura** (nunca a la vista en la web).
- Crear las tablas nuevas en la base de datos (te pasaré un archivo SQL como siempre).
- Una **sincronización automática diaria**: cada noche la web baja los consumos de Datadis y la generación de los inversores de todos los clientes conectados.
- Un panel en el gestor para **vincular cada cliente** con su CUPS de Datadis y su planta solar.
- El **área de cliente** mostrará consumo real, generación real y ahorro, sin meter nada a mano.

TU CHECKLIST — márcalo según lo vayas haciendo

☐	Cuenta de empresa de Gesmeco creada en www.datadis.es (con certificado digital)
☐	Acceso API activado en el perfil de Datadis
☐	Primeros 4-5 clientes autorizados en Datadis (con su NIF)
☐	Casilla de autorización de datos añadida al contrato de nuevos clientes
☐	SolarEdge: clave API generada y apuntada
☐	Growatt: cuenta de instalador con las plantas dentro
☐	SolaX: token de SolaXCloud generado
☐	Fronius: plantas visibles en vuestra cuenta de Solar.web
☐	Entregar a Claude todas las llaves apuntadas → empezamos la conexión

Cuando tengas cualquiera de los puntos hecho (aunque sea solo Datadis), avísame y empezamos a conectar esa parte — no hace falta esperar a tenerlo todo.