Contenido

Activado de alarma (visión)	3
Funciones de las letras	4

Activado de alarma (visión)

	r.					
11	Δtın	ורו	ones	dΩ	ΔCTO	uvc.
$\boldsymbol{\nu}$	CIII		ひいにろ	uc	Cota	uus.

Activado:

Los dos leds prendidos sin intermitencia.

Se muestra en el LCD lo siguiente:

```
Alarm on 05/10/16
06:13
```

Desactivada

Un solo led prendido, y el LCD se muestra con 4 guiones que representan la contraseña a ingresar. Solo pueden ir números. Escribir * cada vez que ingrese algo

```
Alarm off 05/10/16
06:13 pass:____
```

Disparada

Leds prendiendo y apagando de forma alternada, cada medio segundo. LCD en el siguiente estado:

```
Alarm on 05/10/16
06:13 WARNING!!
```

Palabra WARNING titilando cada 1 segundo.

Se ingresa con teclado las contraseñas vieja y nueva. Luego letra D para confirmar

Tres opciones:

1- Usuario pone bien ambas contraseñas: Se muestra durante 3 segundos la siguiente leyenda en I LCD:

pass success changed

2- Usuario ingresa bien la vieja y mal la nueva (menos de 4 numeros):

Se muestra lo siguiente en el LCD durante 3 segundos luego de tocar letra D:

new pass wrong nothing changed

3- Usuario ingreso mal contraseña vieja, luego de presionar D aparece lo siguiente durante 3 segundos:

old pass wrong nothing changed

Ver último registro de disparo

Letra C presionada: Se muestra la siguiente información en el LCD

09/12/16 09:08 sensor: 1

Letra D para volver.