

WiFi Extender Huawei EchoLife WA8021V5 - AP uređaj -

Šta je EchoLife WA8021V5 Access Point uređaj? – Ovaj uređaj služi da postojeći internet signal u vašem prostoru preuzme sa vašeg ONT modem-uređaja (putem wireless signala) a potom ga re-emituje na druge uređaje (IPTV STB, Smartphone, Tablet, Smart-TV, Laptop...). na ovaj način povećava se zona pokrivanja internet signalom u vašem objektu, uklanja se potreba za dodatnim LAN kablovima a vaše korisničko iskustvo je još bolje!

Napomena: najveća udaljenost na kojoj AP uređaj pouzdano radi je da jačina signala ONT-a bude najmanje -69 dBm na 5 GHz a preporučeno je najmanje -65 dBm. Merenje se može obaviti mobilnim telefonom sa WiFi Analyzer App.



Uputstvo za upotrebu



LAN priključak – za priključivanje IPTV STB-a (LAN 2) i računara (LAN 1 i 3)

Priključak za napajanje – za priključivanje strujnog adaptera za napajanje

Dugme za resetovanje – za vraćanje AP uređaja na fabrička podešavanja. Pritisnuti i držati više od 2 sekunde dok se LED indikator ne isključi. Kada se AP uređaj restartuje LED indikator svetli crveno.

Dugme za povezivanje uređaja – Za povezivanje AP uređaja sa ONT-om u WPS modu pritisnuti dugme povezivanje uređaja i zadržati 3 sekunde. Ako LED indikator počne brzo da trepće tada se AP uređaj povezuje u WPS modu.

LED indikator:



- **Svetli stalno belo** AP uređaj je povezan na Internet
- Svetli stalno crveno AP uređaj nije povezan na Internet
- **Trepće crveno sporo** (jednom u sekundi) AP je otkrio uređaj sa kojim se može povezati
- Trepće crveno brzo (dva puta u sekundi)
 - AP se povezuje sa HW ruterom
 - o AP radi u WPS modu povezivanja

1. Povezivanje AP uređaja sa ONT-om (HW HG8245Q2 i HG8245W5-6T)

AP uređaj je namenjen za povezivanje IPTV STB-a kao i za povećavanje dometa WiFi signala u vašem prostoru. Povezivanje **AP** uređaja sa **ONT-modemom** može se realizovati na dva načina:

Automatsko povezivanje – upotrebom WPS funkcije na ONT-modemu


- AP uređaj postaviti u blizini ONT modema pre povezivanja
- Priključiti AP uređaj na napajanje.
- Sačekati da na ONT-modemu počne da trepće WPS LED indikator
- Na ONT-u pritisnuti WPS dugme.
- Sačekati da na AP uređaju LED indikator svetli belo što je znak da je povezivanje završeno. Vreme trajanja povezivanja od trenutka uključivanja AP uređaja je manje od 1 minuta.
- AP uređaj postaviti na željenu lokaciju poštujući napomenu za nivo signala.

Napomena: Slike u nastavku su informativnog karaktera:



ONT HG8245W5-6T model sa svoje desne bočne strane ima samo jedno dugme sa dvojakom funkcijom: **WPS/WLAN**

- 1. Ukoliko je WiFi funkcionalnost na uređaju neaktivna **pritisnite i držite 5 sekundi** WPS/WLAN dugme kako bi **aktivirali** WiFi na uređaju. **Istim postupkom** se Wi-Fi funkcionalnost na uređaju i **deaktivira**.
- 2. **Kratkim** pritiskom na WPS/WLAN dugme (**dok je WiFi na uređaju aktivan**) aktivirate WPS (Wi-Fi protected setup) povezivanje.



2. Povezivanje AP uređaja sa ONT-om (NOKIA G-240W-C i ZTE ONT ZXHN F680)

U slučaju da koristite modeme sa oznakama **NOKIA ONT G-240W-C** ili **ZTE ONT ZXHN F680** kao sa slike ispod:



pratite metodu povezivanja AP uređaja sa ONT-modemom opisanu u narednoj tački Povezivanje AP uređaja upotrebom računara ili telefona.


Preporučljivo je da na vašem Nokia ili ZTE ONT modemima imate aktivan WiFi koji radi na 5GHz radi bržeg prenosa WiFi signala od modema do extender uređaja.

NAPOMENA 1: Oba navedena ONT modema sa gornje slike **NE PODRŽAVAJU** prenos IPTV signala preko WIFi extender uređaja!


NAPOMENA 2: Na NOKIA ONT G-2425G-B nije moguće povezati AP uređaj.

Povezivanje AP uređaja upotrebom računara ili telefona


- Priključiti AP uređaj na napajanje i sačekati da LED indikator svetli stalno crveno.
- Povezati PC ili telefon sa AP uređajem preko WiFi-a (SSID se nalazi na nalepnici, password nije potreban).



- Stranica za podešavanje AP uređaja se automatski otvara. Ako se stranica za podešavanje ne učita automatski otvorite browser i unesite adresu: **192.168.101.1**
- Pritisnuti dugme "Start" zatim "Wi-Fi uplink" ("WiFi relay"). AP uređaj skenira dostupne WiFi mreže.



- Izabrati WiFi signal (SSID) vašeg ONT-modema (onaj koji radi na 5GHz), uneti "password" i pritisnuti dugme "Next".
- Pritisnuti dugme "Next" i dugme "Finish".
- Kada na AP uređaju počne LED indikator da svetli stalno belo uređaji su povezani.



NAPOMENA: Ukoliko AP uređaj skenira mreže duže od 3 minuta prekinuti, resetovati AP uređaj i ponoviti sve od početka

3. Povezivanje IPTV STB-a na AP uređaj

NAPOMENA: ONT modemi NOKIA ONT G-240W-C i ZTE ONT ZXHN F680 NE PODRŽAVAJU prenos IPTV signala preko AP uređaja!

- Postaviti AP uređaj u blizini IPTV STB-a i priključiti napajanje
- Povezati IPTV STB mrežnim kablom na **LAN 2** priključak na AP uređaju (TV radi samo na ovom priključku)
- Kada LED indikator svetli stalno belo AP je povezan na ONT
- Sačekati 1,5 minuta od kada LED indikator na AP uređaju svetli belo i uključite IPTV STB

AP WA8021V5 IPTV MTS STB LAN2 Power port Reset button Network port

4. Pristup Internetu preko AP uređaja

- Za pristup Internetu koristiti LAN 1 i LAN 3 priključak kao i WiFi
- SSID i pass su isti kao na ONT-u