| INUSITTÁ®   | INSTRUÇÃO DE TRABALHO<br>OPERAÇÃO - NESTING NANXING   | IT-COR-04<br>DATA: 21/07/2023<br>REVISÃO: 01 |
|-------------|---|--|
| Elaboração: | Wildeson William S Melo - Analista de processos   |  |
| Revisão:    | Amanda Neres - Gestora de projetos e Processos  |  |
| Aprovação:  | Fabiano Laguna - Diretor industrial   |  |
| Descrição   | Está instrução tem como objetivo orientar o colaborador como deve iniciar corretamente a produção na máquina Nanxing. |  |
| Introdução  | O colaborador deve seguir cada passo descrito nesta instrução para ligar a máquina de maneira correta e segura.       |  |

## LIGAR MÁQUINA

Para iniciar o processo de corte na máquina Nanxing, deve-se ligar a Chave geral de energia do recurso.






## 1.2 LIBERAR MÁQUINA

Assim que liga a chave geral, o computador também liga. Depois precisa-se pressionar o botão "servo start" que servirá para iniciar os servomotores da máquina.

Existe uma lâmpada de alerta na máquina, que só se deve ir para próxima atividade do recurso se a lâmpada estiver ligada na cor vermelha.





## 1.3 PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA

Para começar as operações da máquina é preciso clicar no programa (OPEN CNC SHORTCUT que significa abrir atalho do cnc).



## 1.4 ATUALIZAR O SISTEMA

Clicando no programa OPEN CNC – SHORTCUT vai abrir uma barra de carregamento, como mostra a figura ao lado, é preciso esperar carregar totalmente.



