# Computación Ubicua

Sesión 3 – Introducción a NodeMCU

Ana Castillo Martínez Javier Albert Segui



- oESP8266
- oESP32
- ONODEMCU
- Entorno de desarrollo
- Conectando al exterior

#### ESP8266

- Es un chip (SoC) de bajo costo con una pila tcp/ip completa y un microcontrolador.
- OUtiliza una CPU de 32 bits Tensilica Xtensa LX106 a 80 ó 160 MHZ
- Tiene interfaces GPIO, PWM y ADC y soporta protocolos I2C, SPI, I2S, serie e infrarrojos
- Incorpora un reloj RTC
- Funciona entre 3 3.6V y 80 mA
- O Necesita de una memoria externa



#### ESP8266 - II

- Soporta IPv4 y los protocolos TCP/UDP/HTTP/FTP
- No soporta HTTPS en un principio.
- o 3 modos de operación:
  - Active mode o modo activo: a pleno rendimiento.
  - Sleep mode o modo dormido
  - Deep sleep o modo en sueño profundo



1 GND

2 GPIO2

**3** GPI00

4 RXD

**5** TXD

6 CH\_PD

7 RESET

8 Vcc

#### Usos

- Electrodomésticos conectados.
- Automatización del hogar.
- Casas inteligentes.
- Automatización de la industria.
- Cámaras IP.
- ORedes de sensores.
- Wereables.
- IoT (Internet of Things o Internet de las Cosas)
- IloT (Industrial Internet of Things o Internet de las Cosas para el sector Industrial)




#### ESP32

- Es un chip (SoC) de bajo costo con una pila tcp/ip completa y un microcontrolador. Mas potente que su hermano menor el ESP8266
- Procesador Xtensa Dual-Core LX6 de 32 bits a 160 ó 240 MHz. Un nucleo para la comunicación y otro nucleo para el resto de procesos
- Bluetooth 4.0 BLE
- Acelerador de encriptación por hardware



# Comparativa ESP8266 – ESP32


| Característica                 | ESP8266  | ESP32  |
|--------------------------------|--|--|
| Procesador                     | Tensilica LX106 32 bit<br>a 80 MHz (hasta 160 MHz) | Tensilica Xtensa LX6 32 bit Dual-Core<br>a 160 MHz (hasta 240 MHz) |
| Memoria RAM                    | 80 kB (40 kB disponibles)                          | 520 kB   |
| Memoria Flash                  | Hasta 4 MB   | Hasta 16 MB  |
| ROM                            | No   | 448 kB   |
| Alimentación                   | 3.0 a 3.6 V  | 2.2 a 3.6 V  |
| Rango de temperaturas          | -40°C a 125°C                                      | -40°C a 125°C  |
| Consumo de corriente           | 80 mA (promedio). 225 mA máximo                    | 80 mA (promedio). 225 mA máximo                                    |
| Consumo en modo sueño profundo | 20 uA (RTC + memoria RTC)                          | 2.5 uA (10 uA RTC + memoria RTC)                                   |
| Coprocesador de bajo consumo   | No   | Sí. Consumo inferior a 150 uA                                      |
| WiFi                           | 802.11 b/g/n (hasta +20 dBm) WEP, WPA              | 802.11 b/g/n (hasta +20 dBm) WEP, WPA                              |
| Soft-AP                        | Sí   | Sí   |






#### **NodeMCU**


- Es una plataforma IoT de código abierto.
- NodeMCU NO es un microcontrolador es una placa o kit de desarrollo.
- oIncluye un firmware que se ejecuta en el SoC ESP8266 / ESP32.
- Tiene 11 pines GPIO



### Placa nodeMCU



#### NodeMCU Pinout




## Puesta en marcha

- ONOdeMCU
- Arduino IDE
- Configuración del IDE

# Configurar el IDE

- Añadir en preferencias:
   <a href="http://arduino.esp8266.com/stable/">http://arduino.esp8266.com/stable/</a>
   package esp8266com index.json
- Esto importará lo necesario para poder añadir el paquete de desarrollo de ESP8266






# Configurar el IDE - 2

- Después en Herramientas → Placa →
   Gestor de Tarjetas
- Buscamos los paquetes de ESP8266
   y/o ESP32 dependiendo del chip que incluya nuestra nodeMCU



# Configurar el IDE - 3

Seleccionar la placa que vamos a usar





#### Conectando al exterior

```
// REGION: Librerias
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
//REGION: Configuración wireless
const char* ssid="AAAAAAAAA";
const char* password = "LaClav3d3laWiFi";
const char* namehost="NODE1";
//REGION: Conectividad
WiFiClient espClient;
void setup() {
  /* Enviamos mensajes via puerto serie */
  initSerial();
  /* Conectamos el nodeMCU a la red Wifi */
  initWifi();
```

```
void initSerial()
                                              while( WiFi.status() != WL CONNECTED ){
                                                  delay(500);
  Serial.begin(115200);
                                                  Serial.print(".");
  Serial.setTimeout(5000);
  // Inicialización del puerto serie
                                              Serial.println("Wifi conectada!");
                                              Serial.print("NodeMCU IP Address : ");
  while(!Serial) { }
                                              Serial.println(WiFi.localIP() );
  //Mensaje de bienvenida
  Serial.println("Booting ..... \n");
  Serial.println("\tDispositivo en marcha");
void initWifi()
  Serial.println();
  Serial.print("Wifi conectando a: ");
  Serial.println( ssid );
  WiFi.hostname(namehost);
  WiFi.begin(ssid,password);
```

### Over The Air (OTA)

```
#include <ArduinoOTA.h>
void initOTA()
 /* configure dimmers, and OTA server events */
 analogWriteRange(1000);
 analogWrite(led_pin, 990);
 for (int i = 0; i < N_DIMMERS; i++) {</pre>
   pinMode(dimmer_pin[i], OUTPUT);
   analogWrite(dimmer_pin[i], 50);
 ArduinoOTA.onStart([]() {
   String type;
   if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
     type = "sketch";
   } else { // U_SPIFFS
      type = "filesystem";
   for (int i = 0; i < N_DIMMERS; i++) {</pre>
      analogWrite(dimmer_pin[i], 0);
    analogWrite(led pin, 0);
   // NOTE: if updating SPIFFS this would be the place to unmount SPIFFS using SPIFFS.end()
   Serial.println("Start updating " + type);
 });
 ArduinoOTA.onEnd([]() {
    for (int i = 0; i < 30; i++) {
```

```
analogWrite(led pin, (i * 100) % 1001);
   delay(50);
  Serial.println("\nEnd");
});
ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
 Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
});
ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
 Serial.printf("Error[%u]: ", error);
 if (error == OTA AUTH ERROR) {
   Serial.println("Auth Failed");
 } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
   Serial.println("Begin Failed");
 } else if (error == OTA CONNECT ERROR) {
   Serial.println("Connect Failed");
 } else if (error == OTA RECEIVE ERROR) {
   Serial.println("Receive Failed");
 } else if (error == OTA_END_ERROR) {
   Serial.println("End Failed");
  ESP.restart();
});
ArduinoOTA.begin();
Serial.println("Ready OTA UPDATE");
```