

Links para descargar el Pingüino IDE

1. Organización oficial de Pingüino IDE en GitHub

Aquí es donde entras primero.

<https://github.com/PinguinoIDE>

La organización oficial muestra los repositorios principales: pinguino-ide, pinguino-installers, pinguino-libraries, pinguino-compilers y pinguino-bootloaders.

2. Repositorio de instaladores de Pinguino

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-installers>

Aquí entras a “**instaladores de pinguinos**”.

3. Apartado de lanzamientos / releases

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-installers/releases>

Ahí debes buscar el “**Lanzamiento el 14 de marzo de 2020**”, que contiene el instalador de Windows **v1.7.1.4**.

4. Descarga directa del instalador para Windows

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-installers/releases/download/2020.03.14-STABLE/Pinguino-installer-v1.7.1.4.exe>

Este es el .exe que debes descargar para instalar el Pinguino IDE. En el instalador debes elegir **Stable (v11)**, no Testing (v12).

Links para carpetas y archivos complementarios

5. Repositorio de bootloaders

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-bootloaders>

Este es el repositorio que contiene las carpetas para placas de **8 bits** y **32 bits**, como las carpetas p8 y p32.

Descarga directa ZIP de bootloaders:

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-bootloaders/archive/refs/heads/master.zip>

6. Repositorio de compiladores

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-compilers>

Este contiene los compiladores para PIC, incluyendo herramientas para **PIC18F** y **PIC32MX**.

Descarga directa ZIP de compiladores:

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-compilers/archive/refs/heads/master.zip>

7. Repositorio del IDE

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-ide>

Este contiene el entorno de desarrollo como tal.

Descarga directa ZIP del IDE:

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-ide/archive/refs/heads/master.zip>

8. Repositorio de librerías

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-libraries>

Este contiene las librerías necesarias para ejemplos, funciones y compatibilidad con placas.

Descarga directa ZIP de librerías:

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-libraries/archive/refs/heads/master.zip>

Link de Python

En tu instalación, Pinguino IDE v11 abre con **Python 2.7.18**, como se ve en tus capturas. Python.org indica que **Python 2.7.18 fue la última versión de Python 2** y que ya no recibe soporte, pero se usa aquí porque Pinguino IDE v11 es un software antiguo.

9. Página oficial de Python 2.7.18

<https://www.python.org/downloads/release/python-2718/>

Descarga directa Python 2.7.18 para Windows 64 bits

<https://www.python.org/ftp/python/2.7.18/python-2.7.18.amd64.msi>

Descarga directa Python 2.7.18 para Windows 32 bits

<https://www.python.org/ftp/python/2.7.18/python-2.7.18.msi>

Orden recomendado de descarga

Para hacerlo como en tus imágenes:

1. Descargar Pinguino-installer-v1.7.1.4.exe.
2. Instalarlo seleccionando **Stable (v11)**.
3. Elegir ruta:

C:\Pinguino

4. Marcar compiladores:

SDCC for PIC18F
GCC for PIC32MX

5. Descargar pinguino-bootloaders-master.zip.
6. Extraerlo y copiar las carpetas p8 y p32 a:

C:\Pinguino

7. Verificar que la carpeta quede así:

C:\Pinguino
|
├── compilers
├── p8
├── p32
└── v11