


Robotska celica ROM 33

  LTH Castings	
TIP STROJA:	ROBOTSKA CELICA
SERIJSKA ŠT.:	ROM33
ŠTEVILKA PROJEKTA:	70/20038-001
EL. NAPAJANJE:	400V/50Hz
PRIKLJUČNA MOČ:	10kVA
TLAK ZRAKA:	6bar
KRMILJE:	SIEMENS
LETO IZDELAVE:	2021
PROIZVAJALEC:	LTH Castings d.o.o. Litostrojska 46 1000 Ljubljana
MADE IN SLOVENIA	

Koda izdelka	Več tipov izdelkov
Ime izdelka	STGH
Kupec	Mercedes
Vrsta materiala	Al226
Stroj	Robotska celica
Oznaka stroja	ROM 33
Delovno mesto	
Opis: Robotska celica za stregi stroja za preizkus tesnosti.	



Izdelal:	Pregledal in odobril:	Prevzem v proizvodnjo:
Goranche Sazdovski	Vinko Drev	
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:



NAVODILA ZA DELO

ROM 33

Številka dokumenta
APD-ROM33-V1

KAZALO VSEBINE

1	VARNOSTNA OPOZORILA	5
1.1	<i>SPLOŠNO</i>	5
1.2	<i>ODGOVORNOST</i>	5
1.3	<i>ZAŠČITE</i>	6
1.4	<i>OPOZORILA IN UKREPI GLEDE VARNOSTI</i>	6
2	PREDSTAVITEV NAPRAVE	9
2.1	<i>NAMEN UPORABE</i>	9
2.2	<i>OPIS NAPRAVE</i>	10
2.2.1	<i>ODVZEMNO MESTO</i>	11
2.2.2	<i>ODLAGALNO MESTO</i>	11
2.2.3	<i>PREGLED KOMANDNEGA PULTA</i>	12
	Pomen stikal / lučk / na krmilni električni omari	13
2.2.4	<i>DOTIČNI ZASLON</i>	15
	Opis zaslona	15
	Alarmi	16
	Arhiv	16
	Špica	17
	Števci	18
2.2.5	<i>INDIKACIJSKI SEMAFOR</i>	19
	Pomen luči	19
2.2.6	<i>SERVISNA VRATA</i>	20
2.2.7	<i>ROBOTSKA UČNA ENOTA</i>	21
3	OBRATOVANJE NAPRAVE	22
3.1	<i>SPLOŠNI POGOJI NA NAPRAVI</i>	22
3.2	<i>ZAGON IN USTAVITEV NAPRAVE</i>	22
3.2.1	<i>POSTOPEK NORMALNEGA ZAGONA</i>	22
3.2.2	<i>POSTOPEK NORMALNE USTAVITVE</i>	23
3.2.3	<i>POSTOPEK PONOVNega ZAGONA PO IZKLOPU V SILI</i>	23
3.3	<i>OPIS DELA NA NAPRAVI</i>	23
4	IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE	24
5	VZDRŽEVANJE DELOVNEGA MESTA IN NAPRAVE	25
5.1	<i>PRIPRAVA ZRAKA</i>	26

KAZALO SLIK

Slika 1: Ulitki STGH.....	9
Slika 2: Tloris robotske celice ROM33.....	10
Slika 3: Odvzemno in odlagalno mesto.....	11
Slika 4: Elektro omara s komandnim pultom.....	12
Slika 5: Glavni zaslon	15
Slika 6: Alarmi	16
Slika 7: Arhiv	16
Slika 8: Špica.....	17
Slika 9: Števci.....	18
Slika 10: Indikacijski semafor.....	19
Slika 11: Servisna vrata.....	20
Slika 12: Robotska učna enota- teachbox	21

1 VARNOSTNA OPOZORILA

1.1 SPLOŠNO

Ta varnostna opozorila so namenjena zaščiti zaposlenih in zagotavljanju dalje življenjske dobe stroja/naprave. Zaposleni, ki so vključeni v montažo, obratovanje, vzdrževanje in upravljanje z napravo, morajo poznati ta opozorila in delati v skladu z njimi. Vsa dela na napravi lahko izvaja le kvalificirano osebje z ustreznim orodjem.

Pri delu upoštevajte varnostne predpise in opozorilne nalepke na napravi. Pred pričetkom vzdrževalnih del ozira popravila je potrebno upoštevati sledeča pravila:

- odklop vseh varovalk na vhodu in izhodu,
- zagotovite, da ne bi prišlo do ponovne vklopitve varovalk med popravilom,
- preverite, ali so električni vhodi in izhodi dejansko brez napetosti,
- preverite ozemljitev,
- zaščitite dele naprave, ki so pod stalno napetostjo,
- odklop stroja iz omrežja komprimiranega zraka,

Pred popravilom naprave na vidno mesto obesimo tablo z napisom **NE VKLAPLJAJ – POPRAVILO!** Tablo odstrani vzdrževalec po končanem delu, ter o tem obvesti delavca, ki je na tem delovnem mestu. Po vsakem popravilu morajo biti vsa servisna vrata zaprta. **Napravo v ročnem režimu lahko uporabljajo le za to pooblaščene osebe.**

V transport, montažo, obratovanje, vzdrževanje in upravljanje naprave je lahko vključeno le osebje, ki:

- ima ustrezno izobrazbo in izkušnje,
- pozna veljavne standarde in predpise za zagotavljanje varnosti,
- pozna način in pogoje delovanja naprave.

1.2 ODGOVORNOST

Če naprava obratuje v neustreznih pogojih ali je neustrezeno uporabljena, proizvajalec (oddelek Avtomatizacija procesov, LTH Castings d.o.o.) ne prevzema odgovornosti za poškodbe na napravi ali poškodbe zaposlenega pri delu.

Preventivne ukrepe za preprečitev nesreč in poškodb mora zagotoviti delavec, in sicer tako, da o morebitnih napakah na stroju ali njegovem nepravilnem obratovanju takoj obvesti nadrejenega.

1.3 ZAŠČITE

Naprava delavca varuje pred poškodbami pri delu tako, da:

- se servisna vrata avtomatsko zaklenejo, kadar imamo avtomatski režim obratovanja (vrata ni možno odpreti – varnostna ključavnica),
- so pri transportnih odprtinah uporabljene varnostne zavese,
- je naprava obdana z zaščitno ograjo, ki preprečuje vstop v nevarno območje.

1.4 OPOZORILA IN UKREPI GLEDE VARNOSTI

Naprava je izdelana tako, da so bila pri načrtovanju namembnosti uporabe zmanjšana neugodja, utrujanja in psihološke obremenitve, ki jim je lahko izpostavljen delavec. Naprava pri pravilnem priklopu in ravnanju v skladu z navodili za uporabo ni nevarna. Električni deli naprave so zaščiteni pred stikom z vodo in prahom, ter pred neposrednim kontaktom delavca s temi deli. Ob upoštevanju varnostnih navodil je delovno mesto izvedeno tako, da zagotavlja delavcu največjo možno varnost. Ker vseh nevarnosti zaradi izvedbe ni mogoče ustrezno varovati, lahko ob neupoštevanju varnostnih navodil pride do poškodbe.

Pred pričetkom dela na stroju je potrebno preverit, če:

- so pnevmatski vodniki in elementi, kabli, priključki, stikala in druge mehanske zaščite nepoškodovane,
- so nameščene vse zaščite,
- je naprava v osnovnem položaju,
- je oklica stroja čista in pospravljena,
- je delovni tlak min. 6 bar,
- so vijačni spoji fiksni,
- vsi varnostni elementi delujejo.

Med delom je prepovedano odstranjevanje varnostnih delov, odpiranje vrat, čiščenje ali mazanje naprave.

Delavec mora ob okvari ali nepravilnem delovanju takoj prenehati z delom in o tem obvestiti nadrejenega.



OPOZORILO: Za kakršne koli poškodbe, ki izhajajo iz nepravilne uporabe, uporabnik prevzema vso odgovornost!

KOT UPORABNIK NAPRAVE SKRBNO PREBERITE TA NAVODILA ZA UPORABO PREDEN JO PRVIČ UPORABITE. NAVODILA JE POTREBNO RAZUMETI IN SE JIH SE STROGO DRŽATI. SPRAVITE JIH ZA POZNEJŠO RABO.

S STROJEM LAHKO UPRAVLJA LE OSEBA, KI JE ZA TO POOBLAŠČENA IN JE SEZNANJENA S TEMI NAVODIL ZA UPORABO.

OSEBE MLAJŠE OD 18 LET SE MED OBRATOVANJEM NE SMEJO ZADRŽEVATI V NEVARNEM OBMOČJU NAPRAVE ALI NAPRAVO UPRAVLJATI. Najnižjo starost določi podjetje, kjer se stroj uporablja.

Vsi kovinski deli morajo biti ozemljeni.

Vsi rotirajoči deli so zaščiteni pred morebitnim dotikom uporabnika.

Pred uporabo stroja je potrebno preveriti pravilno namestitev vseh sestavnih delov.

Uporabnik mora biti pri delu z napravo/strojem ustrezeno oblečen (očala, rokavice, ustreznna oblačila, čevlji ...).

Priklop naprave lahko izvede le za to usposobljena oseba v skladu s predpisi. Po montaži in priklopu naprave, se opravijo kontrolne meritve priključenih elementov. S tem se zagotovi varno in pravilno delovanje naprave!

OPOZORILA, NALEPKE, PIKTOGRAMI SO NAMEŠČENA NA NAPRAVI V OBЛИKI NALEPK, OPOZORILNIH TABLIC ... TE NUJNO UPOŠTEVAMO!



PRED MONTAŽO IN VSAKIM POSEGOM V NOTRANJOST NAPRAVE OBVEZNO
PREBERITE NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO.

ELEKTRIČNI PRIKLOP NAPRAVE MORA IZVRŠITI ZA TO USPOSOBLJENA
OSEBA.

PRIKLJUČITEV NAPRAVE JE POTREBNO IZVRŠITI V BREZNAPETOSTNEM
STANJU.

OMOGOČEN MORA BITI PROST DOSTOP DO ELEKTRIČNIH DELOV ZA PRIMER
IZKLOPA V SILI, ČIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA.


VSI KOVINSKI DELI MORajo BITI OZEMljENI.

PAZIMO, DA VODA NE PRIDE DO DELOV, KI SO POD NAPETOSTJO.

2 PREDSTAVITEV NAPRAVE

2.1 NAMEN UPORABE


Naprava je namenjena stregi dveh strojev za preizkus tesnosti ulitkov STGH in nobenemu drugemu ulitku. Ob kakršni koli drugi uporabi lahko pride do mehanskih poškodb naprave. Za normalno delovanje naprave morajo biti obdelovanci čisti in brez ostankov po litju.



Slika 1: Ulitki STGH

2.2 OPIS NAPRAVE

Napravo sestavljajo štiri odvzemno-odlagalna mesta, ki so del linije PTL008, dva stroja za preizkus tesnosti proizvajalca KNT, robot, ki poslužuje stroja in dve odlagalni mesti za etalon. Celoten proces je popolnoma avtomatiziran.



Slika 2: Tloris robotske celice ROM33


2.2.1 *ODVZEMNO MESTO*

Odvzemna mesta so del linije PTL008. Vsakemu stroju za preizkus tesnosti pripadata dva odvzemno-odlagalna mesta katera sta pozicionirana na nasprotni strani stroja. Vsako mesto je opremljeno s senzorjem za prisotnost paletke, senzorjem za prisotnost kosa na paletki, centrirnim modulom za centriranje paletk in RFID čitalcem. Paletke na liniji (PTL008) so opremljene z RFID čipom na katerega je zapisana serijska številjka in koda izdelka. Odvzemno mesto je namenjeno odvzemanju izdelkov iz vhodne paletke, ki je pozicionirana na centrirnem mestu.

2.2.2 *ODLAGALNO MESTO*

Zgoraj navedeno odvzemno mesto je hkrati odlagalno, ki je namenjeno odlaganju izdelkov iz stroja za preizkus tesnosti.


Z rokami je strogo prepovedano segati pod dvižni modul, saj obstaja nevarnost stiska rok!



Slika 3: Odvzemno in odlagalno mesto

2.2.3 PREGLED KOMANDNEGA PULTA

Nadzor in upravljanje naprave se izvaja izključno preko dotičnega zaslona, ki se poleg glavnega stikala za glavno napajanje nahaja na glavni krmilni električni omari robotske celice.
 Na spodnji sliki so predstavljene komponente elektro omare in komandnega pulta.



Slika 4: Elektro omara s komandnim pultom



Slika 5: Komandni pult

Pomen stikal / lučk / na krmilni električni omari


- **TIPKA - VKLOP DELOVANJA 24VDC**
S pritiskom na tipko omogočimo napajanje 24V DC. Delovanje je potrjeno, ko zasvetita sama tipka in lučka za napajanje. S tem je naprava pripravljena za uporabo.
- **TIPKA - IZKLOP DELOVANJA 24VDC:**
S pritiskom na tipko se nam odpre pojavno okno, na katerem potrdimo izbiro za izklop delovanja 24V DC. Naprave potem ni več možno uporabljati.
- **PREKLOP ROČNO/AVTOMATSKO:**
S pritiskom na preklopnik menjamo med avtomatskim in ročnim režimom delovanja.
- **TIPKA – ALARM RESET:**
Kadar pride do napake v procesu, se naprava zaustavi in se prižge rdeča lučka na tipki. S pritiskom na tipko resetiramo alarm, vendar šele po tem, ko smo napako odpravili.
- **TIPKA ROBOT START/STOP:**
S pritiskom na tipko vklopimo delovanje robota v avtomatskem režimu.
- **PREKLOP TD701 / TE801**
S pritiskom na preklopnik aktiviramo želenistroj za posluževanje z robotom v avtomatskem režimu.
- **TIPKA ROBOT START/STOP:**
S pritiskom na tipko vklopimo delovanje robota v avtomatskem režimu.
- **TIPKA START CIKLA:**
S pritiskom na tipko aktiviramo robotsko posluževanje oz. cikel delovanja robota.
- **TIPKA PREKINITEV CIKLA:**
S pritiskom na tipko prekinemo robotsko posluževanje oz. cikel delovanja robota. Robot odloži prijemalo in gre v osnovno pozicijo.

- **GLAVNO STIKALO:**
S preklopom glavnega stikala vklopimo oz. izklopimo napajanje krmilja celotne naprave/stroja.
- **INDIKATOR – NAPAJANJE 24VDC:**
Lučka signalizira napajanje krmilja naprave. V primeru, ko je glavno stikalo vklopljeno lučka sveti in obratno, ko je izklopljeno ne sveti!
- **INDIKATOR – DELOVANJE 24VDC:**
Lučka signalizira delovanje naprave. V primeru, ko lučka sveti lahko z napravo upravljam, ko ne sveti upravljanje z napravo ni možno niti v ročnem, niti v avtomatskem režimu.

2.2.4 DOTIČNI ZASLON

Z dotičnim zaslonom imamo pregled nad alarmi in procesom. Zagoni, prekinitve in ustavitev delovanja se izvajajo izključno preko komandnega pulta na spodnjem delu zaslona. Kadar imamo ročni režim delovanja, se naprava upravlja preko dotičnega zaslona.

Opis zaslona



Slika 5: Glavni zaslon

Na glavnem zaslolu imamo pregled nad delovanjem celotne robotske celice. Na desni strani zaslona upravljamo hitrost robota, na levi strani je orodna vrstica na kateri izbiramo med alarmi, arhiv alarmov, spica, števci in izhod iz programa. s pritiskom na tipko »DOMOV« se vrnemo nazaj na začetni zaslon. Na začetnem zaslolu je prikazano stanje pripravljenosti obeh strojev, tip in status kosov, status vhodnih in izhodnih enot (PTL008) ter trenutne naloge robota.

Alarmi


V zavihu alarmi so prikazani trenutno aktivni alarmi naprave.



Slika 6: Alarmi

Arhiv


V zavihu arhiv imamo vpogled nad zgodovino vseh alarmov naprave.



Slika 7: Arhiv

Špica

Upravljanje naprave z ročnimi funkcijami je omogočena le pooblaščenim osebam. Pred uporabo komandnega pulta je potrebna prijava na napravo z osebno kartico, ki jo približamo čitalcu Špica ob dotočnem zaslonu. V zavihu Špica se med trenutne uporabnike izpišejo podatki osebe, ki je odklenila zaslon in indikator zaslona se spremeni v odklenjeno ključavnico. Za vstop v celico je postopek podoben (glej 2.2.6 SERVISNA VRATA). Zagon naprave v avtomatskem režimu je onemogočen dokler lista trenutnih oseb v robotske celici ni prazna. Vse prijave za upravljanje in vsi vstopi v napravo se beležijo v arhivu prijav.



Slika 8: Špica

Števci

V zavihku števci se nam prikaže število kosov na posameznem stroju. Števci se samodejno ponastavijo na koncu vsake izmene. V primeru potrebe je omogočeno ročno upravljanje z števci, kot je reset in aktivacija števca, načeloma pa se števec ponastavlja avtomatsko ob določenih urah.



Slika 9: Števci

2.2.5 INDIKACIJSKI SEMAFOR

Robotizirana celica je opremljena z indikacijskim semaforjem, ki nam daje status o trenutnem stanju, režimu celice.



Slika 10: Indikacijski semafor

Pomen luči

- ZELENA LUČ
 - Sveti: Celica je v avtomatskem režimu, robota sta v delovanju, ni prisotnih alarmov.
 - Utripa: Celica je v avtomatskem režimu, robota nista v delovanju, ni prisotnih alarmov.
- ORANŽNA LUČ
 - Sveti: Celica je v ročnem režimu, ni prisotnih alarmov.
- RDEČA LUČ
 - Sveti: Pritisnjena je bila gobica za izklop v sili. Napajanje DELOVANJA 24DC ni prisotno, lučka na tipki VKLOP DELOVANJA ne sveti.
- ZELENA IN RDEČA LUČ
 - Zelena sveti, rdeča utripa: Celica je v avtomatskem režimu, robota v delovanju, prisoten je alarm nižje stopnje.
 - Zelena in rdeča utripata: Celica je v avtomatskem režimu, robota nista v delovanju, prisoten je eden ali več alarmov.
- ORANŽNA IN RDEČA LUČ
 - Oranžna sveti, rdeča utripa: Celica je v ročnem režimu, prisoten je eden ali več alarmov.
- ORANŽNA IN ZELENA LUČ
 - Oranžna utripa, zelena sveti: Celica je v avtomatskem delovanju, vklopljena je funkcija »speed limit« za zmanjšanje hitrosti gibov robota.

2.2.6 SERVISNA VRATA


Servisna vrata lahko odpiramo le v ročnem režimu delovanja celice in le oseba, ki je pooblaščena za vstop v napravo. Za odpiranje vrat, približamo osebno kartico k čitalcu ŠPICA na zunanji strani servisnih vrat, robotska celica pa mora biti v ročnem režimu. Takrat bo bela lučka na tipki ugasnila in lahko vstopimo v celico. Če v celico vstopa več oseb, je vsaka oseba dolžna potrditi svojo prisotnost s svojo osebno kartico!

Potrditev prisotnosti na čitalcu je zahtevana tudi pri izstopu iz celice. V nasprotnem primeru je zagon celice nemogoč!

Ko prisotnost pri izstopu potrdi zadnja oseba, ter ko zapre vrata, bo začela utripati lučka na tipki, poleg čitalca. S pritiskom na tipko lahko potem zaklenemo vrata.


Prisotnost trenutnih oseb v celici je možno spremljati na dотičnem zaslonu.

Avtomatski način delovanja celice ni mogoč, če vrata niso pravilno zaklenjena. Takrat se na zaslonu izpiše alarm »vrata niso zaklenjena«.



Slika 11: Servisna vrata

2.2.7 ROBOTSKA UČNA ENOTA



Slika 12: Robotska učna enota- teachbox

V robotski celici ROM33 je robot, katerega upravljanje poteka preko ene učne enote »TEACH-BOX«. Popravljjanje programov je dovoljeno samo ob predhodnem dogovoru z oddelkom Avtomatizacija procesov. Ostale programske spremembe kot so preverjanja senzorjev, popravljjanje točk, itd. se lahko opravlja po potrebi.

3 OBRATOVANJE NAPRAVE

3.1 SPLOŠNI POGOJI NA NAPRAVI

Splošni pogoji na napravi so osnovni pogoji, ki so potrebni za delovanje naprave. To so:

- normalno delovanje krmilnika,
- normalno delovanje električnih pogonov,
- tlak zraka 6 bar,
- električna napetost – napajanje.

Če kateri izmed pogojev ni izpolnjen, se na dotednem zaslonu pojavi alarm. Če pride do izpada splošnih pogojev med delom, je potrebno pogoje vzpostaviti nazaj. Ko so pogoji vzpostavljeni, naredimo ponovni zagon stroja: Ključ je obrnjen v ročni režim delovanja + pritisnemo tipko »alarm reset«.

3.2 ZAGON IN USTAVITEV NAPRAVE



Ob vklopu/izklopu naprave ne segajte z roko ali kakšnimi drugimi predmeti v njeno notranjost.

3.2.1 POSTOPEK NORMALNEGA ZAGONA

V naslednjih nekaj korakih je naveden postopek normalnega zagona naprave za avtomatski režim delovanja:

- Na glavni krmilni omari preklopimo glavno stikalo na pozicijo ON in počakamo, da se dotedni zaslon naloži. Signalna lučka za napajanje sveti!
- Na komandnem pultu mora biti ključno stikalo v ročnem režimu, nato pritisnemo tipko VKLOP DELOVANJA. Ko tipka sveti, stikalo preklopimo na avtomatski režim delovanja. V primeru, da se delovanje ne izvede preverimo gobaste tipke za izklop v sili.
- Robot mora biti pred zagonom v osnovni poziciji. Na teachboxu mora biti izbran program MAIN, nato preklopimo teachbox v REMOTE način delovanja. Robot je pripravljen na avtomatsko delovanje.
- Na komandnem pultu preklopimo celico v AVTOMATSKI REŽIM in pritisnemo tipko ROBOT START/STOP. Na tipki prične utripati bela lučka, kar pomeni, da smo vklopili robota. Začetek cikla robota aktiviramo s tipko START CIKLA in zelena lučka sveti. Ob avtomatskem delovanju lučki ROBOT START/STOP in START CIKLA svetita. Robota ustavimo na tipki ROBOT START/STOP.

Kadar je naprava v avtomatskem režimu delovanja, so servisna vrata zaklenjena in jih ni možno odpreti. V kolikor se servisna vrata avtomatsko ne zaklenejo, se pojavi alarm.

3.2.2 POSTOPEK NORMALNE USTAVITVE

- Če je naprava v avtomatskem delovanju, moramo naprej pritisniti tipko PREKINITEV CIKLA. Prekinitev cikla lahko pritisnemo kadarkoli med delovanjem robota. Po končanem ciklu robot odloži prijemo ter se postavi v osnovni položaj. Cikel je prekinjen, ko je robot v osnovni poziciji. Na semaforju utripa zelena luč, robot ni več v delovanju. Za ponovni zagon je potrebno pritisniti tipko »Robot start/stop«.
- Potem damo preklopnik za delovanje v ROČNI REŽIM.
- Napravo vedno izklopimo preko komandnega pulta s pritiskom na tipko IZKLOP DELOVANJA. **Napravo ne ustavljamo, če je sredi procesa!** Počakamo, da se proces konča in šele nato izklopimo delovanje.

OPOMBA: Naprava je opremljena z gobico za IZKLOP V SILI vendar se le to uporablja izključno za ustavitev naprave ob morebitnih nevarnostih strojeloma ali ogroženosti človeka, ne pa za normalno ustavitev!!!

3.2.3 POSTOPEK PONOVNega ZAGONA PO IZKLOPU V SILI

V primeru, ko je bila aktivirana tipka za izklop v sili, je potrebno ustrezeno ukrepati glede na nastali problem!

Na zaslonu se bo pojavilo opozorilo, da je bil aktiviran izklop v sili in da je potrebno opraviti dolgi reset naprave.

Po odpravljeni težavi deaktiviramo tipko za izklop v sili, nato:

1. Preklopimo v ročni režim
2. Pritisnemo tipko VKLOP DELOVANJA.
3. Držimo tipko RESET 3 sekunde.

Potem lahko zopet nadaljujemo z delovanjem naprave.

3.3 OPIS DELA NA NAPRAVI

Ko je naprava v avtomatskem režimu delovanja, ne potrebuje delavca, saj je celoten proces popolnoma avtomatiziran. Naprava se samodejno ustavi v primeru da je linija PTL008 v napaki. V kolikor se na katerega od strojev prikaže napaka se nam v zavihek »ALARMI« izpiše kateri stroj je v napaki, pri tem naprava nemoteno nadaljuje z obratovanjem oziroma posluževanjem drugega stroja. Po odpravljeni napaki stroja, naprava samodejno začne s stregom istega.

4 IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE

Če je prišlo do izpada električne energije, obstaja možnost da:

- je prišlo do izklopa varovalk v elektro omari stroja,
- je prišlo do izklopa varovalk v glavni omari od koder je napeljan dovodni kabel za stroj,
- je prišlo do izpada električne energije.

Ob izpadu električne energije mora delavec o tem obvestiti nadrejenega.



Pred začetkom kakršnega koli posega v napravo, mora biti glavno stikalo v poziciji 0, dovodni kabel pa izklopljen iz električnega omrežja

Z napravo naj delajo le za to usposobljene osebe, ki poznajo njene nevarnosti in so o njej tudi pravilno poučene. Nepooblaščenim osebam je kakršno koli delo na napravi strogo prepovedano!

Usposobljeno osebje so zaposleni, ki so skrbno poučeni za delo z napravo ter seznanjeni s pravili varstva pri delu. Znanje in usposobljenost zaposlenih je potrebno redno preverjati.

Nepooblaščene osebe so osebe, ki ne spadajo pod usposobljeno osebje za to napravo, niti niso urejevalci, vzdrževalci te naprave, niti vodje delovnega območja, kjer stoji naprava.

5 VZDRŽEVANJE DELOVNEGA MESTA IN NAPRAVE

Okolica robotske celice mora biti pospravljena tako, da je omogočen nemoten dostop do servisnih vrat. Prav tako na zaščitno ograjo ni dovoljeno nameščati elemente, ki ovirajo pogled na delovanje naprave.

Za čistočo naprave redno skrbimo. Za čiščenje tesnil uporabimo razmaščevalec in krpo, ki za sabo ne pušča vlaken. Ostale površine očistimo z običajnimi neagresivnimi čistilnimi sredstvi.

Poseganje v napravo med delovanjem zaradi potreb čiščenja je strogo prepovedano!

Za pravilno in nemoteno delovanje naprave je potrebno periodično čiščenje delov naprave (dele čistimo tudi po potrebi). Pomembno je čiščenje senzorjev in odsevnikov. Nečistoče na le teh lahko vplivajo na nepravilno delovanje naprave. Površino senzorjev rahlo spihamo ali obrišemo s krpo, ki ne pušča vlaken, pri tem pa pazimo, da senzorjev ne premikamo!

Nečistoče, ki se nabirajo v robotski celici in napravah v sklopu le te, lahko s časoma vplivajo na delovanje, zaradi česar lahko pride do motenega gibanja robotov ter ostalih komponent. Zato je potrebno po koncu vsake izmene izpihati ali očistiti komponente.

Naprava zahteva redne pregledne in vzdrževanje, ki jih izvaja za to usposobljena oseba!

Za periodične pregledne delov naprav naj vam bo v pomoč spodnja tabela.

Dele, ki je potrebno zamenjati, se menjajo z originalnimi oz. funkcionalno enakimi nadomestnimi rezervnimi deli. Proizvajalec ne odgovarja za posledice na stroju, ljudeh in drugod v primeru uporabe neoriginalnih rezervnih delov.

Vrsta opravila	Dnevno	Tedensko	Mesečno
Kontrola vijačnih spojev			X
Kontrola električnih komponent in električnih vodnikov		X	
Kontrola delovnega tlaka	X		
Pregled varnostnih elementov	X		
Kontrola pnevmatskih vodnikov in pnevmatskih komponent		X	
Kontrola vseh gibljivih delov			X
Kontrola tlačnih senzorjev	X		
Kontrola tesnil	X		

Tabela 1: Urnik pregledov naprave

5.1 PRIPRAVA ZRAKA

V robotizirani celici je nameščena enota za pripravo zraka. Enota vključuje glavni ventil, regulator zraka s čistilcem in manometrom ter tlačni senzor. Za pravilno delovanje robota mora biti vrednost tlaka v sistemu celice nastavljena na 6 bar. Vrednost tlaka se nastavlja z regulatorjem tlaka. Ko vrednost tlaka pade pod 4 bar, se na celici pojavi alarm in delo z robotoma ni mogoče.

Pri celici je potrebno poskrbeti za redno kontrolo kondenza v pripravni grupi.



NAVODILA ZA DELO

ROM 33

Številka dokumenta
APD-ROM33-V1

ZAZNAMKI



NAVODILA ZA DELO

ROM 33

Številka dokumenta
APD-ROM33-V1

ZAZNAMKI

Ta dokument je last podjetja LTH Castings d.o.o. in je namenjen izključno za pomoč pri uporabi, vzdrževanju in popravilu naprave. Dajanje tega dokumenta tretjim osebam ali podjetjem brez soglasja je prepovedano, prav tako je prepovedano kopiranje in razmnoževanje.