

# Obsah


1	SPRÁVA SOFTWARU		3	
	1.1	Struktura adresáře	3	
	1.2	SPRÁVA HER	3	
	1.2.1			
	1.2.2			
	1.2.3	Editace hry	6	
	1.2.4		7	
	1.3	Nastavení vstupů		
	1.4	SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ	8	
	1.4.1	Konfigurace tlačítek	9	
	1.4.2	Konfigurace joysticku – změna portu	10	
	1.4.3			
	1.4.4			
2	SPRÁ	VA HARDWARU	13	
	2.1	DEMONTÁŽ KRYTU – PŘÍSTUP DO KONZOLE	13	
	2.2	VÝMĚNA MODULŮ	13	
	2.2.1	Výměna tlačítek	14	
	2.2.2			
	2.2.3			

# Správa softwaru

Kapitola zabývající se systémovým prostředím, správou her, nastavením systému v Raspberry Pi a propojením hardwaru se softwarem.

#### 1.1 Struktura adresáře

Zobrazení struktury adresáře se zdrojovými kódy herního prostředí, her a vstupů.



#### 1.2 Správa her

V této kapitole naleznete, jak přidat, odebrat, či editovat hru. Hry se nachází v adresáři /games/název hry.

#### 1.2.1 Přidání nové hry

Pro přidání nové hry postupujte dle následujících kroků.

- 1. Hra musí splňovat
  - Napsaná v jazyce Python (verze 3.9 a vyšší)
  - Podporované knihovny: PyGame, Tkinter
  - Opakovatelně spustitelný main.py soubor (především opakovaná inicializace)
  - Hra nesmí zapisovat a vytvářet nové soubory
- 2. Ve složce /games vytvořte novou složku, název bez mezer a diakritiky či speciálních znaků
- 3. Obsah nové hry vložte do vytvořené složky
- 4. Do složky /pict vložte miniaturu (úvodní obrázek) hry
  - Formát obrázku .jpg
  - Ideální poměr obrázku 1:1
  - Název zvolte číslo, které následuje po již existujících souborech (např. 3. jpg dle struktury našeho adresáře)
- 5. Do souboru games.txt vložte nový řádek, na který napište
  - Název hry, cestu k main.py souboru, cestu k miniatuře obrázku
  - Cesty začínají od adresáře BP\_console\_menu (k adresáři games se odkážete /games, k adresáři pict dále /pict)
  - Soubor uložte
- 6. Otestujte
  - Hra by se měla zobrazit v úvodním menu
  - Po jejím otevření otestujte opakované spuštění
  - Po úspěšném otestování zavřete hlavní skript
- 7. Otevřete terminál a zadejte následující příkazy
  - git pull
  - git add .
  - git commit -m "název hry"
  - git push
- 8. Hra je nyní úspěšně přidaná do konzole i jejího online repozitáře

#### 1.2.2 Odebrání hry

Pro odebrání hry postupujte následovně.

- 1. Vypněte hlavní skript konzole
- 2. Otevřete soubor games.txt a konkrétní řádek s názvem hry smažte, soubor uložte
- 3. Otevřete adresář /games a složku s názvem hry smažte
- 4. Otevřete adresář /pict a proveďte následovné
  - Najděte miniaturu zvolené hry a smažte ji
  - Přejmenujte ostatní .jpg soubory, aby čísla šla za sebou (dle ukázky adresáře, pokud smažete soubor 1.jpg, přejmujte soubor 2.jpg na 1.jpg, aby zbylo 0.jpg a nově přejmenovaný soubor 1.jpg)
- 5. Otevřete terminál a zadejte následující příkazy
  - git pull
  - git add.
  - git commit -m "deleting název hry"
  - git push
- 6. Hra je odstraněna z konzole i jejího online repozitáře

#### 1.2.3 Editace hry

Pro editaci hry postupujte následovně.

- 1. Otevřete adresář /games
- 2. V adresáři otevřete složku s názvem hry
- 3. V tomto adresáři naleznete kompletní zdrojový kód
- 4. Po upravení hry vše uložte
- 5. Otevřete terminál a zadejte následující příkazy
  - a. git pull
  - b. git add.
  - c. git commit -m "updating název hry"
  - d. git push
- 6. Hra je nyní aktualizovaná v úložišti konzole i jejím online repozitáři

#### 1.2.4 Aktualizace miniatury (obrázku hry)

Pro aktualizaci miniatury hry postupujte následovně.

- 1. Otevřete adresář /pict
- 2. Nalezněte miniaturu, jež chcete změnit
- 3. Nový soubor .jpg pojmenujte stejným názvem jako nalezenou miniaturu
- 4. Smažte starý soubor .jpg umístěný v adresáři /pict
- 5. Nahrajte nový soubor .jpg do adresáře /pict
- 6. Otevřete terminál a zadejte následující příkazy
  - a. git pull
  - b. git add.
  - c. git commit -m "updating pict název hry"
  - d. git push
- 7. Miniatura je nyní aktualizovaná v úložišti konzole i jejím online repozitáři

### 1.3 Nastavení vstupů

V této kapitole naleznete, jak nastavovat jednotlivé vstupy systému Grove. Konkrétně jak softwarově změnit jejich nastavený port a jak vstupy kalibrovat.

Třídy jednotlivých vstupů naleznete v souboru grove\_controls.py. Ovládání herního prostředí – instance inicializovaná v souboru menu\_rpi.py

Ovládání jednotlivých her – instance inicializovaná v jednotlivých main souborech her (adresář /games)

## 1.4 Seznam jednotlivých vstupů

V tabulce je uveden seznam jednotlivých vstupních zařízení Grove. U každého modulu je uvedeno, na jakém portu je zapojen a co za signály využívá.

Thumb Joystick	
SIG_X	ADC_IN0
SIG_Y	ADC_IN1
VCC	<b>3V3 GROVE</b>
GND	GND

Dvojité tlačítko 1		
SIG1	GPIO5_RPI	
SIG2	GPIO5_RPI	
vcc	<b>3V3 GROVE</b>	
GND	GND	

Dvojité tlačítko 2		
SIG1	GPIO16_RPI	
SIG2	GPIO17_RPI	
VCC	<b>3V3 GROVE</b>	
GND	GND	

	Flash LED 2
SIG	GPIO26_RPI
NC	
NC	
GND	GND

Ultrazvukový senzor	
SIG	GPIO18_RPI
NC	
VCC	<b>3V3 GROVE</b>
GND	GND

N	Mini PIR senzor
REL	GPIO22_RPI
NC	
vcc	3V3 GROVE
GND	GND

	Flash LED 1
SIG	GPIO24_RPI
NC	
NC	
GND	GND

NC – not connected (není připojeno)

#### 1.4.1 Konfigurace tlačítek

Pro **změnu portu**, v jakém je tlačítko zapojeno postupujte následovně.

- 1. V inicializační části souboru nalezněte vytváření instance zvoleného tlačítka.
- 2. Instance je vytvářena zadáním 2 čísel (int) jedná se o GPIO piny, na kterých je tlačítko zapojeno.
- 3. Pro změnu konektoru číselné hodnoty změňte na požadovaný port.
  - a. Ujistěte se, že daný port je digitální (označení písmenem
    D)
  - b. Dbejte na správné číslování zadaného portu.
  - c. Ujistěte se, že na zadaný port není nastaveno jiné zařízení.
- 4. Konzoli v sekci nastavení vypněte a odpojte od zdroje napájení
- 5. Připojte dvojité tlačítko na zadaný port
- 6. Zapojte zdroj napájení a otestujte funkcionalitu tlačítka
- 7. Při potížích kontaktujte výrobce

#### 1.4.2 Konfigurace joysticku – změna portu

Pro **změnu portu**, v jakém je joystick zapojený postupujte následovně.

- 1. V inicializační části souboru nalezněte vytváření instance joysticku.
- 2. Instance je vytvářena zadáním čísla (int) jedná se o GPIO pin, na kterém je joystick zapojený
- 3. Pro změnu konektoru číselné hodnoty změňte na požadovaný port.
  - a. Ujistěte se, že daný port je analogový (označení písmenem A)
  - b. Dbejte na správné číslování zadaného portu.
  - c. Ujistěte se, že na zadaný port není nastaveno jiné zařízení.
- 4. Konzoli v sekci nastavení vypněte a odpojte od zdroje napájení
- 5. Připojte joystick na zadaný port
- 6. Zapojte zdroj napájení a otestujte funkcionalitu joysticku
- 7. Při potížích kontaktujte výrobce

#### 1.4.3 Konfigurace joysticku – kalibrace

Pro kalibraci joysticku postupujte následovně.

- 1. Otevřete soubor grove\_controls.py
- 2. Ve třídě Joystick\_controller se přesuňte do funkce joystick handle().
- 3. Ve stavovém automatu této funkce změňte požadované hodnoty
  - a. Hodnoty jsou umístěny v podmínkách, v každé podmínce lze vidět, jaký pohyb joysticku podmínka ovládá
  - b. Pro kompletní seznámení s výstupními hodnotami joysticku vyhledejte stránku výrobce joysticku
  - c. Poslední podmínku této funkce nenastavujte a nepřepisujte
- 4. Soubor uložte
- 5. V sekci nastavení restartujte konzoli
- 6. Otestujte změnu funkcionality joysticku
- 7. Při potížích kontaktujte výrobce

#### 1.4.4 Nastavení PIR senzoru a režimu hibernace

Pro **změnu portu**, v jakém je PIR senzor zapojený postupujte následovně.

- 1. V inicializační části souboru nalezněte vytváření instance PIR senzoru.
- 2. Instance je vytvářena zadáním čísla (int) jedná se o GPIO pin, na kterém je PIR senzor zapojený
- 3. Pro změnu konektoru číselné hodnoty změňte na požadovaný port.
  - a. Ujistěte se, že daný port je digitální (označení písmenem
    D)
  - b. Dbejte na správné číslování zadaného portu.
  - c. Ujistěte se, že na zadaný port není nastaveno jiné zařízení.
- 4. Konzoli v sekci nastavení vypněte a odpojte od zdroje napájení
- 5. Připojte PIR senzor na zadaný port
- 6. Zapojte zdroj napájení a otestujte funkcionalitu senzoru
- 7. Při potížích kontaktuite výrobce

#### Pro nastavení režimu hibernace postupujte následovně.

- 1. Otevřete soubor grove controls.py
- 2. Ve třídě PIRMotionSensor se přesuňte do funkce get\_motion()
- 3. Pro změnu časové hodnoty změňte proměnnou sleep\_time na vámi zvolenou hodnotu (int)
- 4. V sekci nastavení konzoli restartujte

# 2 Správa hardwaru

### 2.1 Demontáž krytu – přístup do konzole

Tato kapitola obsahuje návod na demontáž krytu pro přístup do konzole. Výměnu jednotlivých modulů.

#### 2.2 Výměna modulů

Pro výměnu konkrétního modulu nejprve podnikněte tyto kroky.

- 1. V sekci nastavení konzoli vypněte a odpojte od zdroje.
- 2. Za použití křížového šroubováku typu PH2 vyšroubujte ze zadní strany konzole 6 šroubů.
- 3. Zadní stěnu konzole odejměte
- 4. Pokračujte výměnou modulu v další kapitole

#### 2.2.1 Výměna tlačítek

Pro výměnu tlačítka dodržujte následující postup.

- 1. Tlačítko odpojte z konektoru grove
  - a. Pokud nebylo jeho umístění změněno, zapojení naleznete v kapitole 1.4
  - b. Ověřte, že je konzole odpojená od napájení, hrozí nebezpečí úrazu elektrických proudem
- 2. Za použití šroubováku typu PH1 vyšroubujte 2 šrouby upevňující dané tlačítko ze spodní strany konstrukce
- 3. Nové tlačítko umístěte na místo starého tlačítka a stejným postupem přišroubujte
- 4. Zapojte konektor systému grove do konzole na místo starého tlačítka
- 5. Nasaďte zadní stranu konzole
- 6. Za použití šroubováku PH2 zajistěte 6 šroubů upevňující zadní stěnu konzole
- 7. Do konzole připojte napájecí kabel

#### 2.2.2 Výměna joysticku

Pro výměnu joysticku dodržujte následující postup.

- 1. Joystick odpojte z konektoru grove
  - a. Pokud nebylo jeho umístění změněno, zapojení naleznete v kapitole 1.4
  - b. Ověřte, že je konzole odpojená od napájení, hrozí nebezpečí úrazu elektrických proudem
- 2. Za použití šroubováku typu PZ1 vyšroubujte 2 šrouby upevňující joystick ze spodní strany konstrukce
- 3. Nový joystick umístěte na místo starého joysticku a stejným postupem přišroubujte
- 4. Zapojte konektor systému grove do konzole na místo starého joysticku
- 5. Nasaďte zadní stranu konzole
- 6. Za použití šroubováku PH2 zajistěte 6 šroubů upevňující zadní stěnu konzole
- 7. Do konzole připojte napájecí kabel

#### 2.2.3 Výměna displeje

Pro výměnu displeje postupujte následovně.

- 1. Ujistěte se, že je zařízení odpojeno z napájení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- 2. Odpojte z displeje oba kabely (HDMI a USB)
- 3. Za použití šroubováku PH2 vyšroubujte z rámu displeje 4 šrouby
- 4. Jemným tlakem do displeje z přední strany konzole zatlačte a vyjměte displej z konzole
- 5. Před umístěním nového displeje zkontrolujte
  - a. Velikost displeje musí být totožná se starým displejem
  - Typ připojení displeje musí využívat HDMI připojení a napájení přes microUSB či USB-A konektor
  - c. Díry na uchycení displeje do konstrukce
- 6. Displej umístěte na místo starého displeje
- 7. Za použití šroubováku PH2 přišroubujte do rámu displeje 4 šrouby
- 8. Propojte kabely displej s konzolí (kabely HDMI a USB)
- 9. Nasaďte zadní stranu konzole
- 10. Za použití šroubováku PH2 zajistěte 6 šroubů upevňující zadní stěnu konzole
- 11. Do konzole připojte napájecí kabel