Часть механизма	Номер масло дозировки	Количество капель	Советское масло	Современное масло
Пружина заводная	8	2	МЦ-3	МЦ-Н
Цапфы вала барабана в сопряжении с крышкой и корпусом барабана	4	1	МЦ-3	МЦ-Н
Цапфы вала барабана в сопряжении с платиной и мостом	4	1	МЦ-3	МЦ-Н
Заводной вал переводной рычаг	4	Тонким слоем	PC-1	ОМЧ-1
Кулачковая муфта заводной рычаг	4	Тонким слоем	PC-1	ОМЧ-1
Косые зубья заводного триба	4	Тонким слоем	PC-1	ОМЧ-1
Переводной рычаг заводной рычаг	4	Тонким слоем	PC-1	ОМЧ-1
Фиксатор штифта переводного рычага	4	Тонким слоем	PC-1	ОМЧ-1
Грани и цапфы заводного вала	4	Тонким слоем	PC-1	ОМЧ-1
Заводное колесо накладка заводного колеса	2	1	МЦ-3	МЦ-Н
Верхняя и нижняя цапфы центрального триба, под посадку триба, триба минутной стрелки, нижний камень секундного колеса	3	1	МЗП-6	MH-30
Верхние и нижние' камни промежуточного и анкерного колес и верхний камень секундного колеса	3	1	МЗП-6	MH-30
Палеты входные и выходные	1	1	МБП-12	MH-45
Верхний и нижний камни баланса для часов без противоударного устройства	3	1	МБП-12	MH-45
Верхний и нижний камни баланса для часов с противоударным устройством	1	1 (по 1 в сквоз- ной и наклад- ной камни)	МБП-12	MH-45
Колеса вексельное и переводные	2	1	МЗП-6	MH-30

Номер масло дозировки	Ширина	Длина	Толщина
0	0,15	0,2	0,08
1	0.2	0,3	0,1
2	0,25	0,5	0.16
3	0.3	0.7	0,15
4	0.4	0,9	0,2
5	0,55	1.2	0,2
6	1	1.2	0.2
7	1,5	1,7	0,3
8	2	2	0,3
9	3	3,2	0,4