Поволжская электротехническая компания»



МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МНОГООБОРОТНЫЕ МЭМ-40

Руководство по эксплуатации ВЗИС.421321.069 РЭ (БСП-10АК)



Чебоксары

ООО «Поволжская электротехническая компания»

Почтовый адрес:

Российская Федерация, Чувашская Республика, 428000, г. Чебоксары, а/я 163

Тел./факс: (8352) 57-05-16, 57-05-19

Электронный адрес E-mail: info@piek.ru Caйт: www.piek.ru

П» ОС	ВЗИС.421321.069 РЭ	
	СОДЕРЖАНИЕ	стр.
1	Описание и работа механизмов	4
1.1	Назначение механизмов	4
1.2	Технические характеристики	5
1.3	Состав, устройство и работа механизма	5
1.4	Маркировка механизма	6
2.	Описание и работа блока сигнализации положения	7
2.1	Назначение блока	7
2.2	Технические характеристики блока	7
2.3	Состав, устройство и работа блока	7
3	Подготовка блока к использованию	8
3.1	Меры безопасности при подготовке блока к использованию	8
3.2	Настройка микровыключателей блока БСПМ-10АК	8
3.3	Настройка положения валика оси резистора	9
3.4	Настройка НП (нормирующий преобразователь)	10
4.	Использование по назначению	10
4.1	Эксплуатационные ограничения	10
4.2	Подготовка механизмов к использованию	10
5.	Использование механизма	12
5.1	Использование механизма и контроль работоспособности	12
5.2	Возможные неисправности и рекомендации по их устранения	12
6	Техническое обслуживание	12
7	Транспортирование и хранение	13
8	Утилизация	13

- Б- Схемы электрические принципиальные механизма
- В- Схемы электрическая управления (датчик БСП-10АК)
- В1- Схема электрическая управления
- Г Общий вид блока БСП-10АК

вниманию потребителей!

Предприятие непрерывно проводит работы по совершенствованию конструкции механизмов, поэтому некоторые конструктивные изменения в руководстве могут быть не отражены.

Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления потребителя с механизмами исполнительными электрическими многооборотными МЭМ-40 (в дальнейшем механизмы) с целью обеспечения полного использования их технических возможностей.

РЭ содержит сведения о технических данных механизма, устройстве, принципе действия, техническому обслуживанию, транспортирования и хранению, а также другие сведения, соблюдение которых гарантирует безопасную работу механизма.

Работы по монтажу, регулировке и пуску механизма разрешается выполнять лицам, имеющим специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 V.

РЭ распространяются на типы механизмов, указанные в таблице 2.

Во избежание поражения электрическим током при эксплуатации механизма должны быть осуществлены меры безопасности, изложенные в разделе 2 «Использование по назначению».

Приступать к работе с механизмом только после ознакомления с настоящим РЭ!

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА МЕХАНИЗМОВ

1.1 Назначение механизмов

1.1.1 Механизмы предназначены для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами, поступающими от регулирующих и управляющих устройств. Механизмы соответствуют техническим условиям ВЗИС.421321.001ТУ.

Механизмы могут применяться в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Механизмы устанавливаются непосредственно на трубопроводной арматуре и соединяются со штоком регулирующего органа посредством втулки.

1.1.2 Механизмы изготавливаются в серийном исполнении в следующих климатических условиях по ГОСТ 15150-69 согласно таблице 1.

Таблица 1

Климатическое	Температура	Верхнее значение относительной влажности
исполнение и категория	окружающей среды	окружающей среды
размещения		
У1; У2	от минус 40 до плюс	до 98 % при температуре 25 °C и более низких
	$45^{\circ}\mathrm{C}$	температурах без конденсации влаги.
T2	от минус 10 до плюс	до 100 % при температуре 35 °С и более
	$50^{0} \mathrm{C}$	низких температурах с конденсацией влаги.
УХЛ1;	от минус 60 до плюс	до 100 % при температуре 25 °С и более низких
УХЛ2	40^{0} C	температурах с конденсацией влаги.

Механизмы с категорией размещения «2» по ГОСТ 15150-69 предназначены для эксплуатации под навесом, исключающим прямое воздействие атмосферных осадков или в помещениях.

- **1.1.3** Степень защиты механизмов IP65 по ГОСТ 14254-2015.
- **1.1.4** Механизмы не предназначены для работы в средах, содержащих агрессивные пары, газы и вещества, вызывающие разрушение покрытий, изоляции и материалов, и во взрывоопасных средах.
- **1.1.5** Механизмы устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций по группе исполнения VI ГОСТ Р 52931-2008.
- **1.1.6** Механизмы могут поставляться с комплектом монтажных частей, за дополнительную плату.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Типы механизмов и их основные технические данные приведены в таблице 2. Таблица 2.

1 0. 0 11111 <u>0</u> . <u>-</u>						
Условное наименование механизма	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Nm	Номинальное время полного хода выходного вала, S	Номинальный полный ход выходного вала, об	Потребляемая мощность двигателя в номинальном режиме W, не более	Тип электродвигателя	Масса, кg, не более
MЭM-16/400-63X-96K	16	400	63	190	АИР56А4	
MЭM-40/160-25X-13K		160	25	280	АИР56В4	17
MЭM-40/400-63X-02K	40	400	63			
МЭМ-16/63-10Х-02К	16	63	10	190	АИР56А4	

Примечание:

Буквой X условно обозначено исполнение блока БСП-10АК, каждый механизм может быть изготовлен с различными исполнениями:

- У блок сигнализации положения токовый (далее блок БСПТ-10АК);
- Р блок сигнализации положения реостатный (далее блок БСПР-10АК);
- М блок концевых выключателей (далее блок БСПМ-10АК).
- **1.2.1** Электрическое питание электродвигателя механизма осуществляется от трехфазной сети переменного тока с номинальным напряжением 380V частотой 50 Hz;
 - 1.2.2 Параметры питающей сети блока сигнализации положения БСП-10АК:
 - а) токового БСПТ-10АК:
 - постоянный ток напряжением 24 V;
- однофазный переменный ток напряжением 220 V частотой 50 Hz через блок питания БП-20:
 - б) реостатного БСПР 10АК:
 - постоянный ток напряжением до 12 V;
 - переменный ток напряжением до 12 V частотой 50 Hz.

Параметры питающей сети выносного блока питания БП-20 — однофазное переменное напряжение 220 V частотой 50 Hz.

Допустимые отклонения от номинального значения параметров переменного тока питающей сети электродвигателя, БСП, блока БП-20:

- напряжения питания от минус 15 до плюс 10%;
- частоты питания от минус 2 до плюс 2 %.
- **1.2.3** Пусковой крутящий момент механизмов при номинальном напряжении питания должен превышать номинальный момент не менее чем в 1,7 раза.
 - **1.2.4** Люфт выходного вала механизмов должен быть не более 3° .
- **1.2.5** Механизмы должны обеспечивать фиксацию положения выходного вала при отсутствии напряжения питания.

1.3 Состав устройство и работа механизма

- **1.3.1** Механизм состоит из следующих основных узлов (приложения А): электропривода, редуктора, блока сигнализации положения, ручного привода, сальникового ввода.
- **1.3.2**Принцип работы механизма заключается в преобразовании электрического сигнала, поступающего от регулирующего или управляющего устройства, во вращательное перемещение выходного вала.

1.3.3 Режим работы механизмов – реверсивный повторно-кратковременный с частыми пусками S4 по ГОСТ IEC 60034-1-2014 продолжительностью включений (ПВ) до 25 % и номинальной частотой включений до 320 в час при нагрузке на выходном валу в пределах номинальной противодействующей до 0,5 номинального значения сопутствующей. При этом механизм допускает работу в течение одного часа в повторно – кратковременном реверсивном режиме с частотой включений до 630 в час и продолжительностью включений до 25% с последующим повторением не менее чем через 3 часа. При реверсировании интервал времени между выключением и включением на обратное направление должен быть не менее 50 mc. Максимальная продолжительность непрерывной работы механизма в реверсивном режиме – не более 10 мин. Минимальная величина импульса включения не менее 0,5 s.

1.3.4 Редуктор является основным узлом, к которому присоединяются все остальные узлы, входящие в механизм.

1.3.5 В качестве электропривода используются асинхронные электродвигатели АИР. Краткие технические характеристики асинхронных электродвигателей АИР, устанавливаемых в механизмы, приведены в таблице 3.

_	_	'	1
	ลก	лица	4
1	av	лица	J

Tuomiqu 5							
Тип	Параметры		Синхронная	Потреб-	Ток статора	Ток	
электродвигателя	питающей сети		частота	ляемая	(номиналь-	пусковой,	
	Напряже-	Частота,	вращения	мощ-	ный), А	A	
	жение, V	Hz	min-1	ность, W			
АИР 56В4	380	50	1500	281	0,65	5	
АИР 56А4				210	0,44		

- **1.3.6** Ручной привод служит для перемещения выходного вала (регулирующего органа) при монтаже и настройке механизмов, а также в аварийных ситуациях (отсутствии напряжения питания). Перемещение осуществляется вращением маховика ручного привода.
- **1.3.7** Блок сигнализации положения предназначен для преобразования положения выходного вала механизма в пропорциональный электрический сигнал и сигнализации о крайних и промежуточных его положениях.

В зависимости от заказа, механизм может быть изготовлен с блоком сигнализации положения: реостатный БСПР-10АК, токовый БСПТ-10АК или с блоком концевых выключателей БСПМ-10АК (см. раздел 2 руководства).

Для заземления корпуса механизма предусмотрен наружный зажим заземления с требованиями по ГОСТ 21130-75.

Управление механизмами – бесконтактное, с помощью пускателя бесконтактного реверсивного типа ПБР – 3A.

1.4 Маркировка механизма

- **1.4.1** Маркировка механизмов соответствует ГОСТ 18620-86, ТР ТС 010/2011.
- 1.4.2 Механизм имеет табличку, на которой нанесены следующие данные:
- товарный знак предприятия изготовителя;
- условное обозначение механизма;
- номинальное напряжение питания, V;
- частота тока, Нz;
- надпись « СДЕЛАНО В РОССИИ» на русском языке;
- номер механизма по системе нумерации предприятия изготовителя;
- год изготовления.
- изображение единого знака обращения продукции на рынке государств членов Таможенного союза.
- **1.4.3** На корпусе механизма рядом с заземляющим зажимом нанесен знак заземления. Рельеф знака заземления покрыт эмалью красного цвета.

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА БЛОКА СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Назначение блока

В механизмах может быть установлен один из блоков согласно таблице 4. Таблица 4

Наименование блока	Состав
Блок концевых выключателей БСПМ-10АК	Четыре микровыключателя
Блок сигнализации положения реостатный БСПР-10АК	Четыре микровыключателя и реостатный датчик
Блок сигнализации положения токовый БСПТ- 10АК	Четыре микровыключателя и токовый датчик. Блок питания БП-20 (вынесен за пределы механизма).

2.2 Технические характеристики блока

Блок содержит четыре микровыключателя S1...S4:

- S1, S3 промежуточные микровыключатели соответственно открытия и закрытия;
- S2, S4 конечные микровыключатели соответственно открытия и закрытия.
- **2.2.1** Технические характеристики входных и выходных сигналов блока приведены в таблице 5.

Таблица 5

таолица 5							
Условное	Дифферен-	Входной	Выходной	Нелинейност	Гистерезис		
обозначение	циальный	сигнал-угол	сигнал	Ь	(вариация)		
блока	ход,.°(%),	поворота вала		выходного	выходного сигнала,		
	не более	(ход		сигнала, %*	%,		
		вала),0(R)			не более *		
БСПТ-10АК		0-90° (0-0,25)	0-5; 0-20; 4-20				
	3	0-225° (0-0,63)	mA	1,5	1,5		
БСПР-10АК			120 Ом				
БСПМ- 10АК			-	-	-		
* Параметры «не	* Параметры «нелинейность» и «гистерезис» даны от максимального значения выходного сигнала.						

- **2.2.2** Выходной сигнал блока БСПТ-10АК 4-20 mA при нагрузке до 500 Ω с учетом сопротивления каждого провода линии связи. Длина линии связи для токового сигнала и цепи питания до 1000 m.
- **2.2.3** Мощность, потребляемая блоком БСПТ-10АК от питающей сети не более 2,5 W, питание платы НП осуществляется постоянным напряжением 24 V.

Для питания блока БСПТ-10АК от сети переменного тока напряжением 220 V, частотой 50 Hz используется блок питания БП-20 (далее - блок БП-20).

- 2.2.4. Тип и параметры реостатного элемента:
- резистор СП5-21A -3,3 k Ω ;
- резистор СП5-21А-150 Ω.

Величина тока, проходящего через подвижный контакт резистора не должна превышать 1mA.

- 2.2.5 Микровыключатели допускают коммутацию:
- при постоянном напряжении 24 или 48 V от 5 mA до 1 A;
- при переменном напряжении 220 V частоты 50 Hz от 20 mA до 0,5 A. Примечание.

Для БСПТ-10АК сопротивление нагрузки до 0,5 k Ω для диапазонов (4-20) или (0-20) mA и до 2 k Ω для диапазона (0-5) mA по ГОСТ 26011-80.

ВНИМАНИЕ! Согласно нормативному документу «Микровыключатели. Правила выбора, установки и эксплуатации» не допускается в процессе работы микровыключателя изменение нагрузки с большей на меньшую.

2.3 Состав, устройство и работа блока

Блок состоит из следующих основных узлов (приложение Г): платы 2 на которой размещены клеммные разъемы X1, X2, X3, предназначенные для подключения внешнего кабеля питания и кабеля сигнализации, указателя положения выходного вала, и нормирующего преобразователя (НП) для преобразования положения выходного органа в пропорциональный электрический сигнал.

Разъем X1, X2, X3 состоят из двух частей - колодки припаянной к плате и винтового клеммника позволяющего производить подключение кабелей отдельно от механизма.

К клеммной колодке на плате, припаяны вывода контактов микровыключателей, нормирующего преобразователя и резистора

Указатель положения 14 крепится к прижимному винту 1 винтом 13 – только для МЭОФ.

На плате 2 закреплены четыре микровыключателя (S1, S2, S3, S4) с контактами 12. Микровыключатели предназначены для ограничения крайних положений и сигнализации перемещения выходного вала исполнительного механизма.

На выходном валу 11 при помощи прижимной гайке 1, прижима 3, пружины 4 закреплены кулачки 5-1; 5-2; 6-1; 6-2. Кулачки при повороте вала 11 нажимают на контакты микровыключателей 12, вызывая их срабатывание. Кулачки могут быть установлены на заданный поворот вала.

Для преобразования углового перемещения выходного вала в пропорциональный электрический сигнал предназначен резистор R1, закрепленный на плате 2.

ическии сигнал предназначен резистор к1, закрепленный на плате 2.
Валик резистора кинематически связан с валом 11 через зубчатое колесо 9 и шестерню 10.

Зубчатое колесо 9 и кулачки закреплены на валу 11 через промежуточные шайбы позволяющие производить настройку положений независимо друг от друга.

НП преобразует омический сигнал резистора в токовый (4-20)mA.

На плате установлен переключатель S1, с помощью которого можно переключать направление изменения выходного сигнала. С помощью подстроечных резисторов R2 (100%) и R3(0%) устанавливается величина диапазона выходного сигнала (4-20) mA.

3 ПОДГОТОВКА БЛОКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.1 Меры безопасности при подготовке блока к использованию

Работы по монтажу, регулировке и пуску блока разрешается выполнять лицам, имеющим допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 V и ознакомленным с настоящим руководством по эксплуатации.

Все работы по монтажу и настройке блока производить при полностью снятом напряжении питания.

Подключение внешнего кабеля питания и кабеля сигнализации к блоку производится через сальниковый ввод, расположенный в корпусе механизма. Для подвода питания использовать кабель управления с медными жилами сечением 0,5 mm². Для блоков БСПТ-10АК и БСПР-10АК использовать кабели с экранированными жилами, для блока БКВ допускается использование кабеля с не экранированными жилами.

3.2 Настройка микровыключателей блока БСПМ-10 АК

Снять крышку. Для обеспечения срабатывания микровыключателей на заданном угле поворота вала установить рабочий орган механизма в положение «ЗАКРЫТО» (приложение Γ), ослабить прижим 3 кулачков с помощью прижимной гайки 1 (открутив на 0,5-1 оборот). Переместить кулачок 5-1 воздействующего на контакт микровыключателя S1 по часовой стрелке до нажатия на наклонную часть плеча контакта 12, вызывая срабатывание микровыключателя S1.

Аналогично в положение «ЗАКРЫТО» или промежуточное положение настраиваем микровыключатель S2 с помощью кулачка 5-2. Затянуть прижим 3 с помощью прижимной гайки 1.

При вращении вала по часовой стрелке взаимодействуют пары:

- микровыключатель S1 кулачок 5-1 (промежуточный);
- микровыключатель S2 кулачок 5-2 (конечный).

Установить рабочий орган механизма в положение «ОТКРЫТО» (приложение Г) ослабить прижим 3 кулачков с помощью прижимной гайки 1 (открутив на 0,5-1 оборот). Переместить кулачок 6-1 воздействующего на контакт микровылючателя S3 против часовой стрелки до нажатия на наклонную часть плеча контакта 12, вызывая срабатывание микровыключателя S3.

Аналогично в положение «ОТКРЫТО» или промежуточное положение настраиваем микровыключатель S4 с помощью кулачка 6-2. Затянуть прижим 3 с помощью прижимной гайки 1.

При вращении вала против часовой стрелке взаимодействуют пары:

- микровыключатель S3 кулачок 6-1 (промежуточный);
- микровыключатель S4 кулачок 6-2 (конечный).

По окончании настройки:

- убедиться, что прижимная гайка 1 затянута;
- проверить правильность настройки микровыключателей и выходного сигнала, переместив рабочий орган из положения «ОТКРЫТО» в положение «ЗАКРЫТО».

Микровыключатели S2 и S4 предназначены для блокирования в крайних положениях механизма, а микровыключатели S1 и S3 предназначены для сигнализации промежуточных положений механизма. Рекомендуется конечные выключатели настраивать не доходя рабочим органом механизма или арматуры 3-5 % до механического упора.

3.3 Настройка положения валика оси резистора.

В блоке БСПР-10АК подключить омметр к разъему X3 к контактам 1 и 2 по схеме (приложение Б рисунок Б.3).

Установить рабочий орган механизма в положение «ЗАКРЫТО». Отвернуть прижимную гайку 1 (приложении Γ) на 0,5-1 оборот. Поворачивая зубчатое колесо 9, вращаем шестерню резистора 10, то необходимо установить сопротивление близким к нулю или максимальное значению сопротивления резистора. Закрутить прижимную гайку 1. Перемещая рабочий орган до положения «ОТКРЫТО» убедится в том, что сопротивление плавно изменяется (т.е движок не сошел с дорожки реостата). Если движок сходит с дорожки, откорректировать положение резистора.

В блоке БСПТ-10АК произвести подключение к разъему X3 по схеме (Приложение B). К контактам 1 и 2 подать питание с блока БП-20, а к выходным контактам 3, 4 подключить прибор для измерения тока.

Выставить рабочий орган в положение «ЗАКРЫТО». Включить напряжение питания. Отвернуть прижимную гайку 1 на 0,5-1 оборота. Поворачивая зубчатое колесо 9 вращаем шестерню резистора 10, устанавливаем значение тока близким к нулю, но не менее 0,5 mA.

Закрутив прижимную гайку 1, переводим рабочий орган в положение «ОТКРЫТО». При этом значение тока измеряемого по прибору должно увеличиваться. Если при движении рабочего органа до положения «ОТКРЫТО», ток резко увеличивается ориентировочно в пределах (16-22) mA, то контакт резистора сходит с «дорожки».

Закрутив прижимную гайку 1, переводим рабочий орган в положение «ОТКРЫТО». При этом значение тока измеряемого по прибору должно увеличиваться. Если при движении рабочего органа до положения «ОТКРЫТО», ток резко увеличивается ориентировочно в пределах (16-22) mA, то контакт резистора сходит с «дорожки».

Необходимо:

- установить рабочий орган в положение «ЗАКРЫТО»;
- поворачивая колесо 9 устанавливаем в этом положение максимальное значение тока (16-22)mA;
- переключаем тумблер S1 в противоположное положение, при этом значение выходного тока уменьшиться до (0,5-3) mA;
 - проверяем значение выходного тока переводя рабочий орган в положение «ОТКРЫТО».

3.4 Настройка НП (нормирующий преобразователь)

Для настройки выходного сигнала в диапазоне (4-20) mA установить рабочий орган в положение « ЗАКРЫТО». Резистором R3 (0%) установить выходной сигнал равным (4 \pm 0,2) mA. Переместить рабочий орган в положение «ОТКРЫТО» и установить резистором R2 (100%) выходной сигнал равным (20 \pm 0,2) mA. Вернувшись в положение «ЗАКРЫТО» убедиться, что сигнал находится в пределах (4 \pm 0,3) mA, при необходимости повторить настройку диапазона.

При необходимости настройки выходного сигнала по убывающей характеристике (20-4) mA необходимо переключатель S1 установить в противоположное положение. Настройку НП производить начиная с положения «ОТКРЫТО». Резистором R3 (0%) установить выходной сигнал равным ($20\pm0,2$) mA. Переместить рабочий орган в положение «ЗАКРЫТО» и установить резистором R2 (100%) выходной сигнал равным ($4\pm0,1$) mA. Вернувшись в положение «ОТКРЫТО» убедиться, что сигнал находится в пределах ($4\pm0,3$) mA, при необходимости повторить настройку диапазона.

Рекомендации по настройке:

- для удобства настройки в начале выставляют кулачки 5-1 и 5-2 воздействующие на контакты микровыключателей S1 и S2.
- входной сигнал 90° . Для удобства настройки конструкция выполнена так, что подвижный контакт резистора находится на «дорожке» при повороте вала блока не менее чем на 105° , т.е имеется запас хода резистора.

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

- **4.1.1** Требования к месту установки механизма и параметрам окружающей среды являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.
- **4.1.2** Продолжительность включений и число включений в час не должны превышать значений, установленных указанным режимом работы механизма (п.1.3.3).

4.2 Подготовка механизма к использованию

4.2.1 Меры безопасности при подготовке к использованию механизма

Эксплуатацию механизма разрешается проводить лицам, имеющим допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 V и ознакомленным с настоящим РЭ.

При этом необходимо руководствоваться требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБЭ):

- все работы по ремонту, настройке и монтажу механизма производить при полностью снятом напряжении питания;
- на щите управления необходимо укрепить табличку с надписью « НЕ включать работают люди»;
- работы, связанные с наладкой, обслуживанием механизма производить только исправным инструментом;
- при удалении старой смазки и промывке деталей и узлов механизма необходимо применять индивидуальные средства защиты;
- корпус механизма должен быть заземлен медным проводом сечением не менее 4 мм², место подсоединения провода должно быть защищено от коррозии нанесением консервационной смазки;

Эксплуатация механизма должна осуществляться при наличии инструкции по технике безопасности, учитывающей специфику соответствующего производства и утвержденной главным инженером предприятия-потребителя.

4.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра механизма

Осмотреть механизм и убедиться в отсутствии внешних повреждений. Проверить комплектность поставки механизма в соответствии с паспортом.

Проверить с помощью ручного привода легкость вращения выходного вала механизма, повернув его на несколько градусов от первоначального положения. Выходной вал должен вращаться плавно.

Тщательно зачистить место присоединения заземляющего проводника к болту, подсоединить провод сечением не менее 4 мм² и затянуть болт. Проверить сопротивление заземляющего устройства, оно должно быть не более 10 Ом.

Проверить работу механизма в режиме реверса от электродвигателя. Для этого:

- подать на механизм трехфазное напряжение питания на контакты U, V, W разъема X1 (приложение E рисунок E E E), выходной вал механизма должен прийти в движение.

Поменять местами концы любых 2-х проводов, подключенных к контактам U, V, W , при этом выходной вал должен прийти в движение в другую сторону.

4.2.3 Монтаж и настройка механизма

Прежде чем приступать к установке механизма на арматуру необходимо руководствоваться мерами безопасности, изложенными в разделе 4.2.1.

Установить на механизме монтажные детали в соответствии с приложением. С помощью ручного привода установить выходной вал механизма в положение (положение «Открыто»).

Установить механизм на трубопроводную арматуру. При установке механизма на трубопроводную арматуру регулирующий орган арматуры и выходной вал механизма должны быть в одинаковом положении: «Открыто». Выходной вал механизма и шток регулирующего органа арматуры соединяются втулкой. При соединении механизма с трубопроводной арматурой на трубопроводной арматуре необходимо предусмотреть свободный доступ к блоку сигнализации положения и ручному приводу для обслуживания механизма.

4.2.4 Электрическое подключение

Подключение внешних электрических цепей к механизму осуществляется через сальниковый ввод (приложения A) многожильным круглым гибким кабелем диаметром от 7 до 11 mm и сечением проводников каждой жилы должно быть в пределах от 0,5 до 1,5 mm², согласно схеме подключения (приложение B). При легком подергивании кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения.

Для этого необходимо открутить гайку сальникового ввода пропустить провод через цанговый зажим. Подсоединить провод. Закрутить гайку сальникового ввода.

На плате блока датчика имеются разъемы X1, X2, X3, которые состоят из клеммного блока припаянного к плате датчика и разъема для подключение внешних цепей (приложение Γ).

- 1) Разъем X1 (U, V, W) для подключения силовых цепей питания 380V.
- 2) Разъем X2 (контакты 1...12) для подключения промежуточных микровыключателей S1, S3 и конечных микровыключателей S2, S4.
 - 3) Разъем ХЗ (контакты 1...4) для подключения блоков БСПТ-10АК или БСПР-10АК

Проверить мегаомметром сопротивление изоляции электрических цепей, значение которых должно быть не менее 20 М Ω и сопротивление заземляющего устройства, оно должно быть не более 10 Ω .

Подать напряжение питания на блок сигнализации положения. Далее настройку выполнять в соответствии с разделом 3 руководства.

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА

5.1 Использование механизма и контроль работоспособности

Порядок контроля работоспособности механизма, необходимость, подстройки и регулировки, методики выполнения измерений определяются эксплуатирующей организацией.

5.2 Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению приведены в таблице 6. Таблица 6

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Механизм при включении не работает	Нарушена	Проверить цепь и
	электрическая цепь	устранить неисправность
	Не работает	Заменить электродвигатель
	электродвигатель	или произвести его ремонт
Двигатель в нормальном режиме	Появились короткозам-	Заменить двигатель
работы перегревается	кнутые витки	
При работе блока сигнализации	Неисправность блока	Проверить цепь, устранить
положения сигнал не изменяется или	сигнализации	неисправность согласно РЭ
не срабатывает микровыключатель	положения	на блок

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При техническом обслуживании механизма должны выполняться требования безопасности, приведенные в 2.2, а также требования инструкций, действующих в промышленности, где применяется механизм.

Механизм должен подвергаться техническому обслуживанию в соответствии с таблицей 7. Таблица 7

таолица т					
Вид технического	Наименован	Примечание			
обслуживания	ие работ				
Профилактический	Проверка по	Периодичность устанавливается в зависимости от			
осмотр	3.2	производственных условий, но реже одного раза в месяц			
Периодическое техни-	Проверка по	Один раз в (1,5-2) года			
ческое обслуживание	3.3				
Плановое техническое	Проверка по	При необходимости, рекомендуется при интенсивной работе не			
обслуживание	3.4	реже одного раза в 6-8 лет, при неинтенсивной – в 10-12 лет			
Электродвигатель является неремонтопригодным изделием и не требует специального технического					
обслуживания					

- 6.2 Во время профилактических осмотров необходимо проверять:
- состояние наружных поверхностей механизма, при необходимости очистить от грязи и пыли;
 - заземляющие зажимы должны быть затянуты и не покрыты ржавчиной;
- проверить затяжку всех крепежных болтов и гаек. Болты и гайки должны быть равномерно затянуты;
 - 6.3 Периодическое техническое обслуживание проводить согласно 6.2 и дополнительно:
 - отключить механизм от источника питания;
 - снять крышку блока;
- проверить надежность крепления блока к корпусу механизма, надежность подключения внешних кабелей к разъемам блока БСП-10АК.
- проверить состояние заземления, при необходимости очистить зажимы заземления и нанести консистентную смазку;

- проверить уплотнение кабельного ввода. При легком подергивании кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения;

- закрыть крышку блока.

Подключить механизм, проверить его работу по 1.3.3, при необходимости настроить.

- 6.4 Плановое техническое обслуживание проводить в следующей последовательности:
- отключить механизм от источника питания;
- отсоединить механизм от арматуры, снять с места установки и последующие работы проводить в мастерской;
 - отсоединить блок БСП;
 - отсоединить электродвигатель;
 - открутив болты, снять крышку;
- разобрать редуктор. Произвести диагностику состояния корпуса редуктора, крышек, шестерен, валов, подшипников, шпоночных, резьбовых соединений. Узлы и детали промыть в керосине и высушить. Поврежденные детали заменить;
- подшипники, зубья шестерен и поверхности трения подвижных частей редуктора обильно смазать смазкой ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73. Расход смазки на один механизм составляет 50g. Собрать механизм. Проверить надежность крепления блока БСП, двигателя.

Внимание! Попадание смазки на элементы блока сигнализации положения не допускается.

После сборки механизма произвести обкатку. Режим работы при обкатке 1.3.2.

Проверить при установке на объекте максимальное требуемое усилие на рабочем органе с целью выявления возможной перегрузки механизма

6.5 В течение гарантированного срока не допускается производить любые действия, связанные с разборкой механизма и его составных частей, кроме указанных в разделе 4.2 и в 3.2, в противном случае действие гарантийных обязательств предприятия- изготовителя прекращается. Текущий ремонт во время гарантийного срока производит предприятие – изготовитель.


7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Механизмы должны транспортироваться в упаковке предприятия изготовителя в крытых вагонах, универсальных контейнерах, крытых машинах, в трюмах речных судов и авиационным транспортом (в герметизированных отапливаемых отсеках) при условии хранения «5» климатического исполнения «УХЛ1» или «6» климатического исполнения «Т2» по ГОСТ 15150-69, но при атмосферном давлении не ниже 36,6 кПа и температуре не ниже минус 50°С, или условия хранения 3 при морских перевозках в трюмах. Время транспортирования не более 45 суток. Механизмы транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- **7.2** Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные механизмы не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки механизмов на транспортное средство должен исключить их самопроизвольное перемещение.
- **7.3** Срок хранения механизма в неповрежденной упаковке предприятия- изготовителя не более 12 месяцев с момента изготовления.
 - 7.4 Условия хранения механизмов в упаковке по группе 3 или 5 по ГОСТ 15150-69.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Механизм не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем механизм.

Приложение А (обязательное) Общий вид, габаритные и присоединительные размеры механизма МЭМ 40



Размеры в тт					
Н	M12–7H 4omb.				
"	Ф 14H9 4omb.				

1-редуктор; 2-привод; 3-блок сигнализации положения; 4-привод ручной; 5-сальниковый ввод; 6- болт заземления

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

Схемы электрические принципиальные механизма




Рисунок Б.1–Схема блока БСПМ–10АК




Рисунок Б.4- Схема трехфазного механизма




Рисунок Б.2 – Схема блока БСПТ–10AK Остальное см. рисунок Б.1




Рисунок Б.3 – Схема блока БСПР–10АК Остальное см. рисунок Б.1

Таблица Б.1	
Диаграмма работь	ы микровыключателей

микро	контакт	Положение арматуры		
выклю- чатель	соедини- теля X1	открыто	промежуточное	закрыто
C1	1–3			
S1	2–3			
C2	4–6			
S2	5–6			
63	7–9			
S3	8–9			
CI	10–12			
S4	11–12			

S1 – промежуточный микровыключатель открытия

S4 – конечный микровыключатель закрытия

Таблица Б.2 Условные обозначения

Обоз– начение	l Hai impunnali ip	
M1	Электродвигатель трехфазный АИР	380V
R1	Датчик реостатный	120 Om
S1 S4	. S4 Микровыключатели	
A/D	Преобразователь токовый	
X1	Разъем питания МЭОФ	
X2	Разъем блока БКВ	
X3	Разъем блока БСПТ–10АК, БСПР–10АК	

S2 – конечный микровыключатель открытия

S3 – промежуточный микровыключатель закрытия

ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое) **Схема электрическая управления** (датчик БСП-10АК)




Таблица В.1 Условные обозначения


Обоз– начение	Наименование	
A2	Блок датчика БСП–10АК	
М	Электродвигатель АИР	
S1S4	Микровыключатели	
KM1, KM2	магнитные пускатели "Открытия", "Закрытия	
EL 1, EL 2	сигнальные лампы "Открыто", "Закрыто"	
SB1, SB2 ,SB3	кнопки Закрыть", "Открыть", "Стоп"	
X1	клеммник двигателя	
X2	X2 Разъем датчика БСП–10AK	

Таблица В.2 Работа сигнальных ламп

Раоота сигнальных лам				
Обозн. лампы	Открыто	Закрыто		
EL2				
EL3				

— лампа горит — лампа не горит

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 (обязательное) Схема электрическая управления



Данная злектрическая схема управления позволяет реализовать следующую логику:

– При включении кнопки управления SB1 привод начинает закрывать рабочий орган.
При этом происходит остановка привода при достижении конечного выключателя S1 "Открыто".

Тем самым разрывается цепь управления и происходит выключение двигателя. Последующее включение механизма возможно только в противоположное направление — "Зактрытие".

–При включении кнопки управления SB2 проводм начинает открывать рабочий орган. При этом происходит остановка привод при достижении конечного выключателя S3 "Закрыто".