Поволжская электротехническая компания»



421851

МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОДНООБОРОТНЫЕ

МЭО группы 250 и 500 МЭОФ группы 250 и 500

Руководство по эксплуатации ВЗИС.421321.027 РЭ (с БСП-10)



ООО «Поволжская электротехническая компания»

Почтовый адрес:

Российская Федерация, Чувашская Республика, 428000, г. Чебоксары, а/я 163

Тел./факс: (8352) 57-05-16, 57-05-19

Электронный адрес E-mail: info@piek.ru Caйт: www.piek.ru

	СОДЕРЖАНИЕ	стр.
1.	Описание и работа механизмов	4
1.1	Назначение механизмов	4
1.2	Технические характеристики	5
1.3	Состав ,устройство и работа механизма	8
1.4	Устройство и работа основных узлов механизма	9
	Маркировка	
2	Использование по назначению	11
2.1	Эксплуатационные ограничения	11
	Подготовка механизмов к использованию	
3	Использование механизмов	13
3.1	Использование механизма и контроль работоспособности	13
3.2	Возможные неисправности и рекомендации по их устранению	13
3.3	Меры безопасности при использовании механизма	14
4	Техническое обслуживание	. 14
5	Транспортирование и хранение	15
6	Утипизация	15

Приложения:

- А Общий вид, габаритные и присоединительные размеры механизма (рисунок A1, A2, A3, A4, A5, A6)
- Б1 Схемы электрические принципиальные МЭО(Ф) (датчик на разъеме РП10-30)
- Б2- Схемы электрические принципиальные МЭО(Ф) (датчик с клеммным блоком)
- В1- Схема подключения исполнительного механизма МЭО(Φ) (датчик на разъеме РП10-30)
- В2 Схема подключения исполнительного механизма МЭО(Φ) (датчик с клеммным блоком)

вниманию потребителей!

Предприятие непрерывно проводит работы по совершенствованию конструкции механизмов, поэтому некоторые конструктивные изменения в руководстве могут быть не отражены.

Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления потребителя с механизмами исполнительными электрическими однооборотными МЭО группы 250 и группы 500 (далее - МЭО) и с механизмами исполнительными электрическими фланцевыми МЭОФ группы 250 и 500 (далее - МЭОФ) с целью обеспечения полного использования их технических возможностей.

РЭ содержит сведения о технических данных механизма, устройстве, принципе действия, мерах по обеспечению безопасности, техническому обслуживанию, транспортирования и хранению, а также другие сведения, соблюдение которых гарантирует безотказную работу механизма.

Работы по монтажу, регулировке и пуску механизмов разрешается выполнять лицам, имеющим специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 V.

РЭ распространяется на типы механизмов, указанные в таблице 2.

Во избежание поражения электрическим током при эксплуатации механизма должны быть осуществлены меры безопасности, изложенные в разделе 2 «Использование по назначению».

Приступать к работе с механизмами только после ознакомления с настоящим РЭ!

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА МЕХАНИЗМОВ

1.1 Назначение механизмов

1.1.1 Механизмы предназначены для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами, поступающими от регулирующих и управляющих устройств. Механизмы соответствуют техническим условиям ТУ 4218-002-70235294-2004

Механизмы могут применяться в различных отраслях народного хозяйства: в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Механизмы имеют одинаковую конструктивную базу и отличаются способом присоединения к регулирующему органу арматуры. Механизмы МЭОФ устанавливаются непосредственно на трубопроводной арматуре и соединяются со штоком регулирующего органа посредством втулки. Механизмы МЭО устанавливаются отдельно от регулирующего органа и соединяются с ним посредством тяги.

1.1.2 Механизмы изготавливаются в серийном исполнении в следующих климатических условиях по ГОСТ 15150-69 согласно таблице 1.

Таблица 1

\

таолица т		
Климатическое	Температура	Верхнее значение относительной влажности
исполнение и категория	окружающей среды	окружающей среды
размещения		
У1; У2	от минус 40 до плюс	до 98 % при температуре 25 °С и более низких
	45° C	температурах без конденсации влаги.
T2	от минус 10 до плюс	до 100 % при температуре 35 °С и более
	$50^{0} \mathrm{C}$	низких температурах с конденсацией влаги.
УХЛ1;	от минус 60 до плюс	до 100 % при температуре 25 °С и более низких
УХЛ2	$40^{\circ}\mathrm{C}$	температурах с конденсацией влаги.

Механизмы с категорией размещения «2» по ГОСТ 15150-69 предназначены для эксплуатации под навесом, исключающим прямое воздействие атмосферных осадков или в помещениях.

- **1.1.3** Степень защиты механизмов IP 65 или по специальному заказу IP 67 по ГОСТ 14254-2015.
- **1.1.4** Механизмы не предназначены для работы в средах, содержащих агрессивные пары, газы и вещества, вызывающие разрушение покрытий, изоляции и материалов, и во взрывоопасных средах.
- **1.1.5** Механизмы устойчивы к воздействию атмосферного давления по группе P1 ГОСТ Р 52931-2008;
- **1.1.6** Механизмы устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций по группе исполнения VI ГОСТ Р 52931-2008.
- **1.1.7** Работоспособное положение механизма любое, определяемое положением трубопроводной арматуры.

1.2. Технические характеристики

1.2.1Типы механизмов и их основные технические данные приведены в таблице 2. Таблица 2

Условное наименование механизма	Номинальный крутящий момент на выходном валу, N·m	Номинальное время полного хода выходного вала, S	Номинальный полный ход выходного вала, г	Потребляемая мощность, W, не более	Гип электродвигателя	Кв не более
	мент	Номина. полного хода вых	мин	трес не	Le II	Macca, Kg
	Hom MoM N·m	Но по: ход	Новы	Ilor W,	Ти	$M_{\tilde{z}}$
1	2	3	4	5	6	7
	Механиз	мы МЭС) группь	ы 250		
MЭO-100/25-0,25X-99	100	25	0,25			
MЭO-140/25-0,25X-99	140	25	0,25			
MЭO-140/63-0,63X-99	140	63	0,63	144	ДСР135-1,3-187,5	27
MЭO-250/63-0,25X-99	250	63	0,25			
M9O-250/160-0,63X-99	250	160	0,63			
МЭО-100/25-0,25Х-99К	100	25	0,25	124	ДСР135-1,3-187,5	
МЭО-140/25-0,25Х-99К	140	25	0,25	=		
МЭО-100/63-0,63Х-99К	100	63	0,63			
МЭО-250/63-0,25Х-99К	250	63	0,25	=		
МЭО-250/160-0,63Х-99К	250	160	0,63			
M9O-100/10-0,25X-99	100	10	0,25]		
M9O-100/25-0,63X-99	100	25	0,63	254	W@D40# 0 2 102 2	20 -
MЭO-250/25-0,25X-99	250	25	0,25		ДСР135-3,2-187,5	28,7
M9O-250/63-0,63X-99	250	63	0,63			
M9O-300/25-0,25X-99	300	25	0,25			
MЭO-300/63-0,63X-99	300	63	0,63			
МЭО-100/10-0,25Х-99К	100	10	0,25	154	ДСР135-3,2-187,5	
МЭО-100/25-0,63Х-99К	100	25	0,63			
МЭО-250/25-0,25Х-99К	250	25	0,25			
МЭО-250/63-0,63Х-99К	250	63	0,63			
МЭО-300/25-0,25Х-99К	300	25	0,25			
МЭО-300/63-0,63Х-99К	300	63	0,63			

ООО «ПЭК»

Продолжение таблицы 2

Продолжение таблицы 2							
1	2	3	4	5	6	7	
		<u>змы МЭ</u>		1			
M9O-650/63-0,25X-92C	650	25	0,25	144	ДСР135-1,3-187,5	27	
M9O-800/120-0,25X-92C	800	120	0,25				
M9O-750/100-0,25X-92C	750	100	0,25				
МЭО-650/63-0,25Х-92СК	650	25	0,25	124	ДСР135-1,3-187,5	27	
МЭО-800/120-0,25Х-92СК	800	120	0,25				
MЭO-750/100-0,25X-92CK	750	100	0,25				
M9O-80/5-0,25X-92C	80	5	0,25				
MЭO-160/10-0,25X-92C	160	10	0,25	254	ДСР135-3,2-187,5	28,7	
MЭO-850/45-0,25X-92C	450	45	0,63				
M9O-500/25-0,25X-92C	500	25	0,25				
M9O-500/63-0,63X-92C	500	63	0,63				
MЭO-1000/63-0,25X-92C	1000	63	0,25				
MЭO-1000/160-0,63X-92C	1000	160	0,63				
МЭО-80/5-0,25Х-92СК	80	5	0,25	154	ДСР135-3,2-187,5		
МЭО-160/10-0,25Х-92СК	160	10	0,25				
МЭО-850/45-0,25Х-92СК	450	45	0,63	7			
МЭО-500/25-0,25X-92СК	500	25	0,25	7			
MЭO-500/63-0,63X-92CK	500	63	0,63				
МЭО-1000/63-0,25Х-92СК	1000	63	0,25				
M9O-1000/160-0,63X-92CK	1000	160	0,63				
МЭО-320/10-0,25Х-92СК	320	10	0,25				
M9O-320/25-0,63X-92CK	320	25	0,63	274	ДСР135-6,4-187,5	32	
M9O-480/15-0,25X-92CK	480	15	0,25				
M9O-1000/25-0,25X-92CK	1000	25	0,25				
M9O-1000/63-0,63X-92CK	1000	63	0,63				
M9O-150/3-0,25M-92CK	150	3	0,25	290	АИР 56В4	29	
113 3 13 0/3 0,22111 92 611		измы М З			THII COD!		
МЭОФ-100/25-0,25Х-99	100	25	0.25				
МЭОФ-140/25-0,25Х-99	140	25	0,25				
МЭОФ-140/63-0,63Х-99	140	63	0,63	144	ДСР135-1,3-187,5	27	
МЭОФ-250/63-0,25Х-99	250	63	0,25		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
МЭОФ-250/160-0,63Х-99	250	160	0,63				
МЭОФ-400/63-0,25Х-99	400	63	0,25				
МЭОФ-400/160-0,63Х-99	400	160	0,63				
МЭОФ-100/25-0,25Х-99К	100	25	0,05	124	ДСР135-1,3-187,5		
МЭОФ-140/25-0,25Х-99К	140	25	0,25	124	дет 133 1,3 107,3		
МЭОФ-140/63-0,63Х-99К	140	63	0,63				
МЭОФ-140/03-0,03Х-99К	250	63	0,03				
МЭОФ-250/03-0,23Х-99К	250	160	0,63				
МЭОФ-250/100-0,03Х-99К	400	63	0,03				
МЭОФ-400/160-0,63Х-99К	400	160	0,63				
МЭОФ-100/10-0,05X-99К							
МЭОФ-100/10-0,23Х-99	100	10 25	0,25	-			
МЭОФ-100/25-0,05X-99 МЭОФ-150/15-0,25X-99	150	15	0,03	254	ДСР135-3,2-187,5	28,7	
МЭОФ-150/15-0,25X-99 МЭОФ-250/25-0,25X-99	250	25		- 25 4	дет 133-3,2-107,3	20,7	
	250	63	0,25	-			
МЭОФ-250/63-0,63Х-99			0,63	=			
МЭОФ-300/25-0,25Х-99	300	25	0,25	-			
МЭОФ-300/63-0,63Х-99	300	63	0,63				
МЭОФ-100/10-0,25Х-99К	100	10	0,25	-			
МЭОФ-100/25-0,63Х-99К	100	25	0,63	154	ПСВ125 2 2 197 5	20.7	
МЭОФ-150/15-0,25Х-99К	150	15	0,25	154	ДСР135-3,2-187,5	28,7	
МЭОФ-250/25-0,25Х-99К	250	25	0,25				

ооо «ПЭК» ВЗИС,421321.027 РЭ

Продолжение таблицы 2

Продолжение таблицы						
1	2	3	4	5	6	7
	Механи	змы МЗ	ЭОФ гру	ппы 250		
МЭОФ-250/63-0,63Х-99К	250	63	0,63	154	ДСР135-3,2-187,5	28,7
МЭОФ-300/25-0,25Х-99К	300	25	0,25			
МЭОФ-300/63-0,63Х-99К	300	63	0,63			
МЭОФ-250/25-0,63Х-99К	250	25	0,63	274	ДСР135-6,4-187,5	32
МЭОФ-250/10-0,25Х-99К	250	10	0,25	1		
	Механиз	мы МЭС	ЭФ груп	пы 500		
МЭОФ-650/63-0,25Х-92С	650	25	0,25	144	ДСР135-1,3-187,5	27
МЭОФ-800/120-0,25Х-92С	800	120	0,25			
МЭОФ-750/100-0,25Х-92С	750	100	0,25			
МЭОФ-650/63-0,25Х-92СК	650	25	0,25	124	ДСР135-1,3-187,5	
МЭОФ-800/120-0,25Х-92СК	800	120	0,25			
МЭОФ-750/100-0,25Х-92СК	750	100	0,25			
МЭОФ-80/5-0,25Х-92С	80	5	0,25	254	ДСР135-3,2-187,5	28,7
МЭОФ-160/10-0,25Х-92С	160	10	0,25			
МЭОФ-850/45-0,25Х-92С	850	45	0,25			
МЭОФ-500/25-0,25Х-92С	500	25	0,25			
МЭОФ-500/63-0,63Х-92С	500	63	0,63			
МЭОФ-1000/63-0,25Х-92	1000	63	0,25			
МЭОФ-1000/160-0,63Х-92	1000	160	0,63			
МЭОФ-80/5-0,25Х-92СКБ	80	5	0,25	154	ДСР135-3,2-187,5	
МЭОФ-160/10-0,25Х-92СК	160	10	0,25			
МЭОФ-850/45-0,25Х-92СК	850	45	0,25			
МЭОФ-500/25-0,25Х-92СК	500	25	0,25			
МЭОФ-500/63-0,63Х-92СК	500	63	0,63			
МЭОФ-1000/63-0,25Х-92СК	1000	63	0,25			
МЭОФ-1000/160-0,63Х-92СК	1000	160	0,63			
МЭОФ-320/10-0,25Х-92СК	320	10	0,25			
МЭОФ-320/25-0,63Х-92СК	320	25	0,63	274	ДСР135-6,4-187,5	32
МЭОФ-480/15-0,25Х-92СК	480	15	0,25			
МЭОФ-1000/25-0,25Х-92СК	1000	25	0,25			
МЭОФ-1000/63-0,63Х-92К	1000	63	0,63			
МЭОФ-150/3-0,25М-92СК	150	3	0,25	290	АИР 56В4	29

Примечание -Буквой Х условно обозначено исполнение блока БСП-10, каждый механизм может быть изготовлен с различными исполнениями:

- У блок сигнализации положения токовый (далее блок БСПТ-10М);
- Р блок сигнализации положения реостатный (далее блок БСПР-10);
- И- блок сигнализации положения индуктивный (далее блок БСПИ-10)
- М блок концевых выключателей (далее блок БСПМ-10).

Буква К обозначает трехфазное напряжение питания, отсутствует буква – однофазное напряжение питания.

Механизм при изготовлении с блоком БСПТ-10М может поставляться со встроенным блоком питания БП-20 или с выносным блоком питания.

- 1.2.2 Электрическое питание электродвигателя механизма осуществляется от:
- трехфазной сети переменного тока с номинальным напряжением 380V частотой 50 Hz;
- однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220V частотой 50 Hz.
- 1.2.3 Параметры питающей сети блока сигнализации положения БСП: а) токового БСПТ-10М:
- постоянный ток напряжением 24 V;
- однофазный переменный ток напряжением 220V, частотой 50 Hz через блок питания БП-20.

- б) реостатного БСПР-10:
- постоянный ток напряжением до 12 V;
- переменный ток напряжением до 12 V, частотой 50 Hz;
- в) индуктивного БСПИ-10:
- переменный ток напряжением до 12 V, частотой 50 Hz.

Параметры питающей сети блока питания БП-20 - однофазное переменное напряжение 220~V частотой 50~Hz.

Допустимые отклонения от номинального значения параметров переменного тока питающей сети электродвигателя, БСП, блока БП-20:

- напряжения питания от минус 15 до плюс 10%;
- частоты питания от минус 2 до плюс 2 %.

При этом отклонения частоты и напряжения не должны быть противоположными.

- **1.2.4** Кратность пускового крутящего момента к номинальному при номинальном значении напряжения питания не менее 1,5 для механизмов группы 250 и 1,2 для механизмов группы 500.
- **1.2.5** Усилие на съемной рукоятке ручного привода (для МЭО) и на маховике (для МЭОФ) механизма при номинальной нагрузке на выходном валу не превышает 200N.
- **1.2.6** Значение допустимого уровня шума не превышает 80 dБA по ГОСТ 12.1.003-2014.
- **1.2.7** Выбег выходного вала механизма при номинальном напряжении питания без нагрузки должен быть не более:
 - 1 % полного хода выходного вала для механизма с временем полного хода 10с и 15с;
 - 0,5 % полного хода выходного вала для механизма с временем полного хода 25с;
 - 0,25 % полного хода выходного вала для механизма с временем полного хода 63с.
- **1.2.8** Люфт выходного вала механизма должен быть не более 0.75° , при нагрузке равной (5...6)% номинального значения.
- **1.2.9** Действительное время полного хода выходного вала механизма при номинальной противодействующей нагрузке, номинальном напряжении питания и нормальных условиях окружающей среды не должно отличаться от значении указанных в таблице 2 более чем на 10%.
- **1.2.10** Отклонение времени полного хода выходного вала механизма от действительного значения при изменении напряжения питания в пределах от 85 до 110% номинального значения или изменении температуры окружающей среды от минимального до максимального значения не должно превышать 20%.
- **1.2.11** Механизмы обеспечивают фиксацию положения выходного вала при отсутствии напряжения питания при усилии не более номинального значения.
- **1.2.12** Габаритные и присоединительные размеры механизмов приведены в приложении A.

1.3 Состав, устройство и работа механизма

Механизм является законченным однофункциональным изделием.

В состав механизма МЭО входят: редуктор, электропривод, блок БСП-10, сальниковый ввод, болт заземления, ручной привод со съемной рукояткой, упоры, рычаг.

- В состав механизма МЭОФ входят: редуктор, электропривод, блок БСП-10, сальниковый ввод, болт заземления, ручной привод, фланец, ограничитель или регулировочный болт ограничителя положения.
- **1.3.1** Принцип работы механизмов заключается в преобразовании электрического сигнала, поступающего от регулирующих и управляющих устройств, во вращательное перемещение выходного вала.

У механизмов МЭО на выходной вал установлен рычаг, рабочий ход которого ограничивается двумя упорами, которые могут быть закреплены в любом угловом положении относительно оси вращения выходного вала с шагом 4°. Механизмы МЭО крепятся к несущей конструкции корпуса редуктора.

В механизмах МЭОФ при исполнении выходного вала с квадратом (Приложение А, рисунок А3, А4) рабочий ход имеет фиксированное значение – 0,25 оборота (90°) или 0,63 оборота (225°). При исполнении выходного вала по ISO ГОСТ Р 55510-2013 (Приложение А, рисунок А5, А6) рабочий ход имеет значение – 0,25 оборота (90°). Механизмы МЭОФ (Приложение А, рисунок А5, А6) крепятся непосредственно к арматуре.

Механизмы МЭОФ (Приложение A, рисунок A3, A4) крепятся через переходник (КМЧ) четырьмя шпильками и двумя упорами 9.

Для обеспечения возможности настройки и регулировки блок сигнализации положения расположен под съёмной крышкой. Крышка имеет смотровое окно для определения углового положения выходного вала по шкале блока сигнализации положения.

1.3.2 Режим работы механизмов с двигателями синхронными ДСР по ГОСТ IEC 60034-1-2014 - повторно-кратковременный реверсивный с частными пусками S4 продолжительностью включений (ПВ) до 25% и номинальной частотой включений до 630 в час при нагрузке на выходном валу в пределах от номинальной противодействующей до 0,5 номинального значения сопутствующей. Допускается работа механизмов в кратковременном режиме S2 с номинальной нагрузкой на выходном валу при номинальном напряжении питания электродвигателя продолжительностью не более 3 min. Минимальная величина импульса включения не менее 0,5s.

Для механизма МЭОФ 150/3-0,25М с двигателем АИР 56В4 режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014 - повторно-кратковременный реверсивный с частными пусками S4 продолжительностью включений (ПВ) до 25% и номинальной частотой включений до 320 в час при нагрузке на выходном валу в пределах от номинальной противодействующей до 0,5 номинального значения сопутствующей. Допускается работа механизма в повторно-кратковременном режиме в течение одного часа с частотой включений до 630 в час при ПВ до 25%, со следующим повторением не менее чем через 3 часа. Минимальная величина импульса включения не менее 0,5 s.

При реверсировании электродвигателя механизма интервал времени между включением и выключением на обратное направление должен быть не менее 50 ms.

Управление механизмами – бесконтактное с помощью пускателя бесконтактного реверсивного ПБР-2М (однофазное исполнение) ПБР-3А (трехфазное исполнение).

Электрические принципиальные схемы и схемы подключений механизма приведены в приложениях Б1, Б2, В1, В2.

1.4 Устройство и работа основных узлов механизма.

1.4.1 Электропривод служит для передачи вращения через редуктор и создания требуемого крутящего момента на выходном валу механизма и обеспечения точной остановки выходного вала. В качестве электропривода механизма применяется синхронный электродвигатель ДСР или асинхронный электродвигатель АИР 56В4 согласно таблице 2.

Краткие технические характеристики синхронных электродвигателей ДСР, устанавливаемых в механизмы, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Тип	Параметры		Номи-	Частота	Потребля-	Номиналь-
электродвигателя	питающей сети		нальный	вращения	емая	ный ток,
	Напряже- Частота,		момент,	min-1	мощность,	A
	жение, V	Hz	N.m		W	
ДСР135-1,3-187,5	380	50	1,3		120	0,54
ДСР135- 1,3-187,5	220			187,5	140	0,92
ДСР135- 3,2-187,5	380		3,2		150	1,2
ДСР135- 3,2-187,5	220				250	1,3
ДСР135- 6,4-187,5	380		6,4		270	2,9

При нагрузке вызванной нагружением выходного вала механизма крутящим моментом, значительно превышающим номинальный (например, при неправильном выборе механизма по крутящему моменту, при работе механизма на «упор» или при заедании регулирующего органа арматуры) электродвигатель выпадает из синхронизма и издает шум. В этом случае нарушается равномерность воздушного зазора между ротором и статором.

Внимание! Наличие шума при работе двигателя ДСР на холостом ходу, исчезающего при нагружении механизма рабочим моментом, не является признаком неисправности.

Краткие технические характеристики асинхронного электродвигателя АИР 56В4:

- синхронная частота вращения об/мин -1500;
- потребляемая мощность, W 281;
- ток статора (номинальный), А 0,65;
- ток пусковой, A 3.25;
- **1.4.2** Редуктор механизма является основным узлом, на котором устанавливаются составные части механизма. Редуктор механизма состоит из корпуса, выходного вала, червячного колеса, червяка, ручного привода, зубчатой передачи.
- **1.4.3** Ручной привод (для механизмов МЭОФ) или съемная рукоятка (для МЭО) служат для перемещения выходного вала (регулирующего органа) при монтаже и настройке механизмов, а также в аварийных ситуациях (отсутствии напряжения питания). Перемещение выходного вала осуществляется вращением маховика ручного привода или съемной рукоятки, установленной в торце вала электродвигателя.

Примечание. В механизмах МЭО съемная рукоятка устанавливается только при монтаже, настройке и в аварийных ситуациях при необходимости ручного управления.

1.4.4 Блок сигнализации положения БСП-10 предназначен для преобразования положения выходного вала механизма в пропорциональный электрический сигнал и сигнализации о крайних и промежуточных его положениях. В зависимости от заказа, механизм может быть изготовлен с блоком сигнализации положения: реостатный БСПР-10, токовый БСПТ-10М, индуктивный БСПИ-10 или с блоком концевых выключателей БСПМ-10. РЭ блока входит в комплект документации на механизм.

Для заземления корпуса механизма предусмотрен наружный зажим заземления с требованиями по ГОСТ 21130-75.

1.4.5 Регулировочный болт ограничителя положения 9 и 10 (Приложение A, рисунок A5; A6) и ограничитель 7 (Приложение A, рисунок A3; A4) в механизмах МЭОФ предназначены для ограничения положения регулирующего органа в случае его выхода за пределы рабочего диапазона: 0,25 г (90°) из-за возможного несрабатывания концевых выключателей. В механизмах МЭО роль механического ограничителя выполняет рычаг, имеющий для этого специальный выступ. Передвижные упоры 8 (Приложение A, рисунок A1; A2) обеспечивают регулировку ограничителя хода до 0,63 г

Примечание – В механизмах МЭО Φ с рабочим диапазоном 0,63 г механический ограничитель не устанавливается.

Внимание! Длительная работа механизма на механическом упоре вызывает перегрев электродвигателя и выхода из строя редуктора.

1.5 Маркировка механизма

- **1.5.1** Маркировка механизма соответствует ГОСТ 18620-86, ТР ТС 010/2011
- 1.5.2 Механизм имеет табличку, на которой нанесены следующие данные:
- товарный знак предприятия изготовителя;
- условное обозначение механизма;
- номинальное напряжение питания, V;
- частота напряжения питания, Нz;
- надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ»;
- номер механизма по системе нумерации предприятия изготовителя;

- год изготовления;
- изображение единого знака обращения продукции на рынке государств членов Таможенного союза.

1.5.2 На корпусе механизма рядом с заземляющем зажимом нанесен знак заземления. Рельеф знака заземления покрыт эмалью красного цвета.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

- **2.1.1** Требования к месту установки механизма и параметрам окружающей среды являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.
 - 2.1.2 Работоспособное положение механизмов любое.
- **2.1.3** Продолжительность включений и число включений в час не должны превышать значений, установленных указанным режимом работы механизма (п.1.3.2).

2.2 Подготовка механизма к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке к использованию механизма

Эксплуатацию механизма разрешается проводить лицам, имеющим допуск в эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 V и ознакомленным с настоящим РЭ.

При этом необходимо руководствоваться требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБЭ):

- все работы по ремонту, настройке и монтажу механизма производить при полностью снятом напряжении питания;
- на щите управления необходимо укрепить табличку с надписью « НЕ включать работают люди»;
- работы, связанные с наладкой, обслуживанием механизма производить только исправным инструментом;
- при удалении старой смазки и промывке деталей и узлов механизма необходимо применять индивидуальные средства защиты;
- корпус механизма должен быть заземлен медным проводом сечением не менее 4 мм², место подсоединения провода должно быть защищено от коррозии нанесением консервационной смазки.

Эксплуатация механизма должна осуществляться при наличии инструкции по технике безопасности, учитывающей специфику соответствующего производства и утвержденной главным инженером предприятия-потребителя.

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра механизма

Осмотреть механизм и убедиться в отсутствии внешних повреждений. Проверить комплектность поставки механизма в соответствии с паспортом.

Проверить с помощью ручного привода легкость вращения выходного вала механизма, повернув его на несколько градусов от первоначального положения. Выходной вал должен вращаться плавно.

Тщательно зачистить место присоединения заземляющего проводника к болту, подсоединить провод сечением не менее 4 мм² и затянуть болт. Проверить сопротивление заземляющего устройства, оно должно быть не более 10 Ом.

Проверить работу механизма в режиме реверса от электродвигателя. Для этого:

- подать на механизм однофазное напряжение питания на клеммы C1, C2 (приложение Б1, Б2), при этом выходной вал механизма должен прийти в движение. Перебросить провод с контакта C2 на контакт C3, выходной вал должен прийти в движение в противоположную сторону;

- подать на механизм МЭО-К или МЭОФ-К трехфазное напряжение питания на контакты C1, C2, C3 (приложение Б1, Б2), выходной вал механизма должен прийти в движение. Поменять местами концы любых 2-х проводов, подключенных к контактам C1, C2 и C3 при этом выходной вал должен прийти в движение в противоположную сторону.

2.2.3 Монтаж и настройка механизма

При установке механизма необходимо предусмотреть свободное место для обслуживания механизма, обеспечить возможность доступа к блоку БСП и ручному приводу.

Прежде чем приступать к установке механизма на арматуру необходимо руководствоваться мерами безопасности изложенными в разделе 2.2.1.

2.2.3.1 Порядок монтажа механизма МЭО

Установить механизм на фундамент промежуточную конструкцию, ИЛИ предназначенную для установки механизма, и закрепить механизм. Крепление механизма производится четырьмя болтами. Снять упоры 8 (Приложение А, рисунок А1; А2). Поворачивая рукоятку, установить рычаг в положение, соответствующее положению «ЗАКРЫТО» регулирующего органа. Соединить рычаг механизма с регулирующим органом при помощи тяги и отрегулировать ее длину. Установить упор 8. Поворачивая рукоятку, установить рычаг в положение, соответствующее положению ОТКРЫТО регулирующего органа. Установить второй упор 8. Поворачивая рукоятку, вернуть регулирующий орган в положение ЗАКРЫТО.

2.2.3.2 Порядок монтажа механизма МЭОФ

С помощью ручного привода установить выходной вал механизма в положение при котором механический ограничитель встает на упор (положение «ЗАКРЫТО»). При установке механизма на трубопроводную арматуру регулирующий орган арматуры и выходной вал механизма должны быть в одинаковом положении «ЗАКРЫТО». Выходной вал механизма и шток регулирующего органа арматуры соединяются с помощью втулки.

При необходимости в механизмах МЭОФ (Приложение A, рисунок A5, A6) возможно с помощью регулировочных болтов ограничителя положения 9 и 10 произвести регулировку.

Внимание! Регулировочные болты ограничителя положения разрешено выкручивать не более 50мм от корпуса механизма до головки болта для исключения выхода из зацепления червячной передачи.

Для увеличения угла поворота выходного вала необходимо произвести откручивание регулировочных болтов:

- положение «Открыто» регулировочный болт 9;
- положение «Закрыто» регулировочный болт 10.

Для уменьшения угла поворота выходного вала необходимо произвести закручивание регулировочных болтов:

- положение «Открыто» регулировочный болт 9;
- положение «Закрыто» регулировочный болт 10.

Произвести настройку блока сигнализации положения в соответствии с РЭ.

Внимание! Bo избежание перегрузки электродвигателя электрические микровыключатели, ограничивающие крайние положения регулирующего органа, должны срабатывать на 3 ÷ 50 раньше, чем механический ограничитель встанет на упор. ограничитель предназначен для Механический ограничения крайних положений регулирующего органа трубопроводной арматуры на случай выхода микровыключателей.

2.2.4 Электрическое подключение

Подключение внешних электрических цепей к механизму осуществляется через сальниковый ввод многожильным круглым гибким кабелем диаметром от 7 до 11 mm и сечением проводников каждой жилы должно быть в пределах от 0,5 до 1,5 mm², согласно схеме подключения (приложение B1, B2).

Для этого необходимо открутить гайку сальникового ввода пропустить провод через цанговый зажим. Подсоединить провод. Закрутить гайку сальникового ввода. При легком подергивании кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения, что гарантирует герметичность.

Пайку монтажных проводов цепей внешних соединений к контактам розетки разъема РП-10-30 производить оловянно-свинцовым припоем с применением бескислотных флюсов. После пайки флюс необходимо удалить путем промывки мест паек спиртом, а затем покрыть бакелитовым лаком или эмалью. Произвести монтаж заземления как указано в 2.2.2, нанести консервационную смазку на болт заземления

Сигнальные провода, идущие от блока сигнализации положения, должны быть пространственно разделены от силовых цепей.

Подать напряжение питания на блок сигнализации положения. Далее настройку выполнять согласно в соответствии с РЭ на конкретный блок.

2.2.5 Указания по включению, проверка работы

Пробным включением проверить работоспособность механизма в обоих направлениях и правильность настройки блока сигнализации положения.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА

3.1 Использование механизма и контроль работоспособности

Порядок контроля работоспособности механизма, необходимость, подстройки и регулировки, методики выполнения измерений определяются эксплуатирующей организацией.

3.2 Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению приведены в таблице 4. Таблица 4

Таолица 4		
Неисправность	Вероятна причина	Метод устранения
При подключении	Не поступает напряжение	Проверить поступление напряжения к двигателю.
механизм не	питания на двигатель	Проверить цепь и устранить неисправность
работает	Неисправен двигатель	Заменить двигатель
При работе	Механизм стоит на упоре	Включить в обратную сторону. Проверить настройку
механизма	_	БСП. При необходимости перенастроить
наблюдается	Наличие помехи или	Устранить помеху или заклинивание
чрезмерный нагрев	заклинивание регулирую-	
и повышенный шум	щего органа арматуры	
	Обрыв фазы в цепи питания	Проверить цепь питания, устранить обрыв. При
	двигателя	необходимости заменить двигатель.
	Межвитковое замыкание в	Заменить двигатель
	обмотке статора двигателя	
Увеличенный люфт	Большой износ последних	Заменить зубчатые пары.
выходного вала	ступеней зубчатой передачи.	Заменить шпонки.
механизма.	Люфт в шпонках рычага	
	механизма или выходного	
	колеса.	
Блок БСП работает некорректно	Сбилась настройка	Настроить БСП положения согласно его РЭ
пекорректно	БСП неисправен	Провести ревизию БСП его РЭ. При
		необходимости заменить
Отсутствует сигнал	Обрыв сигнальных цепей	Найти обрыв и устранить неисправность
блока БСП	Сбилась настройка	Настроить БСП согласно его РЭ
	БСП неисправен	Провести ревизию БСП согласно РЭ блока. При
		необходимости заменить.

3.3 Меры безопасности при использовании механизма

При эксплуатации механизма не требуется соблюдение дополнительных мер безопасности, кроме общих, изложенных в 2.2.1

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 При техническом обслуживании механизма должны выполняться требования безопасности, приведенные в 2.2, а также требования инструкций, действующих в промышленности, где применяется механизм.

Механизм должен подвергаться техническому обслуживанию в соответствии с таблицей 5. Таблица 5

Вид технического	Наименование	Примечание			
обслуживания	работ				
Профилактический осмотр	Проверка по 4.2	Периодичность устанавливается в зависимости от производственных условий, но реже одного раза в месяц			
Периодическое техническое обслуживание	Проверка по 4.3	Один раз в (1,5-2) года			
Плановое техническое обслуживание	Проверка по 4.4	При необходимости, рекомендуется при интенсивной работе не реже одного раза в 6-8 лет, при неинтенсивной – в 10-12			
Электродвигатель является неремонтопригодным изделием и не требует специального технического					

Электродвигатель является неремонтопригодным изделием и не требует специального технического обслуживания

- 4.2 Во время профилактических осмотров необходимо проверять:
- состояние наружных поверхностей механизма, при необходимости очистить от грязи и пыли;
 - заземляющие зажимы должны быть затянуты и не покрыты ржавчиной;
- проверить затяжку всех крепежных болтов и гаек. Болты и гайки должны быть равномерно затянуты;
 - 4.3 Периодическое техническое обслуживание проводить согласно 4.2 и дополнительно:
 - отключить механизм от источника питания;
 - снять крышку блока;
- проверить надежность крепления блока к корпусу механизма, надежность подключения внешних кабелей к разъемам блока БСП;
- проверить состояние заземления, при необходимости очистить зажимы заземления и нанести консистентную смазку;
- проверить уплотнение кабельного ввода. При легком подергивании кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения;
 - закрыть крышку блока.

Подключить механизм, проверить его работу по 1.3.2, при необходимости настроить.

- 4.4 Плановое техническое обслуживание проводить в следующей последовательности:
- отключить механизм от источника питания;
- отсоединить механизм от арматуры, снять с места установки и последующие работы проводить в мастерской;
 - отсоединить блок БСП-10;
 - отсоединить электродвигатель;

- открутив болты, снять крышку;
- разобрать редуктор. Произвести диагностику состояния корпуса редуктора, крышек, шестерен, валов, подшипников, шпоночных, резьбовых соединений. Узлы и детали промыть в керосине и высушить. Поврежденные детали заменить;
- подшипники, зубья шестерен и поверхности трения подвижных частей редуктора обильно смазать смазкой ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73. Расход смазки на один механизм составляет 100g. Собрать механизм. Проверить надежность крепления блока, двигателя.

Внимание! Попадание смазки на элементы блока БСП не допускается.

После сборки механизма произвести обкатку. Режим работы при обкатке 1.3.2.

Проверить при установке на объекте максимальное требуемое усилие на рабочем органе с целью выявления возможной перегрузки механизма.

4.5 В течение гарантированного срока не допускается производить любые действия, связанные с разборкой механизма и его составных частей, кроме указанных в разделе 4.2 и в 2.2, в противном случае действие гарантийных обязательств предприятия- изготовителя прекращается. Текущий ремонт во время гарантийного срока производит предприятие – изготовитель.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- **5.1** Механизмы должны транспортироваться в упаковке предприятия изготовителя в крытых вагонах, универсальных контейнерах, крытых машинах, в трюмах речных судов и авиационным транспортом (в герметизированных отапливаемых отсеках) при условии хранения «5» климатического исполнения «УХЛ1» или «6» климатического исполнения «Т2» по ГОСТ 15150-69, но при атмосферном давлении не ниже 36,6 кПа и температуре не ниже минус 50°С, или условия хранения 3 при морских перевозках в трюмах. Время транспортирования не более 45 суток. Механизмы транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- **5.2** Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные механизмы не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки механизмов на транспортное средство должен исключить их самопроизвольное перемещение.
- **5.3** Срок хранения механизма в неповрежденной упаковке предприятия- изготовителя не более 12 месяцев с момента изготовления.
 - 5.4 Условия хранения механизмов в упаковке по группе 3 или 5 по ГОСТ 15150-69.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Механизм не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем механизм.

Приложение A (обязательное) Общий вид, габаритные и присоединительные размеры механизмов






Рисунок А1 Механизм МЭО группы 250

- 1– электропривод; 2– редуктор;
- 3– блок сигнализации положения (БСП–10);
- 4– сальниковый ввод; 5– болт заземления;
- 6– съемная рукоятка; 7– рычаг; 8– упор.



- 1— электропривод, 2— редуктор,
- 3– блок сигнализации положения (БСП–10),
- 4- сальникового ввода, 5- болт заземления,
- 6- съемная рукоятка, 7- рычаг, 8 -упор.

Рисунок А2. Механизм М30 группы 500



B3NC.421321.027 P3





Рисунок А4 Механизм МЭОФ с наружным квадратом группы 500







Рисунок А5 Механизм МЭОФ с внутренним присоединением по ISO ГОСТ Р 55510-2013 группы 250

	Размеры в мм						
ØD1	70±0,1	Ød1	4omß. M8–7H	h=24	F07		
ØD2	80±0,1	Ød2	4omß. M10–7H	h=30	_		
ØD3	102±0,1	Фd3	4omb. M10–7H	h=30	F10		

Ταδλυμα Α5.2

1 45/144 / 15.2						
Исполнение муфты	F	Размеры в	MM.			
выходного вала	SH11	dH9	h	L		
Рисунок А5.1	11– 27	-				
Рисунок А5.2	11 –19	14,1–28,2	3	38		
Рисунок А5.3	-	12 – 36				

- 1 –редуктор; 2–электропривод;
- 3-блок сигнализации положения БСП-10;
- 4-сальниковый ввод; 5-болт заземления;
- 6-привод ручной;7-муфта; 8-крышка;
- 9,10-регулировочный болт ограничителя положения






Таблица А6.1

Размеры в мм						
ФD3	ФD3 102±0,1 Фd3 4om6. М10-7H h=30					
ø □4	125±0,1	Фd4	4omß. M12–7H	h=36	F12	
ØD5	140±0,1	Ød5	4omß. M16–7H	h=36	F14	

Ταδηυμα Α6.2

rabriaga rio.z				
Исполнение муфты				
выходного вала	SH11	dH9	h	L
Рисунок А6.1	11–27	-		
Рисунок А6.2	11–22	14,1–28,2	3	38
Рисунок А6.3	ı	12 – 36		

- 1 –редуктор; 2–электропривод;
- 3-блок сигнализации положения БСП-10;
- 4-сальниковый ввод; 5-болт заземления;
- 6-привод ручной;7-муфта; 8-крышка;
- 9,10-регулировочный болт ограничителя положения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б1 (обязательное) Схемы электрические принципиальные МЭО(Ф) (датчик на разъеме РП10-30)




Таблица Б1.1 Диаграмма работы микровыключателей

микро	контакт	Положение арматуры		
выклю- чатель	соедини- теля X1	открыто	промежуточное	закрыто
51	5-6			
	7–8			
52	9–10			
	11-12			
53	19-20			
	21-22			
54	23-24			
	25–26			

- S1 промежуточный выключатель закрытия
- S2 промежуточный выключатель открытия
- S3 конечный выключатель закрытия
- S4 конечный выключатель открытия

Таблица Б1.2 Условные обозначения

Рисунок Б1.5 Схема механизма с блоком БСПТ–10М. Остальное

см. рисцнок Б1.1

_			
	Обоз– начение	Наименование	примечание
	С	С Блок конденсаторов К78–99–250В	
	R	резистор СП5—36В—50Вт	
	L1L2	Катушка индуктивности	
	Μ	M Электродвигатель однофазный ДСР-135 M1 Электродвигатель трехфазный ДСР-135 R1 R2 Датчик реостатный	
	M1		
	R1 R2		
	S1S4	S1S4 Микровыключатели	
	БД-20	Датчик токовый	
	X1 Разъем РП10-30		
L	X2 Клемник соединительный		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б2 (обязательное) Схемы электрические принципиальные МЭО(Ф) (датчик с клеммным блоком)




Рисунок Б2.1 – Схема трехфазного механизма с блоком БСПТ-10М




Рисунок Б2.2 – Схема однофазного механизма Остальное см. рисунок Б2.1




Рисунок Б2.3 – Схема механизма с блоком БСПИ–10. Остальное см. рисунок Б2.1




Рисунок Б2.4 – Схема механизма с блоком БСПР—10. Остальное см. рисунок Б2.1

Таблица Б2.1 Диаграмма работы микровыключателей

микро	контакт соедини- теля X1	Положение арматуры		
выклю- чатель		открыто	промежуточное	закрыто
51	5-6			
	7–8			
<i>S2</i>	9–10			
	11-12			
<i>S3</i>	19–20			
	21-22			
<i>S</i> 4	23-24			
	25-26			


- S1 промежуточный выключатель закрытия
- S2 промежуточный выключатель открытия
- S3 конечный выключатель закрытия
- S4 конечный выключатель открытия

Таблица Б2.2

Условные обозначения

Обоз- начение	Наименование	Примечание
С	Блок конденсаторов К78-99-250В	
R	резистор СП5-36В-50Вт	
L1 L2	Катушка индуктивности	
М	Электродвигатель однофазный ДСР-135	220 B
M1	Электродвигатель трехфазный ДСР-135	380 B
R1 R2	Датчик реостатный	120 Ом
S1S4	Микровыключатели	
БД-20	Датчик токовый	
X1	Разъемы для питания МЭО	
X2	Разъем для датчика БКВ	
Х3	Разъем для датчиков БСПР, БСПИ, БСПТ	

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 (рекомендуемое) Схемы подключения исполнительного механизма МЭО(Ф) (датчик на разъеме РП 10-30)



показаны условны

Рисунок B1.1- Схема подключения механизма к сети 380V с блоком БСПТ-10М при бесконтактном управлении




Рисунок B1.2 - Схема подключения механизма сети 220V с блоком БСПТ-10М при бесконтактном управлении

ПРИЛОЖЕНИЕ В2 (рекомендуемое) Схемы подключения исполнительного механизма мэо(ф)

(датчик с клеммным блоком)




Рисунок B2.1- Схема подключения механизма к сети 380V с блоком БСПТ-10М при бесконтактном управлении

Микровыключатели конечных и промежуточных положений показаны условны

X1, X2, X3 - разъемы на палате

БП- 20 -Блок питания (24V)




Рисунок B2.2 - Схема подключения механизма к сети 220V с блоком БСПТ-10М при бесконтактном управлении