«Поволжская электротехническая компания»



42 1851

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МНОГООБОРОТНЫЕ ПЭМ - Б

Руководство по эксплуатации ВЗИС.421312.001 РЭ



ООО «Поволжская электротехническая компания»

Почтовый адрес:

Российская Федерация, Чувашская Республика, 428000, г. Чебоксары, а/я 163

Тел./факс: (8352) 57-05-16, 57-05-19

Электронный адрес E-mail: info@piek.ru Caйт: www.piek.ru

	СОДЕРЖАНИЕ	стр.
1	Описание и работа приводов	4
1.1	Назначение приводов	4
1.2	Технические характеристики	5
1.3	Состав, устройство и работа привода	7
1.4	Маркировка привода	8
2	Использование по назначению	9
2.1	Эксплуатационные ограничения	9
	Подготовка привода к использованию	
2.3	Настройка привода	10
2.4	Использование привода	11
3	Техническое обслуживание	12
4	Транспортирование и хранение	13
5	Утилизация	13

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- А Общий вид, габаритные и присоединительные размеры привода ПЭМ-Б
- Б Схема электрическая принципиальная привода ПЭМ-Б (датчик на разъёме РП10-30)
- B-Cхема электрическая управления привода ПЭМ-Б (датчик на разъеме РП10-30)
- В1 Схема электрическая управления привода ПЭМ-Б
- Г Ограничитель максимального момента

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Предприятие непрерывно проводит работы по совершенствованию конструкции приводов, поэтому некоторые конструктивные изменения в руководстве могут быть не отражены.

Руководство по эксплуатации (далее - РЭ) предназначено для ознакомления потребителя с приводами электрическими многооборотными ПЭМ-Б (в дальнейшем – привода).

РЭ содержит сведения о технических данных привода, устройстве, принципе действия, техническому обслуживанию, транспортирования и хранению, а также другие сведения, соблюдение которых гарантирует безопасную работу привода.

Работы по монтажу, регулировке и пуску приводов разрешается выполнять лицам, имеющим специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до $1000~\rm{V}$.

РЭ распространяется на типы приводов, указанные в таблице 2.

Во избежание поражения электрическим током при эксплуатации приводов должны быть осуществлены меры безопасности, изложенные в разделе 2 «Использование по назначению».

Приступать к работе с приводом только после ознакомления с настоящим РЭ!

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИВОДА

1.1 Назначение привода

1.1.1 Приводы ПЭМ-Б предназначены для приведения в действие запорнорегулирующей арматуры в системах автоматического регулирования технологическими процессами, в соответствии с командными сигналами регулирующих и управляющих устройств, устанавливаемой в закрытых помещениях и на открытых площадках под навесом.

Приводы устанавливаются непосредственно на трубопроводной арматуре с любым расположением привода в пространстве, определяемым положением трубопроводной арматуры.

Приводы по типу присоединения согласно ГОСТ Р 55510-2013 изготавливаются двух видов:

- для трубопроводной арматуры с выдвижным штоком;
- для трубопроводной арматуры с не выдвижным штоком.

Приводы позволяют осуществлять;

- открытие и закрытие прохода трубопроводной арматуры с дистанционного пульта управления и остановку запирающего элемента запорной арматуры в любом промежуточном положении;
- автоматическое отключение электродвигателя при достижении заданного крутящего момента на выходном валу привода или при заедании подвижных частей арматуры;
- автоматическое отключение электродвигателя при достижении запирающим элементом арматуры крайних положений: («Открыто», «Закрыто»);
- срабатывание контактов микровыключателей, поступает сигнал на пульт управления о положении рабочего органа запорного устройства арматуры и о срабатывании ограничителей крутящего момента;
- указание положения рабочего органа запорного устройства арматуры по выходному сигналу блока сигнализации положения;
- настройку и регулировку величины крутящего момента в пределах, указанных в таблице 2.
- **1.1.2** Присоединение привода к арматуре выполняется в соответствии с ГОСТ Р 55510-2013 (ИСО 5210) или по заказу (по размерам потребителя).
- **1.1.3** Приводы имеют степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-2015, обеспечивает работу приводов при наличии в окружающей среде пыли и струй воды.

1.1.4 Приводы не предназначены для работы в средах содержащих агрессивные пары, газы и вещества вызывающие разрушение покрытий, изоляции и материалов.

1.1.5 Приводы изготавливаются в серийном исполнении в следующих климатических условиях по ГОСТ 15150-69 согласно таблице 1.

Таблица 1

Климатическое	Температура	Верхнее значение относительной влажности
исполнение и категория	окружающей среды	окружающей среды
размещения		
У1; У2	от минус 40 до плюс	до 98 % при температуре 25 °C и более низких
	$45^{\circ}\mathrm{C}$	температурах без конденсации влаги.
T2	от минус 10 до плюс	до 100 % при температуре 35 °C и более
	$50^{0} \mathrm{C}$	низких температурах с конденсацией влаги.
УХЛ1;	от минус 60 до плюс	до 100 % при температуре 25 °С и более низких
УХЛ2	40^{0} C	температурах с конденсацией влаги.

Приводы с категорией размещения «2» по ГОСТ 15150-69 предназначены для эксплуатации под навесом, исключающим прямое воздействие атмосферных осадков или в помещениях.

- **1.1.6** Приводы устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций по группе исполнения V1 ГОСТ Р 52931-2008.
- **1.1.7** Значение допускаемого уровня шума не превышает 80 dBA по ГОСТ 12.1.003-2014.
- **1.1.8** Габаритные и присоединительные размеры приводов приведены в приложении A.

1.2 Технические характеристики привода

Типы приводов и их основные параметры приведены в таблице 2.

Условное обозначение привода	Диапазон настройки крутящего момента на выходном валу, Н.м М минМ махс.	Частота вращения выходного вала об/мин.		 вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры, об 	Мощность электродвигателя, не более, кВт	Тип электродвигателя	Исполнение конца выходного Вала привода	Исполнение привода по способу установки на арматуру	Масса, кг, не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пнение пр	ивода ПЗ			бопрово	дной армат	уры с в	ыдвижным штоком	
ПЭМ-Б0(М,У,Р)			5	10				Фланец под шпильки	
ПЭМ-Б1(М,У,Р)	100-320	25±5	5	10	0,55	АИР 63В2		Фланец под болты	
ПЭМ-Б2(М,У,Р)			10	30			8.6		31,5
ПЭМ-Б3(М,У,Р)			5	10			058	Фланец под шпильки	
ПЭМ-Б4(М,У,Р)			5	10	1,1	АИР 71В2	ΚИ	Фланец под болты	33
ПЭМ-Б5(М,У,Р)		50±10	10	30			ачі		
ПЭМ-Б6(М,У,Р)		25±5	30	60	0,55	АИР 63В2	Кулачки	Фланец под болты	38
ПЭМ-Б7(М,У,Р)		50±10	30	60	1,1	АИР 71В2	X		
ПЭМ-Б8(М,У,Р)			60	200				Фланец под шпильки	40
ПЭМ-Б9(М,У,Р)		25±5	10	30	0,55	АИР 63В2			31,5

Продолжение таблицы 2

Продолжение	тислиць	1 4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исполн	ение прив	ода ПЭМ	1-Б дл	я тру	бопро	водной арм	атуры с ві	ыдвижным штоком	
ПЭМ-Б10(М,У,Р)			5	10			шлиц	Фланец под болты	31,5
ПЭМ-Б12(М,У)		100±10	60	200	1,1	АИР 71В2	Кулачки	Фланец под шпильки	40
ПЭМ-Б13(М,У)			30	60			Ø58		
Исполнен	ние приво,	да ПЭМ-	Б для	трубо	опров	одной арма	гуры с не	выдвижным штоком	
ПЭМ-Б01(М,У)		25±5	5	10			квадрат	Фланец по ISO	
							шпонка	F 12 F14	
ПЭМ-Б02(М,У)			10	30	0,55	АИР 63В2	квадрат	Фланец по ISO	31,5
							шпонка	F 12 F14	
ПЭМ-Б03(М,У)		50±10	5	10			квадрат	Фланец по ISO	
					1,1	АИР 71В2	шпонка	F 12 F14	
ПЭМ-Б05(М,У)	100-320		10	30			квадрат	Фланец по ISO	33
							шпонка	F 12 F14	
ПЭМ-Б06(М,У)		25±5					квадрат	Фланец по ISO	31,5
			30	60	0,55	АИР 63В2	шпонка	F 12 F14	
ПЭМ-Б07(М,У)		50±10	30	60			квадрат	Фланец по ISO	
							шпонка	F 12 F14	
ПЭМ-Б08(М,У)			60	200			квадрат	Фланец по ISO	
					1,1	АИР 71В2	шпонка	F 12 F14	33
ПЭМ-Б012(М,У)		100±10	60	200			квадрат	Фланец по ISO	
							шпонка	F 12 F14	
ПЭМ-Б013(М,У)			30	60			квадрат	Фланец по ISO	
							шпонка	F 12 F14	

Примечание:

Тип блока входит в условное обозначение привода:

- М- блок концевых и промежуточных выключателей БСПМ-2 или БСПМ-10;
- У- блок сигнализации положения токовый БСПТ-2 или БСПТ-10M или БСПТ-10AM.
- **1.2.1** Электрическое питание электродвигателя приводов осуществляется трехфазным переменным током напряжением 380 V, частотой 50 Hz.

Допускаемые отклонения параметров питающей сети от номинальных значений:

- напряжения питания от минус 15% до плюс 10%;
- частоты питания от минус 2 до плюс 2%;
- коэффициент высших гармоник до 5%.

При этом отклонения частоты и напряжения не должны быть противоположными.

- 1.2.2 Параметры питающей сети блока сигнализации положения БСПТ:
- постоянный ток напряжением 24 V;
- однофазный переменный ток напряжением 220 частотой 50 Hz через блок питания БП-20.

Параметры питающей сети выносного блока питания БП-20 – однофазное переменное напряжение 220 частотой 50 Hz.

Мощность, потребляемая БП-20 от сети - не более 11V·A.

- **1.2.3** Выбег выходного вала привода ПЭМ-Б при отсутствии нагрузки на выходном валу и номинальном напряжении питания не должен быть более 5% одного оборота выходного вала при частоте вращения выходного вала привода до 25 об/мин и не более 10% при частоте вращения выходного вала свыше 25 об/мин.
- **1.2.4** Привод обеспечивают фиксацию положения выходного вала при максимальной нагрузке (Ммакс) и отсутствии напряжения питания.
- **1.2.5** Усилие на ручке маховика ручного привода при страгивании и уплотнении (дожатии) рабочего органа арматуры не более 450H, при перемещении рабочего органа арматуры не более 250 H.

1.2.6 Дифференциальный ход выключателей перемещения выходного вала и выключателей для блокирования и сигнализации не более 3 % полного хода выходного вала привода.

1.3 Состав, устройство и работа привода

Приводы состоят из следующих основных узлов (приложение A): электродвигателя, блока сигнализации положения БСП, ручного привода, механического тормоза, сальникового ввода, цилиндрического редуктора, муфты предельного момента.

1.3.1 Принцип работы привода заключается в преобразовании электрического сигнала, поступающего от управляющего устройства во вращательное перемещение выходного вала. Привод приводится в действие асинхронным трехфазным электродвигателем.

Преобразование положения выходного вала привода в пропорциональный электрический сигнал, сигнализация положения выходного вала в крайних или промежуточных положениях, блокирование его хода в крайних положениях передается системе управления блоком сигнализации положения.

1.3.2 Режим работы привода - повторно – кратковременный периодический S4 продолжительностью включений (ПВ) до 25% по ГОСТ IEC 60034-1-2014 с числом включений до 320 в час при нагрузке на выходном валу 0,6 Ммакс. максимального момента.

Длительный режим работы для привода допускается при нагрузке на выходном валу не более 0,6 Ммакс. максимального момента.

Режим работы привода - кратковременный S2 по ГОСТ IEC 60034-1-2014 в течении 15 мин. при максимальной нагрузке.

При реверсировании интервал времени между включением и выключением на обратное направление должен быть не менее 50 ms.

1.3.3 В приводах применены асинхронные электродвигатели, основные параметры которых приведены в таблице 3. Электродвигатель предназначен для создания требуемого крутящего момента на входе редуктора привода и обеспечения вращения вала привода с постоянной скоростью. Таблица 3

Тип	Параметры		Номиналь-	Номиналь-	Отношение	Синхронная
электродвигателя	питающей сети		ная мощ-	ный ток, А	начального	частота
	напряже-	частота,	ность,		пускового	вращения,
	ние, V	Hz	кВт		тока к номи-	об/мин
					нальному	
АИР 63 В2	380	50	0,55	1,31	5	3000
АИР 71 В2			1,1	2,55	6	3000

1.3.4В приводе применяется блок сигнализации положения БСП.

Технические характеристики приведены в РЭ на блок БСП-2 (ВЗИС.426449.003 РЭ), БСП-10 (ВЗИС. 426449.001 РЭ), БСП-10АМ (ВЗИС.426449.002 РЭ).

- **1.3.5** Редуктор является основным узлом, к которому присоединяются все остальные узлы, входящие в привод. Редуктор представляет четырехступенчатую зубчатую передачу.
- **1.3.6** Тормоз предназначен для уменьшения величины выбега вращения выходного вала привода при его остановки.

Внимание! Во избежание перегрева и быстрого износа фрикционной накладки узла механического тормоза приводов ПЭМ-Б, не допускается включать привода на длительную работу с нагрузкой на выходном валу не менее 50 Н.м.

1.3.7 Ручной привод предназначен для вращения выходного вала привода **ПЭМ-Б**, при отсутствии питания электродвигателя и для настройки трубопроводной арматуры в положение («Открыто» и «Закрыто»).

Для того чтобы установить ручной привод необходимо (Приложение А):

- выкрутить болт с контргайкой и шайбой с вала ручного привода;
- установить маховик на вал ручного привода со шпонкой;
- закрутить болт с шайбой и контргайкой в вал ручного привода до упора с усилием;
 - законтрить болт контргайкой с усилием прижав маховик до упора.

Для настройки необходимо:

- ввести в зацепление вал ручного привода, нажав на вал маховика до упора и зафиксировать фиксатор 14 (Приложение А) в нажатом положении;
- поддерживая рукой фиксатор 14 в нажатом положении вращаем маховик для настройки положения трубопроводной арматуры («Открыто» и «Закрыто»).

Внимание! По окончании настройки положения трубопроводной арматуры необходимо вывести из зацепления фиксатор 14. При этом маховик должен вращаться свободно.

Для регулировки, наладки, настройки привода возможно использовать аккумуляторный шуруповерт или электрическую дрель с насадкой под S=10мм.

Допускается использовать аккумуляторный шуруповерт, для вращения маховика ручного привода за головку болта поз.15, с оборотами не более 500 об/мин.

- **1.3.8** Для заземления корпуса привода предусмотрен наружный зажим заземления по ГОСТ 21130-75.
 - 1.3.9 Привод оснащен двумя видами ограничителя наибольшего усилия:
- 1 механический ограничитель двухстороннего действия, является дублирующим ограничителем предохраняющего действия. При достижении на валу усилия больше настроенного значения, зубчатое колесо муфты предельного момента будет срабатывать, ограничивая усилие момента (При срабатывании муфты предельного момента проявляется шум в виде щелчков пружины).
- 2 электрический ограничитель одностороннего действия. При достижении максимального усилия на валу привода срабатывает муфта предельного момента, при этом срабатывает микровыключатель 8 (приложение А) замыкая или размыкая контакты.

Ограничитель наибольшего усилия обеспечивает настройку в диапазоне от минимального значения усилия до максимального значения согласно таблице 2.

1.3.10 Настройка муфты предельного момента

Если при эксплуатации привода необходимы другие значения усилий, то следует перенастроить муфту предельного момента (Приложение Γ).

Для этого необходимо ослабить верхнюю гайку 4 и с помощью ключа и нижний гайки 5 увеличить или уменьшить усилие пружины до необходимого значения по шкале указателя 2 (острый выступ прижима 3). Придерживая нижнюю гайку, законтрить это положение верхней гайкой.

Если при закрытии рабочего органа происходит превышение момента, установленного на муфте предельного момента, то срабатывает моментный выключатель SA1 и отключается питание электродвигателя. Последующее включение механизма возможно только в противоположное направление – открытие.

1.4 Маркировка привода

- **1.4.1** Маркировка механизма соответствует ТР ТС 010-2011, ГОСТ 18620-86
- 1.4.2 На табличке, установленной на приводе, нанесены следующие данные:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение привода;

- номинальное напряжение питания, V;
- частота напряжения, Нz;
- надпись «Сделано в России»;
- номер привода по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год изготовления;
- изображение единого знака обращения продукции на рынке государств членов Таможенного союза.
- **1.4.3** На корпусе привода рядом с заземляющем зажимом нанесен знак заземления. Рельеф знака заземления покрыт эмалью красного цвета.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- 2.1 Эксплуатационные ограничения
- **2.1.1** Требования к месту установки механизма и параметрам окружающей среды являются обязательным как относящиеся к требованиям безопасности.
- **2.1.2** Привод предназначен для непосредственной установки на трубопроводной арматуре с любым расположением привода в пространстве.

Предпочтительным является вертикальное расположение привода.

2.1.3 Продолжительность включений и число включений в час не должны превышать значений, установленных указанным режимом работы привода (п. 1.3.2).

2.2 Подготовка привода к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке привода

- **2.2.1.1** Эксплуатацию привода разрешается проводить лицам, имеющим допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 V и ознакомленным с настоящим РЭ.
- все работы по ремонту, настройке и монтажу электрических приводов производить при полностью снятом напряжении питания;
- на щите управления необходимо укрепить табличку с надписью « **НЕ включать работают люди»**;
- работы, связанные с наладкой, обслуживанием привода производить только исправным инструментом;
- если при проверке на какие-либо электрические цепи приводов подается напряжение, то не следует касаться токоведущих частей;
- корпус привода должен быть заземлен медным проводом сечением не менее 4 мм², место подсоединения провода должно быть защищено от коррозии нанесением консервационной смазки.
- **2.2.1.2** Эксплуатация привода должна осуществляться при наличии инструкции по технике безопасности, учитывающей специфику соответствующего производства и утвержденной главным инженером предприятия-потребителя

Эксплуатация механизмов с поврежденными деталями и другими неисправностями категорически запрещается: детали заменить или все изделие отправить на ремонт.

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра привода

Осмотреть привод и убедиться в отсутствии внешних повреждений. Проверить комплектность поставки привода в соответствии с паспортом.

Проверить с помощью ручного привода (приложение A) легкость вращения выходного вала привода, повернув его на несколько оборотов от первоначального положения. Выходной вал должен вращаться плавно, без заедания.

Внимание! Ручной привод не допускается использовать в целях строповки!

Заземляющий проводник – медный провод сечением не менее 4 mm² подсоединить к тщательно зачищенному зажиму заземления - болту заземления и затянуть болт. Проверить сопротивление заземляющего устройства, оно должно быть не более 10 Ом. Для защиты от коррозии на место подсоединения проводника нанести консистентную смазку.

Проверить работоспособное состояние привода (приложение Б). Для этого необходимо подать напряжение питания на контакты 1, 2, 3 разъема X1, при этом выходной вал должен прийти в движение. Поменять местами концы любых 2-х проводов, подключенных к контактам 1, 2, 3, при этом выходной вал должен прийти в движение в другую сторону.

2.2.3 Порядок действия обслуживающего персонала при монтаже привода

Прежде чем приступить к установке привода на арматуру необходимо выполнять меры безопасности, изложенные в п.2.2.1.

При установке привода на трубопроводную арматуру необходимо предусмотреть место для обслуживания привода (доступ к блоку и ручному приводу, электродвигателю).

Установочные, присоединительные и габаритные размеры приводов указаны в приложении А.

Поднять привод на стропах, грузоподъемность которых рассчитана на его вес, и подвести к стыковочному фланцу арматуры.

Установить привод на арматуру и совместить, вращая ручной привод:

- кулачки выходного вала привода с впадинами арматуры;
- крепежные отверстия привода и арматуры закрепить с помощью соответствующего крепежа.

Внимание! Привод, установленный на арматуру, строповать только за страповочные узлы арматуры.

Недостающие детали, необходимые для присоединения привода к арматуре, изготовляются самим потребителем. Произвести монтаж заземления.

Электрическая схема приводов и схема электрического управления приводами приведены в приложении Б, В, В1.

Электрическое подключение привода выполнить согласно схеме приложения Б. Подключение внешних электрических цепей к приводу осуществляется через сальниковый ввод на разъем РП10-30 многожильным круглым гибким кабелем диаметром от 9 до 15 mm и сечением проводников каждой жилы должно быть от 0,5 до 1,5 mm². При легком подергивании кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения.

Пайку монтажных проводов производить оловянно-свинцовым припоем с применением бескислотных флюсов. После пайки необходимо удалить флюс промыванием мест паек спиртом. Места паек покрыть бакелитовым лаком или эмалью.

2.3 Настройка привода

2.3.1 Общие указания

Настройка привода заключается в настройке:

- а) блока сигнализации положения БСП:
- настройки положения валика резистора (для БСПТ);
- настройки микровыключателей;
- настройки нормирующего преобразователя НП;
- настройки указателя положения.
- б) ограничителя момента.

При установке на арматуру, не требующую принудительного уплотнения запирающего элемента в положениях ЗАКРЫТО и ОТКРЫТО, необходимо настроить:

- ограничитель момента на необходимое значение момента для аварийного отключения электродвигателя при заедании арматуры или отказе концевых микровыключателей в крайних положениях;
- концевые микровыключатели блока для автоматического отключения электродвигателя и сигнализации крайних положений запирающего элемента арматуры.

При установке ПЭМ-Б на арматуру, требующую принудительного уплотнения только в положении ЗАКРЫТО, необходимо настроить (п.1.3.10):

- ограничитель момента на необходимое значение момента для отключения электродвигателя при достижении уплотнения арматуры в положении ЗАКРЫТО, согласно п.1.3.10;
- микровыключатель блока БСП на отключение электропривода положении ЗАКРЫТО на микровыключатель положении ОТКРЫТО, согласно РЭ на блок сигнализации положения БСП п.1.3.4.

Для регулировки, наладки, настройки привода возможно использовать аккумуляторный шуруповерт или электрическую дрель с насадкой под S=10мм.

Допускается использовать аккумуляторный шуруповерт, для вращения маховика ручного привода за головку болта поз.15, с оборотами не более 500 об/ мин

2.3.2 Настройка БСП-2

Подать напряжение питания на блок БСП. Далее произвести настройку блока методике, изложенной в РЭ на блок БСП.

2.4 Использование привода

2.4.1 Использование привода и контроль работоспособности

Привода являются восстанавливаемыми, ремонтопригодными, однофункциональными изделиями.

Порядок контроля работоспособности привода, необходимость, подстройки и регулировки, методики выполнения измерений определяются эксплуатирующей организацией

2.4.2 Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Возможные неисправности приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Двигатель не отключается	Разрегулировался упор блока БСП,	Немедленно отключить
при достижении запирающим	воздействующий на концевой	двигатель, отрегулировать упор
элементом арматуры	выключатель или зазор между SA1	согласно руководству БСП.
конечного положения	и прижимной шайбой (п.3.3). Отказ	
ЗАКРЫТО	микровыключателя блока БСП или	
	ограничителя момента	
В крайних положениях	Разрегулировались упоры блока	Отрегулировать упоры блока или
запирающего элемента	сигнализации положения.	заменить микровыключатель.
арматуры не срабатывают	Отказ микровыключателя.	Заменить микровыключатель.
концевые выключатели	Отсутствует напряжение в цепи	Проверить цепь управления и
	управления	устранить неисправность.
При закрытии запирающего	Заедание подвижных частей	Включить двигатель на
элемента арматуры привод	арматуры или привода.	перемещение в обратном
остановился в		направлении, затем включить
промежуточном положении.		привод в направлении, в котором
На пульте управления		произошло заедание. При
загорается лампа		повторе остановки привода,
«Сигнализации»		выяснить причину и устранить
		заедание арматуры.

2.4.3 Меры безопасности при использовании привода

При эксплуатации привода не требуется соблюдение дополнительных мер безопасности, кроме общих, изложенных в п. 2.2.1

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 При техническом обслуживании привода должны выполняться требования безопасности, приведенные в 2.2, а также требования инструкций, действующих в промышленности, где применяется механизм.

Привод должен подвергаться техническому обслуживанию в соответствии с таблицей 5

Таблица 5

Вид технического	Наименование	Примечание
обслуживания	работ	
Профилактический осмотр	Проверка по 3.2	Периодичность устанавливается в зависимости от
		производственных условий, но реже одного раза в
		месяц
Периодическое	Проверка по 3.3	Один раз в (1,5-2) года
техническое обслуживание		
Плановое техническое	Проверка по 3.4	При необходимости, рекомендуется при
обслуживание		интенсивной работе не реже одного раза в 6-8 лет,
		при неинтенсивной – в 10-12 лет
<u> </u>		······································

Электродвигатель является неремонтопригодным изделием и не требует специального технического обслуживания. Техническое обслуживание БСП производить в соответствии с его РЭ.

- 3.2 Во время профилактических осмотров необходимо проверять:
- состояние наружных поверхностей механизма, при необходимости очистить от грязи и пыли;
 - заземляющие зажимы должны быть затянуты и не покрыты ржавчиной;
- проверить затяжку всех крепежных болтов и гаек. Болты и гайки должны быть равномерно затянуты;
- **3.3** Периодическое техническое обслуживание проводить согласно 3.2 и дополнительно:
 - отключить привод от источника питания;
 - снять крышку блока;
- проверка зазора (приложение Γ) между опорной прижимной шайбой 6 и микровыключателя SA1;
- проверить надежность крепления блока к корпусу механизма, надежность подключения внешних кабелей к разъемам блока;
- проверить состояние заземления, при необходимости очистить зажимы заземления и нанести консистентную смазку;
- проверить уплотнение кабельного ввода. При легком подергивании кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения;
 - закрыть крышку блока.

Подключить привод, проверить его работу по 1.3.2, при необходимости настроить.

- **3.4** Плановое техническое обслуживание проводить в следующей последовательности:
 - отключить привод от источника питания;
- отсоединить привод от арматуры, снять с места установки и последующие работы производить в мастерской;

- отсоединить электродвигатель;
- отсоединить ручной привод;
- открутив болты отсоединить крышку;
- отсоединить блок БСП;
- отсоединить ручной привод;
- разобрать редуктор. Произвести диагностику состояния корпуса редуктора, крышек, шестерен, валов, подшипников, резьбовых соединений.

Поврежденные детали заменить. Промыть все детали и высушить. Подшипники, зубья шестерен, червяка, червячного колеса и поверхности трения подвижных частей редуктора смазать консистентной смазкой Литол 24 ГОСТ 21150-2017. Расход смазки на один механизм составляет 200g.

- собрать привод в обратной последовательности;
- проверить надежность креплений БСП, электродвигателя;
- проверить состояние заземления.

Внимание! Попадание смазки на элементы блока сигнализации положения не допускается.

После сборки привода произвести обкатку. Режим работы при обкатке 2.4.2.

Проверить при установке на объекте максимальное требуемое усилие на рабочем органе с целью выявления возможной перегрузки механизма

3.5 В течение гарантийного срока не допускается производить любые действия, связанные с разборкой привода и его составных частей, кроме указанных в разделе 2 и в 3.3, в противном случае действие гарантийных обязательств предприятия- изготовителя прекращается. Текущий ремонт во время гарантийного срока производит предприятие – изготовитель.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- **4.1** Привода должны транспортироваться в упаковке предприятия изготовителя в крытых вагонах, универсальных контейнерах, крытых машинах, в трюмах речных судов и авиационным транспортом (в герметизированных отапливаемых отсеках) при условии хранения «5» климатического исполнения «УХЛ1» или «6» климатического исполнения «Т2» по ГОСТ 15150-69, но при атмосферном давлении не ниже 36,6 кПа и температуре не ниже минус 50°С, или условия хранения 3 при морских перевозках в трюмах. Время транспортирования не более 45 суток. Привода могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- **4.2** Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованный привод не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки упакованных приводов на транспортное средство должен исключить их самопроизвольное перемещение.
- **4.3** Срок хранения привода в неповрежденной упаковке предприятияизготовителя – не более 12 месяцев с момента изготовления.
- **4.4** Условия хранения привода в упаковке по группе 3 или 5 по ГОСТ 15150-69.


5. УТИЛИЗАЦИЯ


Привод не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем привод.

Приложение А (обязательное)

Рисунок А1 – Привод исполнений ПЭМ-60, ПЭМ-61, ПЭМ-62, ПЭМ-63, ПЭМ-64,

ПЭМ-65, ПЭМ-66, ПЭМ-67, ПЭМ-68, ПЭМ-610, ПЭМ-612, ПЭМ-613









Рисунок A2 – исполнение привода. ПЭМ-Б10 для трубопроводной арматуры с выдвижным штоком, остальное смотреть рисунок A1






Таблица АЗ.1 Размеры фланца, в мм

	-				
ISO	ØD1	ØD2	ØD3	Μ	h
F12	150	85 _{-0,14}	125±0,1	M12	3
F14	175	100_0,14	140±0,1	M14	4





Таблица АЗ.2 Размеры под валы со шпонкой, в мм

Фd5	Ь	L	L1	ø □4
18–40	6–12	200 max	28,8–43,3	25–35

Рисунок АЗ —Привод исполнений ПЭМ—БО1, ПЭМ—БО2, ПЭМ—БО3, ПЭМ—БО5, ПЭМ—БО6, ПЭМ—БО7, ПЭМ—БО8, ПЭМ—БО12, ПЭМ—БО13 для трубопроводной арматуры с невыдвижным штоком (шпонка), остальное смотреть рисунок А1






Таблица А4.1 Размеры фланца, в мм

ISO	ØD1	ØD2	ØD3	М	h
F12	150	85 _{-0,14}	125±0,1	M12	3
F14	175	100_0,14	140±0,1	M14	4

Таблица A4.2 Размеры под валы с параллельной квадратной головкой, в мм

S	L	ø □4
17–30	19–38	25–35

Рисунок А4 —Привод исполнений ПЭМ—Б01, ПЭМ—Б02, ПЭМ—Б03, ПЭМ—Б05, ПЭМ—Б06, ПЭМ—Б07, ПЭМ—Б08, ПЭМ—Б012, ПЭМ—Б013 для трубопроводной арматуры с невыдвижным штоком (квадрат), остальное смотреть рисунок А1, А3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

Схемы электрические принципиальные привода ПЭМ-Б (датчик на разъеме РП10-30)





Рисунок Б.1 –Схема механизма с датчиком БСПМ

SA1 — моментный выключатель усилия на "Закрытие" SA2 — моментный выключатель цсилия для "Сигнализации"



S1 – промежуточный выключатель ЗАКРЫТИЯ

S2 – промежуточный выключатель ОТКРЫТИЯ

S3 – конечный выключатель ЗАКРЫТИЯ

S4 — конечный выключатель ОТКРЫТИЯ

Рисунок Б.2 –Схема механизма с датчиком БСПТ остальное см. рисунок Б.1

Таблица Б.1Условные обозначения

Обоз– начение	Наименование	примечание
A1	Блок ограничителя усилия "Закрытие"."Сигнализации"	
A2	Блок датчика БСП	
М	Электродвигатель АИР	380V
SA1,SA2	микровыключатели усилия	
S1S4	Микровыключатели	
H17-10	Нормирующий преобразователь	
X1	Разъем РП10-30	
X2	Клемник соединительный	

— контакт замкнут — контакт разомкнут

Таблица Б.2 Диаграмма работы микровыключателей

микро выклю- чатель	контакт соедини- теля X1	Положение арматуры				
		открыто	промежуточное	закрыто	превышение момента	
SA1	5–7					
	6–7					
SA2	8–10					
	9–10					
S1	11–13					
	12-13					
S2	14–16					
	15–16					
S3	25–27					
	26–27					
S4	28-30					
	29–30					

B3NC.421312.001 P3

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)

Схема электрическая управления привода ПЭМ-Б (датчик на разъеме РП10-30)

Схема механизма с блоком БСП




Схема внешних соединений (рекомендуемая)

Таблица В.1 Условные обозначения

Обоз- начение	Наименование			
A1	Блок ограничителя усилия "Закрытие", "Сигнализация"			
A2	Блок датчика БСП			
М	Электродвигатель АИР			
SA1,SA2	микровыключатели усилия — "крутящего момента"			
S1S4	Микровыключатели			
KM1, KM2	магнитные пускатели "Открытия", "Закрытия			
EL1, EL2,EL3	сигнальные лампы "Сигнализация", "Открыто", "Закрыто"			
SB1, SB2 ,SB3	кнопки Закрыть", "Открыть", "Стоп"			
X1	Разъем РП10-30			
X2	Клемник соединительный			


■ — контакт замкнут <u> —</u> – контакт разомкнут

Лиаграмма работы микровыключателей

диаграмма работы макробыключатылет							
микро выклю- чатель	контакт соедини- теля X1	Положение арматуры					
		открыто	промежуточное	закрыто	превышение момента		
SA1	5–7						
	6–7						
SA2	8–10						
SAZ	9–10						
C1	11–13						
S1	12-13						
C2	14-16						
S2	15–16						
S3	25–27						
	26-27						
S4	28-30						
	29–30						
	25–27 26–27 28–30						

B3NC.421312.001 P3


ПРИЛОЖЕНИЕ В1 (обязательное) Схема электрическая управления привода ПЭМ-Б



Данная злектрическая схема управления позволяет реализовать следующую логику:

- При включении кнопки управления SB1 механизм начинает закрывать рабочий орган.
 При этом происходит остановка механизма при достижении конечного выключателя S3 "Закрыто".
 Если при закрытии рабочего органа происходит превышение момента, установленного на муфте предельного момента, то происходит срабатывание моментного выключателя SA1 и его фиксация в сработанном состоянии.
 - Тем самым разрывается цепь управления и происходит выключение двигателя. Последующее включение механизма возможно только в противоположное направление "Открытие".
- Лампа EL1 "Сигнализация" включается при срабатывании моментного выключателя SA2, который настроен на одновременное срабатывание с моментным выключателем SA1.
- -При включении кнопки управления SB2 механизм начинает открывать рабочий орган.
 При этом происходит остановка механизма при достижении конечного выключателя S4 "Открыто".
 Если при открытии рабочего органа происходит превышение момента, установленного на муфте предельного момента, то происходит срабатывание моментного выключателя SA2 и срабатывание механического ограничителя муфты предельного момента.
 Тем самым выключение двигателя не происходит, но механический ограничитель муфты предельного момента не позволяет получить усилие более установленного значения момента.
 При этом лампа EL1 "Сигнализация" включается при срабатывании моментного выключателя SA2 и мигание лампы один раз в секунду.

Приложение Г (обязательное) Ограничитель максимального момента



- 1 моментный выключатель усилия SA1 на "Закрытие"; моментный выключатель SA2 усилия для "Сигнализации";
- 2 шкала указателя регулятора ограничения муфты предельного момента;
- 3 прижим;
- 4 гайка верхняя (контргайка);
- 5 гайка нижняя.
- 6 опорная прижимная шайба