

Selectiva Plus E (3kW):

Externe Fehler:

Error 12	Phasenausfall	Die Phasenausfallserkennung ist immer aktiv. Fällt die Phase für länger als ca. 0,5 sec aus, schaltet das Gerät ab und das Hochladerelais wird geöffnet. Wenn das Netz wieder min. 0,5 sec vorhanden ist, wird der Fehler aufgehoben.
Error 14	Elektrolytumwälzpumpe ausgefallen	Dieser Fehler wird nur überwacht, wenn die EUW vom Gerät eingeschaltet wurde. Ist ein Fehler aufgetreten (Eingang für die EUW ist unterbrochen) wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Je nach Einstellung wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die Ladung fortgesetzt oder gestoppt.

Batteriefehler:

Error 22	Batterie Unterspannung	Schließt man eine Batterie unter 1,4 V Zellenspannung an das Gerät an, kommt nach ca. 5 Sekunden diese Fehlermeldung. Der Fehler verschwindet wieder wenn die Batterie abschlossen wird, oder sich die Batterie erholt hat. Eine Möglichkeit trotzdem eine tiefentladene Batterie zu laden besteht darin im Einstellmenü die Zellenanzahl zu erniedrigen. Dadurch verschiebt sich auch der absolute Pegel für die Batterieunterspannung.
Error 23	Batterie Überspannung	Hat die angeschlossene Batterie eine Zellenspannung von über 3,0 V / Zelle erscheint dieser Fehler. Sinkt die Batteriespannung in den zulässigen Bereich, wird der Fehler aufgehoben.
Error 31	Ladezeit-überschreitung in der I ₁ -Phase	Die Ladezeit in der I ₁ -Phase (sie ist in der gewählten Kennlinie angegeben) wurde überschritten. Das Leistungsteil wird abgeschaltet und die Ladung abgebrochen. Das Gerät reagiert nur noch auf das Abhängen der Batterie.
Error 32	Ladezeit-überschreitung in der U ₁ -Phase	Die Ladezeit in der U ₁ -Phase (sie ist auch in der gewählten Kennlinie spezifiziert) wurde überschritten. Nun hängt es von der eingestellten Kennlinie ab was weiter gemacht wird: entweder wird die Ladung abgebrochen, oder die Ladung wird im I ₂ -Zweig fortgesetzt.
Error 33	Bei Nachladung Überspannung an der Batterie	Steigt die Spannung während der Nachladung über einen in der Kennlinie definierten Wert kommt dieser Fehler. Je nach Kennlinie schaltet das Gerät total ab und reagiert nur noch auf das Abhängen der Batterie oder schaltet weiter in den nächsten Zweig (EHL oder abschalten).

Die Fehler 31 bis 33 sind Ladefehler. Es gibt mehrere Möglichkeiten als Ursache:

- Die Amperestunden sind falsch eingestellt
- Zuordnung Ladegerät ↔ Batterie ist falsch; z.B. 24 V Batterie 48 V Gerät
- Zellenanzahl falsch eingestellt
- Zellenkurzschluss
- Batterie verschlammmt

SERVICE-Fehler:

Fehler mit Nummern größer 400 sind SERVICE-Fehler. Das Gerät ist meistens defekt und muss zur Reparatur gesandt werden.

Error 401	Übertemperatur	Die Temperatur des Leistungsteils wird dauernd kontrolliert. Steigt die Temperatur, trotz Derating über 90 °C (abh. vom Gerätetyp) schaltet das Gerät ab. Sinkt die Temperatur wieder unter 70 °C setzt das Gerät mit der Ladung fort.
Error 402	Ausgangs-sicherung defekt	Jedes Mal wenn eine Batterie angeschlossen wird, wird eine Überprüfung der Ausgangssicherung durchgeführt. Ist dieser Fehler aufgetreten reagiert das Gerät nur noch auf das Trennen vom Netz.
Error 403	15 Volt-Überwachung	Sinkt die interne Hilfsspannung unter 11,0 Volt schaltet das Gerät ab. Sobald sie jedoch wieder auf 13,0V steigt, wird der Fehler aufgehoben.
Error 404	Lüfter blockiert oder defekt	Wird der Lüfter vom Gerät eingeschaltet, wird mittels der Stromaufnahme kontrolliert ob er auch normal läuft. Ist dies nicht der Fall schaltet das Gerät mit einer Fehlermeldung ab. Das Gerät reagiert nur noch auf das Trennen vom Netz.
Error 405	EEPROM-Fehler	Der Zugriff auf das EEPROM wurde verweigert. Das Gerät reagiert nur noch auf das Trennen vom Netz.
Error 406	Fehler in EEPROM-Checksumme	Die Checksumme im EEPROM stimmt mit den Daten nicht überein. Es kann ein schwerwiegender Fehler in den Daten sein. Das Gerät reagiert nicht mehr.
Error 409	Sekundär-Thermofühler Kurzschluss	Bei 150 °C gemessener Temperatur (unrealistisch) wird vom Gerät ein Kurzschluss der Thermofühlerleitung angenommen. Sobald der Fehler behoben ist, wird der Fehler aufgehoben.
Error 410	Sekundär-Thermofühler Unterbrechung	Bei - 50 °C gemessener Temperatur (unrealistisch) wird vom Gerät eine Unterbrechung der Thermofühlerleitung angenommen. Sobald der Fehler behoben ist wird der Fehler aufgehoben.
Error 415	Fehler bei der Stromoffset-kompensation	Wenn das Ladegerät eingeschalten wird, gleicht der Prozessor die Strommessung ab. Zu einem Fehler kann es kommen, wenn die Sensorleitungen für die Strommessung defekt sind, oder ein Fehler bei den Versorgungsspannungen vorliegt.
Error 416	Fernanzeige erhält kein BUSINIT	Dieser Fehler wird direkt von der Fernanzeige angezeigt, wenn die Kommunikation zum Ladegerät unterbrochen ist.
Error 419	24V Überwachung	Dieser Fehler tritt auf, wenn die Versorgungsspannung für das Fronet unter 15V sinkt, oder ganz ausfällt.
Error 420	CFM Fehlfunktion	Dieser Fehler wird angezeigt, wenn irgendeine Fehlfunktion des CFM vorliegt. Mögliche Fehler wären: CFM beschädigt, kein CFM gefunden, falscher CFM gefunden, CFM nicht programmiert, ...