

Fehlerdiagnose und -behebung

Fehlerdiagnose und -behebung

ERROR 12

Ursache: Phasenausfall
Behebung: Netzzuleitung kontrollieren

ERROR 14

Ursache: Elektrolyt-Umwälzpumpe defekt
Behebung: Elektrolyt-Umwälzpumpe kontrollieren und gegebenenfalls austauschen

ERROR 22

Ursache: Batterie-Unterspannung
Behebung: Parametereinstellungen und Batteriespannung kontrollieren

ERROR 23

Ursache: Batterie-Überspannung
Behebung: Parametereinstellungen und Batteriespannung kontrollieren

ERROR 31

Ursache: Ladezeit-Überschreitung in der I1-Phase
Behebung: Parametereinstellungen und Batterie auf Defekt kontrollieren

ERROR 32

Ursache: Ladezeit-Überschreitung in der U1-Phase
Behebung: Parametereinstellungen und Batterie auf Defekt kontrollieren

ERROR 33

Ursache: Überspannung an der Batterie (nur beim Nachladen)
Behebung: Parametereinstellungen und Batteriespannung kontrollieren

ERROR 4xx

ERROR 401 -420

Ursache: Ladegerät defekt
Behebung: Servicedienst aufsuchen