

Setup-Menü

Allgemeines

Folgende Parameter sind im Setup-Menü einstellbar:

- Ladekennlinie laut angefügtem Kennlinienparameter-Blatt
- Batteriekapazität
- Zellenanzahl der zu ladenden Batterie
- temperaturgeführtes Laden
- Elektrolytumwälzung
- Kennlinien spezifische Parameter



HINWEIS! Gefahr von Sachschaden. Während der Parametereinstellung darf keine Batterie an das Ladegerät angeschlossen sein.



VORSICHT! Gefahr von Sachschaden und schlechten Ladeergebnissen durch falsch eingestellte Parameter. Parameter immer entsprechend dem zu ladenden Batterietyp einstellen.

Im Setup-Menü navigieren

- Nenn Daten und Firmware-Version erscheinen für 5 Sekunden am Display. Danach wechselt das Ladegerät in den Standby-Modus
- In das Setup-Menü einsteigen:

Setup-Menü Service Level 1

+ für ca. 20 Sekunden drücken

Setup-Menü Service Level 2

+ für ca. 40 Sekunden drücken
- Anzeige des gewählten Servicelevel. Mit Info-Taste weiter
- Im Setup-Menü navigieren. Mit Taste:

Einstellung speichern und zum nächsten Menüpunkt wechseln

zur nächsten Einstellung wechseln, z.B. bei Zeiteinstellung (hh:mm:ss) von Stunden (hh) zu Minuten (mm) wechseln

Wert erhöhen

Wert verringern

Das Setup-Menü / Service Level 1

IUIOU
No 3↑↓

Ladekennlinie

zum Einstellen der gewünschten Ladekennlinie laut angefügtem Ladekennlinien-Parametern

voltage
1.00V/2

Haupt-Ladespannung

zum Einstellen der Ladespannung (nur bei Kennlinien mit einstellbarer Ladespannung)

eq-delay
48 h ↑↓

Ausgleichsladungs-Verzögerung

zum Einstellen einer Verzögerungszeit bis zum Start der Ausgleichsladung (nur bei Kennlinien mit Ausgleichsladung)

Das Setup-Menü / Service Level 1 (Fortsetzung)

LF
1.20 ↑↓

Ladefaktor

Ladefaktor einstellen (nur bei Kennlinien mit Ladefaktor-Steuerung)

LF EUW
1.05 ↑↓

Ladefaktor bei aktivierter Option Elektrolytumwälzung

Ladefaktor bei aktivierter Elektrolytumwälzung einstellen
(nur bei Kennlinien mit Ladefaktor-Steuerung)

kalib
100.0%↑↓

Eingeladene Kapazität bei Start Nachladung

(nur bei Kennlinien mit Ladefaktor-Steuerung)

⚡ ?
125Ah↑↓

Batteriekapazität

Batteriekapazität der zu ladenden Batterie einstellen

⚡ cells?
12 ↑↓

Zellenanzahl

Zellenanzahl der zu ladenden Batterie einstellen

air → ←
→no yes

Elektrolyt-Umwälzpumpe (Option)

Option Elektrolyt-Umwälzpumpe aktivieren / deaktivieren

ok?
→no yes

Einstellungen speichern

Einstellungen speichern / nicht speichern. Setup-Menü verlassen

Das Setup-Menü / Service Level 2

delay
0:00 ↑↓

Startzeit-Verzögerung

Verzögerungszeit Ladebeginn einstellen. Einstellintervall 10 min

cable
3.0 m

Ladeleitungs-Länge

Ladeleitungs-Länge einstellen

cable
25.0mm2

Ladeleitungs-Querschnitt

Ladeleitungs-Querschnitt einstellen

air prog
No. 2↑↓

Elektrolytumwälz-Pumpenprogramm

Elektrolytumwälz-Pumpenprogramm einstellen (für nähere Informationen Kundendienst kontaktieren.)

Ex blink
→no yes

Fehlermeldungsanzeige

nach Aktivierung blinkt bei aufgetretenem Fehler die „Err Nr“ in der Displayanzeige



Wichtig! Durch das weitere Drücken der INFO-Taste schaltet das Gerät automatisch vom Service Level 2 in das Service Level 1.