



TOUJOURS IMITÉ,
JAMAIS ÉGALÉ



PROTECTION POUR
TRACTEURS

**English version on the other side*

COMPOSANTS COUVERTS

(s'il s'applique à votre équipement).

1. ASSEMBLAGE COMPLET DU MOTEUR

Bloc-cylindres et toutes les pièces lubrifiées internes, et autres pièces ici après la liste; culasse et joints d'étanchéité, carter supérieur/inférieur, vilebrequin, arbre à vilebrequin poulie, arbre à cames et arbre de dé ralenti, pistons, ensemble couvercle avant, engrenage de distribution, tige de poussée, arbre de bras de bascule, boîtier de roulement principal, roulements, bagues, équilibreur, volant d'inertie et boîtier, pompe à huile, entraînement de l'engrenage de la pompe à huile, unité et assemblage de séparation d'huile, ensemble de carter d'huile, refroidisseurs d'huile montés, interrupteur d'huile, pompe à eau et poulie, bride et thermostat d'eau, capteur de température, entraînement du ventilateur de refroidissement du moteur, collecteurs d'entrée et d'échappement, pompe d'échappement, soupapes de reniflard, ensemble de soupapes d'accélérateur, appareil de ralenti, pompe à carburant, couvercle de pompe à carburant, arbre à cames et régulateur de carburant, ensemble séparateur de carburant, ensemble rail de carburant, harnais d'injecteur, pompe d'injection, kit d'injecteur, ensemble et capteur d'unité de commande électronique (ECU), dynamo et poulie, stator, armature, démarreur, solénoïdes, plaque de contrôle de vitesse, vanne et refroidisseur EGR, radiateur, convertisseur catalytique, ensemble turbocompresseur, refroidisseur intercalaire, vannes, anneaux, manchons, joints toriques, ressorts et tous les autres joints et joints d'étanchéité qui sont liés à la réparation.

2. GROUPE MOTOPROPULSEUR

Le boîtier de transmission et toutes les pièces lubrifiées internes lui après la liste; pistons de boîtier et de boîtier, arbre principal, arbre d'entrée et de compteur, arbre de changement de puissance, arbre d'embrayage, engrenages, disque et roulements, arbre d'entraînement PTO, boîtier, levier, ensemble de transmission HST (hydrostatique) - embrayage et piston, engrenages (creeper), cylindres, bras de levage, plateau cyclique (swashplate). Boîtier de différentiel avant / arrière, arbre, pignons, bagues et essieux et tous les autres joints et joints liés à la réparation.

3. SYSTÈME DE DIRECTION ET DE FREINAGE

Ensemble de direction assistée comprenant les tiges, l'arbre et les cylindres, les rotules, les roulements de roue, les tirants, l'assemblage universel des joints, l'ensemble de l'arbre de frein, le maître-cylindre de frein, le régulateur de vitesse, le contrôle d'embrayage de prise de force et tous les autres joints et joints liés à la réparation.

4. HYDRAULIQUES

Pompe et boîtier hydrauliques, engrenages et conduites, pompe axiale, vannes de commande auxiliaires et directionnelles, soupape centrale, cylindre et adaptateur, ressorts, joints toriques et tous les autres joints et joints liés à la réparation.

5. ÉLECTRICITÉ ET CLIMATISATION

Alternateur, rotor, démarreur, ensemble de commutateur de démarrage, carte de commande, relais d'unité, contrôleur de relais, capteurs de commutateur de moteur, capteurs de pompe hydraulique, régulateurs de capteurs, moteur et faisceau de câblage électrique du groupe motopropulseur. Ensemble (HVAC) comprenant compresseur et poulie de climatisation, condenseur, sècheur, noyau de chauffage, moteur de soufflante, panneau de commande de la température de la cabine.