ECOFLOW with timber	**Frequently Asked Questions (FAQ) - Ecoflow With Timber** *FAQ - Alternator Charger*	***Elaborado em :*** *04/06/2025* ***Aprovado em:*** *06/06/2025* ***N° Revisão:*** *0* ***Revisado em:*** *06/06/2025* ***Página:*** *1 de 1*

Elaborado por: Jair Pereira (Especialista de Produto)
Aprovado por: Douglas Arruda (Coordenador de Pós-Vendas)

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Descrição do Produto		
Informações Gerais		**U.M.:**
Part number:	5015501001	-
Nome comercial:	Ecoflow Alternator Charger	-
Modelo:	EF-FC-301-1	-
SKU:	EFAlternatorCharger	-
EAN:	4895251621212	-
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura):	242 x 194 x 35	[mm]
Peso líquido (somente produto):	2,24	[Kg]
Peso bruto (produto + embalagem):	6	[Kg]
Garantia:	1	[Anos]
Conteúdo da caixa:	1x Alternator Charger 1x Cabo de entrada (5M) 1x Cabo de saída XT150 (1m) 1x Cabo de fusível 1x Placa de Instalação 3x Parafuso M5 2x Parafuso ST5.5 2x Parafuso M6 2x Porca M6 1x Extrator de cabo 1x Manuais e cartão de garantia	-

Especificações de Entrada			U.M.:
Tensão de entrada (modo de carga):	12V/24V (11V-31V)		[V–]
Corrente máxima de entrada (modo de carga):	76		[A–]
Potência máxima de entrada (modo de carga):	2356		[W]
Tensão de entrada (modo manutenção bateria):	40-60		[V–]
Corrente máx entrada (modo manutenção bateria):	3		[A–]
Potência máx entrada (modo manutenção bateria):	180		[W]
Tensão de entrada (modo carregamento reverso):	40-60		[V–]
Corrente máx entrada (modo carreg. reverso):	21		[A–]
Potência máx entrada (modo carreg. reverso):	1260		[W]
Conexão de barramento CAN:	RJ45		-

Especificações de Saída			U.M.:
Tensão de saída (modo de carga):	40-60	24	[V–]
Corrente máxima de saída (modo de carga):	13	15	[A–]
Potência máxima de saída (modo de carga):	800	360	[W]
Tensão de saída (modo manutenção bateria):	13,8/27,6		[V–]
Corrente máx saída (modo manutenção bateria):	3,6		[A–]
Potência máx saída (modo manutenção bateria):	100		[W]
Tensão de saída (modo carregamento reverso):	13,8/27,6		[V–]
Corrente máx saída (modo carreg. reverso):	29		[A–]
Potência máx saída (modo carreg. reverso):	800		[W]
Alcance do Wi-fi (2.4G):	20		[M]
Frequência do Wi-fi (2.4G):	2412-2472		[MHz]
Potência máxima de saída do Wi-fi (2.4G):	0,066		[W]
Frequência do Bluetooth:	2402-2480		[MHz]
Potência máxima de saída do Bluetooth:	0,006		[W]

Especificações do Alternator Charger		U.M.:
Capacidade de armazenamento:	N/A	[W/h]
Tipo de bateria:	N/A	[-]
Ciclo de vida da bateria:	N/A	[-]
Corrente nominal do fusível:	125	[A–]
Tipos de proteção:	- Proteção contra inversão de polaridade - Proteção contra sobrecorrente - Proteção contra curto-circuito - Proteção contra sobretensão e subtensão (Fornecido com proteção integral contra sobrecargas)	[-]

Imagens

SUPERIOR



FRENTE



VERSO



PORTAS



Dúvidas Frequentes

1º Quais estações Ecoflow são compatíveis com o Alternator Charger?
R: o Alternator Charger é compatível com as estações River 2 Pro, toda linha Delta (Delta 2, 2 Max, 3, 3 Plus, Pro, Pro 3 e Pro Ultra), Wave 2 e 3, além das baterias extras compatíveis com essas mesmas estações.

2º O Alternator Charger é compatível com estações de energia de terceiros ?
R: Sim. O Alternator Charger é compatível com uma conexão XT60, projetado para carregar a maioria das estações de energia dos terceiros.

3º Como funciona o modo de carga?
R: Este modo utiliza a bateria do carro para carregar sua estação de energia ou bateria extra, sem o Alternator Charger apenas o intermediador desse fluxo de corrente entre os equipamentos.

4º Como funciona o modo de manutenção da bateria?
R: Neste modo, a estação de energia carrega a bateria do carro a 100W para evitar que ela se esgote. Este modo é possível apenas quando o carregador está conectado a uma estação de energia ou bateria extra Ecoflow.

5º Como funciona o modo de carga reversa?
R: Este modo usa a estação de energia ou bateria extra para carrgar a bateria do carro e prolongar a vida útil da bateria. Este modo é possível apenas quando o carregador está conectado a uma estação de energia ou bateria extra Ecoflow.

7º O Alternator Charger é a prova d'água?
R: Não. O equipamento possui classificação de índice de proteção IP54, onde essa é válida como proteção apenas de respingos de água ou exposição a poeira.

8º Quais tipos de veículos são recomendados o uso do Alternator Charger.
R: O Alternator Charger é recomendado para SUVs off-road, pick-ups e motorhomes em geral, não sendo necessariamente restrita sua aplicação a esses tipos de veículos.

9º Como pode ser feito o ajuste de potência máxima de saída?
R: Basta apenas acessar o aplicativo Ecoflow, e após obter conectividade via bluetooth ou Wi-fi, na tela inicial já estará disponível a barra de ajuste de potência de saída.

10º É possível conectar 2 baterias em 1 único Alternator Charger?
R: Sim, basta ligá-las em série que haverá um aumento de tensão da bateria. Importante ressaltar que através do aplicativo Ecoflow, deve ser feito o ajuste do valor de tensão que o alternador está recebendo para não danificá-lo.

Armazenagem	*Indexação*	*Proteção*	*Recuperação*	*Tempo de Retenção*		*Descarte*
				Ativo	*Inativo*	
On-site	*N/A*	*Pastas*	*Consulta em pasta*	*12 meses*	*12 meses após ativo*	*Rasgar*