

N° Evento	Código TCMS	Evento TCMS	Descripción	Resolución	Plano
1	0001	TC1 y TC2 tomadas simultáneamente	Se activan ambas cabinas	Reponer el módulo DIMe1 de la cabina tomada	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación DIMe1, terminal y conector	
				Inspeccionar el cable de módulo de DIMe1 de la cabina tomada	
2	0002	Marcha Incorrecta	Recibe una señal de marcha adelante pero el cable de red marca atrás	Reponer el módulo DIMe1 de la cabina tomada	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación DIMe1, terminal y conector	
				Inspeccionar el cable de módulo de DIMe1 "marcha atrás, marcha adelante"	
3	0004	Discrepancia de pantalla	Diferentes mediciones registradas en la pantalla	Reponer la medición de la pantalla activada	12, 16 y 17
				Inspeccionar la comunicación de la pantalla de TC	
4	0005	Reloj en pantalla	Diferentes relojes en pantalla	Reprogramar el reloj	12, 16 y 17
				Inspeccionar la comunicación de la pantalla de TC	
5	0006	Series de formación en la pantalla	Diferentes series de formaciones registradas en	Reprogramar las series en la pantalla en uso	12, 16 y 17
				Inspeccionar la comunicación de la pantalla de TC	
6	0007	Número de coches en pantalla	Diferente registro de número de coches en	Reprogramar los números de la pantalla activa	12, 16 y 17
				Inspeccionar la comunicación de la pantalla de TC	
7	0008	Estado de degradado en pantalla	Diferencia de archivos sobre el estado de degradado	Reprogramar el degradado en la pantalla activada	12, 16 y 17
				Inspeccionar la comunicación de la pantalla de TC	
8	0011	Reducción de carga de aire acondicionado del TC1	El aire acondicionado no puede reducir la carga	Inspeccionar la función de aire acondicionado y la conexión de MVB	12, 16 y 17
				Inspeccionar el aire acondicionado si se encuentra en estado de control central	
9	0012	Reducción de carga de aire acondicionado del M1-1	El aire acondicionado no puede reducir la carga	Inspeccionar la función de aire acondicionado y la conexión de MVB	12, 16 y 17
				Inspeccionar el aire acondicionado si se encuentra en estado de control central	
10	0013	Reducción de carga de aire acondicionado del M2-1	El aire acondicionado no puede reducir la carga	Inspeccionar la función de aire acondicionado y la conexión de MVB	12, 16 y 17
				Inspeccionar el aire acondicionado si se encuentra en estado de control central	
11	0014	Reducción de carga de aire acondicionado del T3	El aire acondicionado no puede reducir la carga	Inspeccionar la función de aire acondicionado y la conexión de MVB	12, 16 y 17
				Inspeccionar el aire acondicionado si se encuentra en estado de control central	
12	0015	Reducción de carga de aire acondicionado del M1-2	El aire acondicionado no puede reducir la carga	Inspeccionar la función de aire acondicionado y la conexión de MVB	12, 16 y 17
				Inspeccionar el aire acondicionado si se encuentra en estado de control central	
13	0016	Reducción de carga de aire acondicionado del M2-2	El aire acondicionado no puede reducir la carga	Inspeccionar la función de aire acondicionado y la conexión de MVB	12, 16 y 17
				Inspeccionar el aire acondicionado si se encuentra en estado de control central	
14	0017	Reducción de carga de aire acondicionado del TC2	El aire acondicionado no puede reducir la carga	Inspeccionar la función de aire acondicionado y la conexión de MVB	12, 16 y 17
				Inspeccionar el aire acondicionado si se encuentra en estado de control central	
15	0018	Reducción de carga de aire acondicionado del M4	El aire acondicionado no puede reducir la carga	Inspeccionar la función de aire acondicionado y la conexión de MVB	12, 16 y 17
				Inspeccionar el aire acondicionado si se encuentra en estado de control central	
16	0019	Reducción de carga de aire acondicionado del M3	El aire acondicionado no puede reducir la carga	Inspeccionar la función de aire acondicionado y la conexión de MVB	12, 16 y 17
				Inspeccionar el aire acondicionado si se encuentra en estado de control central	
17	0020	Extensión de alimentación del T3	No recibe señal del relé de extensión	Inspeccionar el módulo de comunicación de DXMe del T3	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de extensión de alimentación de DXMe del T3	
18	0021	Extensión de alimentación del M3	No recibe señal del relé de extensión	Inspeccionar el módulo de comunicación de DXMe del T3	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de extensión de alimentación de DXMe del T3	

N° Evento	Código TCMS	Evento TCMS	Descripción	Resolución	Plano
19	0025	Protección del compresor de aire del TC1	Mensaje de Advertencia	Inspeccionar la comunicación del módulo de DIME2 del TC1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable duro de protección del compresor de DIME2 del TC1	
20	0026	FR de compresor de aire del TC1	Mensaje de Advertencia	Inspeccionar la comunicación del módulo de DIME2 del TC1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable duro de protección del compresor de DIME2 del TC1	
21	0027	Protección del compresor de aire del TC2	Mensaje de Advertencia	Inspeccionar la comunicación del módulo de DIME2 del TC2	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable duro de protección del compresor de DIME2 del TC2	
22	0028	FR de compresor de aire del TC2	Mensaje de Advertencia	Inspeccionar la comunicación del módulo de DIME2 del TC2	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable duro de protección del compresor de DIME2 del TC2	
23	0101	Comunicación de GWMe del TC1	No funciona el módulo GWMe o se corta la comunicación	Reponer el módulo GWMe del TC1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo de GWMe	
24	0102	Comunicación HMI de TC1	La Pantalla HMI no funciona o se corta	Reiniciar el módulo HMI del TC1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo HMI	
25	0103	Comunicación de ERMe del TC1	El módulo ERMe no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo ERMe del TC1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo ERMe	
26	0104	Comunicación RCMe del TC1	El módulo RCMe no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo ERMe del TC1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo ERMe	
27	0105	Comunicación DIME1 del TC1	El módulo DIME1 no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo DIME1 del TC1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo DIME1	
28	0106	Comunicación DIME2 del TC1	El módulo DIME2 no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo DIME2 del TC1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo DIME2	
29	0107	Comunicación DXMe del TC1	El módulo DXMe no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo DXMe del TC1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo DXMe	
30	0108	Comunicación AXMe del TC1	El módulo AXMe no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo AXMe del TC1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo AXMe	
31	0109	Comunicación del SIV del TC1	El SIV no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema del SIV	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación SIV	
32	0110	Comunicación del BCU del TC1	El módulo BCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema del SIV	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación BCU	
33	0111	Comunicación de PIDS del TC1	El módulo PIDS no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema del PIDS	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación PIDS	
				Inspeccionar el estado del módulo de RCMe del presente coche	

N° Evento	Código TCMS	Evento TCMS	Descripción	Resolución	Plano
34	0112	Comunicación del HAVC del TC1	El módulo HAVC no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema HAVC o el módulo RCMe	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación HAVC	
				Inspeccionar el estado del módulo de RCMe del presente coche	
35	0113	Comunicación n°1 de EDCU del TC1	El módulo EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema de EDCU o el módulo de RCMe	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación de EDCU o el módulo RCMe	
36	0114	Comunicación n°2 de EDCU del TC1	El módulo EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación de EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo de RCMe del presente coche	
37	0115	Comunicación n°3 de EDCU del TC1	El módulo EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación de EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo de RCMe del presente coche	
38	0116	Comunicación n°4 de EDCU del TC1	El módulo EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación de EDCU o el módulo de RCMe	
39	0117	Comunicación n°5 de EDCU del TC1	El módulo EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación de EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo de RCMe del presente coche	
40	0118	Comunicación n°6 de EDCU del TC1	El módulo EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación de EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo de RCMe del presente coche	
41	0119	Comunicación n°7 del REP del TC1	El módulo REP no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema del REP	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación del REP	
42	0201	Comunicación del DXMe del M1-1	El módulo DXMe no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el módulo de DXMe del M1-1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo DMXe	
43	0202	Comunicación RCMe de M1-1	El módulo RCMe no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el módulo de RCMe del M1-1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo RCMe	
44	0203	Comunicación del VVVF del M1-1	El DCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema VVVF	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo RCMe	
45	0204	Comunicación del BCU del M1-1	El BCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema BCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación del BCU	

N° Evento	Código TCMS	Evento TCMS	Descripción	Resolución	Plano
46	0205	Comunicación del HAVC del M1-1	El HAVC no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema HAVC	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación HAVC	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
47	0206	Comunicación n°1 de EDCU del M1-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
48	0207	Comunicación n°2 de EDCU del M1-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
49	0208	Comunicación n°3 de EDCU del M1-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
50	0209	Comunicación n°4 de EDCU del M1-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
51	0210	Comunicación n°5 de EDCU del M1-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
52	0211	Comunicación n°6 de EDCU del M1-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
53	0212	Comunicación de REP del M1-1	El REP no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo REP	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo REP	
54	0301	Comunicación de GWMe del M2-1	El módulo GWMe no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo GWMe del M2-1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo de GWMe	
55	0302	Comunicación del DXMe del M2-1	El módulo DXMe no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo de DXMe del M2-1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo DXMe	
56	0303	Comunicación RCMe de M2-1	El módulo RCMe no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo de RCMe del M2-1	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo RCMe	
57	0304	Comunicación del VVVF del M2-1	El DCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema VVVF	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación del VVVF	

N° Evento	Código TCMS	Evento TCMS	Descripción	Resolución	Plano
58	0305	Comunicación del BCU del M2-1	El BCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema BCU	12,16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambio del equipo de comunicación del BCU	
59	0306	Comunicación del HAVC del M2-1	El HAVC no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema HAVC	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación HAVC	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
60	0307	Comunicación n°1 de EDCU del M2-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
61	0308	Comunicación n°2 de EDCU del M2-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
62	0309	Comunicación n°3 de EDCU del M2-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
63	0310	Comunicación n°4 de EDCU del M2-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
64	0311	Comunicación n°5 de EDCU del M2-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
65	0312	Comunicación n°6 de EDCU del M2-1	El EDCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
66	0313	Comunicación REP del M2-1	El REP no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo REP	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación , terminal y conector	
				Cambiar el módulo REP	
67	0401	Comunicación de GWMe del T3	El módulo GWMe no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar los módulos GWMe de la tripla n°2 (coche T3 y M2-2)	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo GWMe	
68	0404	Comunicación de RCMe del T3	El módulo RCMe no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo RCMe	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo RCMe	
69	0407	Comunicación de DXMe del T3	El módulo DXMe no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el módulo DXMe del T3	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo DXMe	

N° Evento	Código TCMS	Evento TCMS	Descripción	Resolución	Plano
70	0409	Comunicación del SIV del T3	El sistema SIV no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema del SIV	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar los equipos de comunicación del SIV	
71	0410	Comunicación del BCU del T3	El BCU no funciona o la comunicación se corta	Reiniciar el sistema BCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo BCU de comunicación	
72	0411	Comunicación de PIDS	PIDS no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema PIDS	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el sistema PIDS	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del T3	
73	0412	Comunicación de HAVC	HAVC no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema HAVC	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación de HAVC	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del T3	
74	0413	Comunicación n°1 del EDCU del T3	EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema de EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
75	0414	Comunicación n°2 del EDCU del T3	EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema de EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
76	0415	Comunicación n°3 del EDCU del T3	EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema de EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
77	0416	Comunicación n°4 del EDCU del T3	EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema de EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
78	0417	Comunicación n°5 del EDCU del T3	EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema de EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
79	0418	Comunicación n°6 del EDCU del T3	EDCU no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el sistema de EDCU	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el equipo de comunicación EDCU	
				Inspeccionar el estado del módulo RCMe del presente coche	
80	0419	Comunicación del REP del T3	REP no funciona o se corta la comunicación	Reiniciar el módulo REP	12, 16 y 17
				Inspeccionar el cable de comunicación, terminal y conector	
				Cambiar el módulo REP	