

N° Evento	Evento DCU	Código DCU	Código TCMS	Descripción	Resolución	Plano
1	DCU FCLVD1	FCLVD1	1201	Bajo Voltaje del condensador de filtro 1		2 y 4
				Baja tensión del 3er riel	Comprobar la tensión del 3er riel	
				Rotura del DCPT	Reemplazar el DCPT (DCPT2)	
2	DCU FCLVD2	FCLVD2	1202	Bajo Voltaje del condensador de filtro 2		2 y 4
				Baja tensión del 3er riel	Comprobar la tensión del 3er riel	
				Rotura del DCPT	Reemplazar el DCPT (DCPT2)	
3	DCU OVD2	OVD	1203	Sobrevoltaje del condensador de filtro 2		2 y 4
				Mal Funcionamiento de la unidad de control (GCU)	Reemplazar la unidad de control	
				Rotura del DCPT	Reemplazar el DCPT	
4	DCU OVD1	OVD	1204	Sobrevoltaje del condensador de filtro 1		2 y 4
				Mal Funcionamiento de la unidad de control (GCU)	Reemplazar la unidad de control	
				Rotura del DCPT	Reemplazar el DCPT	
5	BHB sobrecorriente	BHBFD	1205	Rotura del BHB	Reemplazar si se requiere	2 y 4
				Mal funcionamiento de la unidad de control (GCU)	Reemplazar la unidad de control	
6	DCU HBD	HBD	1206	Sobrecorriente en el circuito DC		2 y 4
				Rotura del IGBT	Reemplazar si es requerido	
				Mal Funcionamiento de la unidad de control (GCU)	Reemplazar la unidad de control	
7	DCU PUD	PUD	1207	Rotura del sensor de corriente	Reemplazar el sensor de corriente	4
				Falla de sensores PGD 1/2/3/4		
				Conexión incorrecta de los cables del motor principal	Chequear la conexión de los cables	
8	DCU MMOCD	MMOCD	1208	Mal Funcionamiento de la unidad de control (GCU)	Reemplazar la unidad de control	2 y 4
				Rotura del sensor de corriente	Reemplazar el sensor de corriente	
9	DCU WDTD	WDTD	1209	Sobrecorriente del motor de tracción		4
				Rotura del IGBT	Reemplazar si es requerido	
				Mal Funcionamiento de la unidad de control (GCU)	Reemplazar la unidad de control	
10	DCU DCLVD	DCLVD	1210	Falla del CPU		4
				Bajo Voltaje de la fuente de alimentación de control (110Vcc)		
				Pérdida de la alimentación de entrada	Compruebe la alimentación de tensión	
11	DCU GPLVD	GPLVD	1211	Falla de la unidad de alimentación	Comprobar la tensión de salida	4
				Cortocircuito de salida	Verificar el cableado de la unidad	
12	DCU P24LVD	P24LVD	1212	Bajo Voltaje de la fuente de alimentación de control (24Vca)		4
				Pérdida de la alimentación de entrada	Compruebe la alimentación de tensión	
				Falla de la unidad de alimentación	Comprobar la tensión de salida	
13	DCU P5 LVD	P5LVD	1213	Cortocircuito de salida	Verificar el cableado de la unidad	
				Bajo Voltaje de la fuente de alimentación de control (5Vdc)		
				Pérdida de la alimentación de entrada	Compruebe la alimentación de tensión	
14	DCU WSD	WSD	1214	Falla de la unidad de alimentación	Comprobar la tensión de salida	2 y 4
				Cortocircuito de salida	Verificar el cableado de la unidad	
				Patinaje / Deslizamiento Anormal		
15	DCU LGD	LGD	1215	Falla de Tierra del 3er Riel	Se requiere limpieza o reemplazo del cable que falla	2 y 3
				Rotura del sensor de corriente	Reemplazar el sensor de corriente	
16	DCV FCD	FCD	1216	Falla Circuito de Carga		
				Rotura del IGBT	Reemplazar si se requiere	
				Rotura del filtro capacitor	Reemplazar si se requiere	
				Rotura del resistor de carga	Reemplazar los componentes del circuito de carga	
				Rotura del DCPT	Reemplazar el DCPT	

N° Evento	Evento DCU	Código DCU	Código TCMS	Descripción	Resolución	Plano
17	DCU IGBTFD	IGBTFD	1219	Detección de Falla del IGBT o BCH	Reemplazar si es necesario	2 y 4
				Rotura de la fuente de alimentación	Reemplazar la fuente de alimentación (AC24V)	
				Falta de Aire Frío	Limpiar las aletas enfriadoras	
				Mal Funcionamiento de la unidad de control (GCU)	Reemplazar la unidad de control	
18	DCU CHBFD	CHBFD	1220	Mal Funcionamiento del contactor de línea CHB	Reemplazar si se requiere	2 y 4
				Mal Funcionamiento de la unidad de control	Reemplazar la unidad de control	
19	DCU OVTFD1		1219bis	Detección de Falla por Sobretemperatura		2 y 4
				Rotura de Circuito BCH	Reemplazar si es necesario	
				Rotura de la fuente de alimentación (Regulador de Tensión y Transformador de entrada 79-19)	Reemplazar la fuente de alimentación (AC24V)	
				Mal Funcionamiento de la unidad de control	Reemplazar la unidad de control	
20	DCU OVTFD2		1220bis	Detección de Falla por Sobretemperatura		2 y 4
				Rotura de Circuito BCH	Reemplazar si es necesario	
				Rotura de la fuente de alimentación (Regulador de Tensión y Transformador de entrada 79-19)	Reemplazar la fuente de alimentación (AC24V)	
				Mal Funcionamiento de la unidad de control	Reemplazar la unidad de control	
21	DCU LBFD	LBFD	1221	Mal Funcionamiento del contactor de línea LB	Reemplazar si se requiere	2 y 4
				Mal Funcionamiento de la unidad de control	Reemplazar la unidad de control	
22	DCU OLMD	OLMD	1222	Sobrettemperatura del motor de tracción		2 y 4
				Rotura del sensor de corriente	Reemplazar el sensor de corriente	
23	DCU THD1	THD1	1224	Sobrettemperatura de la Unidad de Enfriamiento		Disipador
				Rotura de las aletas de enfriamiento de la unidad invertidora de alimentación	Reemplazar si se lo requiere	
				Falta de Aire Frío	Limpiar las aletas	
24	DCU ESLVD	ESLVD	1225	Bajo Voltaje de Línea	Chequear la tensión del 3er riel	2 y 4
				Rotura del DCPT	Reemplazar el DCPT (DCPT2)	
25	DCU BLBFD	BLBFD	1226	Detección de Falla del BLB	Reemplazar si se requiere	2 y 4
				Mal Funcionamiento de la unidad de control	Reemplazar la unidad de control	
26	BHB OVERCURRENT	BHBFD	1227	Detección de Falla del BHB		2 y 4
				Mal Funcionamiento de la unidad de control	Reemplazar la unidad de control	