

N° Evento	SIV	Cód SIV	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
1	HBOC SIV del TC1 (IVHB sobre corriente)		2101	Falla en entrada corriente continua. Unidad de control. Falla IVHB	Probar secuencia de unidad de control. Chequear entrada de corriente continua, chequear IVHB.	5, 6, 19 y 17
2	HBD SIV del TC1 IVHB FAULT DETECTION (not closed) (no ha cerrado)		2102	Falla IVHB. Unidad de control.	Chequear unidad mediante prueba de secuencia. Chequear IVHB	5, 6, 19 y 17
3	THD SIV del TC1 (over temperature of semiconductor) (sobretemperatura del semiconductor)		2103	Aletas del ventilador FAN dañada. Falta de aire frío por excesiva suciedad y bloqueo.	Chequear aletas y limpieza	5, 6, 19 y 17
4	ACOVDSIV del TC1 AC OVER VOLTAGE DETECTOR (sobre voltaje)		2104	Falla en cable conexión. Unidad de control	Chequear la conexión del cable TR1 de salida de corriente alterna	5, 6, 19 y 17
				Falla voltímetro TR14 (AC).	Chequear TR14 Verificar unidad de control con una prueba de secuencia.	
5	ACLV SIV del TC1 AC LOW VOLTAGE DETECTOR (bajo voltaje)		2105	Falla en cable conexión. Unidad de control	Chequear TR14	5, 6, 19 y 17
				Falla voltímetro TR14 (AC).		
6	ACOSC SIV del TC1 AC OUTPUT SHORT CURRENT DET. (salida de corriente cortada)		2106	Falla de sensores de corriente HCTV21, HCTU21, HCTW21 y de voltaje TR14, Unidad de control. CORRIENTE AC 479 ± 5% VOLTAGE AC 247 ± 5 % (10 seg)	Aislar la carga que falla	5, 6, 19 y 17
					Chequear la conexión del cable del transformador (incluidos HCTU21, HCTV21, HCTW21)	
					Chequear la conexión del cable TR14	
					Chequear la unidad de control con una prueba de secuencia	
7	CPSF SIV del TC1 CONTROL POWER SUPPLY FAILURE Controlar la falla de suministro de energía		2107	24V ; 21, 6V ± 5 % / ± 15 V ; 13,5 V ± 5% 5V; 4,7 V ± 5% Falta del cable de conexión, falla de la unidad de control	Chequear cable de salida de AC TR14	5, 6, 19 y 17
					Chequear la conexión del cable de salida de corriente alterna del circuito TR1	
					Chequear unidad de control con una prueba de secuencia	
8	INVOVD SIV del TC1 OVER VOLTAGE OF INVERTER CIRC. Sobrevoltaje del circuito inversor		2108	VS12 (110 V ± 5%) FALLA de HCTU21, V21 , W21, TR14	Chequear la conexión del cable TR14	5, 6, 19 y 17
					Aislar la carga que falla	
					Chequear la conexión del cable del transformador (incluidos HCTU21, HCTV21, HCTW21)	
9	IAOC SIV del TC1 OVER CURRENT OF INVERTER CIRC. Sobrecorriente del circuito inversor		2109	(HCTU 11, V11, W11) 1290 Ap ± 5% (FALLA) FALLA TRANSFORMADOR TR1. (cortocircuito en devanados) conexión cable ppal TR1.	Chequear el transformador y el capacitor ACC	5, 6, 19 y 17
					Chequear la conexión del transformador HCTU11 y HCTV11	
					Chequear la conexión del cable principal del transformador TR1	
10	STF SIV del TC1 (STARTING FAILURE) (falla inicial)		2110	Falla resist. Carga RC, falla voltímetro continua. (VS11 - VS12) UNIDAD VS CAPACITORES voltaje del 3er riel es detectado, aunque el tercer riel es más de 500 VDC. Voltaje de 100 V más de 1 seg. da como resultado protección. Si es más de 50 VDC entra en modo test de secuencia.	Chequear el resistor de carga RC	5, 6, 19 y 17
					Chequear el circuito de entrada	
					Chequear la unidad de control mediante una prueba de secuencia	
					Chequear la conexión del cable VS11 y VS 12 en la unidad VS	
					Chequear el procedimiento de operación	
11	ACOCDSIV del TC1 overload current detection. (detección de sobrecorriente)		2111	HCTU21, V21, W21 351 A ± 5% (continuidad 10 segundos) 639 ± 5% (Instantáneamente)	Desconectar los equipos que producen la sobrecarga	5, 6, 19 y 17
					Chequear la conexión del cable del transformador HCTU21, HCTV21 y HCTW21	
					Chequear la unidad de control mediante una prueba de secuencia	

N° Evento	SIV	Cód SIV	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
12	HBDA SIV del TC1 Fault detection2 deteccion de falla(JAM closed)		2112	Falla IVHB	Chequear el IVHB	5, 6, 19 y 17
				Falla de la unidad de control	Chequear la unidad de control mediante una prueba de secuencia	
				Falla del cable de conexión IVHB	Chequear la conexión del cable de control del contacto auxiliar IVHB	
				Falla del relé HBONR	Chequear la conexión del cable de control del relé HBONR en la unidad de control de relé	
13	IVFT SIV del TC1		2113	Cortocircuito en el circuito de entrada. Comprobar circuito de entrada, resistencia de carga, IVK, condensador de filtro.	Chequear el IVF	5, 6, 19 y 17
					Chequear la unidad de control mediante una prueba de secuencia	
					Compruebe el circuito de entrada, por ejemplo, resistencia de carga, IVK, condensador del filtro.	
					Chequear la conexión del cable del invertidor IVF en el circuito de salida	
14	IGBTD SIV del TC1 fault detector (detector de falla)		2114	Falla de cable de conexión	Chequear la conexión del cable de la unidad convertidora	5, 6, 19 y 17
				Falla de controlador	Chequear el convertidor	
				Falla de la unidad de control	Chequear la unidad de control mediante una prueba de secuencia	
15	LVD SIV del TC1 fault detector (detector de falla)		2115	Baja tensión de entrada VS12 420 ± 5%		5, 6, 19 y 17
16	BCF SIV del TC1		2116	Falla de la conexión del cable	Chequear la conexión del BCG de la unidad de control	5, 6, 19 y 17
				Falla del BCG unidad de control	Chequear el BCG en la unidad de control	
				Aletas de enfriamiento dañadas	Chequear las aletas de enfriamiento	
				Falta de aire frío debido a suciedad o bloqueo	Limpiar las aletas de enfriamiento	
				Circuito de salida sobrecargado	Desconectar las cargas	
				Falla del transformador RFHCT1	Chequear el cable de conexión del transformador	
				Falla del sensor de tensión VS22	Chequear la conexión del cable del sensor de tensión VS22	
17	VF DC24 SIV del TC1		2117	D24OUTOVD Ouput over voltage detection (detección de sobrevoltage en la salida) 29V-32V	Chequear tensión de salida del DC24VPS (Salida, entrada y fusible)	5, 6, 19 y 17
				D24OUTOCD Ouput over current detection (detección de sobrecorriente de salida) mas de 91,6 A 10 seg.		
				D24INOVD (Input Over Voltage detection) detección de sobrevoltaje de entrada 160V ±3%	Chequear unidad de control con una prueba de secuencia	
				D24IN OCD (Iput over current detection) detección de sobrecorriente de entrada) Fusible actuado		
18	IVKDA SIV del TC1 falla mayor		2118	1 seg. Entra el circuito PEX	Chequear IVK cale de conexión de IVK y cable de control de relé IVKR	5, 6, 19 y 17
				Falla IVK, cable de conexión IVK, relé IVKR		
				Falla unidad de control	Chequear unidad de control con una prueba de secuencia	
19	IVKD SIV TC1 falla menor		2119	1 Seg. Reseteo automático	Chequear IVK cale de conexión de IVK y cable de control de relé IVKR	5, 6, 19 y 17
				2 Seg. Entra el PEX		
				Falla IVK, cable de conexión IVK, relé IVKR	Chequear unidad de control con una prueba de secuencia	
				Falla unidad de control		