

N° Evento	EVENTO KNORR - BREMSE	Cód. EBCU	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
1	TC1_CB09 BOARD/A-28 (placa)	0100	3101	Fallo de la Placa Interna	Resetear la EBCU Cambiar la Placa CB09	9-10-Neumático
2	TC1_DIA_COMM CB09A 28 MB04B_03	0110	3102	Fallo Interno en CAN-BUS entre MB03B_03 y CB09A_28	Chequear la Línea Principal del Sistema Cambiar la Placa MB03B_03 Cambiar la Placa CB09_A_28 Reponer la EBCU	9-10-Neumático
3	TC1_DIA_COMM CB09A 28 MB03B_04	0120	3103	Fallo Interno en CAN-BUS entre MB03B_04 y CB09A_28	Chequear la Línea Principal del Sistema Cambiar la Placa CB09A_28 Cambiar la Placa MB03B_04 Reponer la EBCU	9-10-Neumático
4	TC1_DIA_BOARD_MB04B_03	0300	3104	El Fallo de la EBCU es grave No funciona el Control de Freno No funciona el WSP (Función Antipatinaje)	Cambiar la Placa MB04B_03	9-10-Neumático
5	TC1_DIA_BOARD_CODING MB04B_03	0301	3105	El conector de la placa no está La codificación de la placa o la paridad no es correcta	Chequear la conexión de cableado y conexión propia Cambiar la Placa MB04B_03	9-10-Neumático
6	TC1_COMM_MB04B_03_CB09A_28	0310	3106	Problema Interno en el canal de comunicación entre MB04B_03 y CB09A_28	Chequear la Línea Principal del Sistema Resetear la EBCU Cambiar la Placa CB09A_28 Cambiar la Placa MB04B_03	9-10-Neumático
7	TC1_COMM_MB04_03_MB03B_04	0311	3107	Problema Interno en el canal de comunicación entre MB04B_03 y MB03B_04	Chequear la Línea Principal del Sistema Resetear la EBCU Cambiar la Placa MB03B_04 Cambiar la Placa MB04B_03	9-10-Neumático
8	TC1_DIA_BOARD_MB03B_04	0400	3108	Fallo Severo de la EBCU No funciona el Control de Freno No funciona el WSP (Función Antipatinaje)	Cambiar la Placa MB03B_04	9-10-Neumático
9	TC1_DIA_BOARD_CODING_MB03B_04	0401	3109	Fallo Severo de la EBCU No funciona el Control de Freno No funciona el WSP (Función Antipatinaje)	Chequear los cables y contactos de la placa Cambiar la Placa MB03B_04	9-10-Neumático
10	TC1_DIA_COMM_MB03B_04/MB04B_03	0410	3110	Problema interno de comunicación entre MB03B_04 y MB04B_03	Chequear la Línea Principal del Sistema Resetear la EBCU Cambiar la Placa MB03B_04 Cambiar la Placa MB04B_03	9-10-Neumático
11	TC1_DIA_COMM_MB03B_04/CB09B_28	0411	3111	Problema interno de comunicación entre MB03B_04 y CB09B_28	Chequear la Línea Principal del Sistema Resetear la EBCU Cambiar la Placa MB03B_04 Cambiar la Placa CB09B_28	9-10-Neumático
12	TC1_DIA_BOARD_EB01B_05	0500	3112	Fallo Severo de la EBCU Fallo de Control de Freno	Cambiar la Placa EB01B_05	9-10-Neumático
13	TC1_DIA_BOARD_CODING_EB01B_05	0501	3113	Fallo Severo de la EBCU No funciona el Control de Freno No funciona el WSP (Función Antipatinaje)	Chequear los cables y contactos de la placa Cambiar la Placa EB01B_05	9-10-Neumático
14	TC1_DIA_COMM_EB01B_05/MB04B_03	0510	3114	Problema Interno de comunicación entre EB01B_05 y MB04B_03	Chequear la Línea Principal del Sistema Resetear la EBCU Cambiar la Placa EB01B_05 Cambiar la Placa MB04B_03	9-10-Neumático
15	TC1_DIA_BOARD_EB02B_06	0600	3115	Fallo Grave de la EBCU No funciona el Control de Freno	Cambiar la Placa EB02B_06	9-10-Neumático
16	TC1_DIA_BOARD_CODING_EB02B_06	0601	3116	Fallo Severo de la EBCU No funciona el Control de Freno No funciona el WSP (Función Antipatinaje)	Chequear los cables y contactos de la placa Cambiar la Placa EB02B_06	9-10-Neumático
17	TC1_DIA_COMM_EB02B_06/MB04B_03	0610	3117	Problema Interno de comunicación entre EB02B_06 y MB04B_03	Chequear la Línea Principal del Sistema Resetear la EBCU Cambiar la Placa EB02B_06 Cambiar la Placa MB04B_03	9-10-Neumático
18	TC1_DIA_CV_PRESSURE	1300	3118	El control de presión no funciona Posible Frenado Excesivo	Chequear el sensor de presión CV Cambiar la Placa MB04B	9-10-Neumático

N° Evento	EVENTO KNORR - BREMSE	Cód. EBCU	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
19	TC1_DIA_R_PRESSURE	1301	3119	El monitoreo del sensor de presión R no funciona de manera correcta	Chequear el sensor de presión R Cambiar la Placa MB04B	9-10-Neumático
20	TC1_DIA_T_PRESSURE	1302	3120	La EBCU utiliza una falsa señal de carga	Chequear el sensor de presión T Cambiar la Placa MB04B	9-10-Neumático
21	TC1_DIA_MR_PRESSURE	1303	3121	Falla el sensor de presión del Cilindro Principal No funciona el control de red de compresor de aire	Chequear el sensor de presión R Cambiar la Placa MB04B	9-10-Neumático
22	TC1_DIA_PRESSURE_UP	1304	3122	El control de presión de la BCU no funciona	Chequear la válvula de aplicación de freno de la unidad EP-BGE (A1) Cambiar la Placa MB04B	9-10-Neumático
23	TC1_DIA_PRESSURE_DOWN	1305	3123	El control de presión de la BCU no funciona	Chequear la válvula de alivio de freno de la unidad EP-BGE (A2) Cambiar la Placa MB04B	9-10-Neumático
24	TC1_DIA_DV_HOLD_1 (Sostener)	1400	3124	La Función de Antipatinaje WSP del eje 1 no funciona	Chequear la BCU Cambiar la Placa MB03B	9-10-Neumático
25	TC1_DIA_DV_VENT_1 (Ventilación)	1401	3125	La Función de Antipatinaje WSP del eje 1 no funciona	Chequear la BCU Cambiar la Placa MB03B	9-10-Neumático
26	TC1_DIA_DV_HOLD_2 (Sostener)	1402	3126	La Función de Antipatinaje WSP del eje 2 no funciona	Chequear la BCU Cambiar la Placa MB03B	9-10-Neumático
27	TC1_DIA_DV_VENT_2 (Ventilación)	1403	3127	La Función de Antipatinaje WSP del eje 2 no funciona	Chequear la BCU Cambiar la Placa MB03B	9-10-Neumático
28	TC1_DIA_DV_HOLD_3 (Sostener)	1404	3128	La Función de Antipatinaje WSP del eje 3 no funciona	Chequear la BCU Cambiar la Placa MB03B	9-10-Neumático
29	TC1_DIA_DV_VENT_3 (Ventilación)	1405	3129	La Función de Antipatinaje WSP del eje 3 no funciona	Chequear la BCU Cambiar la Placa MB03B	9-10-Neumático
30	TC1_DIA_DV_HOLD_4 (Sostener)	1406	3130	La Función de Antipatinaje WSP del eje 4 no funciona	Chequear la BCU Cambiar la Placa MB03B	9-10-Neumático
31	TC1_DIA_DV_VENT_4 (Ventilación)	1407	3131	La Función de Antipatinaje WSP del eje 4 no funciona	Chequear la BCU Cambiar la Placa MB03B	9-10-Neumático
32	TC1_DIA_CUT_OFF_DV_1	1408	3132	La Función de Antipatinaje WSP del eje 1 o del eje 2 no funciona	Chequear la BCU Cambiar la Placa MB03B	9 y 10
33	TC1_DIA_CUT_OFF_DV_2	1409	3133	La Función de Antipatinaje WSP del eje 1 o del eje 2 no funciona	Chequear la BCU Cambiar la Placa MB03B	9 y 10
34	TC1_DIA_C_PRESSURE	1410	3134	La información del sensor C-Presión no está disponible	Chequear el cableado Chequear las válvulas de WSP Cambiar la Placa MB03B	9 y 10
35	TC1_DIA_BP_PRESSURE	1411	3135	La información del sensor BP-Presión no está disponible	Chequear el cableado Chequear las válvulas de WSP Cambiar la Placa MB03B	9 y 10
36	TC1_DIA_REL01_MINOR_EVENT	1500	3136	No informa Falla o Evento Leve	Cambiar la Placa EB01B	9
37	TC1_DIA_REL02_MAJOR_EVENT	1501	3137	No informa Falla o Evento Grave	Cambiar la Placa EB01B	9
38	TC1_DIA_REL03_COMPRESSOR_ON	1502	3138	No informa el arranque del compresor de aire	Cambiar la Placa EB01B	9
39	TC1_DIA_REL04_ED_BRAKE_CUT_OUT	1503	3139	No informa el corte de freno eléctrico	Cambiar la Placa EB01B	9
40	TC1_DIA_REL05_EBCU_SHUT_DOWN	1504	3140	No informa falla de EBCU	Cambiar la Placa EB01B	9
41	TC1_DIA_REL06_SPEED_30	1505	3141	No informa la señal de 30 km/h	Cambiar la Placa EB01B	9
42	TC1_DIA_REL07_ZERO_SPEED	1506	3142	No informa la señal de 0 km/h	Cambiar la Placa EB01B	9
43	TC1_DIA_REL08_AIR_VENT	1507	3143	El horario del compresor de aire está fuera de control	Cambiar la Placa EB01B	9 (A13)
44	TC1_DIA_CAR_CONFIG	1600	3144	No identifica el número de coche Está mal cargado el número de coche en la placa EEPROM	Cambiar la Placa EB02B	9
45	TC1_DIA_TIMEOUT_DV_1	2410	3145	La Protección de Antipatinaje WSP del eje 1 no funciona Puede atascarse el eje 1	Chequear los cables de la válvula de descarga emergente Cambiar la Placa MB03B	9
46	TC1_DIA_SPEED_1 ERR_MB03_4_FSI1_WSP	2411	3146	No hay señal de velocidad en el eje 1	Chequear el sensor de velocidad Cambiar la Placa MB03B	9
47	TC1_DIA_SPEED_VALUE_AXLE_1 ERR_MB03_4_DV1_WSP	2412	3147	No hay señal de velocidad en el eje 1	Chequear el sensor de velocidad Cambiar la Placa MB03B	9
48	TC1_DIA_VWR_TIMEOUT_DV_1	2415	3148	Fallo en el circuito de Monitoreo WSP durante prueba de encendido WSP	Cambiar la Placa MB03B	9
49	TC1_DIA_TIMEOUT_DV_2	2420	3149	La Protección de Antipatinaje WSP del eje 2 no funciona Puede atascarse el eje 2	Chequear los cables de la válvula de descarga emergente Cambiar la Placa MB03B	9
50	TC1_DIA_SPEED_2 ERR_MB03_4_FSI2_WSP	2421	3150	No hay señal de velocidad en el eje 2	Chequear el sensor de velocidad Cambiar la Placa MB03B	9
51	TC1_DIA_SPEED_VALUE_AXLE_2 ERR_MB03_4_DV2_WSP	2422	3151	No hay señal de velocidad en el eje 2	Chequear el sensor de velocidad Cambiar la Placa MB03B	9
52	TC1_DIA_VWR_TIMEOUT_DV_2	2425	3152	Fallo en el circuito de Monitoreo WSP durante prueba de encendido WSP	Cambiar la Placa MB03B	9

N° Evento	EVENTO KNORR - BREMSE	Cód. EBCU	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
53	TC1_DIA_TIMEOUT_DV_3	2430	3153	La Protección de Antipatinaje WSP del eje 3 no funciona	Chequear los cables de la válvula de descarga emergente	9
				Puede atascarse el eje 3	Cambiar la Placa MB03B	
54	TC1_DIA_SPEED_3	2431	3154	No hay señal de velocidad en el eje 3	Chequear el sensor de velocidad	9
	ERR_MB03_4_FSI3_WSP				Cambiar la Placa MB03B	
55	TC1_DIA_SPEED_VALUE_AXLE_3	2432	3155	No hay señal de velocidad en el eje 3	Chequear el sensor de velocidad	9
	ERR_MB03_4_DV3_WSP				Cambiar la Placa MB03B	
56	TC1_DIA_VWR_TIMEOUT_DV_3	2435	3156	Fallo en el circuito de Monitoreo WSP durante prueba de encendido WSP	Cambiar la Placa MB03B	9
57	TC1_DIA_TIMEOUT_DV_4	2440	3157	La Protección de Antipatinaje WSP del eje 4 no funciona	Chequear los cables de la válvula de descarga emergente	9
				Puede atascarse el eje 4	Cambiar la Placa MB03B	
58	TC1_DIA_SPEED_4	2441	3158	No hay señal de velocidad en el eje 4	Chequear el sensor de velocidad	9
	ERR_MB03_4_FSI4_WSP				Cambiar la Placa MB03B	
59	TC1_DIA_SPEED_VALUE_AXLE_4	2442	3159	No hay señal de velocidad en el eje 4	Chequear el sensor de velocidad	9
	ERR_MB03_4_DV4_WSP				Cambiar la Placa MB03B	
60	TC1_DIA_VWR_TIMEOUT_DV_4	2445	3160	Fallo en el circuito de Monitoreo WSP durante prueba de encendido WSP	Cambiar la Placa MB03B	9
61	TC1_DIA_PRC_OFFSET	3300	3161	Desplazamiento del valor del sensor de presión - desplazamiento del valor real.	Chequear CV	9
					Verificar cableado de sensor	
62	TC1_PRC_DEVIATION	3301	3162	El sensor CV (J) no funciona. Desviación demasiado alta entre el ajuste de presión y	Chequear CV	9
					Verificar cableado de sensor	
63	TC1_DIA_PRC_CONFIG.	3302	3163	Ajustes del regulador de presión defectuosos - Control de presión de falla. El control de presión de EBCU no funciona	Service contacto KB (Knorr/Bremce)	9
64	TC1_DIA_ASSF	2470	3164	Todas las señales de velocidad fallan, WSP falla para todos los ejes. WSP del bogie 1 y 2 falló (MB03B)	Chequeo de sensores de velocidad	9 y 10
					Cambio de tarjeta MB03B	
65	TC1_DIA_EMERGENCY_BRAKE_VALVE	4300	3165	Válvula freno emergencia no funciona.	Chequeo de cables y válvula de emergencia	9 y 10
66	TC1_DIA_LOAD_PRESSURE_VALVE	4301	3166	Presión de carga - Puede que sea más la fuerza de freno	Chequeo de válvulas de balonas/altura. BCUAW3	9
67	TC1_DIA_LOW_"R"_PRESSURE (presión menor a 5,7 bar)	4302	3167	Presión baja. Se reestablecerá cuando exceda aprox. 6,7 bar.	Chequear control y pérdida sistema	9
68	TC1_PARK_BRAKE_DRIVING (se aplica mientras se conduce)	4303	3168	Cables y estado de PK. (Recibe señal de aplicación de freno de estacionamiento mientras circula)	Cambio de tarjeta EB01B Y chequeo de cables	9
69	TC1_PARK_BRAKE_NOT_RELEASE (No libera pk)	4304	3169	Calentamiento excesivo	Verificar cableado	9
					Cambio de EB01B	
70	TC1_DIA_WSP_TEST_ABORTED (Prueba cancelada)	4400	3170	Prueba abortada por razones externas.	(Velocidad, señalización) Presión normal	9
					Cambio MB03B. Vehículo no debe moverse	
					Vehículo no debe moverse al realizar la prueba	9
71	TC1_DIA_MVB_INIT (Inicial)	5100	3171	Enlace entre EBCU y TCMS alterado, los datos intercambiados no son fiables.	Cambio CB09A	9
72	TC1_DIA_MVB_START (Comienzo)	5101	3172	Conexión defectuosa entre EBCU y TCMS por MVB causa pérdida en la fuerza de freno.	Cambio placa CB09A	9
73	M_DIA_MVB_READ_PXX9 (Leer)	5102	3173	El coche frenará independientemente del neumático de los otros coches.	Chequeo de: MVB, BCU, CB09A	9
74	M_DIA_MVB_READ_PXXA (Leer)	5103	3174	El coche frenará independientemente del neumático de los otros coches.	Chequeo de: MVB, BCU, CB09A	9
75	TC1_DIA_ED_ACH_OUT_OF_RANGE (Fuera de alcance) (Freno no conseguido)	5104	3175	Valor de referencia de demanda de freno desde MVB fuera de alcance.	Chequear cables MVB	9
					Chequeo de BCU	9
					Chequeo o cambio de tarjeta CB09A	9
76	TC1_DIA_BRAKE_REF_OUT_OF_RANGE (Fuera de rango)	5105	3176	Puede que cause un freno con sobrecarga	Chequear cables MVB	9
					Chequeo de BCU	9
					Chequeo o cambio de tarjeta CB09A	9
77	TC1_DIA_BRAKE_NOT_RELEASED (Freno no liberado)	4401	3177	El sensor de presión C mide presión sobre aplicación de freno a pesar de que la presión de freno debe estar liberada	Placa MB03B	9
					Posible recalentamiento	9
					Chequeo de cableado.	9
					Sensor de presión y presión C	9

N° Evento	EVENTO KNORR - BREMSE	Cód. EBCU	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
78	TC1_DIA_MVB_READ_PXXB (Leer)	5106	3178	Problemas para leerla información desde MVB	Chequeo de cable MVB	9
					Chequeo de BCU	9
					Cambio CB09A	9
79	TC1_DIA_MVB_READ_P110 (Leer)	5107	3179	Problemas para leerla información desde MVB	Chequeo de cable MVB	9
					Chequeo de BCU	9
					Cambio CB09A	9
80	TC1_DIA_BRAKE_DRIVE (Manejo)	4500	3180	Señal de comando principal jostick no verosímil, no confiable	Chequear MVB / BCU / CB09A	9
81	TC1_DIA_EMERG_HW_MVB	4501	3181	Cableado y señal no confiable	Chequear MVB / BCU / CB09A	9
82	TC1_DIA_TOW_HW_MVB (Remolcar)		3182	Cableado y señal no confiable	Chequear MVB / BCU / CB09A	9
83	TC1_DIA_"C"PRESSURE_ISOLATED (Aislada)	4100	3183	B09 corta la presión C a los bogies. Reportado a EBCU via MVB desde TCMS	Chequeo de aislamiento (B09) Grifo	9
84	TC1_DIA_EBCU_ISOLATED (Aislada)	4101	3184	B01.04 corta la presión R. Reportado a EBCU via MVB desde TCMS	Chequeo de aislamiento B01.04	9