

N° Evento	EVENTOS TCMS HAVC	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
1	TC1 HAVC 1-1 Falla el contacto de compresor de aire	4101	La bobina de contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
2	TC1 HAVC 1-2 falla el contacto de compresor de aire	4102	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
3	TC1 HAVC 2-1 falla el contacto de compresor de aire	4103	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
4	TC1 HAVC 2-2 falla el contacto de compresor de aire	4104	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
5	TC1 HAVC 1-1 falla el contacto de calentamiento eléctrico	4105	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
6	TC1 HAVC 1-2 falla el contacto de calentamiento eléctrico	4106	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
7	TC1 HAVC 2-1 falla el contacto de calentamiento eléctrico	4107	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
8	TC1 HAVC 2-2 falla el contacto de calentamiento eléctrico	4108	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
9	TC1 HAVC 1-1 falla el contacto de ventilación	4109	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
10	TC1 HAVC 1-2 falla el contacto de ventilación	4110	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
11	TC1 HAVC 2-1 falla el contacto de ventilación	4111	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
12	TC1 HAVC 2-2 falla el contacto de ventilación	4112	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
13	TC1 HAVC 1-1 falla el contacto de condensador	4113	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
14	TC1 HAVC 1-2 falla el contacto de condensador	4114	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
15	TC1 HAVC 2-1 falla el contacto de condensador	4115	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
16	TC1 HAVC 2-2 falla el contacto de condensador	4116	La bobina del contacto no realimenta después de energizarse	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el contacto del compresor se normaliza	
17	TC1 HAVC 1-1 falla de baja tensión del compresor	4117	La presión en el sistema de enfriamiento es demasiado baja	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
18	TC1 HAVC 1-2 falla de baja tensión del compresor	4118	La presión en el sistema de enfriamiento es demasiado baja	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	

N° Evento	EVENTOS TCMS HAVC	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
19	TC1 HAVC 2-1 falla de baja tensión del compresor	4119	La presión en el sistema de enfriamiento es demasiado baja	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
20	TC1 HAVC 2-2 falla de baja tensión del compresor	4120	La presión en el sistema de enfriamiento es demasiado baja	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
21	TC1 HAVC unidad 1 sobretemperatura del calentador	4121	La temperatura de calentador es demasiado alta	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el calentador y el ventilador se normalizan	
22	TC1 HAVC unidad 2 sobretemperatura del calentador	4122	La temperatura de calentador es demasiado alta	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el calentador y el ventilador se normalizan	
23	TC1 HAVC 1-1 falla de sobrecarga del condensador	4123	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el condensador se normaliza	
24	TC1 HAVC 1-2 falla de sobrecarga del condensador	4124	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el condensador se normaliza	
25	TC1 HAVC 2-1 falla de sobrecarga del condensador	4125	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el condensador se normaliza	
26	TC1 HAVC 2-2 falla de sobrecarga del condensador	4126	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el condensador se normaliza	
27	TC1 HAVC 1-1 falla de alta tensión del compresor	4127	La presión en el sistema de enfriamiento es baja.	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
28	TC1 HAVC 1-2 falla de alta tensión del compresor	4128	La presión en el sistema de enfriamiento es baja.	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
29	TC1 HAVC 2-1 falla de alta tensión del compresor	4129	La presión en el sistema de enfriamiento es baja.	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
30	TC1 HAVC 2-2 falla de alta tensión del compresor	4130	La presión en el sistema de enfriamiento es baja.	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
31	TC1 HAVC 1-1 falla de temperatura de descarga de aire de compresor	4131	La temperatura de descarga de compresor es demasiado alta	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
32	TC1 HAVC 1-2 falla de temperatura de descarga de aire de compresor	4132	La temperatura de descarga de compresor es demasiado alta	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
33	TC1 HAVC 2-1 falla de temperatura de descarga de aire de compresor	4133	La temperatura de descarga de compresor es demasiado alta	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
34	TC1 HAVC 2-2 falla de temperatura de descarga de aire de compresor	4134	La temperatura de descarga de compresor es demasiado alta	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el sistema de enfriamiento se normaliza	
35	TC1 HAVC falla del sensor 1 de aire de retorno	4135	La temperatura del sensor esta fuera del rango normal	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el valor de resistor del sensor de aire de retorno normaliza	
36	TC1 HAVC falla del sensor 2 de aire de retorno	4136	La temperatura del sensor esta fuera del rango normal	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el valor de resistor del sensor de aire de retorno normaliza	

N° Evento	EVENTOS TCMS HAVC	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
37	TC1 HAVC falla del sensor 1 de aire fresco	4137	La temperatura del sensor esta fuera del rango normal	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el valor de resistor del sensor de aire fresco normaliza	
38	TC1 HAVC falla del sensor 2 de aire fresco	4138	La temperatura del sensor esta fuera del rango normal	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el valor de resistor del sensor de aire fresco normaliza	
39	TC1 HAVC 1-1 falla de sobrecarga de compresor	4139	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el compresor y el sistema de enfriamiento se normalizan	
40	TC1 HAVC 1-2 falla de sobrecarga de compresor	4140	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el compresor y el sistema de enfriamiento se normalizan	
41	TC1 HAVC 2-1 falla de sobrecarga de compresor	4141	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el compresor y el sistema de enfriamiento se normalizan	
42	TC1 HAVC 2-2 falla de sobrecarga de compresor	4142	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el compresor y el sistema de enfriamiento se normalizan	
43	TC1 HAVC 1-1 falla de sobrecarga de ventilador	4143	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el ventilador se normaliza	
44	TC1 HAVC 1-2 falla de sobrecarga de ventilador	4144	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el ventilador se normaliza	
45	TC1 HAVC 2-1 falla de sobrecarga de ventilador	4145	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el ventilador se normaliza	
46	TC1 HAVC 2-2 falla de sobrecarga de ventilador	4146	La corriente del motor es excesiva	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si el ventilador se normaliza	
47	TC1 HAVC 1-1 falla de válvula de aire fresco	4147	La válvula no alcanza a la correcta posición de apertura o cierre	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si la válvula de aire fresco normaliza	
48	TC1 HAVC 1-2 falla de válvula de aire fresco	4148	La válvula no alcanza a la correcta posición de apertura o cierre	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si la válvula de aire fresco normaliza	
49	TC1 HAVC 2-1 falla de válvula de aire fresco	4149	La válvula no alcanza a la correcta posición de apertura o cierre	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si la válvula de aire fresco normaliza	
50	TC1 HAVC 2-2 falla de válvula de aire fresco	4150	La válvula no alcanza a la correcta posición de apertura o cierre	Reiniciar el equipo	23 y 24
				Chequear si la válvula de aire fresco normaliza	